ATEQSAMMLUNG VON FUNKTIONEN

ATEQ F SERIE 5000





Referenz : RF-FS5000C-D

ÄNDERUNGSVERZEICHNIS BEDIENUNGSANLEITUNG ATEQ SERIE 5000

Ausgabe/Revision	Kennnr.	<u>Datum</u>	Änderungen
Erstausgabe	RF-FS5000A-D	25/2013	
Zweite Auflage	RF-FS5000B-D	10/2016	Aktualisierung blatt Nr. 71 "Passwort" und blatt Nr. 102 "Druckluftanschlüsse", hinzufügen blatt Nr. 94u "Bar code (option)" auf Englisch.
Dritte Auflage	RF-FS5000C-D	12/2016	Zusätzlich blatt Nr. 29 "Grenzen" und blatt Nr. 95 "Etiketten (Drucken)".

<u>Index</u>

Einleitung :

Messverfahren (#73) Die Testarten (#74)

Präsentation :

Definition und Merkmale (#75) Frontplatte und Benutzerschnittstellen (#76)

Installation :

Pneumatische Versorgung (#77) Elektrische Anschlüsse F5200 (# 101/2) Elektrische Anschlüsse F5800 (# 101/8) Druckluftanschlüsse (# 102)

<u>Start :</u>

Verwaltung der Funktionen (#1) Start up (#78) Wahl der programm nummer (#79) Testprogramme (#80) Zyklussteuerung (#81) Fehlermeldungen (#84) Anzeige der Ergebnisse in CC/min (#87)

Funktionen :

Name (#2) Verkettung (#3) Einheiten (#4) Funktion pneumatischer Ausgang (#5) Kalibrierüberprüfung (#6) ATR (#7) Vorfüll- und Füllart (#8) Ventilcodes/Aux-Ausgänge (#9) Zyklus Ende (#10) H-Speed Ventil (#11) Nacharbeit (#12) Verschlossene Bauteile (#13) N Test (#14) Referenzvolumen (#15) Volumenberechnung (#16) Funktion Stempel (#17) Korrektur der Temperatur 1 (#18) Indirekt Messung (#19) Spitzenwert (#20) Sign (#21) Filter (#22) Flow Level (#24) No Negative (#25) Absolut (#26) Display-Mod (#27) Countdown (#28) Grenzen (Gabarits) (# 29) Dump off (#30) Automatisches Volumen (#44) ATF (#85) Cute off - Funktion (#86) Bar codes (option) English (# 94)

<u>Zubehör :</u>

Mitgeliefertes Zubehör (#82)

Optionales Zubehör (#83)

Menü Konfiguration: :

Spezialzyklen (#23)

Menü Konfiguration: Konfiguration :

Spezialzyklen Service (#31) Konfigurationsverwaltung (#32) Konfiguration des Anzeigemodus (#33) Bildschirm (#34) Datum / Uhrzeit (#35) Information (#36) Ethernet (#37) Speicher (#38) Buzzer (Summer) (#39) Demo Modus (#40) Ländereinstellungen (#41) Sprache (#42) Automatisches Speichern (Auto Save) (#43) Elektronischer Regler (#45) Reglerüberwachung (#46) Dauerregler (#47) Auto Zero Piezo (#48) Short Auto Zero (#49) Blow mode (Teil unter Druck) (#50) Dump Level (#51) RS232 (#52) Sicherheit (#53) Konfiguration I/O (#54) Option Externes Leeren (#55) IN7 Test (#56) Automatische Parametrierung (#57) Etiketten (Drucken) (# 95)

Menü Konfiguration: System :

System Ventile (#58) System-Image (#59) System Sensoren (#60) E/A (#61) Letzte Änderungen (#62) Interne Kommunikation (#63) Benachrichtigungen (#64) Systeminformationen (#65) Tastatur (#66) Systemdaten (#67) Software-Update (#68) Zurücksetzen der Parameter (Reset) (#69)

Menü Konfiguration: Backup : Sichern (#70)

Menü Konfiguration: Passwort : Passwort (#71)

Menü Konfiguration: Messköpfe : Messköpfe (#72)

<u>Nicht verfügbar :</u> Nicht verfügbar (#29)

<u>Index</u>

- **#1**: Verwaltung der Funktionen
- # 2 : Name
- #3: Verkettung
- #4: Einheiten
- **# 5 :** Funktion pneumatischer Ausgang
- #6: Kalibrierüberprüfung
- #7:ATR
- #8: Vorfüll- und Füllart
- #9: Ventilcodes/Aux-Ausgänge
- #10: Zyklus Ende
- #11: H-Speed Ventil
- #12: Nacharbeit
- **# 13 :** Verschlossene Bauteile
- # 14 : N Test
- #15: Referenzvolumen
- #16: Volumenberechnung
- #17: Funktion Stempel
- #18: Korrektur der Temperatur 1
- #19: Indirekt Messung
- # 20 : Spitzenwert
- # 21 : Sign
- # 22 : Filter
- #23: Spezialzyklen
- #24 : Flow Level
- # 25 : No Negative
- # 26 : Absolut
- # 27 : Display-Mod
- # 28 : Countdown
- #29: Grenzen (Gabarits)
- # 30 : Dump off
- # 31 : Spezialzyklen Service
- **# 32 :** Konfigurationsverwaltung
- # 33 : Konfiguration des Anzeigemodus
- #34: Bildschirm
- #35: Datum / Uhrzeit
- #36: Information
- # 37 : Ethernet
- #38: Speicher
- # 39 : Buzzer (Summer)
- #40: Demo Modus
- # 41 : Ländereinstellungen
- #42: Sprache
- #43: Automatisches Speichern (Auto Save)
- #44 : Automatisches Volumen
- #45: Elektronischer Regler
- #46: Reglerüberwachung
- #47: Dauerregler
- #48: Auto Zero Piezo
- # 49 : Short Auto Zero
- # 50 : Blow mode (Teil unter Druck)
- # 51 : Dump Level
- # 52 : RS232
- # 53 : Sicherheit
- # 54 : Konfiguration I/O
- # 55 : Option Externes Leeren
- # 56 : IN7 Test
- # 57 : Automatische Parametrierung

- #58: System Ventile
- # 59 : System-Image
- # 60 : System Sensoren
- # 61 : E/A
- # 62 : Letzte Änderungen
- #63: Interne Kommunikation
- #64: Benachrichtigungen
- #65: Systeminformationen
- #66: Tastatur
- #67: Systemdaten
- #68: Software-Update
- #69: Zurücksetzen der Parameter (Reset)
- # 70 : Sichern
- #71 : Passwort
- #72: Messköpfe
- #73 : Messverfahren
- #74 : Die Testarten
- #75 : Definition und Merkmale
- #76: Frontplatte und Benutzerschnittstellen
- **#77**: Pneumatische Versorgung
- # 78 : Start up
- #79: Wahl der programm nummer
- # 80 : Testprogramme
- #81: Zyklussteuerung
- # 82 : Mitgeliefertes Zubehör
- #83: Optionales Zubehör
- #84 : Fehlermeldungen
- #85:ATF
- #86: Cute off Funktion
- # 87 : Anzeige der Ergebnisse in CC/min
- # 94: Bar codes (option) English
- # 95: Etiketten (Drucken)
- # 101/2: Elektrische Anschlüsse F5200
- **# 101/8:** Elektrische Anschlüsse F5800
- # 102: Druckluftanschlüsse

VERWALTUNG DER FUNKTIONEN

Das Gerät verfügt über zahlreiche programmbezogene Funktionen. Um das Lesen zu vereinfachen sind diese Funktionen standardmäßig ausgeblendet. Um die Funktionen einzublenden, gehen Sie wie hier beschrieben vor.

Mit den Zusatzfunktionen kann der Prüfzyklus individualisiert werden und es können Optionen hinzugefügt werden.

Diese Funktionen müssen im Menü **FUNKTIONEN** aktiviert werden, damit sie unter den Optionen des Programms erscheinen.

Vorgehensweise zum Anzeigen einer Funktion:



Blatt Nr. 01d – Verwaltung der Funktionen

Hinzufü

VERKETTUNG

PNEUM. AUSG.

ATR0

ATR2

VERKETTUNG

PNEUM. AUSG.

ATR0

ATR2

Hinzufü



6.

Aktivierung einer Funktion:

Es gibt zwei Funktionsarten:

COUNTDOWN Logische Funktionen:

Drücken Sie auf die Schaltfläche für die Parametrierung.

Andere Funktionen:

VERKETTUNG

Geben Sie die Funktionen im Programm durch das Markieren des Kontrollkästchens 🗹 frei.

Durch Drücken der Schaltfläche der Funktion

VERKETTUNG Sie zu gelangen den Parametern, um die Funktion zu konfigurieren.



Wählen Sie den Parameter durch Anklicken der Schaltfläche, um ihn auf den gewünschten Wert einzustellen.

Drücken Sie nach der Konfiguration die Taste **4**.... um wieder zum Menü für die Programmparametrierung zu wechseln.

Muss bei einem Parameter ein numerischer Wert eingegeben werden, erscheint auf dem Bildschirm die Tastatur. Geben Sie dann den neuen Wert in das Feld "Neu" ein und bestätigen Sie anschließend den Wert mit der

Taste

Mit der Taste

können Sie das zuletzt eingegebene Zeichen löschen.

Mit der Taste **K** wird das gesamte Feld "Neu" gelöscht.

Hinweis: Für eine alphanumerische Tastatur gilt die gleiche Vorgehensweise.







FUNKTION NAME

Mit dieser Funktion kann ein Programm identifiziert werden, zum Beispiel mit der Artikelnummer des geprüften Teils.

Aktivieren Sie die Funktion, drücken Sie anschließend auf die Schaltfläche "**NAME**", um den gewünschten Wert eingeben zu können (es erscheint eine alphanumerische Tastatur).

Es erscheint eine alphanumerische Tastatur. Geben Sie den Namen ein und bestätigen Sie ihn.

		Pr1:	FUN	KTI0	NEN			
N	AME							
]					(Hinz	ufü
		PR1	: FUN	κτιο	NFN			
		1.124		MITO				
[NAME]		1 1 1 2 2						
[NAME] Alt Neu								~
Alt Neu	E	R	Т	Y	U	I		S
Alt Neu Q S	E	R F	TG	Y	U	I K		P M
Alt Neu Q S	E D W	R F X	T G C	Y H V	U J B	I K N		P
Alt Neu A Z Q S 123 Q	E D W WERT	R F X	T G C	Y H V	U J B	I K N		

FUNKTION VERKETTUNG

Mit dieser Funktion können mehrere Zyklen nacheinander verkettet werden. Das Gerät bietet 8 Verkettungskriterien.

Die Reihenfolge der Verkettung der Programme ist parametrierbar, die Wahl des nachfolgenden Programms ist in den Parametern bestimmt. Standardmäßig ist das nachfolgende Programm das Programm P + 1.

Aktivieren Sie die Funktion im Programm durch Markieren des Kontrollkästchens 🗹.

Konfigurieren Sie anschließend die Funktion durch Drücken der Schaltfläche der Funktion:

VERKETTUNG

Einzustellende Parameter:

> NEXT PROGRAM,

- VERK.ZEIT (Wartezeit zwischen zwei Zyklen).
- Verkettungsbedingungen:
- > ALL (unter allen Bedingungen)
- ➤ i.O. (Gutteil)
- n.i.O. T (Schlechtteil Test)
- > n.i.O. R (Schlechtteil Referenz)
- > ALARM, (anstehender Alarm),
- > DRUCKFEHLER,
- NACHARBEIT (Teil zum Nachbearbeiten),
- > KALIBRIERUNG (Kalibrierungsfehler).

Pr1: FUNK	TIONEN
VERKETTUNG	
	Hinzufü
Pr1: FUNK	TIONEN
NEXT PR.: Pr:02 LECK	VERK. ZEIT: 0.0 s
ALL	i.0.
n.i.0. T	n.i.O. R
ALARM	DRUCKFEHLER
(
Pr1: FUNK	TIONEN
NACHARBEIT	KALIBRIERUNG

Blatt Nr. 03d – Funktion Verkettung



Ist ein Programm mit einem anderen Programm verkettet, erscheint hinter der Programmnummer ein "+".

FUNKTION EINHEITEN

Unter dieser Funktion kann das Einheitensystem gewählt werden, das vom Gerät für die Ergebnisanzeige verwendet wird.

Folgende Einheitensysteme sind verfügbar: **SI** (internationales metrisches Einheitensystem, mm³/s, cm³/s, cm³/min, cm³/h, ml/s, ml/min und ml/h) **USA** (angelsächsische Maßeinheiten, Inch³/s, Inch³/min, Inch³/h, ft³/s, ft³/min, ft³/h) **CAL** benutzerdefinierte Maßeinheiten.

Bei der benutzerdefinierten Maßeinheit kann für die Einheit ein Name vergeben werden. Dieser Name wird anstatt der Einheit angezeigt.

	Pr1: FUNKTIONEN
UNITS	
~	Hinzufü
	Pr1: FUNKTIONEN
UNITS: SI	EINHEIT: Pa
	Pr1: FUNKTIONEN
[UNITS]	
● SI	
O USA	
O CAL(Pa)	
~	

Drücken Sie auf die Schaltfläche "**UNITS**", um die Funktion zu bearbeiten.

Drücken Sie auf die Schaltfläche "**UNITS: XX**", um das Einheitensystem zu wählen.

Auswahlbildschirm des Einheitensystems

- ≻ SI,
- ≻ USA,
- > CAL.

Wählen Sie die Arbeitseinheit.

Einheitensystem **SI** (internationales metrisches Einheitensystem, mm³/s, cm³/s, cm³/min, cm³/h, ml/s, ml/min und ml/h).

Um alle Werte zu sehen, blättern Sie mit den Pfeiltasten 🔶 und 🦊.

Einheitensystem **USA** (angelsächsische Maßeinheiten, Inch³/s, Inch³/min, Inch³/h, ft³/s, ft³/min, ft³/h).

Um alle Werte zu sehen, blättern Sie mit den Pfeiltasten 🔶 und 🦊.

Pr1: FU	NKTIONEN
[EINHEIT]	
● Pa	O cm3/mn
O Pa/s	O cm3/s
○ Pa(HR)	⊖ cm3/h
○ Pa(HR)/s	⊖ mm3/s
4	
Pr1: FU	NKTIONEN
O ml/s	O mmWG/s
O ml/min	
O ml/h	
O mmWG	
Pr1: FU	NKTIONEN
	Orala
0 Pa/s	O cc/min
	0 (h
	O cc/h
 ○ Pa(HR) ○ Pa(HR)/s 	O cc/h O in3/s
 Pa(HR) Pa(HR)/s 	○ cc/h ○ in3/s
• Pa(HR) • Pa(HR)/s	• cc/h • in3/s
• Pa(HR) • Pa(HR)/s Pri: FU	• cc/h • in3/s
 Pa(HR) Pa(HR)/s Pa(HR)/s Pr1: FU I EINHEIT] in3/min 	• cc/h • in3/s NKTIONEN
 Pa(HR) Pa(HR)/s Pa(HR)/s Pr1: FU In3/min in3/h 	 cc/h in3/s NKTIONEN ft3/h mmWG
 Pa(HR) Pa(HR)/s Pa(HR)/s Pr1: FU In3/min In3/h In3/h In3/s 	 cc/h in3/s NKTIONEN ft3/h mmWG mmWG/s
 Pa(HR) Pa(HR)/s Pa(HR)/s Pa(HR)/s Pr1: FU Pr1: FU	 cc/h in3/s NKTIONEN ft3/h mmWG mmWG/s

Blatt Nr. 04d – Funktion Einheiten

Einheitensystem **CAL**, benutzerdefinierte Maßeinheiten.

Mit dem Einheitensystem CAL kann das Gerät mit Hilfe eines kalibrierten Lecks kalibriert werden. Hierfür muss ein Spezialzyklus Lernen ausgeführt werden (siehe Blatt Spezialzyklen). Mit der Aktivierung dieser Einheit erhalten Sie Zugang zu einem weiteren speziellen Überprüfungszyklus.

Drücken Sie auf die Schaltfläche "EINHEIT: xxxxx".

Wählen Sie Cal-Pa oder Cal-Pa/s.

"KAL Drift: XX%": Toleranzgrenze der Kalibrierabweichung. Dies wird mit dem Spezialzyklus "Prüfung KAL" überprüft. Wird dieser Wert überschritten, so wird ein Alarm ausgelöst (Standardeinstellung: 20%).

"**NAME**": Text zur Vergabe eines Namens an die Einheit, um diese zu kennzeichnen.

UNITS: CAL(Pa)	EINHEIT: Cal-Pa		
KAL Drift: 020 %	NAME:		
~			
Pr1: FUN	KTIONEN		
O Pa	⊙ Cal-Pa		
O Pa/s	○ Cal_Pa/s		
O Pa(HR)			
Pr1: FUN	KTIONEN		
UNITS: CAL(Pa)	EINHEIT: Cal-Pa		
KAL Drift: 020 %	NAME:		

FUNKTION PNEUMATISCHER AUSGANG

Mit dem pneumatischen Ausgang können externe Vorrichtungen (pneumatischer Verschluss) gesteuert werden.



Bei Verkettung von mehreren Programmen werden die pneumatischen Ausgänge nach der im ersten Programm eingestellten Zeit aktiviert und nach der im letzten Programm der Kette eingestellten Zeit desaktiviert.

Sie bleiben während der gesamten Zyklen zwischen dem ersten und dem letzten Programm der Kette aktiv.

Die verschiedenen Wartezeiten A werden in den Zwischenprogrammen eingehalten.

Aktivieren Sie die Funktion im Programm durch Markieren des Kontrollkästchens 🗹.

Konfigurieren Sie anschließend die Funktion durch Drücken der Schaltfläche der Funktion "**PNEUM. AUSG.**".

Geben Sie anschließend für die zugehörigen Parameter **WARTEN A** und **WARTEN B** die Werte ein.

Pr1: FUI	NKTIONEN
PNEUM. AUSG. 🛛 🗹	
4	Hinzufü
Pr1: FUI	NKTIONEN
Pr1: FUI WARTEN A: 0.0 s	NKTIONEN WARTEN B: 0.0 s
Pr1: FUI WARTEN A: 0.0 s	NKTIONEN WARTEN B: 0.0 s
Pr1: FUI WARTEN A: 0.0 s	NKTIONEN WARTEN B: 0.0 s
Pr1: FUI WARTEN A: 0.0 s	NKTIONEN WARTEN B: 0.0 s
Pr1: FUI WARTEN A: 0.0 s	NKTIONEN WARTEN B: 0.0 s

FUNKTION KALIBRIERÜBERPRÜFUNG

Mit einem Elektroventil kann durch Erhöhung des Volumens am Ende der Prüfung an einem Gutteil ein Druckabfall erzeugt werden. Der Messwert dieses Druckabfalls wird mit einem Grenzwert verglichen. So kann die Kalibrierung des Geräts überprüft werden.

Diese Anforderung zur Überprüfung der Kalibrierung über das Volumen erfolgt manuell durch den Bediener im Menü der Spezialzyklen oder über den Eingang 7 des J3-Anschlusses, der hierfür programmiert ist. In diesen beiden Fällen muss der erste Durchgang manuell erfolgen, um das Volumen zu parametrieren.

Dieser Zyklus wird nur durchgeführt, wenn das Prüfergebnis in Ordnung ist, und in diesem Fall erhalten Sie die Informationen "**Gutteil**" und "**Zyklus Ende**". Ist das Prüfergebnis nicht in Ordnung, erhalten Sie die Informationen "**Schlechtteil**" und "**Zyklus Ende**", Der Kalibrierüberprüfungszyklus ist nicht durchgeführt. Ist die Prüfung des Teils in Ordnung und die Überprüfung der Kalibrierung nicht in Ordnung, erhalten Sie gleichzeitig die Informationen "**Gutteil**", "**Alarm**" und "**Zyklus Ende**".

Liegt der Druckabfall außerhalb des Prozentsatzes des eingestellten Wertes, erhalten Sie einen Kalibrierfehler. Die Parameter für die Überprüfung der Kalibrierung lauten:

- ✓ letzter Messwert (nicht veränderbar),
- ✓ Wert Kalibriergrenze (Wert des erwarteten Druckabfalls durch Volumenzugabe),
- ✓ Wert der **Toleranz** (in %) im Verhältnis zur Kalibriergrenze.
- ✓ Es muss auch die Kalibrierzeit parametriert werden, um sich wiederholende Werte zu erhalten. Die Standardeinstellung dieser Zeit beträgt null und muss je nach verwendeten Volumen bestimmt werden.

Geben Sie die Funktion im Programm durch Markieren des Kontrollkästchens 🗹 frei.

Konfigurieren Sie anschließend die Funktion, indem Sie auf die Schaltfläche der Funktion "KAL. UEBERPR." drücken;

Geben Sie die für die Parameter gewünschten Werte ein.

Pr1: FUN	KTIONEN
KAL. UEVERPR. 🥑	
(Hinzufü
Dr1 · FUNI	
Messung:	Etal Reject: 0.0 Pa
DRIFT: 20	Etal Time: 0.3 s

FUNKTION ATR 0 – 1 – 2 – 3

1. PRINZIP

Problem:

Liegt dieser Druckabfall während der Testphase an einem Leck oder ist es eine vorübergehende Druck Erscheinung?

Die Testumgebung ist nicht immer optimal zum Messen eines Druckabfalls geeignet. Viele Übergangserscheinungen (Bsp.: Temperatur-, Volumenänderung, ...) können die Messung beeinflussen. Wir sprechen bei diesen Übergangserscheinungen von einer transienten Druckänderung(DRIFT).



Ein Lösungsansatz, um alle Einflüsse auszuschließen, wäre die Verlängerung der Stabilisierungszeit, um für die Prüfzeit optimale Messbedingungen zu erhalten. Allerdings ist die Verlängerung der Stabilisierungszeit bei jeder Prüfung für den normalen Produktionsablauf nicht geeignet.

Funktionsprinzip:

Das Prinzip beruht darauf, die Druckänderungen, die sich aus den Übergangserscheinungen ergeben, über einen Lernzyklus zu messen und diese vom Endmesswert des Teils abzuziehen.

Es stehen vier ATR-Funktionen zur Verfügung: ATR0, ATR1, ATR2 und ATR3. ATR1 und ATR2 unterscheiden sich durch ihren Lernzyklus.

1.1. ATR0

Der Anfangswert der transienten Druckänderung (DRIFT) ist bekannt und muss manuell parametriert werden.

ATR kann nur bei Teilen verwendet werden, die sich beim Testen gleich verhalten, d. h. bei Teilen mit der gleichen Übergangserscheinung.

Einzustellende Parameter:

- > Initial (Anfangswert der transienten Druckänderung (DRIFT))
- > **Transit** (aktueller Wert der transienten Druckänderung (DRIFT), nicht veränderbar)
- Toleranz (zulässige Abweichung von der erfassten transienten Druckänderung (DRIFT); % der Testgrenze).

1.2. ATR1

Ist der Wert der transienten Druckänderung (DRIFT) nicht bekannt, muss ein Lern-Spezialzyklus durchgeführt werden. Der Lernzyklus dieser Funktion muss zwingend mit einem DICHTEN Teil durchgeführt werden.

Das Gerät führt einen normalen Testzyklus durch und berücksichtigt, dass die am Ende des Zyklus festgestellte Druckänderung der transienten Druckänderung entspricht. Dieser Wert wird gespeichert und bei den nachfolgenden Prüfungen jeweils vom Endergebnis abgezogen.

Anmerkung: Das Teil ist in Ordnung, also ist der gemessene Druckabfall die transiente Druckänderung (DRIFT).



Einzustellende Parameter:

- Initial (Anfangswert der transienten Druckänderung (DRIFT))
- > **Transit** (aktueller Wert der transienten Druckänderung (DRIFT), nicht veränderbar)
- Toleranz (zulässige Abweichung von der erfassten transienten Druckänderung (DRIFT); % der Testgrenze).

1.3. ATR 2

Der Wert der transienten Druckänderung (DRIFT) ist nicht bekannt, aber das mögliche Leck des Teils wird bei der Bestimmung des Werts der transienten Druckänderung während des Spezialzyklus berücksichtigt.



Am Ende der Prüfzeit 1 registriert das ATEQ-Gerät die Druckänderung Δ P1, Funktion aus transienter Druckänderung und Leck, falls vorhanden.

Es wird davon ausgegangen, dass nach der Wartezeit (entspricht 5 Mal der Prüfzeit) die Übergangserscheinungen verschwunden sind. Während der Prüfzeit 2 registriert das ATEQ-Gerät eine zweite Druckänderung $\Delta P2$, die dem Leck entspricht.

∆P2 = Leck

Werden diese beiden Druckänderungen voneinander abgezogen, erhalten Sie den Wert der transienten Druckänderung.

 $\Delta P1 - \Delta P2 = (Leck + Drift) - Leck = Driftwert$

Dieser Wert der transienten Druckänderung wird vom Messwert des Lecks bei den nachfolgenden Zyklen abgezogen.

Durch die ATR-Funktion kann das **ATEQ**-Gerät ein einwandfreies Teil von einem undichten Teil ohne Beeinflussung durch Übergangserscheinungen und bei kurzer Stabilisierungszeit unterscheiden.

Einzustellende Parameter:

- > Initial (Anfangswert der transienten Druckänderung (DRIFT))
- > **Transit** (aktueller Wert der transienten Druckänderung (DRIFT), nicht veränderbar)
- Toleranz (zulässige Abweichung von der erfassten transienten Druckänderung (DRIFT); % der Testgrenze).

1.4. ATR3

Identisch mit ATR2. Mit dem Unterschied, dass wenn das Messergebnis negativ ist, der **Absolutwert der Messung** angezeigt wird.

Einzustellende Parameter:

- > Initial (Anfangswert der transienten Druckänderung (DRIFT))
- > **Transit** (aktueller Wert der transienten Druckänderung (DRIFT), nicht veränderbar)
- Toleranz (zulässige Abweichung von der erfassten transienten Druckänderung (DRIFT); % der Testgrenze).

Blatt Nr. 07d – Funktion ATR 0 – 1 – 2 – 3

Für die Lernzyklen ATR siehe Blatt Spezialzyklen "Lernen ATR".

Ein "**ATR**"-Fehler tritt auf, wenn ein Parameter geändert und kein Lernzyklus durchgeführt wurde. Die Ausgänge "**Alarm**" und "**Zyklus Ende**" sind aktiviert.

1.5. ABWEICHUNG DES WERTS DER TRANSIENTEN DRUCKÄNDERUNG (DRIFTS)

Aufgrund der sich ändernden Prüfbedingungen (Temperaturänderungen,...) kann der Wert der transienten Druckänderung (DRIFTS) über die Zeit variieren. Die Entwicklung muss also beobachtet werden.

Um zu vermeiden, dass ein Lernzyklus zu oft wiederholt werden muss, speichert das **ATEQ**-Gerät die letzten 10 Werte der als sehr gut zu bewertenden Teile (Ergebnis nahezu 0) und ermittelt den Wert der transienten Druckänderung(DRIFTS) erneut durch Berechnung des Mittelwerts.

Teile werden als sehr gut bewertet, wenn ihr Messwert unter dem Parameter "Toleranz", % der Testgrenze, liegt. Diese Toleranz kann von 0 % bis 100 % eingestellt werden.

Drifwert = $\frac{\sum 10 \text{ Werte der letzten 10 guten Teile}}{10}$

A Der ATR-Ausgleich kann nur bei Teilen verwendet werden, die sich beim Testen ähnlich verhalten, d. h. bei Teilen mit der gleichen transienten Druckänderung.

Ändert sich die Menge der Teile oder wird die Produktion für eine bestimmte Zeit unterbrochen, ist erneut ein Lernzyklus durchzuführen, da sich der Wert der transienten Druckänderung (DRIFT) auch ändert.

Es erscheint der "**ATR**"-Fehler, wenn der Unterschied zwischen dem aktuellen Wert der transienten Druckänderung (DRIFT) und dem Anfangswert größer ist als die zulässige Abweichung (% des Grenzwertes).

Der Wert der transienten Druckänderung (DRIFT) kann sich in beide Richtungen entwickeln. Vorzugweise sind die Testgrenze und die Referenzgrenze gleich zu setzen.

2. VERFAHREN

Wechseln Sie zum Menü "FUNKTIONEN" des Programms. Geben Sie die Funktion ATR im Programm durch Markieren des Kontrollkästchens frei.

Konfigurieren Sie anschließend die gewählte Funktion ATR durch Drücken der Schaltfläche der entsprechenden Funktion.

Hinweis: Durch die Wahl eines ATR werden die anderen ATRs gesperrt. Nur ein ATR-Modus pro Programm.

Pr1: FUNKTIONEN			
ATRO		ATR1	
ATR2		ATR3	
(F	linzufü

Blatt Nr. 07d - Funktion ATR 0 - 1 - 2 - 3

Pr1: FUNKTIONEN			
Initial: 000 Pa	Drift: 000 Pa		
DRIFT: 20	DRIFT: 100		

Stellen Sie dann die Parameter des gewählten **ATR**-Modus ein.

3. SPEZIALZYKLUS

Beispiel mit ATR1 (die Vorgehensweise ist für ATR2 und ATR3 die gleiche).

Gehen Sie von dem Hauptmenü aus in das Menü der Spezialzyklen.



Wählen Sie im Menü Spezialzyklen den Spezialzyklus "**ATR Lernzyklus**".

Drücken Sie auf die Schaltfläche "VALID". Falls weitere Parameter angezeigt werden, geben Sie sie diese entsprechend an (bei den anderen ATR).

Drücken Sie den Taster **ZYKLUS START**, um den Spezialzyklus Lernen zu starten.

SPE. ZYKLUS			
[SPE. ZYKLUS]			
O Inaktiv	● ATR Lernzyklus		
O Pruefdruck-Wahl	O AUTO VOL		
O Unendlich fuellen			
O Auto null piezo			
SPE. ZYKLUS:	ATR LERNZYKLUS		
VALID)		



Am Ende des Lernzyklus muss das Ergebnis GUT lauten.

Sie können die durch den Spezialzyklus aufgezeichneten Parameter im Menü Funktionen des betroffenen Programms überprüfen und/oder ändern.

Bei jedem Testen zeigt das Gerät die Meldung "LECK = ATR" an, um auf die Berechnung durch das Gerät hinzuweisen.

VORFÜLL- UND FÜLLART

1. VORFÜLLART

Die Funktion Vorfüllart wird in drei Anwendungsbereichen verwendet:

- ✓ Prüfung von großvolumigen Teilen: zum schnelleren Füllen des Teils, für eine Reduzierung der Zykluszeit (ohne Vorentlüftungszeit),
- ✓ Prüfung von Teilen, die vorab eine mechanische Belastung benötigen, damit sie während der Prüfung stabil bleiben,
- ✓ Bersttest, bei dem der Vorfülldruck einer mechanischen Belastung gleichkommt, ähnlich wie bei einem Festigkeitstest.

Einfügen von Vorfüll- und Vorentlüftungszeiten im Messzyklus.



) Warten,) Vorfüllen,

- Vorentlüften,
-) Füllen,
- 5) Stabilisieren,
- **5)** Testen,
- 7) Entlüften.

Bei dieser Funktion erscheint im Menü der Sonderzyklen "Einstellung Reg. 2", um diesen neuen Druck einzustellen.

Es stehen mehrere Vorfüllarten zur Verfügung:

1.1. STANDARD (STANDARDEINSTELLUNG)

Anzeige der zugehörigen Parameter.

Einzustellende Parameter:

- > **VORFÜLL max. (** maximaler Grenzwert des Vorfülldrucks)
- > **VORFÜLL** (Zeit Vorfüllen)
- > **VORENTLÜFTEN** (Zeit Vorentlüften)
- **1.2. INSTRUCTION**

Erreicht der Vorfülldruck den Sollwert, schaltet das Gerät in den nächsten Arbeitsschritt.

Einzustellende Parameter:

- Soll VORFÜLL (Sollwert)
- > **VORFÜLL** (Zeit Vorfüllen)
- > **VORENTLÜFTEN** (Zeit Vorentlüften)

1.3. BALLISTIK

Diese Vorfüllart lässt Luftdruckschwankungen zu (Füllen von stark verformbaren Teilen) und ermöglicht insbesondere das Überschreiten des maximalen Füllgrenzwertes, ohne dabei den Zyklus zu stoppen oder eine Fehlermeldung zu erzeugen. Dennoch muss der Prüfdruck beim Stabilisieren am Ende des Vorfüllens zwischen dem Mindest- und Höchstgrenzwert liegen.

Einzustellende Parameter:

- > **VORFÜLL** (Zeit Vorfüllen)
- > **VORENTLÜFTEN** (Zeit Vorentlüften)

1.4. RAMPE (NUR ELEKTRONISCHER REGLER)

Das Gerät führt ein lineares Vorfüllen durch.

1.5. VORFÜLLREGLER

Sind im Gerät zwei Regler verbaut, ermöglicht diese Funktion die Wahl des Reglers, der das Vorfüllen ausführen soll (1 oder 2).

2. FÜLLART

Mit dieser Funktion können drei verschiedene Füllarten gewählt werden.

2.1. STANDARD (STANDARDEINSTELLUNG)

Der Fülldruck wird automatisch auf den während der Prüfprogrammerstellung gewählten Wert geregelt.

2.2. INSTRUCTION

Erreicht der Vorfülldruck den Sollwert, schaltet das Gerät in den nächsten Arbeitsschritt.

Einzustellende Parameter: **Soll Füll** (Füllsollwert)

2.3. BALLISTIK

Diese Füllart lässt Luftdruckschwankungen zu (Füllen von stark verformbaren Teilen) und ermöglicht insbesondere das Überschreiten des maximalen Füllgrenzwertes, ohne dabei den Zyklus zu stoppen oder eine Fehlermeldung zu erzeugen. Dennoch muss der Prüfdruck beim Stabilisieren am Ende des Füllens zwischen dem Mindest- und Höchstgrenzwert liegen.

2.4. FILL RAMP (RAMPE) (NUR ELEKTRONISCHER REGLER)

Das Gerät führt ein lineares Füllen durch.

3. FÜLLREGLER

Sind im Gerät zwei Regler verbaut, ermöglicht diese Funktion die Wahl des Reglers, der das Füllen ausführen soll (1 oder 2).

4. VERFAHREN

Geben Sie die Funktion im Programm durch Markieren des Kontrollkästchens 🗹 frei.

Konfigurieren Sie anschließend die Funktion die Betätigung der Funktionsschaltfläche: Pre-REMP.

Die Schaltfläche "**P.FILL MODE**" ermöglicht den Zugang zum Auswahlfenster für die Vorfüllart.

Die Schaltfläche "**SOLL VORFÜLL**" dient der Parametrierung des Vorfüllsollwertes.

Wahl der Vorfüllart.

Gehen Sie in gleicher Weise für die Füllart vor.

VORFUELL. VORFUELL. HINZUFÜ HINZUFÜ Pr1: FUNKTIONEN P.FILL MODE: STANDARD Soll VORFUELL: 0.0 Pr1: FUNKTIONEN Pr1: FUNKTIONEN Pr1: FUNKTIONEN A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Pr1: FUI	NKTIONEN
Image: Pri: FUNKTIONEN P.FILL MODE: STANDARD Soil VORFUELL: 0.0 Pri: FUNKTIONEN Pri: FUNKTIONEN Image: Pri: FUNKTIONEN Imag	VORFUELL.	
Image: Pri: FUNKTIONEN P.FILL MODE: STANDARD Soli VORFUELL: 0.0 Pri: FUNKTIONEN Image: Pri: FUNKTIONEN [P.FILL MODE] • STANDARD • INSTRUCTION • BALISTIC		
Image: Pri: FUNKTIONEN P.FILL MODE: STANDARD Soil VORFUELL: 0.0 Pri: FUNKTIONEN Image: Pri: FUNKTIONEN		
Hinzufü Pr1: FUNKTIONEN P.FILL MODE: STANDARD Soll VORFUELL: 0.0 Pr1: FUNKTIONEN Instruction Instruction BALISTIC		
PrI: FUNKTIONEN P.FILL MODE: STANDARD Soll VORFUELL: 0.0 PrI: FUNKTIONEN Pr1: FUNKTIONEN Pr1: FUNKTIONEN • STANDARD • INSTRUCTION • BALISTIC	~	Hinzufü
P.FILL MODE: STANDARD Soll VORFUELL: 0.0 Soll VORFUELL: 0.0 Pr1: FUNKTIONEN Pr1: FUNKTIONEN • STANDARD • INSTRUCTION • BALISTIC	Pr1: FUI	NKTIONEN
Pr1: FUNKTIONEN Pr1: FUNKTIONEN	P.FILL MODE: STANDARD	Soll VORFUELL: 0.0
Pr1: FUNKTIONEN Pr1: FUNKTIONEN Pr1: FUNKTIONEN BALISTIC		
Pr1: FUNKTIONEN Pr1: FUNKTIONEN Pr1: FUNKTIONEN BALISTIC		
Pr1: FUNKTIONEN Pr1: FUNKTIONEN		
Pr1: FUNKTIONEN Pr1: FUNKTIONEN		
Pr1: FUNKTIONEN [P.FILL MODE] • STANDARD • INSTRUCTION • BALISTIC		
 • STANDARD • INSTRUCTION • BALISTIC 	Pr1: FUI	NKTIONEN
 INSTRUCTION BALISTIC 	P.FILL MODE]	
O BALISTIC	O INSTRUCTION	
	O BALISTIC	
O FILL RAMP	O FILL RAMP	

VENTILCODES/AUX-AUSGÄNGE

1. VENTILCODES

Auf der Ventilcodekarte (J1) des Geräts befinden sich acht programmierbare elektrische Ausgänge (24 V DC / 100 mA max., Open-Collector-Ausgänge). 6 externe und 2 interne Ausgänge.

Mit den Ventilcodeausgängen können kleinere automatische Vorgänge durchgeführt werden. Diese Ausgänge sind entweder für eine vordefinierte spezielle Funktion reserviert, oder sie stehen für den Benutzer zur Verfügung.

Im letzteren Fall sind diese Ausgänge wie folgt gekennzeichnet: **Ext N** oder **Int N** (N = Position).

Ein verwendeter freier Ausgang wird während des Zyklus aktiviert.



Hinsichtlich der Aktivierung sind Optionen im Menü **KONFIGURATION / AUSGÄNGE BENUTZER** verfügbar (dieses Menü erscheint nur, wenn die Funktion "Ventilcodes" in einem der Prüfprogramme aktiviert ist).

Geben Sie die Funktion im Programm durch Markieren des Kontrollkästchens 🗹 frei.

Konfigurieren Sie anschließend die Funktion durch Drücken der Schaltfläche der Funktion:

CODES VANNES

Aktivieren Sie dann unter den vorgeschlagenen Ausgängen den freien Ausgang "**Ventilcode**".

Im nebenstehenden Beispiel ist der Ausgang "Ventilcode" extern 5 aktiviert.

Pr1: FUNKTIONEN			
VENTILCODE 🥑 🗹			
	Hinzufü		
Pr1: FUN	NKTIONEN		
Pr1: FUN	NKTIONEN Extern. 2		
Pr1: FUN STEMPEL INDIRECT MODE	NKTIONEN Extern. 2 Extern. 4		
Pr1: FUN STEMPEL INDIRECT MODE Extern. 5	NKTIONEN Extern. 2 Extern. 4 Extern. 6		
Pr1: FUN STEMPEL INDIRECT MODE Extern. 5 Intern. 1	NKTIONEN Extern. 2 Extern. 4 Extern. 6 EXT. DUMP		

2. AUX-AUSGÄNGE

Auf der Mikroprozessorkarte des Geräts befinden sich vier programmierbare elektrische Ausgänge (24 V DC / 100 mA max., Open-Collector-Ausgänge).

Mit den Aux-Ausgängen können kleinere automatische Vorgänge durchgeführt werden. Diese Ausgänge sind entweder für eine vordefinierte spezielle Funktion reserviert, oder sie stehen für den Benutzer zur Verfügung.

Im letzteren Fall sind diese Ausgänge wie folgt gekennzeichnet: **AUX N** (N = Position).

Ein verwendeter freier Ausgang wird während des Zyklus aktiviert.

Einzustellende Parameter: Aux 1, Aux 2, Aux 3, Aux 4.





Geben Sie die Funktion im Programm durch Markieren des Kontrollkästchens 🗹 frei.

Konfigurieren Sie anschließend die Funktion durch Drücken der Schaltfläche der Funktion:

SORTIES AUX

Wählen Sie die pneumatische Funktion oder den freien Ausgang "**AUX**" unter den vorgeschlagenen Ausgängen.

Im nebenstehenden Beispiel ist der Aux-Ausgang 2 aktiviert.

Pr1: FUNKTIONEN				
AUX.				
4		HINZUTU		
F	Pr1: FUNKTIONEN			
F AUX 2	Pr1: FUNKTIONEN PNEUM. AU	ISG.		
AUX 2 PNEUM. AUSG.	Pr1: FUNKTIONEN PNEUM. AU	ISG.		
AUX 2 PNEUM. AUSG.	Pr1: FUNKTIONEN PNEUM. AU	ISG.		
AUX 2 PNEUM. AUSG.	Pr1: FUNKTIONEN PNEUM. AU	ISG.		
F AUX 2 PNEUM. AUSG.	Pr1: FUNKTIONEN PNEUM. AU	ISG.		

ZYKLUS ENDE

Mit dieser Funktion kann je nach Gerätekonfiguration (Anschluss an eine SPS) ein unterschiedliches Zyklusende gewählt werden.

1. FOLGE DER RELAIS IN VERBINDUNG MIT DEN VERSCHIEDENEN ZYKLUSENDEN

Für die Verbindung des Geräts mit seiner Umgebung (SPS, PC, ...) liefern nachfolgende Impulsdiagramme die Folge der elektrischen (Relaiskarte am Anschluss J3) und pneumatischen Ausgänge entsprechend der Steuereingänge an der Frontplatte oder am Anschluss J3 (START, RESET).

Legende			
Α	Wartezeit des pneumatischen Ausgangs A		
В	Wartezeit des pneumatischen Ausgangs B		
P - R	Vorfüllzeit		
P - V	Vorentlüftungszeit		
F	Füllzeit		
S	Stabilisierungszeit		
	Unbestimmte Zeit zwischen dem Ende der Prüfzeit und dem Drücken		
#	der RESET-Taste		
т	Prüfzeit		
E	Entlüftungszeit		
START	Drücken der Taste auf der Frontplatte oder Kontakt zwischen		
	den Pins 2-3 des J3-Anschlusses.		
RESET	Drücken der Taste 🔲 auf der Frontplatte oder Kontakt zwischen		
	den Pins 1-2 des J3-Anschlusses.		
Pneumatischer	Aktiv (High-Pegel): der pneumatische Ausgang ist aktiv (Luft strömt heraus)		
Ausgang	Inaktiv (Low-Pegel): der pneumatische Ausgang ist inaktiv (keine Luft)		
i.O. oder n.i.O.	Relais Gutteil oder Schlechtteil am J3-Anschluss		
ZE	Relais Zyklus Ende am J3-Anschluss		
t mini	Mindestzeit, in der ein Eingang berücksichtigt wird (50 ms)		

A Die Zeitskala wird nicht berücksichtigt, nur die angegebenen Zeiten sind zu beachten.

2. ZYKLUS ENDE "AUTO RESET" (AUTOMATISCHES RESET)



Ist das Teil in Ordnung, ist das Gutteilrelais ab dem Ende der Prüfzeit bis zum Start des nächsten Zyklus aktiv. Nach Ablauf der Entlüftungszeit wird das Relais Zyklusende aktiviert (oder nach der Wartezeit B, wenn der Wert nicht null ist).

Ist das Teil nicht in Ordnung, so ist das Schlechtteilrelais ab dem Ende der Prüfzeit aktiv. Das Gerät entlüftet sich automatisch und sendet das Zyklusendsignal. Nun kann ein neuer Zyklus gestartet werden.



Das aktive Programm ist jenes, das vor dem Start gewählt wurde. Es bleibt aktiv, selbst wenn die Programmeingänge am Anschluss nicht mehr aktiviert sind. Diese Wahl kann nur zwischen den Zyklen geändert werden.

Senden Sie außerhalb eines Zyklus einen Impuls an irgendeinen Programmwahl-Eingang, um zum Programm 1 zu wechseln.

3. UNTERBRECHUNG DES ZYKLUS DURCH DIE RESET-TASTE (ZYKLUS ENDE AUTO "RESET")



Das aktive Programm ist jenes, das vor dem Start gewählt wurde. Es bleibt aktiv, selbst wenn die Programmeingänge am Anschluss nicht mehr aktiviert sind. Diese Wahl kann nur zwischen den Zyklen geändert werden.

Senden Sie außerhalb eines Zyklus einen Impuls an irgendeinen Programmwahl-Eingang, um zum Programm 1 zu wechseln.

4. ZYKLUS ENDE "ENTL. + RESET" (AUTOMATISCH ENTLÜFTEN)

Entl. + RESET

Ist das Teil in Ordnung, so ist das Gutteilrelais ab dem Ende der Prüfzeit aktiv und bleibt aktiviert bis zum Start des nächsten Zyklus.

Nach Ablauf der Entlüftungszeit wird das Relais Zyklusende aktiviert (oder nach der Wartezeit B, wenn der Wert nicht null ist).

Ist das Teil nicht in Ordnung, ist das Schlechtteilrelais ab dem Ende der Prüfzeit bis zum Zyklusende aktiv. Die Entlüftung wird ausgeführt. Der Zyklus wird durch Drücken der Taste

"RESET"

oder durch Aktivierung des Eingangs RESET beendet.



Das aktive Programm ist jenes, das vor dem Start gewählt wurde. Es bleibt aktiv, selbst wenn die Programmeingänge am Anschluss nicht mehr aktiviert sind. Diese Wahl kann nur zwischen den Zyklen geändert werden.

Senden Sie außerhalb eines Zyklus einen Impuls an irgendeinen Programmwahl-Eingang, um zum Programm 1 zu wechseln.

5. ZYKLUSENDE "FÜLLEN"



Ist das Teil in Ordnung, ist das Gutteilrelais am Ende der Prüfzeit bis zum Start des nächsten Zyklus aktiv.

Nach Ablauf der Entlüftungszeit wird das Relais Zyklusende aktiviert (oder nach der Wartezeit B, wenn der Wert nicht null ist).

Ist das Teil nicht in Ordnung, bleibt das Schlechtteilrelais ab dem Ende der Prüfzeit aktiv.

Im Modus Unendliches Füllen wartet das Gerät auf einen **Reset** durch den Benutzer oder der SPS, um die Entlüftungszeit zu starten und das Signal Zyklusende zu senden.



6. ZYKLUSENDE "ENTL. + DOUBLE RESET" (AUTOMATISCHES ENTLÜFTEN)



Ist das Teil in Ordnung, so ist das Gutteilrelais ab dem Ende der Prüfzeit aktiv und bleibt aktiviert bis zum Start des nächsten Zyklus. Nach Ablauf der Entlüftungszeit wird das Relais Zyklusende aktiviert (oder nach der Wartezeit B, wenn der Wert nicht null ist).

Ist das Teil nicht in Ordnung, erfolgt das Entlüften ab dem Ende der Prüfzeit und das Schlechtteilrelais ist aktiv.

Beim ersten Drücken der RESET-Taste

(oder durch Aktivierung des Eingangs **RESET**)

wird das Ergebnisrelais zurückgestellt. Wird die **RESET**-Taste ein zweites Mal gedrückt

(oder der Eingang **RESET** aktiviert), wird das Zyklusende zurückgestellt.



Das aktive Programm ist jenes, das vor dem Start gewählt wurde. Es bleibt aktiv, selbst wenn die Programmeingänge am Anschluss nicht mehr aktiviert sind. Diese Wahl kann nur zwischen den Zyklen geändert werden.

Senden Sie außerhalb eines Zyklus einen Impuls an irgendeinen Programmwahl-Eingang, um zum Programm 1 zu wechseln.

Version 1.00a

Geben Sie die Funktion im Programm durch Markieren des Kontrollkästchens 🗹 frei.

Konfigurieren Sie anschließend die Funktion durch Drücken auf die Schaltfläche der Funktion:

Wählen Sie dann den gewünschten Modus für das Zyklusende.



Pr1: FUNKTIONEN				
ZYKLUSENDE 🧭				
	Hinzufu			
Pr1: FUN	IKTIONEN			
Pr1: FUN Auto RESET	IKTIONEN Entl. + RESET			
Pr1: FUN Auto RESET FUELLEN	Entl. + RESET Double Reset			
Pr1: FUN Auto RESET FUELLEN	IKTIONEN Entl. + RESET Double Reset			
Pr1: FUN Auto RESET FUELLEN	Entl. + RESET Double Reset			
Pr1: FUN Auto RESET FUELLEN	Entl. + RESET Double Reset			

H-SPEED VENTIL

Diese Funktion ist für Anwendungen mit Teilen mit kleinem Volumen vorgesehen (unter 10 cm³), das Gerät nutzt eine Zeitbasis von 0,01 s anstatt 0,1 s.

Die Programmierung eines Geräts mit H-Speed Ventil ist identisch mit der eines Standard-Geräts.

Einzustellende Parameter: A.Z. diff. (Differential-Auto-Zero). Diese Zeit kann reduziert werden, wenn die Werte stabil und wiederkehrend sind.

Geben Sie die Funktion im Programm durch Markieren des Kontrollkästchens 🗹 frei.

Konfigurieren Sie anschließend die Funktion durch Drücken der Schaltfläche der Funktion:

MINI-VANNE

Stellen Sie bei Bedarf den Wert des Differential-Auto-Zero ein. Standardeinstellung ist 500 ms.

Pr1: FUNKTIONEN	
	Hinzufü
Pr1: FUNKTIONEN	

NACHARBEIT

Mit dieser Option können zwei Grenzen bestimmt werden: inakzeptabel (das Teil ist nicht in Ordnung und kann nicht nachgearbeitet werden) und Nacharbeitsgrenze (das Teil ist nicht in Ordnung, kann jedoch so nachbearbeitet werden, dass es zum Gutteil wird). Diese Option wird besonders in der Gießerei für Teile verwendet, die durch Imprägnierung nachbearbeitet werden können.



Einzustellende Parameter: NACH. Test, NACH. Ref.

Bei nachbearbeitbaren Teilen werden beide Ausgänge, Gutteil (i.O.) und Schlechtteil (n.i.O.), gleichzeitig aktiviert.

Hinweis: Liegt der Wert der Grenze Nacharbeit Referenz bei null, berücksichtigt das Programm den symmetrischen Absolutwert der Grenze Nacharbeit Test (Beispiel: liegt die Grenze Nacharbeit Test bei 10 Pa und der Wert der Grenze Nacharbeit Referenz bei null, berücksichtigt das Programm die Grenze Nacharbeit Referenz mit -10 Pa.

Pr1: FUNKTIONEN NACHARBEIT Geben Sie die Funktion im Programm durch Markieren des Kontrollkästchens 🗹 frei. Konfigurieren Sie anschließend die Funktion durch Drücken der Schaltfläche der Funktion: NACHARBEIT 6111 Hinzufü **Pr1: FUNKTIONEN** NACH. Ref .: 000 Pa NACH. Test.: 000 Pa Stellen Sie anschließend die Werte für Nacharbeit bei Test und Referenz ein. Zur Erinnerung: Bleibt der Wert bei Referenz bei 0, nimmt dieser Wert den gleichen Wert wie bei Test ein, nur mit umgekehrtem Vorzeichen. 911
VERSCHLOSSENE BAUTEILE

1. BESCHREIBUNG

Die Betriebsart "Verschlossene Bauteile" dient zur Leckmessung bei dichten Teilen. Sie werden unter eine Glocke gelegt, die mit Druck beaufschlagt wird.

Prinzip



Volumen füllen:

Der interne Druckluftkreis (es kann eventuell ein externes Volumen hinzugefügt werden) des **ATEQ**-Geräts (V1) wird mit einem Druck P1 gefüllt.





Übertragung auf das Teil:

Das vorab gefüllte interne Volumen wird zum Volumen der Glocke (V2) geöffnet. Wir erhalten also P2 und V2.

Die Lösung basiert auf folgendem Verhältnis: P1.V1 = P2.V2



Prüfverfahren:

schwächer.

Das ATEQ-Gerät für verschlossene Bauteile kann folgende Prüfungen durchführen:

- **1.** Nur Grobleck-Test.
- 2. Groblecktest, anschließend Kleinlecktest mit einem geringeren Enddruck.

Diese beiden Verfahren sind an der Frontplatte des Geräts programmierbar und haben die Bezeichnung:

- Betriebsart Gross Leak : Nur Groblecktest.
- Betriebsart Standard : Groblecktest und anschließend Kleinlecktest. .

Mit der Betriebsart Standard kann ein erster Zyklus durchgeführt werden, um grobe Lecks festzustellen, und anschließend ein zweiter Zyklus mit einem Nenndruck, um kleinere Lecks festzustellen.



Praktische Durchführung und Einstellungen:

Damit das Gerät grobe Lecks feststellen kann, müssen zwei Lernzyklen durchgeführt werden: einer mit einem Gutteil und einer mit einem Schlechtteil.

Lernzyklen:

Lernzyklus "**Gutteil**": Dieser Zyklus ist vor einem Kontrolltest zwingend durchzuführen.

Dieser Lernzyklus P1 und P2 ermittelt und bestimmt automatisch den Wert des Gutteils sowie die Höchst- und Mindestgrenzwerte (+/- 5 % änderbar)

Lernzyklus "**Schlechtteil**": Dieser Zyklus ist nicht zwingend erforderlich. Mit ihm kann der tatsächliche Mindestgrenzwert in Bezug auf ein Schlechtteil ermittelt werden. Dabei wird der Durchschnitt der Werte des Gutteils und des Schlechtteils berechnet.



Das Gerät berücksichtigt die Eingangsdruckänderungen, deshalb variieren auch die Höchst- und Mindestparameter bei jedem Zyklus.

Am Ende eines Lernzyklus (Füllen des Volumens, Volumenübertragung, Entlüften) werden die Ausgänge "**Gutteil**" und "**Zyklus Ende**" aktiviert. Ist das Volumen größer (grobes Leck), werden die Ausgänge "**Fehler Test**" und "**Zyklus Ende**" aktiviert. Ist das Volumen kleiner (Problem mit dem Prüfaufbau), werden die Ausgänge "**Alarm**" und "**Zyklus Ende**" aktiviert.

Die Lernzyklen für Gutteil und Teil mit grobem Leck sind über das Hauptmenü, Sonderzyklen, aufrufbar.

A Die Prüfzyklen können erst nach Durchführung der Lernzyklen durchgeführt werden.

2. PARAMETRIERUNG

Geben Sie die Funktion im Programm durch Markieren des Kontrollkästchens 🗹 frei.

Konfigurieren Sie anschließend die Funktion durch Drücken auf die Schaltfläche der Funktion:



Um die Betriebsart Test verschlossene Bauteile aufzurufen, drücken Sie auf **SEALED COMP.: STANDARD**.

Wählen Sie anschließend die gewünschte Betriebsart: **STANDARD** oder **GROSS LEAK**.

Pr1: FUNKTIONEN	
VERSCHL. PRUEF	
	Hinzufü
Pr1: FUNKTIONEN	
SEALED COMP.: STANDARD	
Pr1: FUNKTIONEN	
[SEALED COMP.]	
● STANDARD	
O GROSS LEAK	

Blatt Nr. 13d – Verschlossene Bauteile

Ist die Betriebsart "Verschlossene Bauteile" gewählt, werden dem Programm zwei Parameter hinzugefügt: Die Zeit **Fill Volume** und die Zeit **Transfert**, die eingegeben werden müssen.



3. SONDERZYKLUS LERNMODUS VERSCHLOSSENE BAUTEILE

Bei verschlossenen Bauteilen muss mindestens 1 Lernzyklus Gutteil durchgeführt werden, um das Gerät zu parametrieren. Hierbei werden die Grenzen für Gut- und Schlechtteile ermittelt.

- Lernmodus verschlossenes Bauteil Gutteil: Mit diesem Zyklus kann das Lernen der Druckparameter f
 ür ein Gutteil durchgef
 ührt werden. Dieser Zyklus muss zwingend durchgef
 ührt werden.
- Lernmodus verschlossenes Bauteil Schlechtteil: Mit diesem Zyklus wird die Definition der Schlechtteilgrenze verfeinert.

Klicken Sie im Hauptmenü auf "**SPEZIALZYKLEN**", um den Spezialzyklus auszuführen.



Das Menü Spezialzyklen öffnet sich. Wählen Sie "**Sd cpt pass learn**" (Lernmodus verschlossene Bauteile Gutteil). Durch Bestätigung des ausgewählten Spezialzyklus öffnet sich das Zyklusmenü.

Vergewissern Sie sich, dass ein Gutteil am Gerät angeschlossen ist und starten Sie den Lernzyklus durch Drücken der **START**-Taste am Gerät.

Im Lernzyklus werden folgende Schritte ausgeführt: VOLUMEN FÜLLEN, VOLUMENÜBERTRAGUNG, anschließend PRÜFUNG.

Das Ergebnis des Lernzyklus muss **GUT** lauten.

Die vom Gerät ermittelten Parameter können unter dem Menü "FUNKTION/SEALED COMP" aufgerufen werden. Diese Parameter können vom Benutzer geändert werden.

Führen Sie die gleichen Schritte für den Lernzyklus Schlechtteil aus (fakultativ).

		ZYKLU	S/Pr:001	
$\overline{\mathbf{O}}$		DRUCK =	512.0 mbar	
ŏ		BE	REIT	haus yes
	1.00 s	600 mbar	-50 Pa	50 Pa
		Cd ont n		
		Su chr h		~
P	rog.	Param.	Einstell.	Mehr
		ZYKLU	S/Pr:001	
		DRUCK =	512.0 mbar	
ĕ				
		BE	REIT	
ŏ	Test	Druck	Ref.Grenze Tes	tgrenze
	1.00 s	600 mbar	-50 Pa 3	
		BEF	REIT	•4
P	rog.	Param.	Einstell.	Mehr
				/
		77/////	C (D=-001	
$\overline{\bullet}$			5/Pr:001	
		DRUCK -		
$\tilde{\mathbf{O}}$		0	шт	
	Test	Druck	Ref.Grenze Tes	tgrenze
ŏ	1.00 s	600 mbar	-50 Pa	50 Pa
		Gl	JT	
		Daram	Finatall	Mahr
P	rog.	Param.	Einsteil.	Menr
		Pr1: FU	NKTIONEN	
SEAL	Ed Comp.: S	TANDARD	C: 10.4 m	bar
	MEASURE:	9.9	B: 9.4 m	bar

N TEST

1. BESCHREIBUNG

Nicht eindeutige Teile (nicht in Ordnung, aber nahe der Grenzwerte), werden mit einer neuen Prüfzeit getestet. Die Prüfung wird maximal **3 Mal** wiederholt.

ZYKLUSABLAUF:

Schritt 1:

0 < Leck < Grenze = Gutteil (Standardzyklus). Grenze < Leck < Toleranz A = Wiederholung der Prüfung. Leck > Toleranz A = Schlechtteil.

Schritt 2:

0 < Leck < Grenze = Gutteil (Standardzyklus). Grenze < Leck < Toleranz B = Wiederholung der Prüfung. Leck > Toleranz B = Schlechtteil.

Schritt 3: (Standardschritt)

0 < Leck < Grenze = Gutteil (Standardzyklus).

Leck > Grenze = Schlechtteil.

Diese Funktion ist nicht mit folgenden Funktionen kompatibel: ATR; Test Bediener; Bersttest; Temperaturausgleich; Durchgangstest (Modus P).

Während des Lernzyklus KAL ist diese Funktion nicht aktiv.

2. PARAMETRIERUNG

Geben Sie die Funktion im Programm durch Markieren des Kontrollkästchens 🗹 frei.

Konfigurieren Sie anschließend die Funktion durch Drücken der Schaltfläche der Funktion:

N TESTS

Pr1: FUNKTI	ONEN
N TEST	
	Hinzufü

Stellen Sie anschließend die Werte für Toleranz **A** und **B** in Prozent des Testgrenzwertes ein.

Pr1: FUNKTIONEN	
Toleranz A: 000 %	Toleranz B: 000 %

Hinzufü

REFERENZVOLUMEN

1. BESCHREIBUNG

Bei der Durchflussmessung am Testausgang berücksichtigt das Programm das programmierte Testvolumen.

Unterscheidet sich das Volumen am Referenzausgang von dem Volumen am Testausgang, kann der genaue Wert des Referenzvolumens parametriert werden, um bei negativen Messungen korrekte Messergebnisse zu erhalten.

Diese Funktion ist nur in der Durchflussmesseinheit verwendbar. D. h. in folgenden Grenzeinheiten: cm³/min, cm³/s, cm³/h, mm³/s, ml/s, ml/min oder ml/h.

411

2. PARAMETRIERUNG

Referenzvolumen ein.

Pr1: FUNKTIONEN Vergewissern Sie sich, dass die Grenzeinheit **REF. VOLUMEN** eine Durchflusseinheit ist (siehe oben). Geben Sie die Funktion im Programm durch Markieren des Kontrollkästchens 🗹 frei. Konfigurieren Sie anschließend die Funktion durch Drücken der Schaltfläche der Funktion: VOLUME REF. **(Pr1: FUNKTIONEN** Ref. VOL .: 0.00 cm3 Stellen Sie anschließend das



Dieser Parameter ist auch unter den Programmparametern unter der Schaltfläche "**Ref. VOL.**" aufrufbar.



VOLUMENBERECHNUNG

1. BESCHREIBUNG

Bei Verwendung einer Durchflusseinheit muss das Gesamtprüfvolumen parametriert werden. Mit Hilfe dieser Funktion kann dieses Volumen berechnet werden. Die Information "**Zyklusende**" ist die einzige Information, die nach einer Volumenberechnungsanforderung durch die Ein-/Ausgänge zu berücksichtigen ist.

Gerät vorbereiten

- ✓ Schließen Sie ein leckfreies Testeil an das Gerät an.
- ✓ Schließen Sie eine Dichtprüfeinheit an den Schnellanschluss des Gerätemesskreises an.
- ✓ Führen Sie den Spezialzyklus "Volumen Ber." unter Angabe des Leckwerts durch.
- ✓ Der Volumenwert wird im Programm aktualisiert.

2. PARAMETRIERUNG

Achten Sie darauf, dass die Funktion in den erweiterten Menüs aktiviert ist.

Zur Freigabe der Funktionen siehe Blatt Nr. 01d "Verwaltung der Funktionen".

Wechseln Sie anschließend wieder zum Hauptmenü und wählen Sie das Menu "SPEZIALZYKLEN".

WEITERE MENUES		
VERSCHL. PRUEF	N TEST	
REF. VOLUMEN	VOLUMEN BER.	
STEMPEL	SPITZENWERT	
TEMP.CORR. 1	INDIRECT MODE	
SPEZIALZYKLEN KONFIG	URATION SYSTEM	
BACKUP PASS	WORT MESSKÖPFE	
(

Blatt Nr. 16d – Volumenberechnung

SPE, ZYKLUS

- [SPE. ZYKLUS] —



Das Menü für die Parametrierung der Volumenberechnung erscheint. Geben Sie die Parameter **Soll KAL** und **EINHEIT** ein.

Drücken Sie nach Eingabe dieser Werte die Taste "VALID".

Schließen Sie an den Testausgang ein Gutteil und ein kalibriertes Leck an den Schnellanschluss an der Vorderseite an.

Starten Sie anschließend den Sonderzyklus durch Drücken auf den Tasters **START** starten.

Nach der Prüfung muss das Ergebnis **GUT** sein und der Leckwert angezeigt werden (bzw. ein Wert, der dem kalibrierten Leck oder Wert am Leckkalibrator sehr nahe kommt). Andernfalls Vorgang wiederholen.

Gehen Sie zu den Programmparametern und prüfen Sie, ob der Wert des Parameters **VOLUMEN** geändert wurde und er mehr oder weniger dem angeschlossenen Volumen entspricht.



FUNKTION STEMPEL

1. BESCHREIBUNG

Mit dieser Funktion können Sie einen pneumatischen Ausgang aktivieren, der das Teil kennzeichnet (zum Beispiel durch einen pneumatischen Zylinder).

Die Bedingungen und die Dauer der Kennzeichnung sind parametrierbar.

Diese Funktion ist entweder über einen externen Ausgang des Ventilcodeboards oder über einen Pneumatik-Ausgang verfügbar:

- ✓ einen internen für die interne Verkabelung des Pneumatik-Ausgangs,
- ✓ einen externen für die "Kunden"-Verkabelung.

Der Ausgang wird nach Ablauf der Prüfzeit aktiviert und gemäß der programmierten Haltezeit ausgeführt.

2. PARAMETRIERUNG

Geben Sie die Funktion im Prog	gran	nm durch
Markieren des Kontrollkästchens		frei.

Konfigurieren Sie anschließend die Funktion durch Drücken auf die Schaltfläche der Funktion: STEMPEL

Stellen Sie dann die Stempelparameter ein.

Zugehörige Parameter:

DAUER = Haltezeit des Ausgangs

Stempelbedingungen:

ALL = unter allen Bedingungen

n.i.O. T = Schlechtteil Test

n.i.O. R = Schlechtteil Referenz

ALARM = Auslösen eines Alarms

DRUCKFEHLER = Fehler im Druckbereich.

Pr1: FUNKTIONEN	
STEMPEL 🧭	
~	Hinzufü

Pr1: FUNKTIONEN	
DAUER: 0.0 s	ALL
i.0.	n.i.o. T
n.i.O. R	ALARM
DRUCKFEHLER	
(

Pr1: FUNKTIONEN

KORREKTUR DER TEMPERATUR 1

1. BESCHREIBUNG

Mit der Funktion "Korrektur der Temperatur 1" kann der Leckwert des Teils korrigiert werden. Dies erfolgt über die Druckänderung, die sich aus der Temperaturdifferenz zwischen dem Teil und der Umgebungstemperatur ergibt. Dieser Vorgang erfolgt bei jedem Zyklusstart.

Für die Temperaturkorrektur werden zwei Parameter eingegeben:

- ✓ Die Pr
 üfzeit, d. h. die Zeit, w
 ährend der das Lernen dieses Drucks erfolgt.
- ✓ **Prozent** der berücksichtigten Änderung.



Hinzufü

Beispiel: Eine Druckänderung von 15 Pa in 2 Prüfsekunden mit einem Prozentsatz von 60 % bedingt eine Korrektur von 9 Pa bei jedem Prüfergebnis. (15 x 60%= 9).

2. PARAMETRIERUNG

Geben Sie die Funktion im Programm durch Markieren des Kontrollkästchens 🗹 frei.	TEMP.CORR. 1
Konfigurieren Sie anschließend die Funktion durch Drücken auf die Schaltfläche der Funktion: TEMP.CORR. 1	
	Pr1: FUNKTIONEN
	Percentage: 100 % TESTEN: 0.0 s
Stellen Sie dann die Temperaturkorrekturparameter ein.	TESTGRENZE: 0.000 cm3

INDIREKTE MESSUNG

1. PRINZIP

Mit diesem Verfahren können bestimmte Teile mit hohem Druck getestet werden, ohne diese überzubeanspruchen.

Das Prüfteil wird unter eine dichte Glocke gelegt und der Messkreis des **ATEQ** Geräts mit der Glocke verbunden. Das Teil wird über den Regler 2 und dem Füllventil unter Druck gesetzt und die Glocke über den Regler 1 mit einem Niederdruck gefüllt.

Hat das Teil ein Leck, steigt der Druck in der Glocke und wird vom ATEQ-Gerät festgestellt.

Das **ATEQ F** Gerät überwacht und misst nur den Druckanstieg in der Glocke. Bei einem großen Leck setzt eine in der Glocke befindliche elektronische Drucküberwachung das Gerät in den Sicherheitsstatus.

Die Drucküberwachung erfolgt über zwei piezoelektrische Drucksensoren.





Prinzip mit Prüfdruck über 16 bar

2. PARAMETRIERUNG

Geben Sie die Funktion im Programm durch Markieren des Kontrollkästchens 🗹 frei.

Konfigurieren Sie anschließend die Funktion durch Drücken der Schaltfläche der Funktion:

INDIRECT

Stellen Sie dann die Parameter ein.

Mit der Funktion "**AZ PIEZO 2**" können die Nullpunkteinstellungen des zweiten piezoelektrischen Sensors zugelassen werden.

Hinweis zur Funktion **"AZ PIEZO 2**": Ist der Hochdrucksensor nicht mit einem Auto-Zero-Ventil ausgestattet, ist dieser Parameter auf "**NEIN**" einzustellen.

Der Parameter "**ASYNC. START**" Mit diesem Parameter können das Teil und die Glocke versetzt unter Druck gesetzt werden (unter Vorbehalt der Bestätigung).

Die Parameter "**MIN FUELLEN**" und "**MAX FUELLEN**" sind die Überwachungsgrenzen für den Druck in der Glocke.

Der Parameter "**DRUCKEINHEIT**" ist die Einheit des Drucks in der Glocke.

Hinweis: Die Unterdrucksetzung der Glocke mit einem niedrigem Druck ermöglicht die Dichtigkeitsüberwachung des Messkreises und der Glocke.

Pr1: FU	NKTIONEN	
INDIRECT MODE		
	Hinzufü	
Pr1: FUNKTIONEN		
Pr1: FU	NKTIONEN	
Pr1: FU	NKTIONEN ASYNC. START	
Pr1: FU AZ PIEZO 2 DRUCKEINHEIT: Pa	NKTIONEN ASYNC. START MAX FUELLEN: 0000 Pa	
Pr1: FU AZ PIEZO 2 DRUCKEINHEIT: Pa MIN FUELLEN: 0000 Pa	NKTIONEN ASYNC. START MAX FUELLEN: 0000 Pa	
Pr1: FU AZ PIEZO 2 DRUCKEINHEIT: Pa MIN FUELLEN: 0000 Pa	NKTIONEN ASYNC. START MAX FUELLEN: 0000 Pa	

SPITZENWERT

1. BESCHREIBUNG

Diese Funktion misst das Leck in Echtzeit, speichert aber am Ende der Prüfzeit nur den Spitzenwert.



Hinweis: Der Modus Spitzenwert schließt die Nutzung des Modus ATR aus.

2. PARAMETRIERUNG

Geben Sie die Funktion im Programm durch Anklicken dieser Schaltfläche frei:



Pr1: FUNKTIONE	N
SPITZENWERT	
	Hinzufü

1. PRINZIP

Mit der Funktion "**SIGN**" kann das Vorzeichen des Messergebnisses umgekehrt werden. Diese Funktion ist bei Vakuum- oder Druckanstiegsmessungen nützlich, da in diesen Fällen ein positiver Leckwert angezeigt werden kann.

2. PARAMETRIERUNG

Geben Sie die Funktion im Programm durch Anklicken der Schaltfläche frei.

Ist die Funktion "**Sign**" aktiviert, wird das Vorzeichen des Leckwerts geändert. **Beispie**I: Ist das Ergebnis -004 Pa, erscheint in der Anzeige 004 Pa und umgekehrt.

Pi	1: FUNKTIONEN
SIGN	
~	Hinzufü

FILTER

1. PRINZIP

Mit dieser Funktion kann die Messung gefiltert werden. Dabei wird über die parametrierte Messzeit ein Durchschnittswert ermittelt, wodurch das Lesen des Messergebnisses erleichtert wird.

Diese Funktion gilt nur für zeitbezogene Einheiten (Pa/s, cm³/s, l/min, etc.).

2. PARAMETRIERUNG

Geben Sie die Funktion im Programm durch Markieren des Kontrollkästchens 🗹 frei.

Konfigurieren Sie anschließend die Funktion durch Drücken der Schaltfläche der Funktion:

FILTER

FLTER

Image: Pri: FUNKTIONEN

FLTER: 2.0 s

Pr1: FUNKTIONEN

Stellen Sie anschließend den Filterparameter ein.

Je länger die eingestellte Zeit, desto langsamer der Filtervorgang.

SPEZIALZYKLEN

1. BESCHREIBUNG

Bestimmte Funktionen benötigen einen Spezialzyklus (oder mehrere), um zu funktionieren. Für weitere Informationen zum betroffenen Spezialzyklus, siehe entsprechendes Blatt der Funktion.

Je nach der oder den in den erweiterten Menüs ausgewählten Funktionen oder je nach internen Optionen des Geräts können Spezialzyklen erscheinen.

2. STARTEN EINES SPEZIALZYKLUS

Um einen Spezialzyklus zu starten, rufen Sie das Hauptmenü auf und wählen Sie das Menu "SPEZIALZYKLEN".

Wählen Sie den gewünschten Spezialzyklus aus der Liste aus.

SPEZIALZYKLEN	KONFIGURATION	SYSTEM
BACKUP	PASSWORT	MESSKÖPFE
F [SPE. ZYKLUS]	SPE. ZYKLUS	
⊙ Inaktiv	O AUTO	VOL
O Pruefdruck-Wa	ahl	
○ Unendlich fuel	len	
O Auto null piezo)	
~		

Durch Bestätigung der Wahl des Spezialzyklus wechselt das Gerät wieder zum Menü "**Zyklus**".

Drücken Sie die Taste

, um den

Spezialzyklus zu starten.

Um den Spezialzyklus anzuhalten, drücken

Sie die Taste 🦳 . In bestimmten Fällen

stoppt der Vorgang automatisch.

Für weitere Spezialzyklen, siehe das Blatt zur betreffenden Funktion.



3. AUFLISTUNG DER VERFÜGBAREN SPEZIALZYKLEN

Spezialzyklus	Funktion
✓ Inaktiv:	kein Spezialzyklus ausgewählt.
✓ Einstellung Regler 1:	Zyklus, der das Einstellen des Reglers Nummer 1 ermöglicht.
✓ Einstellung Regler 2:	Zyklus, der das Einstellen des Reglers Nummer 2 ermöglicht.
✓ Unendlich füllen:	Zyklus, bei dem das Prüfteil unendlich lang unter Druck gesetzt werden kann.
✓ Auto null piezo:	Zyklus, bei dem ein erzwungener Auto-Zero-Zyklus des piezoelektrischen Sensors und des elektronischen Reglers durchgeführt werden kann.
 ✓ Lernen verschlossenes Bauteil Gutteil: 	Mit diesem Zyklus kann das Lernen der Druckparameter für ein Gutteil durchgeführt werden. Dies gilt bei der Messung eines verschlossenen Bauteils. Dieser Lernzyklus muss zwingend durchgeführt werden, wenn diese Funktion angewählt ist.
 ✓ Lernen verschlossenes Bauteil Schlechtteil: 	Mit diesem Zyklus kann das Lernen der Druckparameter für ein Schlechtteil durchgeführt werden. Dies gilt bei der Messung eines verschlossenen Bauteils.
✓ Kalibrierprüfung:	Zyklus, der vom Bediener manuell gestartet wird, um die Kalibrierung durch Volumenmessung mit einem Gutteil zu überprüfen.
✓ Lernen KAL.:	Mit diesem Zyklus kann das Lernen, im Modus Pascal oder Pascal/s kalibriert, mit einem Kalibrierleck erfolgen.
✓ Prüfung KAL.:	Mit diesem Zyklus kann die Prüfung der Kalibrierung des Modus Pascal kalibriert (siehe oben) innerhalb einer Toleranz erfolgen, die von einem Prozentsatz der Grenzen bestimmt ist.
✓ Prüfung + KAL.:	Dieser Zyklus ist identisch mit dem Prüfungszyklus. Liegt das Ergebnis innerhalb der Grenzen, führt das Gerät erneut einen Lernvorgang aus.
✓ Lernen ATR:	Mit diesem Zyklus können die ATR-Parameter erfasst werden, wenn diese unbekannt sind. Dies ist nach jedem Gerätestart oder nach einem längeren Zyklus-Stopp durchzuführen.
✓ Volumenberechnung:	Mit diesem Zyklus kann das Volumen des Testkreises ermittelt werden.

FLOW LEVEL

- Die Funktion "**Flow Level**" fügt dem Prüfprogramm den Parameter "**Min. Grenze**" hinzu.
- Liegt das Teil unter diesem Parameter, wird das Teil als nicht in Ordnung eingestuft.



Vorgehensweise:

Achten Sie darauf, dass die Funktion in den erweiterten Menüs freigegeben ist.

Zur Freigabe der Funktionen siehe Blatt Nr. 01 "VERWALTUNG DER FUNKTIONEN".

Um alle Funktionen zu sehen, blättern Sie mit den Pfeiltasten 🔶 und 🦊.

Geben Sie die Funktion im Programm durch Anklicken der Schaltfläche frei.

Der Parameter "**Min. Grenze**" erscheint unter den Programmparametern.



Ist die Funktion "**Flow Level**" aktiviert, erscheint der Parameter "**Referenzgrenze**" nicht mehr unter den Parametern.



NO NEGATIVE

Mit der Funktion **No Negative** kann die Messwertanzeige gelöscht werden, wenn der Messwert negativ wird. In diesem Fall wird 0 (null) angezeigt.

Diese Funktion ist nützlich, wenn ein negativer Messwert nicht an den Operator (Anzeigegerät) oder an die am Gerät angeschlossene SPS übertragen werden soll.

1. PARAMETRIERUNG

Geben Sie die Funktion im Programm durch Anklicken der Schaltfläche frei.

Ist die Funktion "**No Negative**" freigegeben, zeigt sie den Wert 0 an, wenn das Ergebnis negativ ist. **Beispiel**: Ist das Ergebnis -014 Pa, erscheint in der Anzeige 000 Pa.

Pr1: FUNKTIONEN	
NO NEGATIVE	
	Hinzufü

ABSOLUT

Die Funktion **Absolut** zeigt, unabhängig davon, ob das Ergebnis positiv oder negativ ist, den Absolutwert an. Diese Funktion ist nützlich, wenn ein negativer Messwert nicht an den Operator (Anzeigegerät) oder an die am Gerät angeschlossene SPS übertragen werden soll. Der Wert des Ergebnisses bleibt dabei erhalten.

1. PARAMETRIERUNG

Einstellung vornehmen:

Geben Sie die Funktion im Programm durch Anklicken der Schaltfläche frei. Ist die Funktion **Absolut** freigegeben, zeigt sie den Absolutwert an, wenn das Ergebnis negativ ist. **Beispiel**: Ist das Ergebnis -014 Pa, erscheint in der Anzeige 014 Pa.

	Pr1: FUNKTIONEN	
ABSOLUTE		
4		Hinzufü

DISPLAY-MODE

Mit der Funktion **DISPLAY-MODE** kann die Auflösung der Ergebnisanzeige gewählt werden.

1. PARAMETRIERUNG

Geben Sie die Funktion im Programm durch Anklicken der Schaltfläche frei.

Es	öffnet	sich	das	Fenster	für	die	Wahl	des
For	mats c	ler Er	gebr	nisanzeig	e.			

Wählen Sie das gewünschte Format.

Hinweis: Im "*Standard*"-Modus zeigt das Gerät das Ergebnis mit der Standardauflösung der Einheit an.

P	Pr1: FUNKTIONEN	
DISPLAY MODE		
	_	
~		Hinzufü
	Pr1: FUNKTIONEN	
F	Pr1: FUNKTIONEN	
F DISPLAY MODE • STANDARD	Pr1: FUNKTIONEN] • X.XXX	
F [DISPLAY MODE • STANDARD • XXXX	Pr1: FUNKTIONEN] • x.xxx	
F DISPLAY MODE STANDARD XXXX XXXX	Pr1: FUNKTIONEN] • x.xxx	
F DISPLAY MODE • STANDARD • XXXX • XXXX • XXXXX	Pr1: FUNKTIONEN] • X.XXX	

COUNTDOWN

Die **COUNTDOWN**-Funktion zeigt für jede Stufe die jeweils verbleibende Zeit an.

Diese Funktion dient dazu, dem Bediener die verbleibende Zeit anzuzeigen.

1. PARAMETRIERUNG

Geben Sie die Funktion im Programm durch Anklicken der Schaltfläche frei.

In jeder Stufe des Zyklus (Füllen, Stabilisieren usw.) wird die verbleibende Zeit der betreffenden Phase in Sekunden angezeigt. Im neben stehenden Beispiel für die Phase Stabilisieren bleiben 4 Sekunden bis zu nächsten Stufe.

		Pr1: Fl	JNKTIONEN		
	COUNTDOW				
				Hinzu	ıfü
		ZYKLU	JS/Pr:001		
	DRUCK = 597.6 mbar				
	STABILISATION - 4 c				
	Test	Druck	Ref.Grenze	Testgrenze	
ĕ	1.50 s	600 mbar	-5 cm3/mn	5 cm3/mn	
					•••
Р	rog.	Param.	Einstell.	Mehr)

GRENZEN

Die Grenzen beziehen sich auf Kurventoleranzen ober- und unterhalb von Druck- oder Leckkurven. Sie sind wichtig für die Überwachung des Drucks oder des Lecks während der gesamten Testzeitmessung.

Die während der Messung erzeugte Kurve muss zwischen der oberen und der unteren Kurve liegen, damit ein Teil als Gutteil bewertet wird.

Beispiel mit einem Gutteil (Leckkurve):

Beispiel mit einem Schlechtteil (Leckkurve):

Beispiel mit einem Gutteil (Druckkurve):





Beispiel mit einem Schlechtteil (Druckkurve):

1. EINSTELLUNG DER GRENZEN

Nehmen Sie zunächst eine Messung mit einem Gutteil oder einem Referenzteil vor. Sie erhalten dann eine Kurve bzw. Kurven mit den Merkmalen des Gutteils bzw. Referenzteils.

Das folgende Beispiel bezieht sich auf die Messung einer Leckkurve; das Verfahren für die Druckkurve ist das gleiche.

Die Überwachung beider Kurven (Druck- und Leckkurve) kann simultan erfolgen.

Aktivieren Sie im Programms	Me	enü FU l die	NKTIONEN Fun	des ktion
Lecktoleranz		durch	Markieren	des
Kontrollkästchens	Ø			

Wechseln Sie zurück zum Bildschirm **ZYKLUS** und wählen Sie die Anzeige der Leckkurve aus.

		Pr1: FUN	KTIONEN	
	Drucktolera	nz	Lecktol	eranz 📄 🗹
				Hinzufü
		ZYKLUS	S/Pr:001	
	70			
ĕ	Ъа			
	-70 0.0	[LECKRA	ATE] Zeit (s)	3.0
		SCHLECH	IT(AT)	
			3.2	17.25 States

Blatt Nr. 29d – Grenzen







Führen Sie eine Zyklusmessung mit einem Gutteil oder einem Referenzteil durch.

Wenn der Messzyklus beendet ist, drücken Sie die Taste Mehr., um die erweiterte Tastatur anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die Schaltfläche Gabarit

Der Bildschirm zum Editieren der Grenzen wird angezeigt. Drücken Sie auf die Schaltfläche Auto, um die Punkte für die Grenzkurven automatisch zu berechnen.

Wählen Sie den Prozentwert für den oberen und unteren Toleranzbereich der Kurve aus (Standardwert +/- 10 %) und bestätigen Sie ihn.



 Zurūck
 Auto
 Reset
 validieren

 Prog.
 Param.
 Einstell.
 Mehr..

Drücken Sie auf die Schaltfläche

validieren

durch

um die Grenzkurve zu speichern. Wenn Sie eine Eingabeaufforderung zur Bestätigung erhalten, wählen Sie **OK** aus.

Die Grenzkurven ober- und unterhalb der

können

Verschieben der Punkte geändert werden. Klicken Sie dazu einen Punkt an und ziehen Sie ihn mit gedrückter Maustaste in die

iederzeit

Messkurve werden erstellt.

Kurven

gewünschte Position.

Die

Mit der Schaltfläche Reset können Sie

alle Grenzpunkte für die Kurve zurücksetzen.

Drücken Sie auf die Schaltfläche

Zurūck

um das Menü zum Editieren von Grenzkurven zu verlassen.

Das Gerät kann Testzyklen ausführen.







1.1. OPTIONEN DER FUNKTION "TOLERANZ LECK"

1.1.1. Vorhersage eines Lecks am Ende der Testzeit

Diese Option ermöglicht die Vorausberechnung des Endergebnisses und damit eine Verkürzung der Testzeit, wenn das Ergebnis sicher ist.

Nach Ablauf von x % der Testzeit berechnet das Instrument die Steigung der Kurve und ermittelt anschließend, ob diese Steigung gleich bleiben und am Ende der Testzeit immer noch einen Wert innerhalb der oberen und unteren Grenzen aufweisen wird.



Einschränkungen:

- Die Anzahl der Punkte der oberen und unteren Toleranz ist gleich 16; Mit einer Anzahl unter 16 Punkten sollte nicht gearbeitet werden.

- Die Leckeinheit darf keine Durchflusseinheit sein.

Blatt Nr. 29d – Grenzen

- Validität der berechneten Steigung = Koeffizient Linearisierung Quadrat > 0,92.



Testzeit

DUMP OFF

Bei aktivierter Funktion Dump Off wird die Phase Entlüften in den Parametern des Programms unterdrückt. Die Messprüfung erfolgt dann ohne Entlüften.



Achtung! Der Testkreis und der Referenzkreis sowie die angeschlossenen Teile stehen weiterhin unter Druck. Der Benutzer muss die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.

Wir weisen darauf hin, dass bei Unfällen in Verbindung mit der Aktivierung dieser Funktion der Benutzer voll haftet.

1. PARAMETRIERUNG

Geben Sie die Funktion im Programm durch Anklicken der Schaltfläche frei.

Nach Freigabe der Funktion erscheint die Phase Entlüften nicht mehr unter den Parametern des Prüfprogramms.



Wichte Information! Ist die Funktion aufgehoben oder unterdrückt, hat der Entlüftungsparameter im Programm den Wert 0 (null). Es empfiehlt sich, den Parameter mit dem neuen Wert einzustellen.



SPEZIALZYKLEN SERVICE

1. VERFÜGBARE SERVICE-SPEZIALZYKLEN

Mit diesen Spezialzyklen können Druckeinstellungs- und Servicevorgänge an den Drucksensoren und Ventilen vorgenommen werden.

Spezialzyklus	Funktion
 ✓ Kalibrieren des Drucksensors 1 mit Regler 1: 	Mit diesem Zyklus kann der piezoelektrische Drucksensor 1 mit dem an Regler 1 eingestellten Druck kalibriert werden. Der Prüfausgang wird versorgt und ermöglicht so das Prüfen des Drucks mit einem kalibrierten Leck.
 ✓ Kalibrieren Drucksensor 1 mit Regler 2: 	Mit diesem Zyklus kann der piezoelektrische Drucksensor 1 mit dem an Regler 2 eingestellten Druck kalibriert werden. Der Prüfausgang wird versorgt und ermöglicht so das Prüfen des Drucks mit einem kalibrierten Leck.
✓ Kalibrieren Drucksensor 2:	Identisch mit dem vorangegangenen Spezialzyklus, jedoch mit dem piezoelektrischen Drucksensor 2, soweit dieser im Gerät verbaut ist.
 ✓ Kalibrieren Differentialdrucksensor: 	Mit diesem Zyklus kann der Differenzialdrucksensor kalibriert werden. Es muss sichergestellt sein, dass der Prüfdruck null ist.
✓ Messstellen Sensoren:	Mit diesem Zyklus können die Messstellen der im Gerät installierten Sensoren angezeigt werden: Differentialdrucksensor und piezoelektrische Drucksensoren.
✓ Autotest Ventil:	Mit diesem Spezialzyklus kann das Ventil überprüft werden und ein Leckfehler entdeckt werden, sofern ein Fehler vorhanden ist.

Um den Spezialzyklus zu starten, gehen Sie in das Menü "Spezialzyklus" und drücken anschließend auf die Taste . Um den Spezialzyklus anzuhalten, Drücken Sie die Taste

Bei bestimmten Zyklen stoppt der Vorgang automatisch.

1.1. AKTIVIERUNG

Achten Sie darauf, dass die Funktion im Menü **KONFIGURATION** freigegeben ist.

Drücken Sie auf die Schaltfläche **SERVICE** und bestätigen Sie mit der Schaltfläche "**SPE. ZYKLUS**".



Wechseln Sie wieder zum Hauptmenü und wählen Sie das Menu "**SPEZIALZYKLEN**".

Die verfügbaren Service-Spezialzyklen werden hinzugefügt.

Wählen Sie den gewünschten Spezialzyklus.

Das entsprechende Fenster öffnet sich. Der gewählte Zyklus ist auf dem Bildschirm bestätigt. Drücken Sie die Taste **START**, um den Spezialzyklus zu starten.


1.2. STARTEN DER SERVICE-SPEZIALZYKLEN

Mit den Service-Spezialzyklen können verschiedene Komponenten des Geräts überprüft werden (Drucksensoren und Ventile).

1.2.1. Kalibrieren der Sensoren

Mit diesen Spezialzyklen können piezoelektrische und Differentialdrucksensoren überprüft werden. Somit können Messwerte angezeigt und mit den am Prüfausgang des Geräts angeschlossenen kalibrierten Lecks verglichen werden.

1.2.1. 1) Piezoelektrische Sensoren

Dieses Verfahren ist identisch mit dem der Spezialzyklen "PRESSURE 1" und "PRESSURE 2".

Drücken Sie den Taster Start , um den Spezialzyklus zu starten.		E Test 1.00 s	ZYKLU DRUCK = BI Druck 600 mbar	JS/Pr:001 593.8 mb REIT Ref.Grenze -50 Pa	Dar Testgrenze 50 Pa	
	Dr	00	PRES	SURE 1	Meh	
		<u> </u>				····)
Das Gerät schaltet in den Modus Unendlich Füllen und zeigt den gemessenen Wert an.		C	ZYKLU DRUCK =	JS/Pr:001 596.6 mb	bar	
Das Gerät schaltet in den Modus Unendlich Füllen und zeigt den gemessenen Wert an. Nun kann der Sensor kalibriert werden.		C	ZYKLU DRUCK = FU	JS/Pr:001 596.6 mb	bar	
Das Gerät schaltet in den Modus Unendlich Füllen und zeigt den gemessenen Wert an. Nun kann der Sensor kalibriert werden. Stoppen Sie den Spezialzyklus durch Drücken		E Test	ZYKLU DRUCK = FU Druck	JS/Pr:001 596.6 mb ELLEN Ref.Grenze	Dar Testgrenze	
Das Gerät schaltet in den Modus Unendlich Füllen und zeigt den gemessenen Wert an. Nun kann der Sensor kalibriert werden. Stoppen Sie den Spezialzyklus durch Drücken der Taste " ZYKLUS ENDE "		E Test 1.00 s	ZYKLU DRUCK = FU Druck 600 mbar FUE	JS/Pr:001 596.6 mb ELLEN Ref.Grenze -50 Pa	Dar Testgrenze 50 Pa	

1.2.1. 2) Differentialdrucksensor

Dieser Prozess betrifft das Kalibrieren des Differentialdrucksensors. Vor Beginn dieses Prozesses sollte der Druck beim Solldruck auf null eingestellt werden.

Drücken Sie den Taster Start , um den		C	Zyklu Druck = Be	JS/Pr:001 593.8 mb	bar	
Spezialzyklus zu starten.	ĕ	Test	Druck	Ref.Grenze	Testgrenze	
	Pr	og.	D Param.	IFF Einstell.	Mehr	
Das Gerät führt eine Entlüftung durch, prüft, ob der Druck null ist, geht anschließend in die Testphase über und zeigt den gemessenen Wert an. Nun kann der Sensor kalibriert werden. Stoppen Sie den Spezialzyklus durch Drücken der Taste " ZYKLUS ENDE ".	ZYKLUS/Pr:001 LECK = 0.0 Pa TESTEN Test Druck Ref.Grenze Testgrenze 1.00 s 600 mbar -50 Pa 50 Pa TESTEN					

Prog.

Param.

Einstell.

Mehr..

1.2.2. Autotest Ventil

Der Zyklus "AUTOTEST VENTILE" darf nur mit Verschlusskappen an den Test- und Referenzausgängen durchgeführt werden.

Die Prüfparameter werden automatisch je nach aktivem Programm (Prüfdruck) und Merkmalen des Geräts zugeordnet.

Drücken Sie den Taster Start , um den Spezialzyklus zu starten.	ZYKLUS/Pr:001 DRUCK = 593.8 mbar BEREIT Test Test Druck Ref.Grenze Testgrenze 1.00 s 600 mbar -50 Pa So Pa Autotest Prog. Param. Einstell. Mehr
Es werden drei komplette Zyklen mit Füllen, Stabilisieren, Testen und Entlüften durchgeführt. Während des Autotests zeigt das Gerät den gemessenen Wert an.	ZYKLUS/Pr:001 DRUCK = 590.0 mbar AUTO-TEST TESTEN Test Druck 1.00 s 600 mbar -50 Pa 50 Pa Prog. Param. Einstell. Mehr
Wenn das Ventil keinen Mangel aufweist, zeigt das Gerät " AUTO-TEST GUT " an. Weist das Ventil einen Mangel auf, zeigt das Gerät Folgendes an: LECKFEHLER AUTOTEST = SCHLECHT	ZYKLUS/Pr:001 DRUCK = 593.8 mbar AUTO-TEST GUT Test Druck I.00 s 600 mbar -50 Pa 50 Pa GUT Prog. Param. Einstell. Mehr

1.2.3. Messstellen Sensoren

Unter diesem Menü können die Werte an den Messstellen der jeweiligen Sensoren angezeigt werden.

Ist der Zyklus angewählt, drücken Sie auf "ZYKLUS START", um den Kalibrierzyklus zu

starten.



Das Gerät führt eine Entlüftung durch und zeigt die Werte an den Messstellen der einzelnen Sensoren an.

Stoppen Sie den Spezialzyklus durch Drücken

der Taste "ZYKLUS ENDE".

KONFIGURATIONSVERWALTUNG

Über das Menü "**KONFIGURATION**" kann das Gerät an die Bedürfnisse des Benutzers bzw. seine Umgebung angepasst werden.

Zur Konfigurationsparametrierung gelangen Sie, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche drücken.



Einstellen der Konfigurationsparameter:



Hauptmenü auf

Auf dem Display erscheinen die verschiedenen Konfigurationsoptionen.

KONFIGURATION

SPRACHE

AUTO VOL

REGUL. CTRL.

AZ PIEZO AUTO



611

LÄNDER EINSTELLUNGEN

AUTO SAVE

ELEC. REG.

PERM. REG.

Blatt Nr. 32d – Konfigurationsverwaltung

Um alle Konfigurationsparameter zu sehen, blättern Sie mit den Pfeiltasten 4 und

+

Um zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie die Taste .

Zum Einstellen des Konfigurationsparameters drücken Sie die entsprechende Schaltfläche:

Bestimmte Parameter müssen aktiviert sein.

Geben Sie den Parameter durch Markieren des Kontrollkästchens 🗹 frei.

Parameter aktiviert:



Wählen Sie im Konfigurationsmenü der Funktion den Parameter durch Anklicken der Schaltfläche. Stellen Sie anschließend den Parameter auf den gewünschten Wert ein.

Drücken Sie nach der Konfiguration die Taste

Muss ein numerischer oder alphanumerischer Wert eingegeben werden, erscheint auf dem Display die Tastatur. Geben Sie dann den neuen Wert in das Feld "**Neu**" ein und bestätigen Sie anschließend mit der Taste



Mit der Taste können Sie das zuletzt eingegebene Zeichen löschen.

Mit der Taste **see wird das gesamte** Eingabefeld "**Neu**" gelöscht.

	KONFIGUR	ATION	
IN7 TEST		AUTOPARAM	
SERVICE			
(411)			

Parameter nicht aktiviert:



FREQUENCY						
FREQUENCY] —					
Alt						
Neu						
		7	8	9		
		4	5	6		
	0	1	2	3		
					-	
(

KONFIGURATION

KONFIGURATION DES ANZEIGEMODUS

Im Menü "ANZEIGEMODUS" im Menü "KONFIGURATION" kann der Benutzer die Ansicht während des Zyklus wählen.

Hinweis: Um in der Betriebsart Zyklus von einem Bildschirm zu einem anderen zu wechseln, fahren Sie mit dem Finger über den Touchscreen von einer Seite zur anderen, um die Anzeige zu ändern.

Einstellen dieses Konfigurationsparameters:



Ansicht "Ergebnis".

Ansicht "**Zyklen**": Jedes Ergebnis wird in Punktform angezeigt. Ermöglicht die Anzeige der Ergebnisse im Verhältnis zu den Ausschussgrenzwerten.

Blatt Nr. 33d – Konfiguration des Anzeigemodus



Ansicht "**Kurve 1**": Anzeige der Druckkurve (Drucksensor).



Ansicht "**Kurve 2**": Ansicht der Leckkurve (Differenzdrucksensor).



Ansicht "**Bargraph**": Anzeige der Balkenansicht der Druck- und Leckwerte.



Ansicht "**Ergebnis Frame**": Anzeige des am Ausgang RS232 ausgegebenen Ergebnisrasters.

	STA	TISTIK	
1 80 2.041620008 1 80. 1204023002 1 80. 1204023002 1 80. 120402000 1 80. 120402000 1 80 2.04102008 1 80 2.04162008	TOTAL PASS T. FAIL R. FAIL RECUP ALARM	129 Cycles 112 - 86.8% 0 - 0.0% 0 - 0.0% 7 - 5.4%	Prote Lactic Prote Lactic 2000 6.76 0.76 6.76 1.75 1.26
 01⁺ T BY BY BOT 	R. FAIL Recup Alarm	0 - 0.0% 0 - 0.0% 7 - 5.4%	Fast 124/10

Ansicht "**Statistik**": Anzeige der Anzahl und des Prozentsatzes der Gutteile, Schlechtteile usw.



Ansicht "**Verkettung**": Anzeige der Verknüpfung der Programme in Verbindung mit deren Ergebnissen.

Blatt Nr. 33d – Konfiguration des Anzeigemodus



Ansicht "**Verteilung**": Verteilung der Ergebnisse, unterteilt in 20 Klassen. Jede Klasse stellt 1/20 des Abstandes zwischen den Grenzwerten dar.

🗹 FIFO Ergebnisse

Diese Option zeigt (bildlich) bei Aktivierung das Ergebnis der letzten acht Messungen an.

	GETEILT.	DISPLAY	
	CYCLE/Pr:001 PRESS = 0466 Pa	CYCLE/Pr:002 PRFSS = 1.00 bar	BI IN Prints
Profe LAVIE -2.0 Par 0.2 Pc Profe 2.6 Cr 0.2 Pc 0.2 Pc Profe 2.6 Cr 0.2 Pc 0.2 Pc Profe 2.6 Cr 0.2 Pc 0.2 Pc	PRET	PRET	READY READY C. Proving Rect. Mill Sept.(Fac SCLS 100 Pro 100 Pro
Fast Lak IE	PRET	PRET	The Theory in the state in the second
	•	•	

Ansicht "**Geteilt**": Gleichzeitige Anzeige zweier Bildschirme, die mit der Ansicht "**Ergebnisse**" identisch sind, falls zwei Messköpfe installiert sind.



Diese Option zeigt bei Aktivierung den Fortschrittsbalken des Zyklus an.

BILDSCHIRM

Auf dieser Seite können Sie den Gerätebildschirm konfigurieren.

Einstellung vornehmen:

Auf dem angezeigten Bildschirm können Sie die Bildschirmeinstellungen aufrufen.

Die Bildschirmeinstellungen [BELEUCHTUNGSMODUS] und [INTENSITÄT] sind für den Benutzer nicht zugänglich.

Die Taste "Touchscreen-Kalibrierung":

Unter dieser Option können Sie den Touchscreen-Bildschirm kalibrieren.

Achtung: Dieser Vorgang ist nur auszuführen, wenn die Touchscreen-Einstellung falsch ist, d. h., wenn die Objekte nicht mehr korrekt angeklickt werden können.

Klicken Sie auf "**OK**" um fortzufahren, folgen Sie anschließend den Anweisungen des Geräts.





Klicken Sie genau auf die Kreuze, wenn diese erscheinen.

Nach der Kalibrierung erscheint der nebenstehende Bildschirm. Bestätigen Sie durch Drücken der Schaltfläche "**Confirm**".



Hinweis: Bei unlösbaren Problemen kann für einen normalen Betrieb an einem USB-Anschluss des Geräts eine Maus angeschlossen werden. Version 1.00a Bedienungsanleitung ATEQ Serie 5000 Seite 1/1

DATUM / UHRZEIT

Auf dieser Seite können Uhrzeit und Datum eingestellt werden.

Einstellung vornehmen:

Klicken Sie im Menü "KONFIGURATION" auf "DATUM / UHRZEIT".

Klicken Sie anschließend in jedes Feld, um es zu bearbeiten. Geben Sie den neuen Wert jeweils mit der Tastatur ein und bestätigen Sie.

KONFIGURATION				
ANZEIGEMODUS	BILDSCHIRM			
DATUM / UHRZEIT	INFORMATION			
ETHERNET	ARCHIV			
SUMMER	DEMO-MODUS			
KONFIGURATION: [DATUM / UHRZEIT] - 18	DATUM / UHRZEIT			
11 :	53			
4				

INFORMATION

Unter diesem Menü kann dem Gerät sowie den angeschlossenen Messköpfen ein Name zur Identifizierung zugeordnet werden (Ergebnis oder Netz).

Einstellung vornehmen:

Klicken Sie im Menü "KONFIGURATION" auf "INFORTMATION".

Klicken Sie anschließend in jedes Feld, um es zu bearbeiten. Geben Sie die jeweiligen Namen mit der Tastatur ein.

KONFIGU	RATION
ANZEIGEMODUS	BILDSCHIRM
DATUM / UHRZEIT	INFORMATION
ETHERNET	ARCHIV
SUMMER	DEMO-MODUS
~	
KONFIG: INF [KUNDENNAME] [Kundenname [MESSKOPFE] Name Kopf 1 [Name Kopf 2	ORMATION
(

ETHERNET

Unter diesem Menü können Sie die Ethernet-Parameter des Geräts einstellen.

Einstellung vornehmen:

Es erscheint das nebenstehende Menü, über das Sie die verschiedenen Menüs zum Konfigurieren der Ethernet-Kommunikation des Gerätes aufrufen können.

IP ADRESSE

Klicken Sie auf die Schaltfläche "IP ADRESSE", um das Menü zu öffnen.

Nun stehen zwei Modi zu Verfügung:

Dynamisch: Der Netzwerkserver vergibt dem Gerät automatisch eine IP-Adresse.

Statisch: Die IP-Adresse muss manuell eingegeben werden.

Achtung: Vergeben Sie keine IP-Adresse, die schon von einem anderen Gerät genutzt wird. Dies kann zu Problemen führen.

Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator, um eine freie Adresse sowie die Werte für "Maske" und "Gateway" zu erhalten.

	KONFIGURATION: ETHERNET					
	IP ADRESSE EMAIL EINSTELLUNGEN					
ſ	ERGEBNIS-SE	RVER				
	~					
	KONFI	G: ETH	ERNET:	IP-ADRE	SSE	
		nisch : 1 ———		 Statisc 	:h	
	IP	192	168	1	73	
	Subnetmas	255	255	255		
	Gateway	192	168	1	252	
	4					
	KONFI	G: ETH	ERNET:	IP-ADRE	SSE	
	O Dynar	nisch		 Statisc 	:h	
	[IP ADRESSE]				
	IP	0	0	0	0	
	Subnetmas	0	0	0	0	
	Gateway	0	0	0	0	
		Üb	ernehme	n		
	4					

Fiche # 37f – Ethernet



Cliquer sur le bouton "**Réglages Mails**" pour entrer dans le menu et saisir les paramètres de réglages des mails dans les champs.

Contacter votre administrateur réseau pour obtenir les paramètres correspondants.

CONFIG: ETHERNET: REGLAGES MAIL					
Serveur SMTP		Port 25			
E-Mail					
Nom d'utilisateur					
Mot de passe					
[RECEVEURS] -					
		Ajouter			
	LISTE DES MAILS				
(

CONFIG: ETHERNET: REGLAGES MAIL E-MAIL

L'appareil permet de créer une liste de diffusion
des mails, entrer une autre adresse mail et
appuyer sur " Ajouter " pour ajouter l'adresse à la
liste de diffusion.

Appuyer sur "LISTE DES MAILS" pour gérer cette liste.





Fonction non opérationnelle pour le moment.

Le bouton **"Modbus TCPIP**" valide ou non la fonction de communication Modbus par le mode TCP/IP (Ethernet).



Menu "**SERVEUR DE RESULTATS**" : permet de configurer l'adresse et le port pour l'envoi des résultats au serveur.

Cliquer sur "SERVEUR DE RESULTATS" pour entrer dans le menu. Puis paramétrer.

Contacter votre administrateur réseau pour obtenir les paramètres correspondants à votre réseau.

CONFIG: SERVEUR DE RESULTATS					
Port TCP 3000	ACTIVER DÉSACTIVER				
[CLIENTS]					
ADRESSE IP					

SPEICHER

Unter diesem Menü kann der Ort für die Speicherung der Ergebnisse bestimmt werden: Interner Speicher oder USB-Stick.

Einstellung vornehmen:

Wählen Sie den Speicherort für die Ergebnisse.



Wird "**USB-Stick**"-Modus gewählt und ist kein Stick am Gerät angeschlossen, gehen die Ergebnisse verloren.



Um das Speichern der Ergebnisse im Gerätespeicher oder auf dem USB-Stick zu aktivieren, wählen Sie die Seite mit der Ergebnisanzeige.

Drücken Sie auf die Schaltfläche um das Kontextmenü aufzurufen.

Drücken Sie auf "**Autosave**", um den Status zu ändern:

Mehr.

Autosave

Grün: Die Daten sind auf dem ausgewählten Speichermedium gesichert.

Autosave

Rot: Die Daten sind nicht gespeichert.

KONFIG: SPEICHER							
[ARCHIV]							
	⊙ Interner Speicher						
		O USB-	Stick				
	4						
			ZYKLU	S/Pr:001			
	0007	01 (OK)	001 Pa	597.1 mbar			
	0006	01 (OK)	002 Pa	590.9 mbar			
Ă	0005	01 (OK)	002 Pa	590.9 mbar			
X	0004	01 (OK)	002 Pa	599.9 mbar			
8	0003	01 (OK)	003 Pa	589.5 mbar			
	0002	01 (OK)	003 Pa	596.6 mbar			
	0001	01 (OK)	003 Pa	604.2 mbar			
			GUT	Г	•		
F	Prog.	Par	am.	Einstell.	Mehr		
			ZYKLU	S/Pr:001			
	0007	01 (OK)	001 Pa	597.1 mbar			
	0006	01 (OK)	002 Pa	590.9 mbar			
Ă	0005	01 (OK)	002 Pa	590.9 mbar			
	0004	01 (OK)	002 Pa	599.9 mbar			
	0003	01 (OK)	003 Pa	589.5 mbar			
	0002	01 (OK)	003 Pa	596.6 mbar			

Ă	0004	01 (OK)	002 Pa	599.9 mbar		
	0003	01 (OK)	003 Pa	589.5 mbar		
	0002	01 (OK)	003 Pa	596.6 mbar		
	0001	01 (OK)	003 Pa	604.2 mbar		
Eigen	schaften				Auto	save
٧c	ollbild	es zuri	ūcksetz	Betrachten	Scree	nshot

BUZZER (SUMMER)

In diesem Menü kann eingestellt werden, wann der Summer auslösen soll.

Einstellung vornehmen:

Klicken Sie im Menü "KONFIGURATION" auf "SUMMER".

Wählen Sie anschließend aus, unter welcher Bedingung der Buzzer auslösen soll:

Bei i.O.: Bei jedem Gutteil ertönt der Summer.

Bei n.i.O.: Bei jedem Schlechtteil ertönt der Summer.

Bei Alarm: Zeigt das Gerät einen Alarm an, ertönt der Buzzer als Hinweis auf einen Fehler.

Es können mehrere Optionen freigegeben werden.

KONFIGURATION				
ANZEIGEMODUS	BILDSCHIRM			
DATUM / UHRZEIT	INFORMATION			
ETHERNET	ARCHIV			
SUMMER	DEMO-MODUS			
4				
VONEI				

KONFIG: SU	MMER
🗖 Bei i.O.	
🗖 Bei n.i.O.	
🗖 Bei Alarm	
~	

DEMO MODUS

In diesem Menü kann der **DEMO-Modus** (Demonstration) aktiviert oder deaktiviert werden. Dieser Modus simuliert den Betrieb des Geräts (Tests, Kurven usw.) ohne Druckluftversorgung.

Einstellung vornehmen:

Klicken Sie im Menü "KONFIGURATION" auf "DEMO-MODUS".

Wählen Sie anschließend die Option:Aktivieren : DEMO-Modus in Betrieb.Deaktivieren: DEMO-Modus nicht aktiv.

Beispiel der Geräteanzeige im "**DEMO-MODUS**" mit dem Prüfergebnis "**Gut**".

KONI	FIGURATION				
ANZEIGEMODUS	BILDSCHIRM				
DATUM / UHRZEIT	INFORMATION				
ETHERNET	ARCHIV				
SUMMER	DEMO-MODUS				
KONFIG	: DEMO-MODUS				
 Aktivieren 					
O Deaktivie	ren				
(
DI	EMO-MODUS				
ZYKL	US/Pr:001				
DRUCK = 590.5 mbar					
LECK = 025 Pa					
Test Druck	Ref.Grenze Testgrenze				
1.00 s 600 mba	r -50 Pa 50 Pa				
DEMO-MODUS					
Prog. Param	. Einstell. Mehr				

LÄNDEREINSTELLUNGEN

Unter diesem Menü können Sie die länderspezifischen Parameter einstellen.

Die länderspezifischen Parameter bestimmen die standardmäßig verwendeten Zeichen, sowie die Stunden- und Datumsformate. Diese Formate werden in den ausgegebenen Ergebnisdateien verwendet.

Einstellung vornehmen:

Klicken Sie im Menü "KONFIGURATION" auf	
"LÄNDEREINSTELLUNGEN".	
	4

Wählen Sie anschließend die bevorzugte Anzeige:

Dezimalzeichen (Punkt oder Komma).

Trennzeichen (Strichpunkt oder Komma).

Stundenformat (12 h oder 24 h)

Anzeigeformat für das Datum.

KONFIGURATION					
LÄNDER EINSTELLUNGEN	SPRACHE				
AUTO SAVE	AUTO VOL				
ELEC. REG.	REGUL. CTRL.				
PERM. REG.	AZ PIEZO AUTO 🛛 🗹				
	•				
KONFIG: REGIONALE	EINSTELLUNGEN				
KONFIG: REGIONALE	• ,				
KONFIG: REGIONALE	• ,				
KONFIG: REGIONALE [DEZIMALPUNKT] •. [TRENNZEICHEN] •; [STUNDENFORMAT] • 24 Stunden	 EINSTELLUNGEN , , 12 Stunden 				
KONFIG: REGIONALE [DEZIMALPUNKT] •. [TRENNZEICHEN] •; [STUNDENFORMAT] • 24 Stunden [DATUMSFORMAT] • ijij-mm-tt • mm-tt	 EINSTELLUNGEN , , 12 Stunden -iiii O tt-mm-iiii 				
KONFIG: REGIONALE [DEZIMALPUNKT] o. [TRENNZEICHEN] o; [STUNDENFORMAT] o24 Stunden [DATUMSFORMAT] ojjjj-mm-tt omm-tte	E EINSTELLUNGEN				

SPRACHE

Unter diesem Menü können Sie die Bildschirmsprache wählen. Es stehen mehrere Sprachen zur Verfügung. Werksmäßig sind zwei Sprachen installiert. Englisch ist die Standardeinstellung, die zweite Sprache wird vom Kunden gewählt.

Einstellung vornehmen:

Klicken Sie im Menü "KONFIGURATION" auf "SPRACHE".

KONFIGU	RATION
LÄNDER EINSTELLUNGEN	SPRACHE
AUTO SAVE	AUTO VOL
ELEC. REG.	REGUL. CTRL.
PERM. REG.	AZ PIEZO AUTO
KONFIG:S	PRACHE
(

Wählen Sie anschließend die Sprache.

AUTOMATISCHES SPEICHERN

Diese Funktion dient zum Sichern der Prüfparameter vom RAM-Speicher auf den Flash-Speicher des Geräts.

Ist die Funktion "AUTO SAVE " gewählt, erfolgt das Sichern der Prüfparameter automatisch.

Diese Funktion ist wichtig, wenn die Parameter aus dem RAM-Speicher gelöscht wurden. In diesem Fall werden vom Gerät beim Start die Parameter des Flash-Speichers automatisch in den RAM-Speicher eingelesen und wiederhergestellt.

Einstellung vornehmen:

Das automatische Speichern standardmäßig eingestellt.

ern

ist

Um das automatische Speichern zu deaktivieren, klicken Sie Menü "KONFIGURATION" auf "AUTO SAVE".

KONFIGURATION				
LÄNDER EINSTELLUNGEN	SPRACHE			
AUTO SAVE	AUTO VOL			
ELEC. REG.	REGUL. CTRL.			
PERM. REG.	AZ PIEZO AUTO			
KONFIGU	JRATION			
KONFIGU Länder Einstellungen	JRATION SPRACHE			
KONFIGU LÄNDER EINSTELLUNGEN AUTO SAVE	JRATION SPRACHE AUTO VOL			
KONFIGU LÄNDER EINSTELLUNGEN AUTO SAVE ELEC. REG.	JRATION SPRACHE AUTO VOL REGUL. CTRL.			
KONFIGU LÄNDER EINSTELLUNGEN AUTO SAVE ELEC. REG. PERM. REG.	JRATION SPRACHE AUTO VOL REGUL. CTRL. AZ PIEZO AUTO			

AUTOMATISCHES VOLUMEN

1. PRINZIP

Mit dieser Funktion kann ein Programm in Abhängigkeit des am Testausgang gemessenen Volumens gewählt werden.

Diese Funktion basiert auf der Formel **P1 x V1 = P2 x V2.** Das Gerät misst zwei Drücke:

- Der erste Druck entspricht einem mit dem Pr
 üfdruck gef
 üllten Volumen. Dieses Volumen muss bekannt und genau sein. Es wird am Ausgang Druckbeaufschlagung des Ger
 äts angeschlossen.
- Der zweite Druck entspricht dem Druck nach der Übertragung des ersten Volumens an den Testkreis und Referenzkreis.

Für eine genaue Messung empfehlen wir am Ausgang Druckbeaufschlagung ein großes Volumen anzuschließen, damit der zweite Druck korrekt im Messbereich des Geräts liegt (in der Mitte der gesamten Skala).

Die Messung des Volumens erfolgt mit Hilfe eines Sonderzyklus. Die Parameter dieses Sonderzyklus können im Menü "**KONFIGURATION**" konfiguriert werden.

Zyklusablauf:

- **1.** Das Gerät führt einen Sonderzyklus für die Volumenprüfung durch.
- 2. Das Gerät wählt automatisch ein dem Volumen entsprechendes Programm. (Parameter "Pas").
- **3.** Das Gerät wartet auf den Zyklusstart für die Leckmessung.

Folgende Parameter sind zu konfigurieren:

FUELLEN: 0.0 s	FUELLEN= Füllen des internen Volumens mit dem parametrierten Druck. (internes Volumen)
transfert: 0.0 s	Transfert = Übertragung des Drucks auf das Prüfteil und Referenzteil.
ENTLUEFT.: 0.0 s	ENTLUEFT = Entleeren aller Volumen
Ref. VOL.: 0.00 cm3	Ref. VOL. = Wert des Referenzvolumens.
int V: 0.00 cm3	int V = Volumen am Ausgang Druckbeaufschlagung.
int ref V: 0.00 cm3	int ref V = Variable gemäß Optionen, siehe Tabelle.
int test V: 0.00 cm3	V int Test = Variable gemäß Optionen, siehe Tabelle.
Vol step: 0.00 cm3	Vol step = Hängt vom gemessenen Volumen ab, um das Programm von 1 bis X zu wählen.
UNITE VOL.: cm3	Unite Vol. = Volumeneinheit (nur cm ³).

Blatt Nr. 44d – Automatisches Volumen

Beispiel mit 6 Programmen und einem Volumen von 80 cm³:

Programmauswahl	Prgm 1	Prgm 2	Prgm 3	Prgm 4	Prgm 5	Prgm 6
Schritt = 25 cm ³	0 > 25 cm ³	26 > 50 cm ³	51 > 75 cm ³	76 > 100 cm ³	101 > 125 cm ³	126 > 150 cm ³
Schritt = 35 cm ³	0 > 35 cm ³	36 > 70 cm ³	71 > 105 cm3	106 > 140 cm ³	141 > 175 cm ³	176 > 210 cm ³

<u>Schritt = 25 cm³</u>: Das Programm **4** ist ausgewählt. Starten Sie den Zyklus, um das Programm auszuführen.

Schritt = 35 cm³ : Das Programm **3** ist ausgewählt. Starten Sie den Zyklus, um das Programm auszuführen.

Tabelle der geräteinternen Volumen*, die bei den Parametern "int Ref V" und "int Test V" einzugeben sind.

Einheit = cm ³	Test	Test + Schnellanschluss	Ref.	Ref. + Schnellanschluss
Sensor S6 + Standard-Ventil 4/6	6,32	7,05	6,32	6,32
Sensor S6 + Standard-Ventil 6/8	6,78	7,51	6,78	6,78
Sensor S6 + Miniventil 2,7/4	2,60	3,33	2,60	2,60

* Sie können eine automatische Berechnung der Volumen auf den HTLM-Seiten durchführen. Drücken Sie auf die Schaltfläche Calculate!/Calculer!

2. VERFAHREN

Einstellung vornehmen:

Klicken Sie im Menü "**KONFIGURATION**" auf "**AUTO VOL**" (Seite 2).

Es erscheint die Seite mit den Konfigurationsparametern für das automatische Volumen.

Geben Sie alle Parameter ein.

Wechseln Sie wieder zum Hauptmenü und wählen Sie das Menu "**SPEZIALZYKLEN**".



Blatt Nr. 44d – Automatisches Volumen

SPE. ZYKLUS
[SPE. ZYKLUS]
⊙ Inaktiv ⊙ AUTO VOL
O Pruefdruck-Wahl
O Unendlich fuellen
O Auto null piezo
ZYKLUS/Pr:001 BEREIT Test Druck Ref.Grenze Testgrenze
Prog. Param. Einstell. Mehr.
ZYKLUS/Pr:001 DRUCK = 589.5 mbar FUELLEN Test Druck Ref.Grenze Testgrenze 1.50 s 600 mbar FUELLEN 50 Pa FUELLEN Event
ZYKLUS/Pr:001 DRUCK = 589.5 mbar FUELLEN Test Druck Ref.Grenze Testgrenze 1.50 s 600 mbar -50 Pa FUELLEN FUELLEN Prog. Param. Einstell. Mehr
ZYKLUS/Pr:001 DRUCK = 589.5 mbar FUELLEN Test Druck 1.50 s 600 mbar -50 Pa 50 Pa FUELLEN Image: Comparison of the state of the

Wählen Sie im Menü der Spezialzyklen den Sonderzyklus "**AUTO VOL**".

Das Gerät bestätigt, dass der Sonderzyklus "AUTO VOL" gewählt und für die Ausführung bereit ist

Drücken Sie auf die Schaltfläche "START".

Der Sonderzyklus startet.

Am Ende des Sonderzyklus zeigt das Gerät den gewählten Sonderzyklus je nach gemessenem Volumen an. Das Gerät stellt sich mit dem gewählten Programm für den Zyklusstart in Bereitschaft. Drücken Sie die Schaltfläche "**START**", um den Zyklus zu starten.

Findet der Spezialzyklus kein passendes Programm für das gemessene Volumen (Programm nicht vorhanden), wird die Fehlermeldung "**Pr Select = FEHLER**" ausgegeben.

Zum Quittieren des Fehlers drücken Sie die Schaltfläche "**RESET**".

		ZYKLU	JS/Pr:006			
0	DRUCK = 578.6 mbar					
	DRUCK = 576.0 mDar					
		BE	REIT			
	Test	Druck	Ref.Grenze	Testgrenze		
ŏ	1.50 s	600 mbar	-50 Pa	50 Pa		
		BE	REIT	•		
P	nog.	Param.	Einstell	Mehr.		
	- J -					
		ZYKLU	JS/Pr:006			
		ZYKLU DRUCK =	JS/Pr:006 = 0.0 mb	ar		
		ZYKLU DRUCK = Pr. Selec	JS/Pr:006 = 0.0 mb :t = FEHLE	ar ER		
		ZYKLU DRUCK = Pr. Selec ENT	JS/Pr:006 = 0.0 mb ct = FEHLE	ar ER		
	[F Test	ZYKLU DRUCK = Pr. Selec ENT Druck	JS/Pr:006 = 0.0 mb ct = FEHLE FLUEFT Ref.Grenze	ar ER Testarenze		
	[Test 1.50 s	ZYKLU DRUCK = Pr. Selec ENT Druck 600 mbar	JS/Pr:006 = 0.0 mb :t = FEHLE TLUEFT Ref.Grenze -50 Pa	ar ER Testgrenze 50 Pa		
	[Test 1.50 s	ZYKLU DRUCK = Pr. Selec ENT Druck 600 mbar	JS/Pr:006 = 0.0 mb ct = FEHLE FLUEFT Ref.Grenze -50 Pa	ar ER Testgrenze 50 Pa		
	[Test 1.50 s	ZYKLU DRUCK = Pr. Selec ENT Druck 600 mbar ENT	JS/Pr:006 = 0.0 mb ct = FEHLE FLUEFT Ref.Grenze -50 Pa	ar ER Testgrenze 50 Pa		

ELEKTRONISCHER REGLER

Die Funktion "**ELEC. REG.**" erscheint, wenn im Gerät ein oder zwei elektronische Regler verbaut sind.

Diese Funktion ermöglicht das Abschalten eines der beiden oder beider elektronischer Regler, wenn deren Betrieb nicht gewünscht ist.

Einstellung vornehmen:

Klicken Sie im Menü "KONFIGURATION" auf "ELEC. REG.".

Wählen Sie anschließend den Regler oder schalten Sie ihn ab (ohne).

KONFIGU	IRATION
LÄNDER EINSTELLUNGEN	SPRACHE
AUTO SAVE	AUTO VOL
ELEC. REG.	REGUL. CTRL.
PERM. REG.	AZ PIEZO AUTO
KONFIG:EU [ELEC. REG.] • ohne • 5000 hPa	LEC. REG.

REGLERÜBERWACHUNG

Die Funktion "**REGUL. CTRL.**" erscheint, wenn das Gerät mit einem elektronischen Regler ausgestattet ist.

Bei Unterbrechung der Druckluftversorgung zeigt das Gerät die Fehlermeldung "FEHLER REGLER" an.

Ist das Gerät auf "Extern" eingestellt, wartet das Gerät auf die Betätigung der "RESET"-Taste



um neu zu starten.

Ist das Gerät auf "**AUTO**" eingestellt, versucht das Gerät permanent neu zu starten. Ein längerer Betrieb des elektronischen Reglers in diesem Modus und ohne Druckluft kann zu einer Überhitzung und zum frühzeitigen Verschleiß des Elements führen.

Einstellung vornehmen:

Klicken Sie im Menü "KONFIGURATION" auf "REGUL. CTRL.".

KONFIGU	RATION
Länder Einstellungen	SPRACHE
AUTO SAVE	AUTO VOL
ELEC. REG.	REGUL. CTRL.
PERM. REG.	AZ PIEZO AUTO
	•
KONFIG:REG [REGUL. CTRL.] • AUTO • Extern.	SUL. CTRL.

Wählen Sie anschließend die Option Auto oder Extern.

DAUERREGLER

Mit der Funktion "**REG. PERM**" "**DAUERREG**" kann der Solldruck permanent gehalten werden. Somit kann beim Füllen Zeit gespart werden, da der Regler schon auf dem Sollwert ist (kein Druckaufbau ab null).

Einstellung vornehmen:

Klicken Sie im Menü "KONFIGURATION" auf "REG. PERM" "DAUERREG".

KONFIG	JRATION
LÄNDER EINSTELLUNGEN	SPRACHE
AUTO SAVE	AUTO VOL
ELEC. REG.	REGUL. CTRL.
PERM. REG.	AZ PIEZO AUTO 🛛 🧭
KONFIG	JRATION
Konfigu Länder Einstellungen	JRATION SPRACHE
KONFIGU Länder Einstellungen Auto Save	JRATION SPRACHE AUTO VOL
KONFIGU Länder Einstellungen Auto Save Elec. Reg.	JRATION SPRACHE AUTO VOL REGUL. CTRL.
KONFIGU Länder Einstellungen Auto Save Elec. Reg. Perm. Reg.	JRATION SPRACHE AUTO VOL REGUL. CTRL. AZ PIEZO AUTO

Bestätigen Sie anschließend die Wahl.

AUTO ZERO PIEZO

Mit dieser Funktion können Sie den Nullpunkt des Drucksensors korrigieren und die Kennkurve des elektronischen Reglers ermitteln. Dies ist regelmäßig durchzuführen. In dieser Funktion werden die Frequenz und die Anzahl der Messzyklen zwischen zwei Auto-Zero des piezoelektrischen Sensors parametriert.

- Zähler "Frequenz": Zum Programmieren des Intervalls zwischen zwei Auto-Zeros in Minuten, einstellbar von 1 bis 999 Minuten. Steht der Zähler auf null, ist kein Auto-Zero durchgeführt.
- Zähler "NB OF CYLES": Zum Programmieren des Intervalls zwischen zwei Auto-Zeros in Anzahl von Zyklen, einstellbar von 1 bis 9999 Zyklen. Steht der Zähler auf null, ist kein Auto-Zero durchgeführt.



Die beiden Zähler können eingestellt werden. Der Zähler, der als erster seinen eingestellten Wert erreicht, löst einen Auto-Zero aus. Beide Zähler werden auf null zurückgesetzt und beginnen die Zählung wieder von vorne.

Einstellung vornehmen:

Geben	Sie	im	Ме	nü,	,KONFIGURATION"	die
Funktio	n		dur	ch	Markieren	des
Kontrol	käst	che	ens		frei.	

Klicken Sie anschließend auf "AZ PIEZO

AUTO", um die Zähler zu parametrieren.



Blatt Nr. 48d – Auto Zero Piezo

Drücken Sie dann auf die gewünschte Schaltfläche: "FREQUENCY" oder "NB OF CYCLES" um den Wert einzugeben.

KONFIG:AZ	PIEZO AUTO
FREQUENCY: 15	NB OF CYCLES: 20
4	

SHORT AUTO ZERO

Mit der Funktion "**Short Auto Zero**" kann am Drucksensor schnell der Nullpunkt automatisch eingestellt werden, ohne die Kennlinie des elektronischen Reglers zu ermitteln.

Vorgehensweise:

Drücken Sie auf "**Short AZ**", um die Auto-Zero-Zeit einzustellen und bestätigen Sie die Funktion.

KONFIGURATION SHORT AZ BLOW MODE \square DUMP LEVEL RS232 **CODE BARRA** SICHERHEIT CONF. I/O EXT. DUMP **KONFIG:SHORT AZ** SHORT AZ: 0.2 s 4....

Drücken Sie anschließend auf die Schaltfläche "**Short AZ**", um den Wert einzugeben.

BLOW MODUS (TEIL UNTER DRUCK)

Ist diese Funktion aktiviert, hält das Gerät zwischen 2 Zyklen das Teil unter Druck. Diese Option dient zur Lecksuche an Teilen unter Verwendung von Seifenwasser.

Der Blasdruck (bzw. der Sollwert für einen elektronischen Regler) muss stets kleiner oder gleich dem maximalen Grenzwert der Füllung sein (oder dem maximalen Grenzwert der Vorfüllung, soweit diese aktiviert ist).

Einstellung vornehmen:

Geben Sie im Menü " KONFIGURATION " die Funktion durch Markieren des	
Kontrollkästchens 🗹 frei.	
Klicken Sie anschließend auf "BLOW MODE",	
um diesen Modus zu parametrieren.	

Klicken Sie dann auf die Schaltflächen, um die verschiedenen Druckwerte einzugeben.

KON	NFIGU	RATION
SHORT AZ		BLOW MODE
DUMP LEVEL		RS232
CODE BARRA		SICHERHEIT
CONF. I/O		EXT. DUMP
KONF	IG:BL	OW MODE
KONF	IG:BL	DW MODE DRUCKEINHEIT: Pa
KONF BLOW MODE: REGUL 1 MAX BLOW: 0000 Pa	IG:BLO	DW MODE DRUCKEINHEIT: Pa MIN BLOW: 0000 Pa
KONF BLOW MODE: REGUL 1 MAX BLOW: 0000 Pa I. Blow: 0000 Pa	IG:BL(DW MODE DRUCKEINHEIT: Pa MIN BLOW: 0000 Pa
KONF BLOW MODE: REGUL 1 MAX BLOW: 0000 Pa I. Blow: 0000 Pa	IG:BL(DW MODE DRUCKEINHEIT: Pa MIN BLOW: 0000 Pa

DUMP LEVEL

Eine Meldung "**TEIL UNTER DRUCK**" wird angezeigt und das Gerät meldet kein Zyklus Ende, solange der Druck im Prüfteil über der konfigurierten Grenze liegt.

Einstellung vornehmen:

Geben Sie im Menü "**KONFIGURATION**" die Funktion durch Markieren des Kontrollkästchens **S** frei.

Klicken Sie anschließend auf "**DUMP LEVEL**", um das Dump Level (Entlüftungsgrenze) zu parametrieren.

Klicken Sie dann auf die Schaltflächen, um die
Werte und Einheiten einzugeben.

KONFIGU	RATION
SHORT AZ	BLOW MODE
DUMP LEVEL	RS232
CODE BARRA	SICHERHEIT
CONF. I/O	EXT. DUMP
(
KONFIG:DU	MP LEVEL
KONFIG:DU PRESSURE: 0000 Pa	MP LEVEL DRUCKEINHEIT: Pa
KONFIG:DU PRESSURE: 0000 Pa	MP LEVEL DRUCKEINHEIT: Pa
KONFIG:DU PRESSURE: 0000 Pa	MP LEVEL DRUCKEINHEIT: Pa
KONFIG:DU PRESSURE: 0000 Pa	MP LEVEL DRUCKEINHEIT: Pa

RS232

Unter dem Menü "RS232" können die Parameter für die RS232-Verbindung konfiguriert werden.

Klicken Sie im Menü "KONFIGURATION" auf die Schaltfläche "RS232".

Es öffnet sich das Konfigurationsmenü für die **RS232**-Verbindung.

KONFIGU	RATION
SHORT AZ	BLOW MODE
DUMP LEVEL	R5232
CODE BARRA	SICHERHEIT
CONF. I/O	EXT. DUMP
KONFIG:	:RS232
KONFIG: RS232: DRUCKER	RS232 RS Parameter:
KONFIG: RS232: DRUCKER Frame:	:RS232 RS Parameter: Ausdruckbedingungen:
KONFIG RS232: DRUCKER Frame: Print parameters:	:RS232 RS Parameter: Ausdruckbedingungen: Export
KONFIG RS232: DRUCKER Frame: Print parameters:	:RS232 RS Parameter: Ausdruckbedingungen: Export



Wählen Sie anschließend die gewünschte Option.

C540/580: nicht verwendet.

Drucker: Zum Konfigurieren des Geräts, um die verschiedenen Programmdaten (Parameter) sowie die Prüfergebnisse auszudrucken (oder den Frame zu senden). Bei jedem Zyklusstart werden die Ergebnisse systematisch versendet.

Modbus: Zum Konfigurieren der Modbus-Verbindung, wenn das Gerät an einer solchen Netzwerkart angeschlossen ist. Die Parameter der Frames, RS-Parameter (Baudrate, serielle Schnittstelle) sind einzugeben.







Frame: Zum Konfigurieren des Ergebnisframes.

Einzustellende Parameter: **DRUCK** (Anzeige oder keine Anzeige des Prüfdrucks), **Text Eingabe** (Anzeige des Programmnamens, wenn ein Name vorhanden ist), **Datum-Uhrz.** (Ausdrucken des Datums und der Uhrzeit), **Vor Ergebnis** (Anzahl der Zeilen vor dem Ergebnis), **Nach Ergebnis** (Anzahl der Zeilen nach dem Ergebnis), **Inter Line** (Abstand zwischen den einzelnen Zeilen), **Form feed** (Seitenvorschub nach jedem Frame).

Beispiel von Ergebnisframes:

Frame mit Gutteil:

Frame mit Schlechtteil Testseite:

Frame mit Alarm:

Ausdruckbedingungen: Mit dieser Funktion können die Bedingungen gewählt werden, mit denen der Ausdruck aktiviert wird.

Einzustellende Parameter: ALL (Ausdruck aller Prüfergebnisse), i.O. (Gutteil), n.i.O. T (Prüfteil nicht in Ordnung), n.i.O. R (Referenzteil nicht in Ordnung), ALARM, DRUCKFEHLER (falscher Druck), NACHARBEIT (Teile zum Nachbearbeiten), KALIBRIERUNG (Kalibrierfehler).



Export: Zum Erstellen und Senden eines speziellen Ergebnisframes, der mit einem PC unter Microsoft Excel genutzt werden kann.

Die Zeichen und Codes entsprechen der ASCII Kodierung. Die Übereinstimmungen sind der ASCII-Tabelle zu entnehmen.



<01>:

<01>:30/05/2012 16:52:01 <01>: 487.8 mbar:(i.O.): 029 Pa <01>: <01>:30/05/2012 16:53:36 <01>: 493.9 mbar:(DT): 114 Pa <02>: <02>:30/05/2012 16:55:24 <02>: 486.4 mbar:(AL): >> FS TEST



Bedienungsanleitung ATEQ Serie 5000 Seite 3/6
Dieser Frame ist von der gleichen Art wie der Frame für den Parameterausdruck mit der Ausnahme, dass die einzelnen Zeichenketten hintereinander folgen und jeweils durch ein Tabulatorzeichen getrennt sind (TAB = "\t" = 09h), wodurch die einzelnen Zellen in Microsoft Excel automatisch ausgefüllt werden können. Die Frames enden jeweils mit dem Zeichen "0Dh".

Dieser Frame wird durch den Anschluss eines PCs über die RS232-Leitung des Gerätes genutzt.

Die Spalten im Einzelnen:

1)	Personalisierung	7) Druckeinheit.
2)	Programmnummer.	8) Alarmmeldung.
3)	Meldung des Prüfergebnisses.	8') Strichcode (Option: abhängig vom
4)	Numerischer Wert der Prüfung.	Gerät und der Version).
5)	Prüfeinheit.	9) Datum.
6)	Numerischer Wert des Drucks.	10)Uhrzeit.

Exportbeispiele: (folgende Beispiele sind aus einem F5 Gerät, Version v1.18p entnommen).

Das Zeichen " \rightarrow " stellt einen horizontalen Tabulator dar (09h).

Das Zeichen "□" stellt ein Leerzeichen dar (20h).

Das Zeichen "←" stellt einen Cursorrücklauf dar (0Dh).

Beispiel 1:

> ASCII

TEST→01→(PB)→SYMBOL 48 \f "Wingdings 2" \s 12 \Box 000→Pa→ \Box 501.8→mbarSYMBOL 224 \f "Wingdings" \s 12SYMBOL 224 \f "Wingdings" \s 12→23/01/2006→17:54:13→ \Box

Hexa

54 45 53 54 **09** 30 31 **09** 28 50 42 29 **09** 20 20 30 30 30 **09** 50 61 **09** 20 35 30 31 2E 38 **09** 6D 62 61 72 **09 09** 09 32 33 2F 30 31 2F 32 30 30 36 **09** 31 37 3A 35 35 3A 31 39 **09** *0D*

Ausführlich

1		2		3		4		5		6		7	8 / 8'	9		10	
TEST	¢	01	*	(i.O.)	*	SYMB OL 48 \f "Wingd ings 2" \s 9□000	→	Pa	→	□501.8	→	mbar	SYMB OL 224 \f "Wingd ings" \s 9SYM BOL 224 \f "Wingd ings" \s 9→	23/01/2006	→	17:54:13	÷
54 45 53 54	09	30 31	09	28 50 42 29	0 9	20 20 30 30 30	09	50 61	09	20 35 30 31 2E 38	09	6D 62 61 72	09 09 09	32 33 2F 30 31 2F 32 30 30 36	09	31 37 3A 35 35 3A 31 39	09 0D

Beispiel 2:

> ASCII

 $\mathsf{TEST} \rightarrow 01 \rightarrow (\mathsf{AL}) \rightarrow \rightarrow \square \square \square 0.0 \rightarrow \mathsf{mbar} \rightarrow \mathsf{DRUCK} \square \mathsf{NIEDRIG} \rightarrow \rightarrow 23/01/2006 \rightarrow 18:00:13 \rightarrow \dashv$

Hexa

Blatt Nr. 52d – **RS232**

54 45 53 54 **09** 30 31 **09** 28 41 4C 29 **09 09 09** 20 20 20 30 2E 34 **09** 6D 62 61 72 **09** 50 52 45 53 53 49 4F 4E 20 42 41 53 53 45 **09 09** 32 33 2F 30 31 2F 32 30 30 36 **09** 31 38 3A 30 32 3A 31 36 **09** *0D*

Ausführlich

1		2		3		4		5		8	8'	9		10	
TEST	^	01	^	(AL)	SYM BOL 224 \f "Win gding s" \s 9SY MBO L 224 \f "Win gding s" \s 9→	SYMB OL 48 \f "Wing 2" \s 9SYM BOL 48 \f "Wing dings 2" \s 9 0.0	*	mbar	→	NIEDER⊡DRU CK	SY MB OL 224 \f "Win gdin gs" \s 9→	23/01/2006	*	18:00:13	→⊷
54 45 53 54	09	30 31	09	28 41 4C 29	09 09 09	20 20 20 30 2E 34	09	6D 62 61 72	09	50 52 45 53 53 49 4F 4E 20 42 41 53 53 45	09 09	32 33 2F 30 31 2F 32 30 30 36	09	31 38 3A 30 32 3A 31 36	09 0D



Print parameters: Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, werden die Prüfparameter der auf dem Gerät aktivierten Programme gedruckt oder sofort versendet.

KONFIG:RS232					
RS232: DRUCKER	RS Parameter:				
Frame:	Ausdruckbedingungen:				
Print parameters:	Export				

Beispiel eines Parameterausdruckframes:

Version 03.10j 20/02/2013 15:06:15

Pr 01

MODUS: LECK WARTEN A: 0.0 s FUELLEN: 1.5 s STAB.: 5.0 s TESTEN: 1.0 s ENTLUEFT.: 1.0 s MAX FUELLEN: 720.0 MIN FUELLEN: 480.0 Soll FUELL: 600.0 TESTGRENZE: 050 Ref. GRENZE: 000

Pr 02

MODUS: LECK WARTEN A: 0.0 s FUELLEN: 2.0 s STAB.: 5.0 s TESTEN: 1.5 s ENTLUEFT.: 1.0 s MAX FUELLEN: 720.0 MIN FUELLEN: 480.0 Soll FUELL: 600.0 TESTGRENZE: 050 Ref. GRENZE: 000

SICHERHEIT

Diese Funktion desaktiviert die **START**-Taste auf der Vorderseite des Geräts. Die Prüfungen können nur durch Eingaben im Gerät gestartet werden (Anschluss J3).

Einstellung vornehmen:

Aktivieren Sie im Menü "**KONFIGURATION**" die Funktion durch Anklicken der Schaltfläche "**SICHERHEIT**". Ist die Funktion aktiviert, kann kein Zyklus mit der Taste an der Frontplatte gestartet werden.

KONFIGURATION							
SHORT AZ		BLOW MODE					
DUMP LEVEL		RS232)				
CODE BARRA		SICHERHEIT)				
CONF. I/O		EXT. DUMP					
(

KONFIGURATION I/O

Unter diesem Menü können Sie den parametrierbaren Eingang 7 des J3-Anschlusses sowie den Ausgangsmodus ("**STANDARD**" und "**COMPACT**") konfigurieren.

Einstellung vornehmen:

Klicken Sie im Menü "KONFIGURATION" auf die Schaltfläche "CONF. I/O".

KONFIGURATION							
SHORT AZ		BLOW MODE					
DUMP LEVEL		RS232					
CODE BARRA		SICHERHEIT					
CONF. I/O)	EXT. DUMP					
KOI	NFIG:C	ONF. I/O					
KOI IN7: Pr. Select.	NFIG:CO	ONF. I/O OUTPUT: STANDARD					
KOI IN7: Pr. Select.	NFIG:CO	ONF. I/O OUTPUT: STANDARD					
KOI IN7: Pr. Select.	NFIG:C	ONF. I/O OUTPUT: STANDARD					
KOI IN7: Pr. Select.	NFIG:CO	ONF. I/O OUTPUT: STANDARD					

Das Menü CONF. I/O.



Unter diesem Menü können Sie dem Eingang 7 des J3-Anschlusses der E/A-Karte mit 16 Programmen eine Sonderfunktion zuordnen.

Siehe Blatt 101 "Elektrische Anschlüsse".

Folgende Funktionen sind am Eingang 7 parametrierbar: "Pr. Select." (Programmauswahl) und die verschiedenen vorhandenen Spezialzyklen, die je nach Freigabe der Funktion erscheinen wie z. B.: "Pruefdruck-Wahl", "Unendlich fuellen", piezo", ATR". Auto null "Lernen "Volumenberechnung", "Lernen KAL." KAL" "Überprüfung Kalibrierüberprüfung", Sd cpt pass learn" (Lernmodus verschlossenes Bauteil Gutteil), Sd cpt fail learn (Lernmodus verschlossenes Bauteil Schlechtteil).

Sowie die Service-Spezialzyklen, wenn diese Funktion freigegeben ist, Beispiele: "Kal. Druck 1 Regler 1", "Kal. Druck 1 Regler 2", "Kal. Druck 2", "Dif. Kalibrierung", "Autotest Ventile", "Messstellen Sensoren".

Diese Funktionen stellen alle im Gerät verfügbaren Spezialzyklen dar.

OUTPUT: STANDARD

Es stehen zwei Ausgangsmodi zur Verfügung: "STANDARD" und "COMPACT".

Hiermit können die verfügbaren Ausgänge auf zwei Arten konfiguriert werden.

Für die Verkabelung der Ausgänge, siehe Blatt 101 "Elektrische Anschlüsse".

Im Compact-Modus kann das Messergebnis von maximal zwei miteinander verketteter Zyklen ausgegeben werden. Die Ausgänge 1 und 2 sind für den ersten Zyklus reserviert, die Ausgänge 3 und 4 für den zweiten, der Ausgang 5 für das allgemeine Zyklusende.





OPTION EXTERNES ENTLÜFTEN

Mit dieser Option kann das Eindringen von Verunreinigungen, Flüssigkeiten oder anderer Partikel in den Messkreis des Gerätes verhindert und somit das Gerät selbst geschützt werden.

Dazu kann ein externes Ventil vom Gerät angesteuert werden (Beispiel: pneumatisches Y-Ventil)

Diese Option benötigt zwei elektrische Ausgänge:

- ✓ einen internen für die interne Verkabelung des Druckluftausgangs,
- ✓ einen externen für die "Client"-Verkabelung.

Verfügt das Gerät über diese Funktion, sind die Codierungen Ventil 2 intern und extern nicht mehr verfügbar.

Einstellung vornehmen:

Geben Sie im Menü "**KONFIGURATION**" die Funktion "**EXT DUMP**" durch Markieren des Kontrollkästchens **S** frei.

KONFIGURATION								
SHORT AZ		BLOW MODE						
DUMP LEVEL		RS232						
CODE BARRA		SICHERHEIT						
CONF. I/O		EXT. DUMP						
	KONFIG:EXT. DUMP							
KON	IFIG:EX	T. DUMP						
KON EXT. DUMP: CLOSED	IFIG:EX	T. DUMP MODE: CONTINUOUS						
KON EXT. DUMP: CLOSED	IFIG:EX	T. DUMP Mode: Continuous						
KON Ext. DUMP: Closed	IFIG:EX	T. DUMP Mode: Continuous						
KON Ext. DUMP: Closed	IFIG:EX	T. DUMP MODE: CONTINUOUS						

Rufen Sie anschließend das Menü durch Anklicken der Schaltfläche "**EXT DUMP.**" auf.

Blatt Nr. 55d – Option Externes Leeren



Drücken Sie auf diese Schaltfläche, um die Betriebsart des Entleerungsventils zu wählen, **CLOSED** oder **OPENED**.



Im Menü "MODE" können Sie die Art des Entlüftens für das externe Ventil bestimmen. "CONTINUOUS" für die ständige Ansteuerung des Entlüftungsventils zwischen zwei Zyklen oder "TIME" für die Ansteuerung des Ventils für die Dauer der programmierten Entlüftungszeit.

KONFIG:EXT. DUMP
[EXT. DUMP]
● CLOSED
O OPENED
KONFIG:MODE
KONFIG:MODE
KONFIG:MODE
KONFIG:MODE [MODE] O CONTINUOUS O TIME
KONFIG:MODE [MODE] CONTINUOUS TIME
KONFIG:MODE [MODE] CONTINUOUS TIME
KONFIG:MODE [MODE] CONTINUOUS TIME

IN7 TEST

Die Funktion "**IN7 Test**" lässt dem Bediener die freie Wahl, über den Eingang 7 des Anschlusses der Ein -/- Ausgänge in die Testphase überzugehen.

Zyklusgrafik:



Die Phasenübergänge von "**Stabilisieren**" zu "**Testen**" und von "**Testen**" zu "**Entlüften**" werden durch den Eingang 7 freigegeben. Die Prüfzeit wird somit durch den Bediener bestimmt.

Einstellung vornehmen:

Geben Sie im Menü "**KONFIGURATION**" die Funktion "**IN7 TEST**" durch Markieren des Kontrollkästchens **S** frei.

KONFIGURATION							
IN7 TEST 🛛 🗹 AUTOPARAM 🗖							
SERVICE							
KONFIG:IN7 TEST							
KONFIG:IN7 TEST							
KONFIG:IN7 TEST							
KONFIG:IN7 TEST							
KONFIG:IN7 TEST							
KONFIG:IN7 TEST							
KONFIG:IN7 TEST							

Klicken Sie im Menü auf die Schaltfläche "**IN7 TEST**", um die Funktion freizugeben.

KOI	NFIG:IN7 TEST	
IN7 TEST		

Funktion IN7 TEST freigegeben.

KONFIGURATION

AUTOMATISCHE PARAMETRIERUNG

Die automatische Parametrierung ermöglicht das automatische Erstellen eines einfachen Prüfprogramms.

Die verschiedenen Prüfparameter werden gemäß den Grunddaten erstellt, die der Benutzer für das Gerät eingibt.

Um ein Programm mit der automatischen Parametrierung zu erstellen, muss ein **Gutteil** an das Gerät angeschlossen werden.

Einstellung vornehmen:

	IN7 TEST	AUTOPARAM 🗹
Geben Sie im Menü " KONFIGURATION " die Funktion " AUTOPARAM " durch Anklicken des Kontrollkästchens <mark>S</mark> frei.	SERVICE	
	PARAMETER: PROGR	RAMM AUSWAHLEN
Verlassen Sie das Menü "KONFIGURATION"	Pr:01 LECK	Pr:02
und rufen Sie das Menü für die Parametrierung des Prüfprogramms auf.	Pr:03	Pr:04
Wählen Sie ein leeres Programm aus und	Pr:05	Pr:06
geben Sie es frei.	Pr:07	Pr:08
	~	Mehr
	Pr2: PAR	AMETER
	MODUS:	
Drücken Sie auf die Schaltfläche " MODUS ", um die Programmparameter einzugeben.		
	4	Funkt.

Blatt Nr. 57d – Automatische Parametrierung

Pr2: PARAMETER					
[MODUS]					
•	O BEDIENER				
● LECK					
O STAUDRUCK					
O Unempf. Modus					
4					

Wählen Sie unter den Programmarten "LECK".

Geben Sie die Funktion "AUTOPARAM" frei.

Geben Sie anschließend die vorgeschlagenen Parameter ein:

- ✓ Auswahl eines automatischen Anschlusses (sofern vorhanden),
- ✓ Auswahl des Druckreglers (falls 2 Regler vorhanden),
- ✓ Warten A,
- ✓ Druckeinheit.,
- ✓ Solldruck (=Prüfdruck).,
- ✓ Einheit., (ist der Ausschussgrenzwert ein Durchfluss, sind die Volumeneinheit und das Volumen des Teils anzugeben),
- ✓ Testgrenze,
- ✓ Prüfzeit (nicht bei Durchflusseinheit erforderlich).

Sind alle Parameter erfasst, drücken Sie die Taste "**START**". Das Gerät fordert Sie auf, den Druck am Regler einzustellen (bei mechanischem Regler).

Das Gerät führt mehrere Messzyklen durch, die die verschiedenen Parameter entsprechend dem gemessenen Teil bestimmen.

Am Ende der Berechnungszyklen muss das Gerät ein Gutteil anzeigen.

Die Prüfparameter werden in das Programm übernommen und das Gerät ist für die Messzyklen bereit.







Hinweis: Die vom Gerät ermittelten Prüfparameter können zur Optimierung der Zykluszeit geändert werden.

Der Parameter des Prozentsatzes für die Testgrenze von standardmäßigen 20 % ist ein Referenzwert für die Berechnung der temporären Parameter. So können Sie den Parameter ändern:

Drücken Sie im Menü "**KONFIGURATION**" die Schaltfläche "**AUTO PARAM**".



Zum Einstellen des Prozentsatzes für die Testgrenze drücken Sie die Schaltfläche

"**% RL:**".

Beispiel: Für ein Gutteil und eine Testgrenze von 10 cm³/min erfolgt die Berechnung derart, dass ein Ergebnis von 2 cm³/min erreicht wird (für einen Testgrenzeprozentsatz von 20 %).

SYSTEM VENTILE

In diesem Menü wird der ungefähre Abnutzungszustand des Ventils durch die Anzeige "Zähler" angegeben.

Einstellung vornehmen:



AUTOTEST DER VENTILE

Der Zyklus "**AUTOTEST VENTILE**" ist ein interner Ventil-Prüfzyklus. Dieser Zyklus darf nur mit Verschlusskappen am Test- und Referenzausgang durchgeführt werden.

Die Prüfparameter werden automatisch je nach aktivem Programm (Prüfdruck) und Merkmalen des Geräts zugeordnet.

Zum Starten eines Auto-Tests auf die Schaltfläche **OK** drücken und anschließend auf **START**.

Der Zyklus stoppt automatisch, wenn das Ventil keinen Mangel aufweist. Das Gerät zeigt "**AUTO-TEST GUT**" an.

Ist das Ergebnis nicht in Ordnung, weist das Ventil einen Mangel auf. Bitte setzen Sie sich mit dem **ATEQ-Kundenservice** in Verbindung.



SYSTEM-IMAGE

Mit dieser Systemoption kann die komplette Konfiguration des Systems gesichert werden und im Bedarfsfall nach einem größeren Fehler gemäß der zuletzt gespeicherten Konfiguration wieder hergestellt werden.

Einstellung vornehmen:

Drücken Sie im Menü "**SYSTEM**" die Schaltfläche "**SYSTEM-IMAGE**".

Um ein Image zu erstellen, drücken Sie auf die Schaltfläche "SYSTEM-IMAGE ERSTELLEN".

Mit "OK" bestätigen.

Das Erstellen des System-Image beginnt. Der angezeigte Fortschrittsbalken zeigt den Fortschritt an.

SYSTEM		
VENTILE	SYSTEM IMAGE	
SENSOREN E/A		
Letze änderungen	INTERNE KOMM	
BENACHRICHTIGUNGEN	SYSTEM INFO	
4		
SYSTEM: SYSTEM-IMAGE [INFORMATION] Kein Image gespeichert [SYSTEM-IMAGE] SYSTEM-IMAGE ERSTELLEN		
4 •••		
SYSTEM IMAGE System Image erzeugen ?		
VON : ATEQ NACH : ATEQ STATUS: SYSTEM IMAGE ERSTELLEN 64% Bitte warten		

Nächster Schritt... Flash-Speicher kopieren.

Warten Sie, bis das Gerät einen Neustart durchführt.

Wenn Sie das Menü "SYSTEM-IMAGE" aufrufen, erneut können sie das Erstellungsdatum des letzten Image sehen. Es erscheint eine Schaltfläche "SYSTEM-IMAGE WIEDERHERSTELLEN", um daran zu erinnern, das Gerät wieder mit der gleichen Konfiguration wie beim letzten Image einzurichten.

Drücken Sie auf diese Schaltfläche und bestätigen Sie mit "**OK**".

Verschiedene Phasen der Wiederherstellung.

VON :	VON : ATEQ		
NACH :	NACH : ATEQ		
STATUS:			
FLASHSPEICHER LÖSCHEN			
33%			
Bitte warten			

Diall W. Jou - System-imag
VON : ATEQ NACH : ATEQ STATUS: FLASH KOPIEREN 56% Bitte warten
IMAGE SYSTEM
[STATUS] The software will restart in few seconde, Please wait!
□ [PROGRESS] ────
• • • • • • • •
SYSTEM: SYSTEM-IMAGE
Letzes Image2013-02-20
SYSTEM-IMAGE 1
SYSTEM-IMAGE ERSTELLEN
SYSTEM-IMAGE WIEDERHERSTELLEN
4
System Image wiederherstellen ? OK Abbrechen
VON : ATEQ NACH : ATEQ STATUS: SYSTEM IMAGE WIEDERHERSTELLEN 70%
VON : ATEQ NACH : ATEQ STATUS: BIN-FILE LADEN 61% Bitte warten

Version 1.00a

Bedienungsanleitung ATEQ Serie 5000 Seite 2/3

 IMAGE SYSTEM

 [STATUS]

 The software will restart in few seconde, Please wait!

 [PROGRESS]

 •••••••••••

Warten Sie, bis das Gerät einen Neustart durchführt.

Das Gerät hat wieder die gleiche Konfiguration wie bei der letzten Sicherung.

SYSTEM SENSOREN

Unter diesem Menü können die Werte an den Messstellen der jeweiligen Sensoren angezeigt werden.

Einstellung vornehmen:

Klicken Sie im Menü "**SYSTEM**" auf die Schaltfläche "**SENSOREN**".

Das Gerät führt eine Entlüftung durch und zeigt die Werte an den Messstellen der einzelnen Sensoren an (linke Spalte).

In der rechten Spalte werden die Skalenendwerte der Sensoren angezeigt.

SYSTEM				
VENTILE	SYSTEM IMAGE			
SENSOREN	E/A			
LETZE ÄNDERUNGEN	INTERNE KOMM			
BENACHRICHTIGUNGEN	SYSTEM INFO			
SYSTEM: S	ENSOREN			
[SENSOREN]	[FULLSCALE]			
Leck - 4 Punl	-S Diff Hill Pa			
Druck 1 - 💾 Punl	-S Piezo 1			
Druck 2 Punl	-S Piezo 2 Hanna mbar			
Ausgang1	-S Gerät 5000 mbar			
Ausgang2				

E/A

Unter diesem Menü kann der Zustand der Ein- und Ausgänge der im Gerät eingebauten Karten geprüft werden.

	Ausgang aktiv.
	Ein- oder Ausgang nicht aktiv.
\bigcirc	Eingang aktiv.

Einstellung vornehmen:

SYS	TEM
VENTILE	SYSTEM IMAGE
SENSOREN	E/A
LETZE ÄNDERUNGEN	INTERNE KOMM
BENACHRICHTIGUNGEN	SYSTEM INFO
4	
SYSTE	M: E/A
MAINBOARD	RELAISBOARD
VENTILCODEBOARD	
	SYS VENTILE SENSOREN LETZE ÄNDERUNGEN BENACHRICHTIGUNGEN SYSTE MAINBOARD VENTILCODEBOARD

	SYSTEM: E/A: MAINBOARD			
	[AUSGANG	E]		
	⊙ Übe	erwachung	 Bedier 	ner
	Oump	Meas	Fill	✓V_4
MAINBOARD	AUX1	AUX2	O AUX3	AUX4
E/A des Mainboards (Aux-Ausgänge)				
	4			
	SY	'STEM: E/A:	REALAISBO	ARD
	[AUSGANG	E]		
	⊙ Übe	erwachung	O Bedier	ner
	(OK)	(AT)	@(AR)	(AL)
KLLAISDOARD	EOC			
E/A der Relaisboards.	EINSGANC	G] OStart	Pra1	Pra2
	Prg3	Prg4	Prg5	
	SYST	rem: e/a: v	ENTILCODE	BOARD
		E] ——		
	● Ube	erwachung	O Bediei	ner
	ØIVC1	VC2	ØEVC1	EVC2
VENTILCODEDOARD	EVC3	WEVC4	EVC5	EVC6
E/A des Ventilcodeboards.				
	~			

Im Modus Überwachung: Der Bediener stellt die Schaltungen der Ein-/Ausgänge durch die SPS und das Gerät fest.

Im Modus Benutzer: Der Benutzer kann den Zustand der Ausgänge erzwingen.



Wichtig: Wir weisen darauf hin, dass es gefährlich ist den Zustand der Ausgänge zu ändern. Die Ausgänge können Stellglieder oder Geräte schalten, was mit großen mechanischen, pneumatischen, hydraulischen, elektrischen und anderen Gefahren verbunden ist, die zu Personen- und Sachschäden in der Geräteumgebung führen können.

LETZTE ÄNDERUNGEN

Unter diesem Menü können die letzten 20 Änderungen angezeigt werden, die an dem Programmparametern durchgeführt wurden.

Drücken Sie im Menü "**SYSTEM**" auf die Schaltfläche "**LETZTE ÄNDERUNGEN**".

Es wird eine Liste der einzelnen Parameter mit dem jeweiligen alten und dem neuen Wert angezeigt.

Klicken Sie auf die gewünschte Zeile, um sich die Einzelheiten zu der Änderung anzeigen zu lassen.



SYSTEM: LETZTE ÄNDERUNGEN

Pr	PARAMETER	ALTER W	AKTUELL	^
01	NO NEGATIVE	False	True	
01	NO NEGATIVE	True	False	
01	NO NEGATIVE	True	False	
01	N TEST	False	True	
01	N TEST	True	False	
01	SPITZENWERT	False	True	
01	SPITZENWERT	False	True	
01	SPITZENWERT	True	False	
01	VERSCHL. PRUEF	False	True	
01	VERSCHI . PRUEF	True	False	v
4				

SYSTEM: LETZTE ÄNDERUNGEN: DETAILS		
Q	Benutzer Prgramm-Nr. Parameter Alter Wert Neuer Wert Datum Uhrzeit	GS2 01 N TEST False True 2013-02-20 10:34:03

INTERNE KOMMUNIKATION

Unter diesem Menü kann die korrekte interne Kommunikation zwischen den Messköpfen und der Prozessoreinheit geprüft werden.

SYSTEM VENTILE SYSTEM IMAGE SENSOREN E/A Klicken Sie im Menü "SYSTEM" auf die Schaltfläche "INTERNE KOMM". LETZE ÄNDERUNGEN INTERNE KOMM BENACHRICHTIGUNGEN SYSTEM INFO 911 SYSTEM: INTERNE KOMMUNIKATION [KOMMUNIKATION] -Es erscheint das Kommunikations-51 181 Port Anzeigefenster verschiedenen mit den 14859 Abfragen Zählern. В Abfragefehler Bei einer korrekten Kommunikation zählt der В MODBUS fehler Zähler "Abfragen" gleichmäßig aufwärts. Time-Out fehler H Die anderen Zähler müssen auf null bleiben CRC fehler 8 oder ganz selten ihren Wert erhöhen. Compteur de déconnexion

4....

BENACHRICHTIGUNGEN

Unter diesem Menü kann das Gerät so konfiguriert werden, dass der Benutzer gewarnt wird, wenn einer der folgenden Zustände eintritt:

- > Mehrere Schlechtteile aufeinanderfolgend.
- > Mehrere Alarme aufeinanderfolgend.
- > Wert Ventilzykluszähler erreicht.
- > Wert Zykluszähler erreicht.
- Kalibrierdatum abgelaufen.
- Benachrichtigung über den Verlauf

Einstellung vornehmen:

Klicken Sie im Menü "**SYSTEM**" auf die Schaltfläche "**BENACHRICHTIGUNGEN**".

Es erscheint das Fenster mit den Benachrichtigungen.

Wählen Sie den [TYP] der Benachrichtigung:

- per E-Mail: Es wird eine E-Mail gesendet, wenn die Bedingung erfüllt ist.
- per Anzeige: Der Alarm wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Quittieren Sie die Benachrichtigungen durch Markieren der Kontrollkästchen. Geben Sie anschließend den gewünschten Wert an.

[ERGEBNISSE]

"Anzahl aufeinanderfolgender ST" = 3: Nach 3 aufeinanderfolgenden Schlechtteilen löst das Gerät eine Benachrichtigung aus.

"Anzahl aufeinanderfolgender Alarme" = X: Nach X ausgelösten Alarmen löst das Gerät eine Benachrichtigung aus.





F [ERGEBNISSE]	
Anzahl aufeinanderfolgen	0
🗖 Anzahl aufeinanderfolgend	0

[ZÄHLER]

"**Ventilzyklenzähler**" = X: Erreicht der Zähler den Wert X, löst das Gerät eine Benachrichtigung aus.

"**Zyklenzähler**": Nach X ausgelösten Alarmen löst das Gerät eine Benachrichtigung aus.

[...]

"Kalibrierdatum": Ist dieses Ablaufdatum erreicht, löst das Gerät eine Benachrichtigung aus.

"**Verlauf**": Die Benachrichtigung kann täglich, wöchentlich, monatlich... erfolgen.



Über die Schaltfläche "**Jetzt**" kann eine Benachrichtigungsfrequenz gewählt werden. Diese gilt nur für E-Mails.

Jetzt: E-Mail wird sofort gesendet.

Täglich: Eine E-Mail wird jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit gesendet.

Wöchentlich: Eine E-Mail wird jede Woche an einem bestimmten Tag gesendet.

Monatlich: Eine E-Mail wird jeden Monat an einem bestimmten Tag gesendet.

Kalibrierdatum

Die Schaltfläche "**Kalibrierdatum**" öffnet ein Fenster mit Datum und Uhrzeit für die Benachrichtigung über den Ablauf der Kalibrierung.



-[]	
Kalibrierdatum	
🔲 Verlauf	Jetzt

SYSTEM: BENACHRICHTIGUNGEN: VERLAUF			
⊙ Jetzt	○ Wöchentlich (Freitag)		
○ Täglich (18:00)	O Monatlich (01/xx/2xxx)		
4			

SYSTEM: BENACHRICHTIGUNGEN: KALIBRIERDATUM



SYSTEMINFORMATIONEN

Unter diesem Menü können Informationen zu Programmversionen der verschiedenen Komponenten und weitere nützliche Informationen abgerufen werden.



TASTATUR

Unter diesem Menü kann die korrekte Funktion der Tasten an der Frontplatte geprüft werden.

Einstellung vornehmen:

Drücken Sie im Menü "**SYSTEM**" die Schaltfläche "**TASTATUR**".

SYSTEM		
TASTATUR	SYSTEM DATEN	
SOFTWARE UPDATE	RESET	
	VIC	
SYSTEM: T	ASTATUR	
SYSTEM: T	ASTATUR	

Im Fenster erscheinen die beiden Tasten "**START**" und "**RESET**" der Frontplatte.

Beim Drücken auf die Tasten wechseln die Bilder, um die Funktion zu bestätigen.

SYSTEMDATEN

Unter diesem Menü können die Bezeichnungen der Geräteersatzteile sowie der Verlauf der Systemänderungen angezeigt werden.

Einstellung vornehmen:

Klicken Sie im Menü "**SYSTEM**" auf die Schaltfläche "**SYSTEMDATEN**".

Im Fenster erscheinen zwei Schaltflächen: "ERSATZTEILE" und "ÄNDERUNG".

SYSTEM TASTATUR SYSTEM DATEN SOFTWARE UPDATE RESET VNC am SYSTEM: SYSTEMDATEN ERSATZTEILE ÄNDERUNG 4.... SYSTEM: SERVICE: ERSATZTEILE GRUPPE CODE BEZEICHNUNG 5010111 CABLE DE TERRE TOUR SERIE Cable 5010120 Cable CABLE TERRE CHASSIS 520 SE Cable 5010221 **CABLE ALIM SERIE 5** Cable 5010222 CABLE INITIALISATION TETE Cable 5010225 CABLE ALIM SERIE 5 SANS CA Cable 5010233 **CABLE ALIM INTERNE 0,92A** Cable 5010234 **CABLE ALIM INTERNE 2A** Cable 5010409 CABLE RESEAU INTERNE 300M Cable 5010410 CABLE TLC / SORTIE RESEAU 911

ERSATZTEILE

Schaltfläche "**ERSATZTEILE**": Es erscheint eine Ersatzteilliste für das Gerät.



Schaltfläche "ÄNDERUNG": Es erscheint die Liste der durch den Techniker durchgeführten Änderungen.



Nur ein von **ATEQ** zugelassener Techniker ist berechtigt Änderungen vorzunehmen und Kommentare einzugeben.

SYSTEM: SERVICE: ÄNDERUNGEN		
DATUM	BEDIENER	ÄNDERUNG
~]	

SOFTWARE-UPDATE

Unter diesem Menü kann die Software des Geräts aktualisiert werden. Dieser Schritt erfolgt über einen externen USB-Stick. Die Updates werden Ihnen von **ATEQ** mitgeteilt.

Der Verzeichnisbaum für die Aktualisierung variiert je nach Geräteversion.



kein Verzeichnis "**Seriennummer**" und diese gesamten Unterverzeichnisse wandern unter das Verzeichnis "ATEQ" hoch.



ATNetworkCE.dll 5500 ATEQ

SYSTEM DATEN

SYSTEM

TASTATUR

1. SOFTWARE-UPDATE

Schließen Sie zuerst den externen USB-Stick mit den Updates an den USB-Anschluss des Geräts an.

Klicken Sie im Menü "**SYSTEM**" auf die Schaltfläche "**SOFTWARE UPDATE**" (Seite 2).

Es erscheint das Fenster für das Software-Update.

Gemäß den Updates auf dem Speicherstick werden die Schaltflächen "**Update**" bestätigt oder nicht.

Zum Wiederherstellen der vorherigen Version kann die Schaltfläche "Wiederherstellen" betätigt werden.

Klicken Sie auf die entsprechende Update-Schaltfläche. Hier: Update des Messkopfes.

Es stehen drei Arten von Updates zur Verfügung:

- Das Betriebssystem (Typ Windows© CE). [BETRIEBSSYSTEM]
- Steuersoftware [SOFTWARE]

des Geräts.



Steuersoftware des bzw. der Messköpfe. [MESSKOPF] Adresse E:\ATEQ\UPDATE\ATEQ Dossiers X Nom Cle USB (E:) ATEQ ATEQ Cle USB (E:) ATEQ ATEQ

Die verschiedenen Updates werden jeweils in nach der gleichen Vorgehensweise ausgeführt.



1.1. BEISPIEL EINES UPDATES DES MESSKOPFES

Drücken Sie auf die Schaltfläche "**UPDATE**" im Bereich [**MESSKOPF**].

Es erscheint ein Bestätigungsbildschirm. Bestätigen Sie mit "**OK**".

Das Update startet.



Der Update-Vorgang kann mehrere Minuten dauern. Während dieses Vorgangs dürfen Sie das Gerät nicht ausschalten oder den USB-Stick entfernen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät zerstört wird.

- 1) Parameter laden.
- 2) Flash kopieren.
- 3) Flash löschen.
- 4) BIN-File laden.

Nach dem Update erscheint der Update-Bildschirm.

Gehen Sie in gleicher Weise für die anderen Update-Arten vor.

Führen Sie einen Neustart des Geräts durch (ausschalten und wieder einschalten), um das Update abzuschließen.

MESSKOPF UPDATE	
Update ?	
	OK Abbrechen





2. WIEDERHERSTELLEN DER VORHERIGEN VERSION

Zum Wiederherstellen der vorherigen Version kann die Schaltfläche "Wiederherstellen" betätigt werden.

Es erscheint ein Bestätigungsbildschirm. Bestätigen Sie mit "**OK**". Der Prozess beginnt:



Der Wiederherstellungsvorgang kann mehrere Minuten dauern. Während dieses Vorgangs dürfen Sie das Gerät nicht ausschalten oder den USB-Stick entfernen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät zerstört wird. SYSTEM: SOFTWARE UPDATE

SOFTWARE]

UPDATE

MESSKOPF WIEDERHERSTELLEN	
?	Wiederherstellen ?
	OK Abbrechen





1) Flash löschen.

2) BIN-File laden.

Nach dem Wiederherstellen erscheint der Update-Bildschirm.

Führen Sie einen Neustart des Geräts durch (ausschalten und wieder einschalten), um die Wiederherstellung abzuschließen.

ZURÜCKSETZEN DER PARAMETER (RESET)

Unter diesem Menü können Elemente komplett reinitialisiert werden (Wiederherstellung der Werkseinstellung).

Einstellung vornehmen:

Drücken Sie im Menü "**SYSTEM**" die Schaltfläche "**RESET**".

SYSTEM		
TASTATUR	SYSTEM DATEN	
SOFTWARE UPDATE	RESET	
	VNC	
SYSTEM: RESET [SOFTWARE] PARAMETER ZURÜCKSETZEN [MESSKOPF] PARAMETER ZURÜCKSETZEN		
4		
RESI Sind	ET Sie sicher ?	
ОК	Abbrechen	

Nach dem Öffnen des Resetfensters stehen zwei Optionen zur Verfügung:

[SOFTWARE]: auswählen, um das Gerät und seine Konfiguration zu reinitialisieren.

[MESSKOPF]: nur Messkopf, Reset der Programme.

Vor jeder Reinitialisierung erfolgt eine Aufforderung zur Bestätigung.

SICHERN

Unter diesem Menü können verschiedene Sicherheitskopien oder Wiederherstellungen der im Gerät enthaltenen Dateien durchgeführt werden. Hier können auch die Speicher verwaltet werden.

Einstellung vornehmen:

Klicken Sie im Hauptmenü auf das Symbol "**BACKUP**".



SPEZIALZYKLEN	KONFIGURATION	SYSTEM
ВАСКИР	PASSWORT	MESSKÖPFE
~		
	BACKUP	
ATEQ -> USB-S	BACKUP TICK USE	-STICK -> ATEQ
ATEQ -> USB-S PARAMETER BAG	BACKUP TICK USE CKUP	-STICK -> ATEQ SPEICHER
ATEQ -> USB-S Parameter Bac	BACKUP TICK USE CKUP	S-STICK -> ATEQ

Es werden verschiedene Optionen angezeigt.



"ATEQ -> USB STICK": Es erscheint neben stehendes Fenster. Unter diesem Menü können Sie die verschiedenen angezeigten Dateien des Gerätespeichers auf einem externen USB-Speicherstick sichern (Anschluss des Speichersticks an einem der USB-Schnittstellen an der Frontplatte).

Markieren Sie den bzw. die gewünschten Dateitypen und drücken Sie anschließend auf die Schaltfläche "**Export**".



BACKUP: DATEN->USB-STICK		
Ergebnisse(csv)	Anderungen	
	Dildeshimkonian (ing)	
Parameter (.txt)		
Zähler (.csv)	Alles Export	

Abbrechen

Das Gerät fordert Sie auf, den Vorgang zu bestätigen. Klicken Sie auf "**OK**".



"**USB STICK** -> **ATEQ**": Es erscheint neben stehendes Fenster. Unter diesem Menü können Sie Bilder (.jpg 132 x 116) vom USB-Speicherstick auf den Gerätespeicher importieren.

Markieren Sie den Dateityp und drücken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Import".



Diese Bilder dienen zur Veranschaulichung der Prüfprogramme, um diese optisch zu identifizieren. Siehe Blatt 78 "**Inbetriebnahme**".

Achtung: Das Format 132 x 116 ist strikt einzuhalten.

Das Gerät fordert Sie auf, den Vorgang zu bestätigen. Klicken Sie auf "**OK**".



DATEIEN

OK

2

Export zu USB-Stick ?





"**PARAMETER BACKUP**": Es erscheint neben stehendes Fenster. Unter diesem Menü können Sie Parameter von allen Programmen auf einem USB-Speicherstick sichern oder wiederherstellen.



Für die Wiederherstellung von einem USB-Speicherstick.

Diese Funktion erleichtert auch das Klonen des Gerätes auf einem anderen Gerät.




Zum Sichern auf einen USB-Speicherstick. Das Gerät fordert Sie auf, den Vorgang zu bestätigen. Klicken Sie auf "**OK**".



Für die Wiederherstellung von einem USB-Speicherstick. Das Gerät fordert Sie auf, den Vorgang zu bestätigen. Klicken Sie auf "**OK**".



"**SPEICHER**": Es erscheint neben stehendes Fenster. Unter diesem Menü können Sie den Zustand des Gerätespeichers ansehen.

	BACKUP: SPEI	CHER
	F [SPEICHER] -	
○ Ergebnisse	Kurve 1 Kurve 2	0/200
		0/200
O Bildschirm-		
○ Bilder		
4		

	ATEQ -> USB-	STICK	
?	Export zu l	JSB-Stick ?	
	ОК	Abbrechen	
	USB-STICK ->	ATEQ	
?	Wiederhe	erstellen ?	
	ОК	Abbrechen	
 [TYP] Ergebnisse Kurven Bildschirm- Bilder 	BACKUP: SPE [SPEICHER] - Ergebnis	ICHER 0/360	
4			
[TYP]	BACKUP: SPE	ICHER	

BACKUP: SPEICHER					
[TYP] [SPEICHER]					
O Ergobaicoo	Ergebnis	0/10			
	Kurve 1	0/10			
O Kupion	Kurve 2	0/10			
O Kurven	Zyklen	0/10			
Bildechirm	Ergebnis Frame	0/10			
Diuschinn	Statistik	0/10			
OBilder	Bargraph	0/10			
	Verteilung	0/10			
	Verkettung	0/10			
	Geteilt. display	0/10			

Die Balkenanzeige für jeden Typ entspricht dem
Füllzustand der Speicher.

г [ТҮР] ———	BACKUP: SPEI	CHER	
O Ergebnisse	Bilder	0/128	
O Kurven			
O Bildschirm-			
 Bilder 			

Um die Speicher zu löschen (Leeren der Speicher) drücken Sie auf:

Das Gerät fordert Sie auf, den Vorgang zu bestätigen. Klicken Sie auf "**OK**". Das Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden.

LÖSCHEN				
?	Löschen bitte bestätigen ?			
	OK Abbrechen			

PASSWORT

Über dieses Menü kann das Gerät mit einer Zugangsberechtigung geschützt werden, die dem Nutzer erteilt wird.

Einstellung vornehmen:

Klicken Sie im Hauptmenü auf das Symbol "**PASSWORT**".



Administrator-Konto (**ADMIN**) mit allen Rechten, um das Gerät zu verwalten. Das voreingestellte Passwort für dieses Konto lautet: **ADMIN**.

SPEZIALZYKLEN	KONFIGURATION	SYSTEM
ВАСКИР	PASSWORT	MESSKÖPFE
	PASSWORT	
MODUS	PASSWORT	BENUTZER
MODUS BENUTZERLIST	PASSWORT	BENUTZER BENUTZERRECHTE
MODUS BENUTZERLIST	PASSWORT	BENUTZER
MODUS BENUTZERLIST	PASSWORT	BENUTZER

Es werden verschiedene Optionen angezeigt.



Unter diesem Menü können Sie die Zugangsart oder die Sperre des Geräts bestimmen.

- Der Modus Schlüssel (Option): Ist diese Option installiert, muss an der Frontplatte der Schlüssel gedreht werden, um das Gerät parametrieren zu können.
- Modus Passwort: Ist dieser Modus angewählt, muss das Passwort eingegeben werden (vom Benutzer), um das Gerät parametrieren zu können.
- Modus Zugriff geöffnet: Keine Sperre, es besteht freier Zugang ohne Einschränkungen.

PASSWORT: MODUS
[MODUS]
O Schlüssel
• Passwort
O Zugriff geöffnet
4

Blatt Nr. 71d – Passwort



Dient dazu, dem ausgewählten Benutzer den Zugang zu gewähren, wenn das Gerät durch ein Passwort geschützt ist.

Der Benutzer gibt sein Passwort ein, um den Zugang zu erhalten.

Im Feld "**Zugriffszeit**" gibt der Benutzer die Zeit ein, während der das Gerät vom Benutzer keine neue Eingabe des Passworts für den Zugang zur Parametrierung anfordert.

BENUTZERLISTE

Modus "Benutzer":

Anzeige aller Benutzer, die Zugang zum Gerät haben.

Hier kann auch das Passwort für den ausgewählten Benutzer geändert werden.

Modus "Administrator":

"Ändern": Zum Erstellen eines neuen Benutzerkontos. Bevor Sie Ändern drücken, füllen Sie die Felder "Altes Passwort", "Neues Passwort" und "Passwort bestätigen" aus.

"**Passwort ändern**": Ändert das Passwort des ausgewählten Kontos.

"**Entfernen**": Entfernt definitiv das ausgewählte Konto. Dies ist auszuführen, wenn das Passwort vergessen wurde.

"Alle entf.". Entfernt alle Konten.

BENUTZERRECHTE

Zum Anzeigen der Zugriffsrechte der einzelnen Benutzer.

Ist das Kontrollkästchen markiert **M**, so ist der Zugang erlaubt.

Nur der Administrator (**ADMIN**) darf die Rechte ändern.

PASSWORT	: BENUTZER
BENUTZER 1 GS2	Passwort
	Zugriffszeit 300 Min OK







Blatt Nr. 71d – Passwort

Versucht der Benutzer einen Parameter zu ändern, wofür er keine Berechtigung hat, erscheint folgende Meldung:

"Sie sind nicht berechtigt die Parameter zu ändern!".

Hat ein Benutzer sein Passwort vergessen, müssen Sie in das **ADMIN**-Konto gehen und dort das Konto komplett löschen, um ein Neues zu erstellen. Es ist nicht möglich, das Passwort eines Kontos wiederherzustellen.

INFORMATION			
	Sie sind nicht berechtigt die Parameter zu ändern !		
	ОК		
	INFORMATION		
	Falsches Passwort !		
	ОК		

1. VERGESSENES PASSWORT

Wenn der Administrator sein Passwort vergessen hat, kann das **ADMIN**-Passwort wie folgt gelöscht und ein neues Passwort eingegeben werden:

Wählen Sie im Hauptmenü die Option "**PASSWORT**" und anschließend die Schaltfläche "**BENUTZERLISTE**" aus.

Wählen Sie das Konto ADMIN.

Geben Sie im Feld "Altes Passwort" den Code 2837 ein.

Geben Sie im Feld "**Neues Passwort**" Ihr neues Passwort ein.

Geben Sie im Feld "**Passwort bestätigen**" das neue Passwort nochmals ein.

Damit wird Ihr ADMIN-Passwort freigeschaltet.

Hinweis: Diese Funktion zum Löschen des Passworts ist gültig ab Firmware-Version 1.2.0.2.

PASSWORT: BENUTZERLISTE				
- [BENUTZER]		BENUTZER		
Alles Passwort	1	ADMIN		
	2	AR		
Neues Passwort				
Passwort bestätigen				
Ändern				
~				

MESSKÖPFE

In diesem Menü kann bei einem Gerät, das mit zwei Messköpfe ausgestattet ist (Option), zwischen den Messköpfen gewechselt werden.

Einstellung vornehmen:

Klicken Sie im Hauptmenü auf "**MESSKÖPFE**", um den Messkopf zu wäheln.



Alle angezeigten Menüs entsprechen dem angewählten Messkopf.



In diesem Fall steht auch die Ansicht "Multi-Messköpfe" zur Verfügung, die die Messwerte beider Messköpfe gleichzeitig anzeigt. Siehe Blatt 81 **"Zyklussteuerung"**

	GETEILT.	DISPLAY		
	CYCLE/Pr:001	CYCLE/Pr:002		
	PRFSS = 0466 Pa	PRESS = 1.00 bar		
H-00* JAKTE -2.0 % H-10* Prd9+ JAKTE Prd9+ JAKTE Prd9+ JAKTE Prd9+ JAKTE Prd9+ JAKTE			RUN,Pr:001 PRESS = D466 Pa	
Fals Lakete	PRET	PRET	READY ca. Provide Regist, Min. Report Nac S.C. S. COC. Pa 200 Pa 200 Pa.	
E-392 F36/1E	PRET	PRET	<u>−er</u> = seans free: 4n ≥pri/fa, 50, s = 20 fa = (30 fe = 100 fe	
	•	•		

1. DIE VERSCHIEDENEN MESSVERFAHREN

Drei Messverfahren stehen zur Verfügung:

Die direkte Messung, die indirekte Messung und die Messung von verschlossenen Bauteilen. Diese drei Verfahren können sowohl bei Druck- als auch bei Unterdruckmessungen angewandt werden.

Die Konfiguration hängt von der Anwendung ab und muss vor der Bestellung des Geräts festgelegt werden.

1.1. DIREKTE MESSUNG ODER DRUCKABFALLMESSUNG

Nach dem Füllen des Prüf- und des Referenzteils mit dem Prüfdruck misst das Gerät den Differenzdruck zwischen den zwei Volumen, die durch das Ausgleichsventil voneinander getrennt sind.

Nach dem Zyklusende entlüftet das Gerät die Teile über das Entlüftungsventil.

1.2. INDIREKTE MESSUNG ODER DRUCKAUFBAUMESSUNG

Das Prüfteil wird unter eine dichte Glocke gelegt und das Gerät pneumatisch mit der Glocke verbunden. Das Teil wird extern unter Druck gesetzt (bis zu 20 MPa bzw. 200 bar) und die Glocke mit einem Niederdruck gefüllt. Hat das Teil ein Leck, steigt der Druck in der Glocke. Mit diesem Verfahren können bestimmte Teile mit hohem Druck getestet werden, ohne diese überzubeanspruchen. Das Gerät überwacht und misst nur den Druck in der Glocke. Bei einem großen Leck setzt eine in der Glocke befindliche elektronische Drucküberwachung das Gerät in den Sicherheitsstatus.

1.3. MESSUNG VON VERSCHLOSSENEN BAUTEILEN



Diese Prüfung ist für dichte Teile bestimmt, die nicht gefüllt werden können. Sie werden unter eine Glocke gelegt, die unter Druck gesetzt wird.

Die erste und dritte Messung kann im Vergleich, mit einem **Referenzteil**, **ohne Referenzteil**, mit **Nullpunkt Mitte**, durchgeführt werden.

PRÜFARTEN

1. DIE DREI PRÜFARTEN

1.1. PRÜFUNG MIT REFERENZTEIL



Messung eines Differenzdrucks zwischen einem Prüfteil und einem Referenzteil. Ideale Messbedingungen sind: identisches Prüf- und Referenzteil und identische **ATEQ**-Anschlüsse (identische Länge, Durchmesser und Beschaffenheit der Schläuche).

Das Messen mit einem Referenzteil bringt eine Zeitersparnis, da der Druckausgleich schneller erfolgt. Dies gilt für nicht verformbare Teile, die nicht durch mechanische und thermische Einwirkungen beeinflusst werden.

1.2. PRÜFUNG OHNE REFERENZTEIL



Messung eines Differenzdrucks zwischen einem Prüfteil und einer Verschlusskappe referenzseitig. Die Prüfung ohne Referenzteil ist nicht zu empfehlen, außer bei Teilen mit sehr kleinem Volumen. Es ist besser, auf der Referenzseite immer ein bestimmtes Volumen anzubringen.

1.3. PRÜFUNG PAARTEST



Es ist möglich zwei Teile gleichzeitig zu prüfen. Dabei ist ein Teil mit der Testseite verbunden und das andere mit der Referenzseite. Der Differenzdrucksensor misst den Druckabfall eines Teils im Verhältnis zum anderen Teil. Dieses Verfahren ist anwendbar, wenn die Anzahl der Schlechtteile sehr gering ist (in der Regel unter 1 %). Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Teile gleichzeitig fehlerhaft sind, ist sehr gering.

Dieses Verfahren wird auch bei verformbaren Teilen und bei Teilen angewandt, die eine konstante Temperatur aufweisen, die jedoch nicht der Umgebungstemperatur entspricht. Die Paarprüfungbedeutet eine beträchtliche Zeitersparnis (Prüfung zweier Teile gleichzeitig).

2. DIREKTMESSUNG, DRUCKBEAUFSCHLAGUNG



Der Messzyklus ist in 5 Phasen unterteilt:

	1	2	3	4	5	
Start	Warten	Füllen	Stabilisieren	Testen	Entlüften	Zyklusende

Start	Zyklusstart.
Warte zeit	Zeit in der die Teile verschlossen werden, bevor das Füllen des Teils erfolgt. Das Gerät kann mit dem optionalen pneumatischen Ausgang ausgestattet sein (bei dieser Option kommt ein Ventil hinzu). Dieses während der gesamten Zykluszeit gesteuerte Ventil ermöglicht es das Anbringen der Verschlusskappen zu überwachen.
Füllzeit	Unterdrucksetzen des Prüf- und Referenzteils. Nach Ablauf der Füllzeit prüft das ATEQ -Gerät den Versuchsdruck. Ist dieser nicht in Ordnung, gibt das Gerät einen Versuchsdruckfehler aus.
Stabilisierungszeit	Das Prüf- und das Referenzteil werden vollkommen von der Luftzufuhr getrennt, aber mit dem Prüfdruck beaufschlagt. Zwischen diesen beiden verbundenen Teilen, die ähnlich reagieren, gleichen sich der Druck und die Temperatur aus. Ist der Prüfdruck nicht in Ordnung (großes Leck bei einem der beiden Volumen), fällt der Versuchsdruck ab, das Gerät geht nicht in die Testphase über und gibt eine Fehlermeldung aus.
Test zeit	Die beiden Teile werden gegenseitig isoliert und der Differentialdrucksensor misst die Druckdifferenz zwischen beiden Teilen. Das Signal wird elektronisch verarbeitet und angezeigt. Das Teil wird anschließend als Gut- oder Schlechtteil bewertet.
Entlüftungszeit	Die Teile werden wieder auf Umgebungsluftdruck gebracht.
Zyklusende	Nach dem Entlüften sendet das Gerät ein Zyklusendsignal und das Ventil des pneumatischen Ausgangs (Option) wird desaktiviert. Dieses Ventil kann eine oder mehrere Dehnverschlusskappen vom Anfang bis zum Ende des Zyklus überwachen.

DEFINITION UND MERKMALE

1. DEFINITION DES ATEQ F SERIE 5000

Das **ATEQ F der SERIE 5000** ist ein Differenzdruckmessgerät zur Überprüfung von Produkten in Produktionslinien sowie Handarbeitsplätzen. Sie sind speziell für automatisierte und halbautomatisierte Arbeitsplätze ausgelegt. Das Messprinzip basiert auf der Messung des Differenzdrucks zwischen zwei Teilen, dem Testteil und dem Referenzteil, die beide mit dem gleichen Druck beaufschlagt werden. Dabei werden kleinste Druckänderungen wie z.B. Druckabfälle erfasst.



2. MESSMERKMALE

MESSBEREICH	MESSGENAUIGKEIT	AUFLÖSUNG Maximal
0 – 50 Pa	+/- (2 % des Drucks + 0,5 Pa)	0,1 Pa
0 – 500 Pa	+/- (2,5 % des Drucks + 1 Pa)	0,1 Pa
0 – 5000 Pa	+/- (2,5 % des Drucks + 10 Pa)	1 Pa

2.1. MESSUNG DES DRUCKVERLUSTES (DRUCKABFALL)

2.2. MESSUNG DES PRÜFDRUCKS

MESSBEREICH	MESSGENAUIGKEIT	AUFLÖSUNG Maximal
FS = 75 mbar*	+/- (1,5 % des Drucks + 0,2 hPa)	0,1 % FS
FS < 0,3 bar	+/- (1,5 % des Drucks + 1 hPa)	0,1 % FS
$0,3 \le FS \le 1$ bar	+/- (1,5 % des Drucks + 3 hPa)	0,1 % FS
$1 \le FS \le 5$ bar	+/- (1,5 % des Drucks + 7.5 hPa)	0,1 % FS
5 < FS ≤ 10 bar	+/- (1, 5% des Drucks + 15 hPa)	0,1 % FS
10 < FS ≤ 20 bar	+/- (1, 5% des Drucks + 30 hPa)	0,1 % FS

* spezifisch (relativ)

2.3. ELEKTRONISCHE DRUCKEINSTELLUNG

- 80 kPa à - 2 kPa / 1 kPa à 10 kPa / 5 kPa à 50 kPa / 20 kPa à 200 kPa / 50 kPa à 500 kPa / 100 kPa à 1000 kPa / 100 kPa à 1600 kPa / 100 kPa à 2000 kPa.
Weitere spezifische Drücke auf Anfrage.

FRONTPLATTE UND SCHNITTSTELLEN

1. ÜBERSICHT DER FRONTPLATTE DES DU F520

Gehäuse 5200:



2. ZYKLUSTASTEN

TASTE	FUNKTION
	Taste START Starten eines Messzyklus
	RESET -Taste (Rückstellung) Anhalten des laufenden Messzyklus

3. SCHLÜSSELSCHLOSS (OPTION)

STELLUNG	FUNKTION
	Stellung VERRIEGELT. Der Zugang zu den einstellbaren Parametern ist nicht möglich.
	Stellung ZUGANG. Zugang zu den einstellbaren Parametern.

Hinweis: Unabhängig von der Stellung des Schlüssels (*VERRIEGELT* oder *ZUGANG*) können Prüfzyklen gestartet und angehalten werden.

4. SCHNELLANSCHLÜSSE (OPTION)



An der Gerätefrontplatte können zwei Schnellanschlüsse eingebaut werden. Diese Anschlüsse vereinfachen die Überprüfung des Drucks und der Kalibrierung. Der erste Anschluss ist für den Reglerkreis. Mit diesem Anschluss kann der vom Gerät angezeigte Prüfdruckwert mit einem Präzisionsmanometer oder dem **ATEQ Leckkalibrator** überprüft werden. Dieser Anschluss ist nicht im Messkreis integriert und beeinflusst nicht die Steuerung.

Der zweite Anschluss dient zum Überprüfen des Prüfkreises und ermöglicht die Ermittlung des entsprechenden Druckabfalls mit einem kalibrierten Leck in cm³/min oder in einer anderen Durchflusseinheit und eventuell die Kalibrierung in dieser Einheit.

/ Ist dieser Anschluss im Messkreis integriert, müssen alle an diesem Kreis getätigten Anschlüsse dicht sein.

DRUCKLUFTVERSORGUNG



Die Druckluftversorgung erfolgt über einen Filter auf der Geräterückseite.

Hinweis: Bei Verwendung eines elektronischen Reglers mit Drücken über 800 kPa (8 bar) (normaler Betriebsdruck) ist im Gerät für den Testkreis ein weiterer "Hochdruck"-Eingang vorgesehen.

Die Versorgungsluft muss rein und trocken sein. Das Auftreten von Staub, Öl oder Verunreinigungen kann trotz des mit dem Gerät gelieferten Filters zu Betriebsstörungen führen.

Arbeitet das Gerät mit Unterdruck, muss das Eindringen von Schmutz in das Geräteinnere vermieden werden. Deshalb wird dringend empfohlen, zwischen dem Prüfteil und dem Gerät einen geeigneten dichten Filter zu montieren. **ATEQ** kann Filter dieser Art liefern.

Das Auftreten von Schmutz, Öl oder Feuchtigkeit in der Druckluft kann zur Zerstörung des Geräts führen. Dies stellt keinen Garantiefall dar.

Nach der Norm ISO 8573-1 über die Druckluft-Qualitätsklassen für Messgeräte in der Industrie:

empfiehlt ATEQ:

•	Korngröße und -konzentration	KLASSE 1	(0,1 µm und 0,1 mg/m ³)
•	Drucktaupunkt	KLASSE 2	(-40° Tau)
•	Maximale Ölkonzentration	KLASSE 1	(0,01 mg/m ³)

ATEQ empfiehlt den Einbau:

- eines Lufttrockners, der die Luft auf einen Taupunkt unter -40° senkt.
- eines Doppelfilters mit einer Filterfeinheit von 25 μ und 1/100 μ .

Funktionsoptimierung:

Der Eingangsdruck muss stets zwischen 400 kPa und 800 kPa (4 und 8 bar) liegen, um eine einwandfreie Funktion der Druckluftventile zu gewährleisten.

Bei Verwendung eines mechanischen Reglers muss der Eingangsdruck mindestens 100 kPa (1 bar) über dem Prüfdruck liegen, jedoch mindestens bei 400 kPa (4 bar).

Bei Verwendung eines elektronischen Reglers muss der Eingangsdruck beim Regler mindestens 10 % über dem Wert des Skalenendwerts des elektronischen Reglers + 100 kPa (+1 bar) liegen.

INBETRIEBNAHME

1. UNTERSPANNUNGSETZEN DES ATEQ F5 S5000

Der ATEQ S5000 kann je nach Wahl des Kunden auf 2 Arten mit Strom versorgt werden.

1: Standard Versorgung 24 V DC: externe Stromversorgung des Geräts mit **24 V DC 2 A** über die Relaiskarte (Pin 2 oder 4 plus und Pin 16 für Masse)



2: Option interne Versorgung: Stromversorgung des Geräts mit 100-240 V AC, dann Netzschalter auf ON schalten. Das Gerät ist mit einer integrierten Stromversorgung ausgestattet.

Inbetriebnahme:

Nach Spannungszuschaltung zeigt das Gerät nebenstehendes Bild an.

Anschließend sucht das Gerät nach seriellen Schnittstellen.



Blatt Nr. 78d – Inbetriebnahme

	ДЕМО АТЕО
Dann folgt: Parameter werden geladen,	Parameter werder geladen, bitte warten
	Prog. Param. Einstell. Mehr
Erscheint nebenstehendes Fenster, ist das Gerät betriebsbereit.	ZYKLUS/Pr:001 DRUCK = 517.2 mbar BEREIT Test Druck Ref.Grenze Testgrenze 1.50 s 600 mbar -50 Pa 50 Pa
	•

Prog.

Einstell.

Mehr..

Param.

1.1. BILDSCHIRMAUSSCHNITT



2. ERSTELLEN EINES PRÜFPROGRAMMS

Param

Um das Menü für die Parametrierung aufzurufen, drücken Sie die Taste **Param**. Es erscheint die Programmliste.

Um ein neues Programm zu erstellen, Drücken Sie die Schaltfläche eines leeren Programms (-----).

Anschließend erscheint das Auswahlfenster für die Prüfart. (siehe nächsten Abschnitt)

2.1. AUSWAHL DER PRÜFART

Es stehen vier Prüfarten zur Verfügung.

Über das Menü **PARAMETER** können vier mögliche Prüfarten aufgerufen werden:

- Leckprüfung (LECK)
- Druckprüfung (DURCHFLUSS)
- Prüfung im desensibilisierten Modus (DESENSIB)
- > und Prüfung Bediener (**BEDIENER**)

siehe folgenden Abschnitt

PARAMETER: PROG	RAMM AUSWÄHLEN
Pr:01 LECK	Pr:02+ LECK
Pr:03 LECK	Pr:04+ LECK
Pr:05 LECK	Pr:06
Pr:07	Pr:08
	Mehr

Pr	6: PARAMETER
•	• BEDIENER
O LECK	
O STAUDRUCK	
O Unempf. Modus	
4	

2.1.1. Leckprüfung

Die Leckprüfung ist am besten geeignet, um kleinere Lecks (Druckabfall) zu messen.

Mit folgender Formel kann ein Leck (in Durchflusseinheit ausgedrückt) in einen Druckabfall umgewandelt werden.

$$\Delta P (Pa/s) = \frac{F (cm^3/min)}{0,0006 \text{ x V } (cm^3)}$$

 $F(cm^{3}/min) = Leckdurchfluss$

V (cm³) = Volumen des getesteten Teils

 $\Delta P (Pa/s) = Druckabfall$

Beispiel:

Teil mit dP/dt = 50 Pa/s		Teil	mit dP/dt = 1 F	Pa/s	
Test	Pa/s	Pa	Test	Pa/s	Ра
1 s	50	50	1 s	1	1
2 s	50	100	2 s	1	2
3 s	50	150	3 s	1	3
			-		•
			-		
n s	50	nx50	n s	1	n

Ob mit Pa oder Pa/s gearbeitet wird, hängt von der Anwendung ab.

In beiden Fällen ist zu beachten, dass der Skalenendwert des Sensors in Pa oder Pa/s je nach Konfiguration des Geräts 50, 500 bzw. 5000 Pa beträgt.

2.1.2. Prüfung im Durchfluss-Modus

Der Durchfluss-Modus wird zum groben Messen eines Durchflusses verwendet. Die Drucküberwachungsgrenzen, die standardmäßig zur Überwachung des Prüfdrucks verwendet werden, dienen in diesem Fall zur Klassifizierung des Ergebnisses in Test i.O. oder n.i.O.

Liegt der gemessene Druck unter der unteren Grenze, ist der Durchfluss zu groß.

Liegt der gemessene Druck über der oberen Grenze, ist der Durchfluss zu gering.

Der Zyklus umfasst nur die Phase des Füllens und die Ablesung erfolgt in dieser Phase.



2.1.3. Prüfung im Unempfindlichkeits Modus

Dieser Modus wird zum Messen von großen Lecks verwendet, wenn eine Ablehnungsgrenze von über 500 Pa gegeben ist.

Die beim Lesen des Druckabfalls im desensibilisierten Modus verwendete Einheit entspricht der für die Anzeige des Versuchsdrucks verwendeten Einheit (gleiche Auflösung). Auch die Grenzen werden in dieser Einheit angegeben.

Hinweis: In diesem Modus kann der Kalibriermodus nicht verwendet werden.

2.1.4. Prüfung im Bediener-Modus

Bei dieser Prüfart kann der Bediener Handlungen (oder Überprüfungen) am aktuell zu prüfenden Teil ausführen und durch Drücken der Taste "**START**" seine Handlung bestätigen, wenn er der Meinung ist, dass seine Prüfung in Ordnung ist, oder die Taste "**RESET**" drücken, wenn er der Meinung ist, dass die Prüfung nicht in Ordnung ist.

3. ANZEIGE DER PROGRAMME

werden:

Die Programme können mit einem Foto oder Bild personalisiert werden.

Hierzu sind Bilder nur im Format JPG und in der Größe 132 x 116 Pixel zu erstellen.

Es können verschiedene Bilder angezeigt \bigcirc ZYKLUS/Pr:001 Die Fotos erhalten die Namen P1.jpg für das DRUCK = 594.2 mbar \bigcirc Programm 1, P2.jpg für das Programm 2 \bigcirc etc... (**Px.jpg** für das Programm **x**). \bigcirc STABILISATION Bei einem Schlechtteil wird dem Bild der \bigcirc Ref.Grenze Test Druck Testgrenze \bigcirc Name **PxNOK.jpg** zugeordnet. -50 Pa 2.00 s 600 mbar 50 Pa \bigcirc Bei einem Gutteil wird dem Bild der Name **STABILISATION PxOK.jpg** zugeordnet. Prog. Param. Einstell. Mehr.. ZYKLUS/Pr:001 DRUCK = 591.9 mbar \bigcirc LECK = 011 Pa \bigcirc \bigcirc GUT \bigcirc Test Druck Ref.Grenze Testgrenze \bigcirc 2.00 s 600 mbar -50 Pa 50 Pa

Anzeige für ein Gutteil.

Hinweis: Wurden die Bilder für Gut- oder Schlechtteile nicht kopiert, wird das Programmbild angezeigt.

Prog.

Param.

Einstell.

Mehr..

Vorgehensweise zum Kopieren der Bilder auf das Gerät: Zunächst sind die Bilder auf den USB-Stick mit Hilfe des Windows©-Explorers Ihres PCs in ein Verzeichnis zu kopieren.

F:\ATEQ\[Geräte-Seriennummer]\HEAD1\PICTURES

Erläuterung des Pfads:

- F:\ = Buchstabe, der im Windows©-Explorer dem USB-Stick zugeordnet ist.
- ATEQ = ATEQ-Verzeichnis (vorgegeben).
- [Geräte-Seriennummer] = Seriennummer Ihres ATEQ-Geräts im Format XXX-YYYY.
- HEAD1 = Bilder f
 ür den Messkopf 1.
- > **PICTURES** = Speicherverzeichnis der Programmbilder (dieses Verzeichnis ist zu erstellen, falls es nicht vorhanden ist).

Blatt Nr. 78d – Inbetriebnahme

Diese Verzeichnisse können direkt mit dem Gerät selbst erstellt werden, wenn zuvor eine Sicherungskopie des Geräts durchgeführt wurde. Siehe Blatt 70 "**SICHERN**".



Backup von "**Alles**" durchführen. Drücken Sie auf "**Exportieren**".

Schließen Sie dann den USB-Stick mit den darauf gespeicherten Bildern an das Gerät an und drücken Sie anschließend unter dem Menü "**Sichern**" auf die Schaltfläche:



Markieren Sie dann in **[DATEIEN]** "**Images 132x116**" und drücken Sie anschließend auf die Schaltfläche "**Importieren**".

Bestätigen Sie den Import der Dateien und drücken Sie auf "**OK**".

	BAC	KUP	
	ATEQ -> USB-STICK	USB-STI	CK -> ATEQ
	PARAMETER BACKUP	SPE	EICHER
	ķ		
_ [D	BACKUP: DATE	N->USB-ST	ICK
	Ergebnisse(.csv)	🗹 Änderung	gen
	f Kurven (.csv)	🛃 Bildschin	mkopien (.jpg)
	f Parameter (.txt)	🗹 Verteilun	g (.txt)
	JZähler (.csv)	🗹 Alles	Export
	† •••		
	BACKUP: USB	-STICK->ATI	≣Q
	BACKUP: USB ATEIEN]	-STICK->ATI	EQ
	BACKUP: USB ATEIEN] Bilder(.JPG 132x116	-STICK->ATI	EQ
	BACKUP: USB ATEIEN] Bilder(.JPG 132×116	-STICK->ATI)	EQ
	BACKUP: USB ATEIEN] Bilder(.JPG 132x116	-STICK->ATI	EQ Import
	BACKUP: USB ATEIEN] Bilder(.JPG 132x116	-STICK->ATI	EQ Import
	BACKUP: USB	-STICK->ATI	EQ Import
	BACKUP: USB ATEIEN] Bilder(.JPG 132x116	-STICK->ATI	EQ Import
	BACKUP: USB ATEIEN] Bilder(.JPG 132×116 DAT Imp	-STICK->ATI) EIEN ort zu ATEQ ?	EQ Import

Blatt Nr. 78d – Inbetriebnahme

		BA	CKUP: USB-STICK	(->ATEQ	
	Γ[DA	TEIEN 1	-		
		VON :	USB-Stick		
		NACH :	ATEQ		
Э		STATU	S:		
r			37%		
			Bitte warten		
				Import	
	4				
	BACKUP: SPEICHER				
t		, <u> </u>	Bilder	8/128	
"	⊖ Erg	ebnisse			
	⊖ Kur	ven			
	⊖ Bild	lschirm-			
	Bild	er			
t					
C		7			
	L				

Es erscheint der Fortschrittsbalken für die Übertragung der Dateien. Bei 100 % ist der Vorgang abgeschlossen.

Um zu prüfen, ob die Bilder auf das Gerät kopiert wurden, klicken Sie unter dem Menü "Sichern" auf die Schaltfläche:



Es wird die Anzahl der auf dem Gerät gespeicherten Bilder angezeigt (hier wurden 6 von maximal 128 Bildern kopiert).

PROGRAMMAUSWAHL

Mit dem Gerät können 32 verschiedene Prüfprogramme erstellt werden.

Um das Programm für die Prüfung auszuwählen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Einstellung vornehmen:

Drücken	Sie	im	Menü	"ZYKLUS"	die
Schaltfläc	he:				

Prog

Das aktive Programm ist durch eine orangefarbene Schaltfläche gekennzeichnet.

Um ein anderes Programm zu wählen, klicken Sie auf die Schaltfläche des gewünschten Programms, welche dann gelb wird.

ZYKLUS/Pr:001 DRUCK = 512.0 mbar BEREIT Test Druck Ref.Grenze Testgrenze 1.00 s 600 mbar -50 Pa 50 Pa BEREIT Sereit Sereit Sereit			
Prog. Param.	Einstell. Mehr		
AKTIVES PRO	gramm Wählen		
Pr:01 LECK	Pr:02 LECK		
Pr:03 LECK	Pr:04 LECK		
Pr:05 LECK	Pr:06 LECK		
Pr:07 LECK	Pr:08 LECK		
(
AKTIVES PROGRAMM WÄHLEN			
Pr:01 LECK	Pr:02 LECK		
Pr:03 LECK	Pr:04 LECK		
Pr:05 LECK	Pr:06 LECK		
Pr:07 LECK	Pr:08 LECK		
(

PROGRAMMPARAMETER

1. EINSTELLUNG DER PARAMETER

Ist die Prüfart Modus LECK angewählt, sind die Zyklusparameter einzustellen.

Die Vorgehensweise beim Einstellen der einzelnen Parameter der Prüfung ist jedes Mal gleich. Beispiel für die Wartezeit A:

Mit dem Gerät können 32 verschiedene Prüfprogramme erstellt werden.

Einstellung vornehmen:



2. DEFINITION DER PARAMETER

2.1. WARTEZEIT

Die Wartezeiten "A" und "B" sind Zyklus-Startparameter.

Ist kein pneumatischer Ausgang vorhanden, gehört die Wartezeit A zum Zyklus.

Bei einem Gerät mit pneumatischem Ausgang kann mit der Wartezeit A ein erster Anschluss ab dem Zyklusstart aktiviert und die Druckbeaufschlagung des Prüfteils verzögert werden. Mit der Wartezeit B kann ein zweiter pneumatischer Ausgang betätigt werden.

2.2. FÜLLZEIT

Zeit für das Unterdrucksetzen des zu prüfenden Bauteils. Diese Zeit darf nicht zu lang (Zeitverlust) und nicht zu kurz sein (es besteht die Gefahr, dass der Druck im Bauteil aufgrund des durch die Wärmewirkung bedingten Druckabfalls nicht in Ordnung ist).

Um die richtige Füllzeit zu bestimmen, muss eine **zu lange Füllzeit (**TTLR**)**eingestellt werden und diese dann verkürzt werden, bis ein aufgrund der Wärmewirkung bedingter Druckabfall festgestellt wird.

Bestimmung der TTLR mit folgender Formel:

TTLR = $\sqrt[4]{\text{volumen in cm}^3 \text{ x Prüfdruck in mbar}}$

- ✓ Zyklus ausführen. Wenn das Gerät in die Stabilisierungszeit übergeht, muss der Druck stabil bleiben.
- ✓ Ein Druckabfall (kein Druckabfall aufgrund der Wärmewirkung) deutet auf ein großes Leck hin. Überprüfen Sie das Prüfteil und die pneumatischen Anschlüsse und starten Sie neu.
- ✓ Bleibt der Druck stabil, bedeutet dies, dass das Teil kein großes Leck aufweist und dass die Füllzeit zu lang ist. Führen Sie Zyklen aus und verkürzen Sie dabei schrittweise die Zeit, bis ein Druckabfall festzustellen ist.
- ✓ Ab dem Zeitpunkt, an dem aufgrund der Wärmewirkung ein Druckabfall festzustellen ist, ist die Füllzeit zu kurz. Verlängern Sie die Zeit leicht.

2.3. STABILISIERUNGSZEIT

Diese Zeit dient zum Ausgleichen des Drucks zwischen den Bauteilen TEST und REFERENZ.

Der Ausgleich kann durch zwei Phänomene gestört werden.

✓ Verschiedene Schläuche

Das erste Phänomen, das auftreten kann, ist eine Druckabweichung zwischen den Bauteilen aufgrund der Wärmewirkung. Sind die Verbindungsschläuche unterschiedlich (Länge, Durchmesser), wird der Solldruck zuerst bei dem Bauteil erreicht, welches die günstigere Verbindung hat. Schaltet der Differentialdrucksensor zu früh in den Messmodus, zeigt das Gerät ein großes Leck an.







✓ Unterschiedliche Volumen

Das zweite Phänomen, das auftreten kann, ist eine Druckabweichung zwischen den Bauteilen aufgrund ihrer unterschiedlichen Volumen.

Bei unterschiedlichen Volumen ist am Ende der Füllzeit das kleinere Bauteil schneller stabilisiert. Schaltet der Differentialdrucksensor zu früh in den Messmodus, zeigt das Gerät ein großes Leck an.

- ✓ Um eine korrekte Stabilisierungszeit zu bestimmen, muss eine lange Zeit eingestellt werden, so dass am Ende der Prüfzeit die Ablesung null ergibt.
- ✓ Stellen Sie die Stabilisierungszeit vier Mal höher als die Füllzeit ein.
- ✓ Zyklus ausführen. Wenn das Gerät in die Prüfzeit übergeht, muss der Druck auf null bleiben.
- ✓ Bei einem Druckabfall liegt ein kleines Leck vor. Überprüfen Sie das Prüfteil und die pneumatischen Anschlüsse und starten Sie neu.
- ✓ Bleibt der Druck stabil, bedeutet dies, dass das Teil kein kleines Leck aufweist und dass die Stabilisierungszeit zu lang ist. Führen Sie Zyklen aus (warten Sie jeweils eine Minute zwischen den Zyklen) und verkürzen Sie dabei schrittweise die Zeit, bis ein Druckabfall festzustellen ist. Dies zeigt an, dass die Stabilisierungszeit jetzt zu kurz ist. Verlängern Sie die Zeit leicht.

2.4. PRÜFZEIT

Die Prüfzeit hängt vom Wert der Testgrenze und vom programmierten Arbeitsmodus ab.

Im Modus dP/dt (Pa/s) wird die gemessene Druckänderung vom Druckabfall abgeleitet.

Im Modus dP (Pa) ist die gemessene Druckänderung der Gesamtdruckabfall während der gesamten Prüfzeit. Dieser Modus ist instabiler, aber genauer. Das Gerät summiert während der Prüfzeit alle Volumenänderungs- und Temperaturänderungsauswirkungen.

2.5. ENTLÜFTUNGSZEIT

Standardmäßig schlägt das Gerät eine Entlüftungszeit von null vor. Diese Zeit muss durch mehrere Versuche angepasst werden.

2.6. DRUCKEINHEIT

Die Druckeinheiten lauten bar, mbar, PSI, Pa, kPa, MPa.

2.7. MAX FÜLLEN

Mit dieser Funktion kann eine Obergrenze für den Fülldruck festgelegt werden, durch die bei Überschreitung ein Alarm ausgelöst wird.

Hinweis: Die Parameter "MAX FUELLEN" und "MIN FUELLEN" werden automatisch auf ca. 20 % des eingegebenen Solldrucks berechnet.

Ist die Prüfzeit auf unendlich gestellt, ist die Überwachung des maximalen Fülldrucks unwirksam. Folglich ist auf den Überdruck zu achten, der auf das Teil während der Prüfung ausgeübt werden kann.



MAX FUELLEN: 720.0 mbar

ENTLUEFT .: 1.0 s





MIN FUELLEN: 480.0 mbar

2.8. MIN FÜLLEN

Mit dieser Funktion kann eine Untergrenze für den Fülldruck festgelegt werden, durch die bei nicht Erreichen dieses Drucks ein Alarm ausgelöst wird. Diese Funktion ist unwirksam, wenn die Prüfzeit auf unendlich eingestellt ist.

Hinweis: Die Parameter "*MAX FUELLEN*" und "*MIN FUELLEN*" werden automatisch auf ca. 20 % des eingegebenen Solldrucks berechnet.

2.9. FÜLLSOLLWERT

Durch diese Funktion wird dem Benutzer das manuelle Einstellen des Prüfdrucks durch den Regler erspart. Es genügt, den Wert des Prüfdrucks festzulegen und das Gerät stellt den Wert automatisch ein. Diese Funktion kann sowohl mit einem mechanischen Regler (mit Rändelrädchen), als auch mit einem elektronischen Regler (keine Einstellung erforderlich) genutzt werden.

2.10. EINHEIT

Pa, Pa/s, Pa (hohe Auflösung), Pa (hohe Auflösung)/s, Cal-Pa, Cal-Pa/s, cm³/min, cm³/s, cm³/h, mm³/s.

Ist eine Durchflusseinheit gewählt, werden dem Programm zwei Parameter hinzugefügt:

- ✓ Wahl der Berechnungsgrundlage des Durchflusses Pa oder Pa/S,
- ✓ Volumen des Prüfteils (zuzüglich dem Volumen der Schläuche).

Es gibt einen Spezialzyklus "**Volumenberechnung**", mit dem dieses Volumen ermittelt werden kann und einen Spezialzyklus "**Lernen Einh.**" zur Bestimmung einer Durchflussgrundeinheit.

Hinweis: Die hohe Auflösung ermöglicht die Anzeige einer zusätzlichen Stelle, d. h 1/10 Pa.

2.11. TESTGRENZE

Mit dieser Funktion kann die Grenze festgelegt werden, ab der ein Prüfteil als Schlechtteil ausgewiesen wird.

2.12. REFERENZGRENZE

Version 1.00a

Mit dieser Funktion kann die Grenze festgelegt werden, ab der ein Referenzteil als Schlechtteil ausgewiesen wird.

Hinweis: Liegt der Wert der Referenzgrenze bei null, berücksichtigt das Programm den symmetrischen Absolutwert der Testgrenze (Beispiel: liegt die Testgrenze bei 10 Pa und der Wert der Referenzgrenze bei null, berücksichtigt das Programm die Referenzgrenze mit – 10 Pa. Umgekehrt gilt dies nicht.

EINHEIT: Pa

Soll FUELL: 600.0 mbar



TESTGRENZE: 050 Pa

Blatt Nr. 80d – Programmparameter

PR1: PARAMETER

0.0 s

[WARTEN A]

Alt Neu

Klicken Sie auf die Schaltfläche des zu ändernden Parameters. Es erscheint die Tastatur für die Eingabe der Werte. Geben Sie den gewünschten Wert ein und bestätigen Sie ihn.

3. PROGRAMMVERWALTUNG



Durch Drücken auf die Taste "**Mehr...**" erscheint ein Kontextmenü.

Im Programmauswahlfenster kann ein Programm entfernt werden oder es können Parameter eines Programms in ein anderes Programm kopiert/eingefügt werden.

PARAMETER: PROG	RAMM AUSWÄHLEN
Pr:01 LECK	Pr:02 LECK
Pr:03 LECK	Pr:04 LECK
Pr:05 LECK	Pr:06 LECK
Pr. löschen Kopier/Einf	
4	Mehr

	PROGRAMM LOSCHEN
2	Bestehendes Programm löschen ?

Pr. löschen

Mit dieser Schaltfläche wird das ausgewählte Programm gelöscht.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "**Pr. löschen**" und wählen Sie anschließend das zu löschende Programm.

Das Gerät fordert Sie auf, den Vorgang zu bestätigen. Drücken Sie hierfür auf "**OK**".

Kopier/Einf

Mit dieser Taste können Sie ein Programm in ein anderes Programm kopieren.

Klicken Schaltfläche Sie auf die "Kopieren/Einf". Klicken Sie auf die Schaltfläche des zu kopierenden Programms (diese Schaltfläche wird gelb) und wählen Sie anschließend die Schaltfläche des einzufügenden Programms.

Ist das anzufügende Programm leer, werden die Parameter sofort kopiert. Besteht schon ein Programm, erscheint nebenstehende Meldung, um das Überschreiben zu bestätigen.



ZYKLUSSTEUERUNG

1. START EINES ZYKLUS

1.1. EINSTELLEN DES PRÜFDRUCKS

Das Gerät ist mit einem elektronischen Regler ausgestattet. Der Wert des Prüfdrucks entspricht dem Druck, der als Füllsollwert angegeben ist. Es müssen keine Sonderzyklen ausgeführt werden.

Achtung: Der Eingangsdruck eines Geräts mit elektronischem Regler muss mindestens 100 kPa (1 bar) über dem Prüfdruck liegen.

1.2. START DES MESSZYKLUS

Drücken Sie die Taste START , um den Messzyklus zu starten.	ZYKLUS/Pr:001 DRUCK = 586.2 mbar BEREIT Test Druck I.50 s 600 mbar -50 Pa 50 Pa
Die Zyklusphasen werden direkt wie folgt angezeigt:	Prog. Param. Einstell. Mehr ZYKLUS/Pr:001 DRUCK = 579.6 mbar
WARTEN, FUELLEN, STABILISATION, TESTEN, ENTLUEFT.	FUELLEN Test Druck Ref.Grenze Testgrenze 1.50 s 600 mbar -50 Pa 50 Pa Prog. Param. Einstell. Mehr



1.3. ANHALTEN EINES ZYKLUS

Drücken Sie auf die Taste **Reset**, um die laufende Messung zu stoppen. Die Meldung "**BEREIT**" zeigt an, dass das Gerät für eine neue Messung betriebsbereit ist.



	C	ZYKLU PRUCK =	JS/Pr:001 - 586.2 mb	bar	
	BEREIT				
õ	Test	Druck	Ref.Grenze	Testgrenze	
ĕ	1.50 s	600 mbar	-50 Pa	50 Pa	
					•••
Prog. Param. Einstell. Mehr			r		

2. ÄNDERN DER ANZEIGEART

Es stehen mehrere Bildschirmarten zur Verfügung. Siehe Blatt Nr. 33.

Hinweis: Um in der Betriebsart Zyklus von einem Bildschirm zum anderen zu wechseln, fahren Sie mit dem Finger über den Touchscreen von einer Seite zur anderen, um die Anzeige zu ändern.

2YKLU5/Pr:001 0025 01 (0K) 013 Pa 589.0 mbar 0024 01 (0K) 012 Pa 586.7 mbar 0023 01 (0K) 012 Pa 586.7 mbar 0022 01 (0K) 012 Pa 586.2 mbar 0021 01 (0K) 010 Pa 586.2 mbar 0020 01 (0K) 010 Pa 586.2 mbar 0021 01 (0K) 009 Pa 586.7 mbar 0020 01 (0K) 009 Pa 586.2 mbar 0019 02 (0K) 009 Pa 580.2 mbar 0019 02 (0K) 008 Pa 589.2 mbar 0018 02 (0K) 008 Pa 589.0 mbar	ZYKLUS/Pr:001 DRUCK = 586.2 mbar BEREIT Test Druck 1.50 s 600 mbar 50 Ps 50 Ps
GUT Prog. Param. Einstell. Mehr ZYKLUS/Pr:001	Prog. Param. Einstell. Mehr ZYKLUS/Pr:001
20.6 2 20.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6	460.0 594.2 mbar 720.0 -50.0 0.0 Pa 50.0
GUT Survey Street Stree	FUELLEN Einstell. Mehr

3. KONTEXTMENÜ

Die verschiedenen Ansichten und die dazugehörigen Kontextmenüs.

Mehr..

Durch Drücken auf die Taste "**Mehr...**" erscheint das zur Anzeige gehörende Kontextmenü.

3.1. ALLGEMEINE SCHALTFLÄCHEN

Ist die Schaltfläche mit einer Kontrollleuchte ausgestattet, zeigt die Farbe den jeweiligen Zustand der Funktion an.

Vollbild	Rot = nicht aktiviert, der Modus Vollbildschirm ist nicht aktiv, wird der Prüfzyklus gestartet, bleibt der Bildschirm unverändert.
	Grün = aktiviert, der Modus Vollbildschirm ist aktiv, wird der Prüfzyklus gestartet, wird der Zyklus im Vollbildmodus angezeigt.
Vollbild	Wird der Bildschirm in diesem Modus berührt, kehrt die Anzeige in den Standardmodus zurück, bis der nächste Zyklus gestartet wird.
	Hinweis: Der Modus "Vollbild" gilt für alle ausgewählten Bildschirmarten.
Screenshot	Die Schaltfläche " Screenshot " ermöglicht in den jeweiligen Menüs, den Bildschirminhalt im ausgewählten Speicher (interner Speicher oder USB-Speicherstick) abzulegen.
	Ist die Funktion " Autosave " aktiviert, erfolgt die Speicherung der angezeigten Ergebnisse im ausgewählten Speichermedium automatisch.
Autosave	Bei der Speicherung wird das Ergebnis des Bildschirms aufgenommen. Handelt es sich um eine Kurvengrafik, wird ein Bild gespeichert.
es zurūcksetz	Löscht alle Ergebnisse und setzt die Grafik auf null.
Betrachten	Dient zum Anzeigen und Abfragen der Ergebnisse eines anderen Programms.

3.2. ANSICHT ERGEBNIS

Param. Pr1

Dient zum direkten Aufrufen der Parameter des laufenden Programms.

Funkt. Pr1

Dient zum direkten Aufrufen der Funktionen des laufenden Programms.

ZYKLUS/Pr:005 DRUCK = 589.5 mbar LECK = 025 Pa GUT Druck Ref.Grenze Testgrenze Test 600 mbar -50 Pa 50 Pa 1.50 s Vollbild Param. Pr1 Funkt. Pr1 Screenshot Param. Prog. Einstell. Mehr.. ZYKLUS/Pr:001 DRUCK = 590.9 mbar**STABILISATION**

Beispiel im Vollbildmodus.

3.3. ANSICHT KURVE 1 UND KURVE 2

Kurve 1: Anzeige der Druckkurve.



Hinweis: Die Schaltflächen der Kontextmenüs haben die gleichen Funktionen wie für die Kurven 1 (Drücke) und Kurven 2 (Lecks).



[MODUS] : Zum Parametrieren der Anzeige der y-Achse für jede Kurve.

- Default: (voller Messbereich): Die y-Achse stellt den vollen Messbereich des Sensors dar.
- Auto: Die Skala der y-Achse passt sich automatisch der Kurvenamplitude an.

[GRENZEN]: Ausstellung (Anzeigen) oder Verstecken (Ausblenden) der Mindest- und Höchstdruckgrenzen.

[ERFASSUNG]: Auswahl der Geschwindigkeit für die Erfassung der Ergebnisse und Kurven. Standardeinstellung ist "**Standard**". Treten bei der Datenerfassung Probleme auf, wählen Sie eine höhere Geschwindigkeit. "**Mittel**", "**Schnell**" oder "**Turbo**" für sehr kurze Zyklen.









Nicht ausführbar.

Blatt Nr. 81d – Zyklussteuerung

Cursor

Cursor: Zeigt eine vertikale Linie an, die Koordinaten des Schnittpunkts zwischen der Kurve und dieser Linie werden angezeigt. Verschieben Sie diese Linie durch Drücken der Tasten + oder - oder durch Tippen auf den Bildschirm.

- Y = Druckwert
- **X** = Position über die Zeit.

Būndel: 1

Modus Bündel: Ist dieser Modus aktiviert, können mehrere Kurven gleichzeitig überlagert werden. Ist die Anzahl der Kurven erreicht, werden diese gelöscht und die neuen angezeigt.

Beispiel gegenüber mit auf 5 eingestelltem "**Bündel**" auf dem Bildschirm "**Kurve 2**".



Zoom: Rahmen Sie den zu vergrößernden Bereich der Kurve ein. Damit kann ein Teil der Messung genauer betrachtet werden.

Um die Zoom-Funktion auszuschalten, drücken Sie "**Reset**".


3.4. ANSICHT BALKENANZEIGE

Der obere Balken zeigt den aktuellen Druck an sowie die unteren und oberen Grenzwerte.

Der untere Balken zeigt das Leck und die Grenzwerte für die Testgrenze an.



3.5. ANSICHT VERTEILUNG

In dieser Ansicht wird die Aufteilung der Messergebnisse (zwischen den parametrierten Grenzwerten) seit der letzten Zurücksetzung angezeigt. Die Ergebnisse sind in 20 parametrierbaren Klassen zwischen dem oberen und dem unteren Grenzwert aufgeteilt.



Achtung: Die Änderung dieser Werte führt zur Zurücksetzung der vorherigen Verteilung.



3.6. ANSICHT ZYKLEN

ZYKLUS/Pr:001 \bigcirc 10 Nummer 0-50 Pa Min Max Cursor Vollbild Screenshot Betrachten s zurūckset Einstell. Prog. Param. Mehr.

Siehe Abschnitt "Ansichten Kurve 1 und Kurve 2".



Jedes Ergebnis wird in Punktform angezeigt.

3.7. ANSICHT ERGEBNIS FRAME (ERGEBNISRASTER)

Ansicht "**Ergebnis Frame**": Dient zur Ansicht der Ergebnisse der Messzyklen.

Eigenschaften

Dient zum Auswählen des Messkopfes, um die Ergebnisse anzuzeigen.

			ZYKLU	S/Pr:001			
	0059	01 (OK)	022 Pa	585.7 mbar			
	0058	01 (OK)	022 Pa	584.8 mbar			
Ă	0057	01 (OK)	016 Pa	586.2 mbar			
Ĭ	0056	01 (OK)	042 Pa	585.7 mbar			
	0055	01 (AT)	072 Pa	587.2 mbar			
	0054	01 (AT)	129 Pa	588.6 mbar			
	0053	01 (AT)	066 Pa	585.7 mbar			
	0052	01 (01)	021 De	FOT Cashen			
Eigen	schaften					Autosa	ive
Vo	ollbild	es zur	ūcksetz	Betrachten]	Screens	ihot
Р	rog.	Par	am.	Einstell.		Meh	r]

3.8. ANSICHT STATISTIKEN

Anzeige der Anzahl und des Prozentsatzes der Gutteile, Schlechtteile usw.

		ZYKLUS/Pr	:001	
	GESAMT GUT n.i.O. TEST n.i.O. REF. NACHARBEIT ALARM		73 Zyklen 64 - 87.7% 5 - 6.8% 0 - 0.0% 0 - 0.0% 4 - 5.5%	
٧o	llbild es ;	zurūcksetz Be	trachten	shot
PI	rog. F	Param. Eir	nstell. Meł	nr

3.9. ANSICHT VERKNÜPFUNG

Ermöglicht bei verknüpften Programmen das Ergebnis nach Programmen anzuzeigen.

	ZYK	LUS/Pr:005
	Pr:01+ LECK. 15 Pa Pr:03+ LECK. 57 Pa Pr:05 LECK. 25 Pa	Pr:02+ LECK. 23 Pa Pr:04+ LECK. 15 Pa
٧o	Ilbild	Betrachten Screenshot
P	rog. Param.	Einstell. Mehr

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

1. NETZKABEL

Das Gerät kann auf drei Arten mit Strom versorgt werden:

1. Standard: Stromversorgung durch eine 24 V DC 2 A Quelle am Anschluss der Relaiskarte, Pin 2 oder 4 (+) und 16 (-).

Ist das Gerät über eine SPS integriert, sollte es mit der gleichen Stromversorgung gespeist werden wie die SPS (24 V DC) am Anschluss der Relaiskarte.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2. Option: Verfügt das Gerät über ein internes Netzteil, ist es über ein Netzkabel an ein Stromnetz (von 90 bis 260 V AC) anzuschließen. Das Gerät wird für die Stichproben oder im Labor verwendet.





Das Netzkabel wird zusammen mit dem Gerät geliefert.

OPTIONALES ZUBEHÖR

1. KALIBRIERLECK

DBUCK					L	_eckar	t				
DRUCK	Α	В	5	С	D	50	Е	F	G	1000	5000
2 kPa (20 mbar)			1,5					1,24	2,05	4,2	53
5 kPa (50 mbar)		2,3					1,3	2,6	5,25	11,3	132
15 kPa (150 mbar)	2,82	6,7	12	23	55	2,2	4	8,2	17	35,5	338
30 kPa (300 mbar)	4,8	12	24	46,8	2,12	3,6	7,6	22,4	40	74,5	700
50 kPa (500 mbar)	10	25	48	1,4	3,5	8	15,5	31	63	150	1142
100 kPa (1 bar)	23	56	1,8	3,3	8	19	37	74	149	360	2230
200 kPa (2 bar)	55	2,3	4,6	8,5	21	47	89	194	380	830	4343
400 kPa (4 bar)	2,5	6,6	12,1	23,3	56	125	220	540	1030	1500	8750
1 MPa (10 bar)	11,5	29	50	95	198	420	705	2310	3700	4450	

Die Kalibrierlecks dienen zur Überprüfung der Kalibrierung des Geräts.



kPa.cm³/min (bar.cm³/min)

Hinweis: Die in oben stehender Tabelle genannten Werte sind Richtwerte. Der Leckwert kann um +/- 20 % vom Richtwert abweichen. Der tatsächliche Leckdurchfluss der einzelnen Kalibrierungen wird bis 1 MPa.cm³/min (10 bar.com³/min) mit einer Genauigkeit von +/- 5 % gemessen und ab diesem Wert mit einer Genauigkeit von +/- 3 %. Auf Wunsch können Lecks mit einer Genauigkeit von 5 % ermittelt werden.

Die kalibrierten Lecks müssen mit reiner und trockener Luft verwendet werden.

- ✓ Sie dürfen nicht ins Wasser getaucht werden. Nach Gebrauch müssen sie unbedingt in die entsprechende Aufbewahrungsbox gelegt werden.
- ✓ Die kalibrierten Lecks müssen regelmäßig von vom Messlabor des Betriebs oder vom ATEQ-Service geprüft werden.
- ✓ Prüfen Sie den Zustand und das Vorhandensein des O-Rings im Innern.
- ✓ Die Nullprüfung des Geräts erfolgt durch Ersetzen des kalibrierten Lecks durch einen Stopfen und nicht durch Verstopfen des Prüflecks.
- ✓ Zur Prüfung, ob das Prüfleck verstopft ist, ist ein Schlauch an das Ende des Prüflecks zu stecken und den Schlauch in Wasser zu tauchen. Beobachten Sie, ob Bläschen aufsteigen. Dies gilt für Geräte, die mit Druck und nicht mit Vakuum arbeiten.

2. FILTERKIT

Um eine hohe Zuverlässigkeit der Geräte zu gewährleisten, ist reine und trockene Luft zu verwenden.

Das Filterkit wird am Lufteinlass auf der Geräterückseite angeschlossen.

Das Filterkit besteht aus einem Entstaubungseinsatz (5µm) und einem weiteren Einsatz (0,01 µm), mit denen eine Restölverschmutzung von 0,01 ppm erreicht werden kann.

3. NADELVENTIL UND LECKKALIBRATOR

3.1. NADELVENTIL



Die Nadelventile dienen zum Kalibrieren des Leckagegrenzwertes. Diese Ventile ermöglichen, je nach Modell, das Einstellen von einigen cm3/h bis mehrere l/min.

Diese Ventile können sich verstellen, daher muss der Einstellwert regelmäßig mit einem Prüfmittel überprüft werden (z. B. mit dem ATEQ-Leckkalibrator).

Hinweis: Es wird dringend davon abgeraten, die Ventile dauerhaft an einer Dichtprüfmaschine mit automatischer Kalibrierung während aller "n Zyklen" angeschlossen zu lassen.



3.2. LECKKALIBRATOR (CDF)

Der **ATEQ-Leckkalibrator** ist ein Multi-Messbereich-Durchflussmesser zur Überwachung von Leckmessgeräten, insbesondere von **ATEQ**-Geräten. Mit einer Differenzdruckmesszelle wird ein Druckverlust an beiden Enden einer kalibrierten Messstrecke gemessen.

4. AUTOMATISCHE ANSCHLÜSSE

Die automatischen **ATEQ**-Anschlüsse ermöglichen präzise und zuverlässige Verbindungen für die Dichtheitsprüfungen. Die Arbeit des Bedieners wird vereinfacht, da die Anschlüsse über ein Druckluftventil verriegelt werden, das vom Druckluftnetz versorgt wird. Mehrere Anschlüsse können mit einer Steuerung bedient werden, die durch **ATEQ**- oder eine andere Software unterstützt wird.

Die Anschlüsse passen sich leicht den verschiedenen Stutzen und Öffnungen an, selbst bei großen Maßtoleranzen. Sie stellen auch die Dichtheit auf nicht bearbeiteten Wandungen sicher.

Die automatischen ATEQ-Anschlüsse gibt es in vier Grundausführungen:

- ✓ SA f
 ür externen Anschluss,
- ✓ SI für internen Anschluss,
- ✓ SAG und SIG für Eingänge mit Innen- und Außengewinde am BSP/GAS-Gewinde.

Standardmäßig sind die Anschlüsse aus eloxiertem Aluminium oder aus rostfreiem Stahl. Je nach erforderlicher Elastizität sind verschiedene Dichtungen verfügbar.

4.1. FUNKTION

Der Anschluss wird manuell oder automatisch mit einem Zylinder positioniert.

Die Druckluft wird über eine Steueröffnung mittels Dreiwegeventil zugeführt. Der Druck schiebt den Kolben vor, der die Dichtung quetscht. Die Abdichtung ist somit einwandfrei, d. h. an den Anschlüssen werden sich keine Lecks bilden.

4.2. STANDARDGRÖßEN

SAG und SIG sind für Ansatzstücke mit Innen- und Außengewinde konzipiert. Aktuell sind diese nur als Gasgewinde verfügbar, d. h.: 1/2", 3/4", 1", 11/4", 11/2", 2", BSP.

SA und SI sind für glatte Ansatzstücke konzipiert. Die Größen gibt es in mm-Schritten von 3 bis 80 mm für Außendurchmesser (SA) und von 10 bis 75 mm für Innendurchmesser (SI).

5. FERNBEDIENUNG

Die Fernbedienung ermöglicht die Steuerung aus der Ferne sowie die Auswahl der verschiedenen Geräteeinstellungen der **ATEQ**-Produkte. Diese Fernbedienung ist an den Anschluss der Ein-/Ausgänge anzuschließen.

5.1. RESET-/START-GEHÄUSE



5.2. FERNBEDIENUNG S5 MIT VIER FUNKTIONEN

Diese Fernbedienung verfügt über vier Funktionen, mit denen das Gerät der Serie 5 einfach aus der Ferne bedient werden kann. (F580 oder C540 nur Einzelmesskopf).

Die vier Funktionen der Fernbedienung lauten:

- ✓ Reset- und Start Zyklus.
- ✓ Erhöhen oder Verringern der Programmnummern.
- ✓ Anzeige der ausgewählten Programmnummer.
- ✓ Anzeige des Pr
 üfergebnisses, gr
 ünes Licht f
 ür Gutteil, rotes Licht f
 ür Schlechtteil oder Alarm.

Hinweis: Das Ändern der Programmnummer (nach oben oder unten) kann nicht während eines Kontrollzyklus erfolgen.



5.3. ANSCHLUSSÜBERSICHT



FEHLERMELDUNGEN

Das Gerät kann bei Betriebsstörungen Fehlermeldungen ausgeben.

1. KOMMUNIKATIONSFEHLER

Nach dem Start des Gerätes erscheint die normale Meldung:

Searching devices on serial ports

Tritt ein Kommunikationsproblem auf, erscheint folgende Meldung:

No device detected !

Führen Sie einen Neustart durch und überprüfen Sie, ob der Messkopf startet (Geräusche der pneumatischen Ventile).

Besteht das Problem weiterhin, kontaktieren Sie **ATEQ**.



Hinweis: Dieses Kommunikationsproblem kann während des Betriebs des Geräts auftreten. Gehen Sie in diesem Fall wie oben beschrieben vor.

2. MESSKOPFFEHLER

FEHLERMELDUNG	PROBLEM		
	Referenzfehler: Leckwert überschreitet Messbereich.		
~~ F3 KEF.	Maßnahme: Überprüfen Sie den Referenzkreis.		
>> EQ TEQT	Testfehler: Leckwert überschreitet Messbereich.		
22 F3 TE3T	Maßnahme: Überprüfen Sie den Testkreis.		
	Druckwert überschreitet Skalenendwert.		
> MESSBEREICH	Maßnahme: Reduzieren Sie den Druck durch Drehen am Rändelrädchen des mechanischen Reglers oder verringern Sie den Sollwert für den elektronischen Regler.		
	Fehler am Differenzdrucksensor.		
FEHLER SENSOR	Maßnahme : Wenden Sie sich für die Instandsetzung an den ATEQ Kundendienst (möglicherweise ist im Testkreis des Geräts Wasser oder Öl vorhanden).		

FEHLERMELDUNG	PROBLEM			
	Druck überschreitet den maximalen Grenzwert.			
HOCHDRUCK	Maßnahme : Überprüfen Sie die Reglereinstellung, die Druckgrenzen, die Wahl des richtigen Reglers, falls zwei Regler im Einsatz sind.			
	Druck unterschreitet minimalen Grenzwert.			
NIEDERDRUCK	Maßnahme : Überprüfen Sie den Druck im Netz sowie die Reglereinstellung, die Druckgrenzen, die Wahl des richtigen Reglers, falls zwei Regler im Einsatz sind.			
	FEHLER ATR.			
FEHLER ATR	Maßnahme : Starten Sie einen ATR Lernzyklus oder überprüfen Sie die ATR Parameter.			
	FEHLER KAL.			
	Maßnahme: Führen Sie ein KAL. Lernen durch.			
	Abweichung KAL, nach einer Anforderung zur Überprüfung der KAL.			
ABWEICHUNG KAL	Maßnahme : Überprüfen Sie den programmierten Prozentwert für die Abweichung der Kalibrierung, des kalibrierten Lecks, des Prüfdrucks.			
	Kommunikationsfehler des Ausgleichventils.			
FEHLER VENTIL	Maßnahme: Überprüfen Sie den Netzdruck, kontaktieren Sie den ATEQ Kundendienst für die Instandsetzung.			
	 Der elektronische Regler konnte nicht korrekt initialisiert werden. 			
FEHLER REGLER	 Der Eingangsdruck beim Regler muss mindestens 10 % des Skalenendwerts des Reglers + 100 kPa (+1 bar) betragen. 			
	Maßnahme : Überprüfen Sie den Druck des Versorgungsnetzes oder den Druck am Reglereingang.			
PR: XXX	PROG-Fehler, Wahl eines Programms ohne Parameter durch E/A.			
FEHLER	Maßnahme: Geben Sie Programmparameter ein.			
	Formatüberschreitung bei der ausgewählten Druckeinheit.			
PPPP	Maßnahme : Wechseln Sie die Einheit oder ändern Sie die Mindest- und Höchstdruckgrenze, wenn diese und der Prüfdruck somit dem Format entsprechen.			

FEHLERMELDUNG	PROBLEM			
	Fehler Lernen verschlossenes Bauteil.			
FEHLER LERNEN	Maßnahme : Führen Sie einen Lernzyklus für ein verschlossenes Bauteil durch.			
	Fehler verschlossenes Bauteil. Unzureichender Druckabfall, d. h. ungewöhnlich kleines Volumen.			
VOLUWEN	Maßnahme : Überprüfen Sie den Druckluftkreis der Testseite (Beispiel geknickter, verstopfter Schlauch oder Ähnliches).			
	Fehler großes Leck verschlossenes Bauteil.			
VOLUMEN >	Achtung: Überprüfen Sie beim Druckluftkreis der Testseite, dass zwischen dem ATEQ Messgerät und dem Prüfteil keine Undichtigkeit vorhanden ist (Beispiel abgeschnittener, abgerissener Schlauch oder Ähnliches). Überprüfen Sie auch die Dichtigkeit der Glocke.			
	Das Ergebnis des Spezialzyklus "Autotest Ventil" wurde als nicht in Ordnung ausgewertet.			
FEHLER AUTO-TEST	Maßnahme : Überprüfen Sie, dass die Verschlusskappen sowohl am Test- als auch am Referenzausgang angebracht sind. Besteht der Fehler weiterhin, ist das Ventil undicht und muss ausgetauscht werden.			

FUNKTION ATF

1. PRINZIP

Diese Funktion ist nur mit zeitbezogenen Maßeinheiten möglich: Pa/s, cm³/min, cm³/s, cm³/h, etc.

Mit dieser Funktion können große Prüfdruckänderungen zu Beginn der Messung während der eingestellten Zeit gedämpft werden.

Beispiel: für ein und dasselbe Teil, Prüfzeit = 5s, ATF = 2s (Endprüfdruck ca. 8 Pa/s).







Vorgehensweise:

Achten Sie darauf, dass die Funktion in den erweiterten Menüs freigegeben ist.

Zur Freigabe der Funktionen siehe Blatt Nr. 01 ..VERWALTUNG DER FUNKTIONEN".

Um alle Funktionen zu sehen, blättern Sie mit den Pfeiltasten und

Wechseln Sie zum Menü "FUNKTIONEN" des Programms. Geben Sie die Funktion ATF durch Markieren des Kontrollkästchens \square frei.



Zur Erinnerung: Diese Funktion erscheint nur Zusammenhang mit im zeitbezogenen Prüfdruckeinheiten. andernfalls wird die Funktion nicht angezeigt.

WEITERE I	MENUES
COUNTDOWN	VOL.MES.
DUMP OFF	CUTE OFF
ATF	

Pr1: FUNKTION	EN
ATF 🗹	
	Hinzufü

Konfigurieren Sie anschließend die Funktion **ATF** durch Drücken auf die Schaltfläche der entsprechenden Funktion.

Drücken Sie auf "**ATF ZEIT: 0.0 s**", um die Dämpfungszeit einzugeben.

Pr1: FUNKTIONEN
ATF Zeit: 0.0 s
(

"CUTE OFF"-FUNKTION

1. BESCHREIBUNG

Mit der **CUTE OFF**-Funktion erhalten alle Messwerte, die unterhalb des parametrierten Prozentsatzes liegen, den Wert 0.

2. KONFIGURATION

Achten Sie darauf, dass die Funktion in den erweiterten Menüs freigegeben ist.

Zur Freigabe der Funktionen siehe Blatt Nr. 01 "**BEDIENUNG VON FUNKTIONEN**".

Um alle Funktionen zu sehen, blättern Sie mit dem Pfeiltasten 4 und 4.

Aktivieren Sie die Funktion im Programm durch Markieren des Kontrollkästchens 🗹.

Konfigurieren Sie anschließend die Funktion durch Drücken auf die Schaltfläche "CUTE OFF".

Drücken Sie auf "% **CUTE OFF: 01**", um den Prozentsatz für den Ausschusswert zu parametrieren. Die Werte, die darunter liegen, werden auf 0 gesetzt.

WEITERE	MENUES
COUNTDOWN	VOL.MES.
DUMP OFF	CUTE OFF
ATF	
Pr1: FUN	CTIONEN
CUTE OFF	
(Hinzufü
Pr1: FUN	CTIONEN
% CUTE OFF: 01	
~	

ANZEIGE DER ERGEBNISSE IN DURCHFLUSSEINHEIT

Der Lecksensor misst den Druckabfall. Um den Druck in die Durchflusseinheit umzuwandeln, muss das Volumen des Prüfkreises parametriert werden.

Vorgehensweise:

Drücken Sie auf dem Messbildschirm auf "**Param**", um die Programmparameter aufzurufen.

Wählen Sie das Programm (hier Programm Nr. 1).

ZYKLUS/Pr:001 DRUCK = 516.7 mbar 0 \bigcirc \bigcirc BEREIT \bigcirc Ref.Grenze Testgrenze Druck Test \bigcirc 1.00 s 600 mbar -50 Pa 50 Pa Einstell. Mehr.. Prog. Param. PARAMETER: PROGRAMM AUSWÄHLEN Pr:01 LECK Pr:02 LECK Pr:03 LECK Pr:04 LECK Pr:05 LECK Pr:06 LECK Pr:07 LECK Pr:08 LECK Mehr.. **Pr1: PARAMETER** MIN FUELLEN: 480.0 mbar Soll FUELL: 600.0 mbar EINHEIT: Pa TESTGRENZE: 050 Pa Ref. GRENZE: 000 Pa 4.... Funkt.

Drücken Sie auf den "**Ab**"-Pfeil, um die zweite Seite aufzurufen.

Drücken Sie auf die Schaltfläche "EINHEIT: Pa".

Ändern Sie die Einheit von **Pa** in **cm3/min** oder in eine beliebig andere gewünschte Durchflusseinheit.

Die Parameterseite wechselt und zeigt die neuen Parameter "**VOL. UNIT**" und "**VOLUMEN**" an. Drücken Sie auf "**VOL. UNIT**".

Wählen Sie die gewünschte Volumeneinheit.

Wechseln Sie wieder auf die Parameterseite und wählen Sie "**VOLUMEN**".

Pr1: PAR	RAMETER
O Pa	⊙ cm3/mn
○ Pa/s	O cm3/s
○ Pa(HR)	O cm3/h
O Pa(HR)/s	O mm3/s
Pr1: PAF	RAMETER
MIN FUELLEN: 480.0 mbar	Soll FUELL: 600.0 mbar
EINHEIT: cm3/mn	AUTO. GW.: Pa
VOL. UNIT: cm3	VOLUMEN: 15.00 cm3
TESTGRENZE: 4.20 cm3/mn	Ref. GRENZE: 0.000 cm3/mn
TESTGRENZE: 4.20 cm3/mn	Ref. GRENZE: 0.000 cm3/mn
TESTGRENZE: 4.20 cm3/mn	Ref. GRENZE: 0.000 cm3/mn Funkt.
TESTGRENZE: 4.20 cm3/mn	Ref. GRENZE: 0.000 cm3/mn Funkt.
TESTGRENZE: 4.20 cm3/mn	Ref. GRENZE: 0.000 cm3/mn Funkt.
TESTGRENZE: 4.20 cm3/mn	Ref. GRENZE: 0.000 cm3/mn Funkt.
TESTGRENZE: 4.20 cm3/mn Pr1: PAF [VOL. UNIT] • cm3 • mm3 • ml • l	Ref. GRENZE: 0.000 cm3/mn Funkt.
TESTGRENZE: 4.20 cm3/mn Image: Constraint of the second	Ref. GRENZE: 0.000 cm3/mn Funkt.
TESTGRENZE: 4.20 cm3/mn Pr1: PAF [VOL. UNIT] • cm3 • ml • l • l	Ref. GRENZE: 0.000 cm3/mn Funkt.
TESTGRENZE: 4.20 cm3/mn	Ref. GRENZE: 0.000 cm3/mn Funkt. RAMETER
TEST GRENZE: 4.20 cm3/mn Pr1: PAF (VOL. UNIT) cm3 mm3 ml 1 Pr1: PAF Pr1: PAF MIN FUELLEN: 480.0 mbar	Ref. GRENZE: 0.000 cm3/mn Funkt. RAMETER RAMETER Soll FUELL: 600.0 mbar

VOL. UNIT: cm3 VOLUMEN: 15.00 cm3
TESTGRENZE: 4.20 cm3/mn Ref. GRENZE: 0.000 cm3/mn

Funkt.

(

Blatt Nr. 87d – Anzeige der Ergebnisse in CC/min

Geben Sie den geschätzten Wert des Volumens des Prüfteils in der zuvor ausgewählten Einheit ein (in unserem Beispiel cm³) an. Das Volumen entspricht dem internen Volumen des Geräts zuzüglich dem Volumen des Schlauchs und dem Volumen des Teils. Dieses Volumen kann nachträglich korrigiert werden.



Pr1: PARAMETER



6111

Wechseln Sie wieder auf die Parameterseite des Programms und wählen Sie "**TEST GRENZE**".

Geben Sie die Größe des Ausschussgrenzwertes für das Leck in der zuvor gewählten Einheit ein.

Blatt Nr. 87d – Anzeige der Ergebnisse in CC/min

Führen Sie einen Zyklus mit einem Teil durch, dessen Leck bekannt ist und notieren Sie das Ergebnis. Warten Sie eine Minute.

Starten Sie einen weiteren Zyklus mit dem gleichen Teil und zwar mit einem am Gerät angeschlossenen kalibrierten Leck. Folgendes Ergebnis sollte angezeigt werden: Wert Leck Teil + Wert Kalibrierleck.



Weicht das angezeigte Ergebnis ab, muss das Volumen in den Parametern neu eingestellt werden.

ZYKLUS/Pr:001					
	DRUCK = 586.7 mbar				
ŏ	LECK = 0.225 cm3/mn				
		(GUT		
	Test	Druck	Ref.Grenze	Testgrenze	
ŏ	1.00 s	600 mbar	-4.2 cm3/mn	4.2 cm3/mn	
P	rog.	Param.	Einstell.	Meh	r]





Wechseln Sie wieder auf die Parameterseite des Programms und drücken Sie auf "**VOLUMEN**".

Das Verhältnis zwischen Volumen und Ergebnis ist linear. Liegt das Ergebnis 10 % über dem Wert Kalibrierleck + Leck Teil, reduzieren Sie das Volumen um 10 %. Warten Sie eine Minute zwischen zwei Messdurchgängen, um genaue Ergebnisse zu erhalten. Wiederholen Sie die Messung so oft wie notwendig.



Die vom Gerät verwendete Formel zur Umrechnung der Einheit Pa/s in cm³/min lautet:

Leck in Pa/s = Volumen x 0.0006

BAR CODE (OPTION)

1. DEFINITION

The "Bar code" option enables to install a bar code reader on a USB port of the ATEQ device.

It enables on reading of the code to select a test program and eventually to launch the test of control (if the option is validated).

The quantity of characters read by the reader should not exceed **22**. Beyond the unit will not take into account the character string (bar code string).

2. BAR CODE READER CONFIGURATION

The bar code reader advised for a good functioning is the model **DATALOGIC Gryphon I GD4100** (USB).



Gryphon™ I GD4100 General Purpose Corded Handheld Linear Imager Bar Code Reader

For the reader configuration, follow this process:

- Enter in programming mode of the reader by flashing this code (right hand)
 "ENTER/EXIT PROGRAMMING MODE"...
 - Reset the reader to factory settings by flashing this code (right hand)
 "Factory Default Settings".
- Program the reader by flashing the code (right hand) "USB Keyboard (with standard key encoding)".
- Close the programming mode by flashing the first bar code (below) "ENTER/EXIT PROGRAMMING MODE".



3. CONFIGURATION DE L'APPAREIL ATEQ

From the "CONFIGURATION" menu



Activate the **BAR CODE** function in the program by checking the box

And then, enter into the "**BAR CODE**" configuration menu by pressing the button.

CONFIGURATION						
AZ SHORT	DUMP LEVEL					
RS232	BAR CODE 🗾 🗹					
SECURITY	CHANGE I/O					
IN7 TEST	SERVICE					
CONFIG: B	AR CODE					
First Char.: 08	Character Number: 06					
Pr. Select Reset Eoc.						

Warning: at each parameter or configuration change will delete all the learnings. That will necessary to learn all the codes for each program.

Then, press the configuration buttons for the bar code reader.



The parameter "First character"

corresponds to the position of first

character to take into account in the total string of characters.

The parameter "Char Number"

Character Number: 06 corresponds to the quantity of

characters (or the length of the chain) to take into account.

The sum of the two captured parameters must be lower or equal to the total quantity of characters contained in the chain plus 1.

First Char.: 08

 Σ Parameters \leq Total quantity of characters + 1 \leq 22

Example:



Number total of characters = 22

In our example above $(1^{st} = 08 \text{ and } nb = 6)$ the program will be selected if the unit reads the character chain: **HIJKLM**.

Note: if a same characters string is on several programs, the program with the smallest number will be selected the others will be ignored.



If **validated**, once the bar code is read the test cycle will start the corresponding program.

If **not validated** once the bar code is read, the test cycle will start with the current program regardless the read code.



If **validated**, it must flash a new bar code before each start cycle.

CONFIG: BAR CODE
First Char.: 08
Character Number: 06
Pr. Select
Reset Eoc.

If **not validated** the device will save in its memory, the read bar code for all the following programs, until a new bar code will be read.





In the "**Bar Code**" section activates the function and check the suffix value.

This suffix will be applied at the end of the bar code reader frame to notify to the device that the frame is ended.

013 = CR in decimal (Carriage Return)

CONFIG: MISCELLANEOUS					
	✓ Activate				
	Suffix (Dec) :	013			

Pr1: FUNCTIONS

4. FUNCTION CONFIGURATION

Activate the function in the program by checking the box 🗹 .	BAR CODE TOLERANCE PRESS
Then configure the function, by pressing the	
BAR CODE button.	
	Add
	Pr1: FUNCTIONS
The configuration menu appears.	NUM. BAR CODE: 3256640 AUTO START
The " NUM. BAR CODE " parameter is the one that will contain the read bar code of the selected program.	

The "AUTO START" parameter will start the program once the code is read.

(

5. PARAMETER SETTING OF THE STRINGS (LEARNING)

The characters string learning will be done from the special cycles.

From the main menu, enter the special cycle menu.



In the special cycle menu, select the special cycle "**BAR CODE**".

The device displays the button with the program number associate to the bar code number.

	CIAL CYCLE	
[SPECIAL CYCLE] —		
○ none	● BAR CODE	
O Regulator Adjust	O AUTO VOLUME	
O Infinite Fill		
○ Piezo auto zero		
SPECIAL C	YCLE: BAR CODE	
RUN PROGRAM: Pr:01 FAK 1		
RUN	PROGRAM	
RUN	PROGRAM	
RUN [RUN PROGRAM] • Pr:01 LEAK TEST	PROGRAM Pr:05 LEAK TEST	
RUN [RUN PROGRAM] • Pr:01 LEAK TEST • Pr:02 LEAK TEST	• Pr:05 LEAK TEST	
RUN [RUN PROGRAM] • Pr:01 LEAK TEST • Pr:02 LEAK TEST • Pr:03 LEAK TEST	• Pr:05 LEAK TEST	
RUN [RUN PROGRAM] • Pr:01 LEAK TEST • Pr:02 LEAK TEST • Pr:03 LEAK TEST • Pr:04 DESENSITIZED	• Pr:05 LEAK TEST	

Press on the

RUN PROGRAM: Pr:01 LEAK T

button to display all the existing programs in the device.

Select the program to associate to the bar code.

The device confirms the special cycle **CODE READER**. Press the "**START CYCLE**" button.



The device is waiting for the bar code.

Then flash the code by using the bar code reader. The captured characters are displayed.

The code is recorded; the device is ready to run. At each reading of this code, the device will select the corresponding program and will start the test cycle if the "AUTO START" parameter is validated.

	RUN	l/Pr:001					
PRESS = 4.01 bar							
READY							
Test Pressure Reject Min Reject Max							
2.00 s	1 bar	-20 Pa 2					
	BAR	CODE					
Prog	Param	Settings	More				
 Test 2.00 s 	RUN/Pr:001 BAR CODE Test Pressure Reject Min Reject Max						
	BAR	CODE					
Prog	Daram	Settings	More				
Inog	Turum	Sectings					
		,	<u> </u>				
 Test 2.00 s 	RUN 32566 BAF Pressure 1 bar	I/Pr:001 40018821 R CODE Reject Min Reje -20 Pa 2	ect Max				
 Test 2.00 s 	RUN 32566 BAF Pressure 1 bar BAR	I/Pr:001 40018821 R CODE Reject Min Reje -20 Pa 2 CODE	ect Max to Pa				
Test 2.00 s	RUN 32566 BAF Pressure 1 bar BAR Param	I/Pr:001 40018821 Reject Min Reje -20 Pa 2 CODE Settings	ect Max 10 Pa				
Test 2.00 s	RUN 32566 BAF Pressure 1 bar BAR Param	I/Pr:001 40018821 R CODE Reject Min Reje -20 Pa 2 CODE	ect Max 20 Pa				
Prog	RUN 32566 BAF Pressure 1 bar BAR Param RUN PRESS = R Pressure	I/Pr:001 40018821 CODE Reject Min Reje -20 Pa 2 CODE Settings I/Pr:001 = 4.01 bar EADY Reject Min Reje	ect Max 0 Pa More				
Prog Test 2.00 s Test 2.00 s	RUN 32566 BAF Pressure 1 bar BAR Param Param RUN PRESS = R Pressure 1 bar	I/Pr:001 40018821 R CODE Reject Min Reje -20 Pa 2 CODE CODE Settings I/Pr:001 = 4.01 bar EADY Reject Min Reje -20 Pa 2	ect Max Do Pa More				
Prog Test 2.00 s Prog Test 2.00 s	RUN 32566 BAF Pressure 1 bar BAR Param Param RUN PRESS = R Pressure 1 bar	I/Pr:001 40018821 R CODE Reject Min Reje -20 Pa 2 CODE Settings I/Pr:001 = 4.01 bar EADY Reject Min Reje -20 Pa 2 ADY	ect Max to Pa				

Sheet # 94u - Bar code (option)



If the flashed code is unknown, the message "**DEF. BAR CODE**" is displayed.

KONFIGURATION

ETIKETTEN (DRUCKEN)

Das Menü "ETIKETTEN" dient zur Konfiguration des Druckens von Etiketten.

Diese Funktion wird für alle Etikettendrucker verwendet, die die Sprachen EPL2 oder ZPL2 unterstützen.

SHORT AZ AZ PIEZO AUTO Ø DUMP LEVEL RS232 Wählen Sie im Menü "KONFIGURATION" die Schaltfläche "RS232" aus. SICHERHEIT CONF. I/O IN7 TEST SERVICE **G**111 KONFIG:RS232 Das Menü für die Konfiguration der RS232-RS232: DRUCKER RS Parameter: Verbindung wird geöffnet. Klicken Sie auf die Schaltfläche "TLP". Ausdruckbedingungen: Frame: TLP: Print parameters: Export Sie müssen einen mit dieser Funktion TLP: kompatiblen Drucker angeschlossen haben. KONFIG:RS232 TYP: EPL2 COPY NUMBER: 01 LINE 1X: 10 LINE 1Y: 20 Das Druckerkonfigurationsmenü für die Etiketten wird angezeigt. LINE 2X: 10 LINE 2Y: 60 LINE 3Y: 100 LINE 3X: 10 4

Blatt Nr. 95d – Etiketten (Drucken)

Über die Schaltfläche "**Type: EPL2**" wird die Druckersprache ausgewählt.



Auswahlmöglichkeiten: EPL2, ZPL2, ZPL2 BC 128 (mit Barcodeleser) und ZPL2-2.

Wählen Sie die entsprechende Sprache Ihres Druckers aus.

Ziehen Sie die Dokumentation aus dem Lieferumfang Ihres Druckers zurate.

Informationen zu Druckersprachen (Beispiele):

EPL2/ZPL2

Zeile 1: Name <u>und</u> Barcodenummer (wenn eingegeben)

Zeile 2: Datum und Zeit

Zeile 3: Testergebnis

ZPL2-2

Zeile 1: Name oder Barcodenummer

Zeile 2: Datum und Zeit

Zeile 3: Testergebnis

CB2PL2 (ZPL2 mit Barcode)

Zeile 1: Name

Zeile 2: Datum und Zeit

Zeile 3: Barcode (Abbildung) und Testergebnis

Die Parameter "**LINE**" beziehen sich auf die Positionierung der drei Nachrichtenzeilen.

Die Einheit der Werte dieser Parameter ist "**Pixel**".

Siehe Beispiele unten:

KONFIG:TYP			
[TYP] ———			
⊙ EPL2			
O ZPL2			
O ZPL2 BC 128			
O ZPL2-2			



LINE 1X: 10	LINE 1Y: 20
LINE 2X: 10	LINE 2Y: 60
LINE 3X: 10	LINE 3Y: 100

Blatt Nr. 95d – Etiketten (Drucken)

Warnung: Je nach Druckermodell und Papierausgaberichtung kann der Anfangspunkt verschieden sein; ziehen Sie das Benutzerhandbuch des verwendeten Druckers zurate.



ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

1. ANSCHLÜSSE AN DER FRONTPLATTE

1.1. USB-ANSCHLUSS



Für den Anschluss verschiedener USB-Geräte (Maus, Tastatur, Speicherstick usw.).

2. ANSCHLÜSSE AN DER RÜCKSEITE

Gehäuse 5200:



2.1. EIN-AUSSCHALTER (OPTION)



Das ATEQ F S5000 wird mit einer Spannung zwischen 100 und 240 V AC betrieben.

2.2. ANSCHLUSS J1 CODIERUNG AUSGÄNGE/ANALOGE AUSGÄNGE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Codierung Ausgänge / analoge Ausgänge / Temperatursensor

Pin 1	GEMEINSAMER LEITER (Ausgänge 1, 2, 3) + 24 V DC	
Pin 2	Open-Collector-Ausgang 1	
Pin 3	Open-Collector-Ausgang 2	CODIERUNG
Pin 4	Pin 4 Open-Collector-Ausgang 3	
Pin 5	Pin 5 GEMEINSAM (Ausgänge 4, 5, 6) + 24 V DC	
Pin 6	Open-Collector-Ausgang 4	/ tubgurige
Pin 7	Open-Collector-Ausgang 5	
Pin 8	Open-Collector-Ausgang 6	
Pin 9	12V-Versorgung, Sensor	
Pin 10	0V-Versorgung, Sensor	
Pin 11	SENSOR 1 Eingang	i Sensor
Pin 12	SENSOR 2 Eingang	
Pin 13	Analogausgang 1	
Pin 14	GEMEINSAM Analogausgang 1)	
Pin 15	Pin 15 Analogausgang 2	
Pin 16	GEMEINSAM Analogausgang 2)	



2.3. ANSCHLUSS J3 EIN-/AUSGÄNGE



Ein -/- Ausgänge

Pin	Standard	Compact	
1	Eingang 1 Reset	Eingang 1 Reset	
2	Gemeinsamer Leiter (+ 24 V)	Gemeinsamer Leiter (+ 24 V)	
3	Eingang 2 START	Eingang 2 START	(Aktiviorupg durch
4	Gemeinsamer Leiter (+ 24 V)	Gemeinsamer Leiter (+ 24 V)	24 V DC)
5	Eingang 3 Programmauswahl	Eingang 3 Programmauswahl	Gemeinsamer
6	Eingang 4 Programmauswahl	Eingang 4 Programmauswahl	Leiter
7	Eingang 5 Programmauswahl	Eingang 5 Programmauswahl	+ 24 V = 0,3 A
8	Eingang 6 Programmauswahl	Eingang 6 Programmauswahl	IIIaxiiiiai
9	Eingang 7 Programmauswahl	Eingang 7 Programmauswahl	
10	Gemeinsamer Leiter potentialfreier Ausgang	Gemeinsamer Leiter potentialfreier Ausgang	
11	Ausgang 1 Gutteil	Ausgang 1 Gutteil Zyklus 1	
12	Ausgang 2 Schlechtteil Test	Ausgang 2 Schlechtteil Zyklus 1 + AL	AUSGANGE POTENTIALFREIE
13	Ausgang 3 Schlechtteil Ref.	Ausgang 3 Gutteil Zyklus 2	
14	Ausgang 4 Alarm	Ausgang 4 Schlechtteil Zyklus 2 + AL	max. 200mA
15	Ausgang 5 Zyklusende	Ausgang 5 Zyklusende	
16	0 V	0 V	

Der Compactmodus ist eine Softwarefunktion, die im Menü KONFIGURATION / KONF. I/O / AUSGANG aktiviert wird.

2.3.1. Anschluss J3 Programmauswahl

Die verschiedenen Prüfprogramme können einzeln, je nach Kombination der Eingänge dieses Anschlusses, ausgewählt werden.

Programmnummer	Pin 5 (Eingang 3)	Pin 6 (Eingang 4)	Pin 7 (Eingang 5)	Pin 8 (Eingang 6)
1	0	0	0	0
2	1	0	0	0
3	0	1	0	0
4	1	1	0	0
5	0	0	1	0
6	1	0	1	0
7	0	1	1	0
8	1	1	1	0
9	0	0	0	1
10	1	0	0	1
11	0	1	0	1
12	1	1	0	1
13	0	0	1	1
14	1	0	1	1
15	0	1	1	1
16	1	1	1	1

Kombinationen der für die Programmauswahl zu aktivierenden Pins

2.3.2. Anschluss J3 programmierbarer Eingang

Eingang 7 dieses Anschlusses kann im Menü parametriert werden, um die gewünschte Funktion zu starten. Die an diesem Eingang programmierbare Funktionen sind die Spezialzyklen.

Die an diesem Eingang programmierbare Funktionen sind alle Spezialzyklen, d. h.:

✓ Programmauswahl, ✓ Lernanforderung verschlossene Komponenten Schlechtteil, ✓ Einstellanforderung Regler 1, ✓ Anforderung Kalibrierprüfung durch ✓ Einstellanforderung Regler 2, Volumen, ✓ Anforderung unendliches Füllen, ✓ Lernanforderung Kalibrierung, ✓ Anforderung Auto-Zero Piezzo, ✓ Anforderung Kalibrierprüfung, ✓ Lernanforderung verschlossene ✓ Lernanforderung ATR, Komponenten Gutteil, ✓ Anforderung Volumenberechnung Bestimmte Optionen erscheinen nur, wenn die Funktion benutzt wird.

2.3.3. Anschluss J3 (Ein -/- Ausgänge) grafische Darstellung



Hinweis: Die 24 V DC Versorgung der Ein- und Ausgänge muss über die interne ATEQ-Versorgung erfolgen (0,3 A max.) <u>ODER</u> über die externe Stromversorgung durch den Kunden.

Bei einer externen Stromversorgung durch den Kunden kann das ATEQ-Gerät auch über Pin 2 oder 4 des J3-Anschlusses versorgt werden.



2.3.3. 2) SPS-Anschluss PNP-TYP

Hinweis: Die 24 V DC Versorgung der Ein- und Ausgänge muss über die interne ATEQ-Versorgung erfolgen (0,3 A max.) ODER über die externe Stromversorgung durch den Kunden.

Bei einer externen Stromversorgung durch den Kunden kann das ATEQ-Gerät auch über Pin 2 oder 4 des J3-Anschlusses versorgt werden.

2.3.3. 3) Anschluss der Kontrollampen



Hinweis: Die 24 V DC Versorgung der Ein- und Ausgänge muss über die interne ATEQ-Versorgung erfolgen (0,3 A max.) ODER über die externe Stromversorgung durch den Kunden.

Bei einer externen Stromversorgung durch den Kunden kann das ATEQ-Gerät auch über Pin 2 oder 4 des J3-Anschlusses versorgt werden.

2.4. ANSCHLUSS J5 FERNBEDIENUNG (OPTION)



Ermöglicht das Anschließen einer intelligenten Fernbedienung (Anschlussbuchse M12).

PIN 1	Netz	
PIN 2	Spannung + 24V	
PIN 3	Netz	
PIN 4	Masse 0 V	

2.5. ANSCHLUSS J6 DEVICENET-EINGANG (OPTION)



ATEQ-eigenes Netz

Ermöglicht das Anschließen anderer ATEQ-Geräte (Stecker M12).

PIN 1	Netz		
PIN 2	Spannung + 24V		
PIN 3	Netz		
PIN 4	Masse 0 V		

2.6. ANSCHLUSS J7 DEVICENET-AUSGANG (OPTION)



ATEQ-eigenes Netz

Ermöglicht das Anschließen anderer ATEQ-Geräte (Anschlussbuchse M12).

PIN 1	Netz	
PIN 2	Spannung + 24V	
PIN 3	Netz	
PIN 4	Masse 0 V	

2.7. ANSCHLUSS J8 RS232 (STANDARD) ODER PROFIBUS (OPTION) ODER EXTERNER BILDSCHIRM (OPTION)



RS232: Sub-D Stecker 9-polig.



Ermöglicht das Anschließen eines Druckers, eines Barcodelesers, eines PCs, eines Speichermoduls.

PIN 1	Nicht verwendet	PIN 6	Nicht verwendet
PIN 2	RXD Datenempfang	PIN 7	RTS request to send
PIN 3	TXD Datensendung	PIN 8	CTS clear to send
PIN 4	Nicht verwendet	PIN 9	Nicht verwendet
PIN 5	Masse		

2.7.1. Beispiele RS232-Kabel



2.8. ETHERNET-ANSCHLUSS J9



Ethernet-Anschluss zum Anschließen des Geräts an ein Ethernet-Netzwerk (Betriebsnetzwerk), TCP/IP-Protokoll.

- Ist das Gerät an einen Router angeschlossen, ist ein <u>Patch</u>kabel für Ethernet zu verwenden.
- Ist das Gerät an einem anderen Gerät oder direkt an einem PC angeschlossen, ist ein <u>Crossover</u>kabel für Ethernet zu verwenden.
ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

1. ANSCHLÜSSE AN DER FRONTPLATTE

1.1. USB-ANSCHLUSS



Für den Anschluss verschiedener USB-Geräte (Maus, Tastatur, Speicherstick usw.).

2. ANSCHLÜSSE AN DER RÜCKSEITE

Gehäuse 5800:



2.1. EIN-AUSSCHALTER (OPTION)



Das ATEQ F S5000 wird mit einer Spannung zwischen 100 und 240 V AC betrieben.

2.2. ANSCHLUSS J1 CODIERUNG AUSGÄNGE/ANALOGE AUSGÄNGE

Codierung Ausgänge / analoge Ausgänge / Temperatursensor

Pin 1	GEMEINSAMER LEITER (Ausgänge 1, 2, 3) + 24 V DC	
Pin 2	Open-Collector-Ausgang 1	
Pin 3	Open-Collector-Ausgang 2	CODIERUNG
Pin 4	Open-Collector-Ausgang 3	AUSGANGE
Pin 5	GEMEINSAM (Ausgänge 4, 5, 6) + 24 V DC	24V DC 100mA max.
Pin 6	Open-Collector-Ausgang 4	/ tubgurige
Pin 7	Open-Collector-Ausgang 5	
Pin 8	Open-Collector-Ausgang 6	
Pin 9	12V-Versorgung, Sensor	
Pin 10	0V-Versorgung, Sensor	
Pin 11	SENSOR 1 Eingang	i Sensor
Pin 12	SENSOR 2 Eingang	
Pin 13	Analogausgang 1	
Pin 14	GEMEINSAM Analogausgang 1)	
Pin 15	Analogausgang 2	ANALOGAUSGANGE
Pin 16	GEMEINSAM Analogausgang 2)	



2.3. ANSCHLUSS J3 EIN-/AUSGÄNGE



Ein -/- Ausgänge

Pin	Standard	Compact	
1	Eingang 1 Reset	Eingang 1 Reset	
2	Gemeinsamer Leiter (+ 24 V)	Gemeinsamer Leiter (+ 24 V)	
3	Eingang 2 START	Eingang 2 START	(Aktiviorung durch
4	Gemeinsamer Leiter (+ 24 V)	Gemeinsamer Leiter (+ 24 V)	24 V DC)
5	Eingang 3 Programmauswahl	Eingang 3 Programmauswahl	Gemeinsamer
6	Eingang 4 Programmauswahl	Eingang 4 Programmauswahl	Leiter
7	Eingang 5 Programmauswahl	Eingang 5 Programmauswahl	+ 24 V = 0,3 A
8	Eingang 6 Programmauswahl	Eingang 6 Programmauswahl	IIIaxiiiiai
9	Eingang 7 Programmauswahl	Eingang 7 Programmauswahl	
10	Gemeinsamer Leiter potentialfreier Ausgang	Gemeinsamer Leiter potentialfreier Ausgang	
11	Ausgang 1 Gutteil	Ausgang 1 Gutteil Zyklus 1	
12	Ausgang 2 Schlechtteil Test	Ausgang 2 Schlechtteil Zyklus 1 + AL	AUSGANGE POTENTIALFREIE
13	Ausgang 3 Schlechtteil Ref.	Ausgang 3 Gutteil Zyklus 2	
14	Ausgang 4 Alarm	Ausgang 4 Schlechtteil Zyklus 2 + AL	max. 200mA
15	Ausgang 5 Zyklusende	Ausgang 5 Zyklusende	
16	0 V	0 V	

Der Compactmodus ist eine Softwarefunktion, die im Menü KONFIGURATION / KONF. I/O / AUSGANG aktiviert wird.

2.3.1. Anschluss J3 Programmauswahl

Die verschiedenen Prüfprogramme können einzeln, je nach Kombination der Eingänge dieses Anschlusses, ausgewählt werden.

Programmnu mmer	Pin 5 (Eingang 3)	Pin 6 (Eingang 4)	Pin 7 (Eingang 5)	Pin 8 (Eingang 6)
1	0	0	0	0
2	1	0	0	0
3	0	1	0	0
4	1	1	0	0
5	0	0	1	0
6	1	0	1	0
7	0	1	1	0
8	1	1	1	0
9	0	0	0	1
10	1	0	0	1
11	0	1	0	1
12	1	1	0	1
13	0	0	1	1
14	1	0	1	1
15	0	1	1	1
16	1	1	1	1

Kombinationen der für die Programmauswahl zu aktivierenden Pins

2.3.2. Anschluss J3 programmierbarer Eingang

Eingang 7 dieses Anschlusses kann im Menü parametriert werden, um die gewünschte Funktion zu starten. Die an diesem Eingang programmierbare Funktionen sind die Spezialzyklen.

Die an diesem Eingang programmierbare Funktionen sind alle Spezialzyklen, d. h.:

- ✓ Programmauswahl,
- ✓ Einstellanforderung Regler 1,
- ✓ Einstellanforderung Regler 2,
- ✓ Anforderung unendliches Füllen,
- ✓ Anforderung Auto-Zero Piezzo,
- ✓ Lernanforderung verschlossene Komponenten Gutteil,
- ✓ Lernanforderung verschlossene Komponenten Schlechtteil,
- Anforderung Kalibrierprüfung durch Volumen,
- ✓ Lernanforderung Kalibrierung,
- ✓ Anforderung Kalibrierprüfung,
- ✓ Lernanforderung ATR,
- ✓ Anforderung Volumenberechnung

Bestimmte Optionen erscheinen nur, wenn die Funktion benutzt wird.

2.3.3. Anschluss J3 (Ein -/- Ausgänge) grafische Darstellung



Hinweis: Die 24 V DC Versorgung der Ein- und Ausgänge muss über die interne ATEQ-Versorgung erfolgen (0,3 A max.) <u>ODER</u> über die externe Stromversorgung durch den Kunden.

Bei einer externen Stromversorgung durch den Kunden kann das ATEQ-Gerät auch über Pin 2 oder 4 des J3-Anschlusses versorgt werden.



2.3.3. 2) SPS-Anschluss PNP-TYP

Hinweis: Die 24 V DC Versorgung der Ein- und Ausgänge muss über die interne ATEQ-Versorgung erfolgen (0,3 A max.) ODER über die externe Stromversorgung durch den Kunden.

Bei einer externen Stromversorgung durch den Kunden kann das ATEQ-Gerät auch über Pin 2 oder 4 des J3-Anschlusses versorgt werden.





Hinweis: Die 24 V DC Versorgung der Ein- und Ausgänge muss über die interne ATEQ-Versorgung erfolgen (0,3 A max.) ODER über die externe Stromversorgung durch den Kunden.

Bei einer externen Stromversorgung durch den Kunden kann das ATEQ-Gerät auch über Pin 2 oder 4 des J3-Anschlusses versorgt werden.

2.4. ANSCHLUSS J5 FERNBEDIENUNG (OPTION)



Ermöglicht das Anschließen einer intelligenten Fernbedienung (Anschlussbuchse M12).

PIN 1	Netz
PIN 2	Spannung + 24V
PIN 3	Netz
PIN 4	Masse 0 V

2.5. ANSCHLUSS J6 DEVICENET-EINGANG (OPTION)



ATEQ-eigenes Netz

Ermöglicht das Anschließen anderer ATEQ-Geräte (Stecker M12).

PIN 1	Netz
PIN 2	Spannung + 24V
PIN 3	Netz
PIN 4	Masse 0 V

2.6. ANSCHLUSS J7 DEVICENET-AUSGANG (OPTION)



ATEQ-eigenes Netz

Ermöglicht das Anschließen anderer ATEQ-Geräte (Anschlussbuchse M12).

PIN 1	Netz
PIN 2	Spannung + 24V
PIN 3	Netz
PIN 4	Masse 0 V

2.7. ANSCHLUSS J8 RS232 (STANDARD) ODER PROFIBUS (OPTION) ODER EXTERNER BILDSCHIRM (OPTION)



RS232: Sub-D Stecker 9-polig.



Ermöglicht das Anschließen eines Druckers, eines Barcodelesers, eines PCs, eines Speichermoduls.

PIN 1	Nicht verwendet	PIN 6	Nicht verwendet
PIN 2	RXD Datenempfang	PIN 7	RTS request to send
PIN 3	TXD Datensendung	PIN 8	CTS clear to send
PIN 4	Nicht verwendet	PIN 9	Nicht verwendet
PIN 5	Masse		

2.7.1. Beispiele RS232-Kabel



2.8. ETHERNET-ANSCHLUSS J9



Ethernet-Anschluss zum Anschließen des Geräts an ein Ethernet-Netzwerk (Betriebsnetzwerk), TCP/IP-Protokoll.

- Ist das Gerät an einen Router angeschlossen, ist ein <u>Patch</u>kabel für Ethernet zu verwenden.
- Ist das Gerät an einem anderen Gerät oder direkt an einem PC angeschlossen, ist ein <u>Crossover</u>kabel für Ethernet zu verwenden.

DRUCKLUFTANSCHLÜSSE

Die Druckluftanschlüsse befinden sich auf der Rückseite.

1. TESTDRUCKLUFTAUSGÄNGE

An diesen Ausgängen können Teile angeschlossen werden (Test, Referenz). Der Ausgang Druckbeaufschlagung ist für das Hinzufügen von **ATEQ**-Zubehör (Y-Ventil) nützlich.

Ein-/Ausgänge an der Rückseite des F5200.



Ein-/Ausgänge an der Rückseite des F5800.



2. PNEUMATISCHE AUSGÄNGE A UND B (OPTION)



Für die pneumatische Steuerung von z.B. eines pneumatischem Zylinders oder einer Vorrichtung.

3. DRUCKLUFTVERSORGUNG



Blatt 77 "Druckluftversorgung"

