

ATEQ F SERIE 6 F620 / F610 / F670 Versión 1.05





(Foto no contractual)

www.ateq.com

REVISIÓN DEL MANUAL ATEQ SERIE 6

Debido a las constantes mejoras, la información del presente manual del usuario, incluidos el diseño y las funciones del dispositivo, pueden ser objeto de cambios sin previo aviso.

Edición/Revisión	<u>Referencia</u>	Fecha (Sem/Año)	Capítulos actualizados
Primera edición	RF-28300A-E	18/2015	
Segunda edición	RF-28300B-E	51/2016	Actualizar conectores (J) en las fichas #692 para F620 y F670.

<u>Index</u>

Preambulo / Presentación :

Presentaciones, características principios de medición (#673) Panel delantero e interfaces (#676)

Instalación / Accesorios :

Alimentación neumática (#677) Puesta en marcha (#678) Accesorios suministrados (#682) Accesorios opcionales (#683) Mensajes de error (#684) Visualización de los resultados en sccm (cm³/min) (#687) Conectores eléctricos (F610) (#692/1) Conectores eléctricos (F620) (#692/2) Conectores eléctricos (F670) (#692/7) Conectores neumáticos (#693)

Parametros / Ciclo speciales :

Ciclos especiales (#623) Ciclos especiales de mantenimiento (#631) Selección de un programa (#679) Parámetros de los programas de prueba de fugas (#680) Gestión de los ciclos (#681) Prueba de rotura (Burst test) (#698)

Funcionalidades de los programmas :

Gestión de las funciones (#601) Función Nombre (#602) Función de encadenamiento (#603) Funciones de las unidades (#604) Función de los conectores automáticos (#605)Función de verificación del calibrado (#606)Función ATR 0 - 1 - 2 - 3 (#607) Tipos de prellenado y llenado (#608) Códigos de válvulas / Salidas auxiliares (#609) Final de ciclo (#610) Miniválvula (#611) Umbrales recuperables (#612) Componentes sellados (opcional) (#613) N Tests (#614) Volumen de referencia (#615) Función de marcado (#617)

Corrección de la temperatura 1 (#618) Medidor de picos (#620) Signo (#621) Filtro (#622) Rechazo de caudal (#624) Sin negativo (#625) Absoluto (#626) Modo de visualización (#627) Sin vaciado (Dump Off) (#630) Zumbador (Buzzer) (#639) Opción de vaciado externo (#655) Función ATF (#685) Función Cut off (#686) Bypass (#691) Código de barras (opcional) (#694)

Menu Configuración :

Fecha y Hora (#635) Idioma (#642) Regulador electrónico (#645) Control por regulador (#646) Regulador permanente (#647) Reinicio automático piezoeléctrico (AZ piezo) (#648) Reinicio automático corto (Autocero corto) (#649) Umbral de vaciado (#651) RS232 (#652) Seguridad (#653) Configuración de E/S (#654) Prueba de sincronización (#656) Tecla Smart Key (#688) Unidad de presión (#695) USB (Automatismo) (#696)

<u> Menu Resultados / Menu USB :</u>

Almacenamiento (#638) Mantenimiento de las válvulas (contador) (#658) Estado de las E/S (#661) Información del sistema (#665) Reinicio de los parámetros (RESET) (#669) Menú de resultados (#689) USB (#690) Estado de la red CAN (#697)

y

<u>Index</u>

601 : Gestión de las funciones # 602 : Función Nombre # 603 : Función de encadenamiento # 604 : Funciones de las unidades # 605 : Función de los conectores automáticos # 606 : Función de verificación del calibrado **# 607 :** Función ATR 0 – 1 – 2 – 3 # 608 : Tipos de prellenado y llenado # 609 : Códigos de válvulas / Salidas auxiliares # 610 : Final de ciclo #611: Miniválvula # 612 : Umbrales recuperables # 613 : Componentes sellados (opcional) # 614 : N Tests # 615 : Volumen de referencia #617 : Función de marcado # 618 : Corrección de la temperatura 1 # 620 : Medidor de picos # 621 : Siano # 622 : Filtro # 623 : Ciclos especiales # 624 : Rechazo de caudal #625: Sin negativo # 626 : Absoluto # 627 : Modo de visualización # 630 : Sin vaciado (Dump Off) # 631 Ciclos especiales de 2 mantenimiento # 635 : Fecha y Hora #638: Almacenamiento # 639 : Zumbador (Buzzer) # 642 : Idioma # 645 : Regulador electrónico #646 : Control por regulador # 647 : Regulador permanente # 648 : Reinicio automático piezoeléctrico (AZ piezo) # 649 : Reinicio automático corto (Autocero corto) #651 : Umbral de vaciado # 652 : RS232 #653 : Seguridad #654 : Configuración de E/S #655 : Opción de vaciado externo #656 : Prueba de sincronización # 658 : Mantenimiento de las válvulas (contador) #661 : Estado de las E/S # 665 : Información del sistema

669 : Reinicio de los parámetros (RESET) # 673 : Presentaciones, características y principios de medición # 676 : Panel delantero e interfaces # 677 : Alimentación neumática #678 : Puesta en marcha # 679 : Selección de un programa # 680 : Parámetros de los programas de prueba de fugas # 681 : Gestión de los ciclos # 682 : Accesorios suministrados # 683 : Accesorios opcionales #684 : Mensajes de error #685 : Función ATF #686 : Función Cut off # 687 : Visualización de los resultados en sccm (cm³/min) #688 : Tecla Smart Key # 689 : Menú de resultados #690: USB # 691 : Bypass # 692/1 : Conectores eléctricos (F610) # 692/2 : Conectores eléctricos (F620) # 692/7 : Conectores eléctricos (F670) # 693 : Conectores neumáticos # 694 : Código de barras (opcional) #695 : Unidad de presión # 696 : USB (Automatismo) #697 : Estado de la red CAN

698 : Prueba de rotura (Burst test)

GESTIÓN DE LAS FUNCIONES

Las funciones adicionales permiten añadir opciones al ciclo de prueba.

Para facilitar la lectura, estas funciones están ocultas de manera predeterminada. Para visualizarlas, es preciso seguir el procedimiento siguiente:



Entonces se mostrará el menú con las funciones y, entre estas, se visualizarán aquellas configuradas. Acceda al menú «Más funciones...».

En la pantalla aparecerán las funciones disponibles del aparato.

Para activar una función: selecciónela y pulse

el botón

(el cursor se desplazará

hacia la parte derecha de la pantalla); seleccione **«Sí»** con ayuda de las teclas



y, por último, confírmela

pulsando la tecla

OK

) (el cursor se

desplazará nuevamente hacia la izquierda).

OK

La función activada se muestra y solo falta configurarla. (Consulte la ficha correspondiente de la función).

Pr001/FUNC Mas funciones	IONESO
/FUNCI/MENUS	DISPONIB
	: NO
UNIDADES	
FILTRO	: NO
CONECT. AUTO	
ATRO	
ATR1	NO





1. ÁRBOL DE MENÚS



1.2. MENÚ PARÁMETROS











1.3. FUNCIÓN



1.3.1. Funciones disponibles para la prueba de fuga











1.3.2. Funciones disponibles para la prueba de paso





1.3.3. Funciones disponibles para la prueba de desensibilizado









1.3.4. Funciones disponibles para la prueba de Operario



1.3.5. Funciones disponibles para el Test de rotura





1.3.6. Funciones disponibles para la Medición del volumen



1.4. MENÚ CONFIGURACIÓN



v	V		v		V		Antes resultado
v	V		V		V		Después resultado
V	V		V		V		Interlínea
v	V		v		V		Salto pág
V	V		v		V		Callo pug.
V	V		V	1	Condic emisión	1	Todas
V	V		V		V	J	Pieza OK
v	V		v		V		Pieza NOK T
V	V		V		V		Pieza NOK R
v	V		V		v		
v	V		V		v		Dof Pros
v	V		V		V		Dei. Fies.
v	v		v		V		Colibrada
V	V		V		V		Calibrado
V	V		V	1	V Funcantan	1.	Nia /0/
V	V		V		Exportar	>	IN0/51
V	V		V	^ا ٦	Impr. Parametro		
V	V		Supervisión				
V	V	1		-		1	
v	RS232	>	Impresora	>	Parámetros RS	>	Velocidad 4800 – 9600 – 19200 – 28800 – 38400 – 57600
v	v		v		v		1.º/7 Bits/0 1.º/7 Bits/1 1.º/7 Bits/par 1.º/7 Bits/impar 1.º/8 Bits/sin 1.º/8 Bits/0 1.º/8 Bits/1 1.º/8 Bits/par 1.º/8 Bits/impar
V	V		V	1	V	1	
V	V		V		Trama	>	Presión
v	V		V		V		Nombre de programa
V	V		V		V		Fecha y hora
V	V		V		V		Antes resultado
v	v		v		v		Después resultado
V	V		V		V		Interlínea
V	V		V		V		Salto pág.
v	V		V		V		
v	V		V		Condic. emisión	>	Todas
v	V		v		V	1	Pieza OK
v	V		v		V		Pieza NOK T
v	V		v		V		Pieza NOK R
v	V		v		V		Alarma
v	V		v		v		Def. Pres.
v	V		V		V		Recuperable
v	v		v		v		Calibrado
-	•		·		•		
				I	_	1	
V	V		V		Exportar	>	No/Sí

Guía del usuario ATEQ Serie 6 Página 25/29



Ficha n.º 601e: Gestión de las funciones



1.5. ΜΕΝÚ ΜΑΝΤΕΝΙΜΙΕΝΤΟ



1.6. MENÚ RESULTADOS



1.7. MENÚS USB



USB			
Guardar parámetros			
Restaurar parámetros			

FUNCIÓN NOMBRE

Esta función permite identificar un programa, por ejemplo, la referencia de la pieza probada.



Guía del usuario ATEQ Serie 6 Página 1/2



FUNCIÓN DE ENCADENAMIENTO

Esta función permite encadenar varios ciclos de pruebas consecutivas. El aparato ofrece ocho criterios de encadenamiento.

El orden de encadenamiento de los programas se puede configurar, mientras que la selección del programa siguiente se define en los parámetros. De manera predeterminada, el programa siguiente es el P + 1.

v el

1. PROCEDIMIENTO

Compruebe que la función no se encuentre oculta.

A continuación, pulse el botón OK

cursor se desplazará hacia la derecha.

Seleccione «Sí» con ayuda de las flechas



Parámetros asociados que es preciso configurar:

- > PR. SIGUIENTE.
- INTERCICLO (tiempo de espera entre dos ciclos).

Condiciones de encadenamiento:

- > TODAS (bajo cualquier condición).
- > **OK** (pieza correcta).
- > NOK T (pieza defectuosa de prueba).
- NOK R (pieza defectuosa de referencia).
- > ALARMA (activación de una alarma).
- > DEF. PRES. (error de presión).
- > **RECUPERABLE** (pieza recuperable).
- CALIBRADO (verificación del calibrado por volumen: correcto o defectuoso).

Pr001/FUNCIONESO	
PR:SEQUENCIA : NO	
Mas Tuncrones	
Pr001/FUNCIONESO	
PR:SEQUENCIA : Si	

01/FUNCI/PR:	SEQUENCIA	
PR SIGUIENTE	: 02+	
INTER-CICLO:	0.0 s	
TODAS	: NQ	
OK	: Si	
ΝΟΚ Τ	: NO	
NOK R	: NO	
ALARMA	: NO	
DEF. PRES.	: NO	
Ficha n.º 603e: Función de encadenamiento

Confirme o ajuste estos parámetros.

Cuando un programa está encadenado con otro, detrás del número de programa se muestra el símbolo «+».



FUNCIONES DE LAS UNIDADES

Esta función permite seleccionar el sistema de unidades en que el aparato muestra los resultados.

Los distintos sistemas de unidades son:

- SI (Sistema Internacional de Unidades): Pa, Pa/s, Pa(HR), Pa(HR)/s, cm³/s, cm³/mn, cm³/h, mm³/s, ml/s, ml/min, ml/h, mmWG, mmWG/s, Pts).
- USA (unidades anglosajonas): Pa, Pa/s, Pa(HR), Pa(HR)/s, sccm, cc/s, cc/h, in³/s, in³/min, in³/h, ft³/s, ft³/min, ft³/h, mmWG, mmWG/s, Pts.
- > CAL (unidades de medida personalizadas): Cal-Pa o Cal-Pa/s.

En caso de que se utilice una unidad de medida personalizada, es posible configurar un nombre para dicha unidad, el cual se mostrará en lugar de la unidad.



CAL:

Sistema de unidades **CAL** (unidades de medida personalizadas).

El sistema de unidades CAL permite calibrar el aparato a partir de una fuga de calibración. Para esta operación, es necesario ejecutar un ciclo especial de aprendizaje (consulte más abajo). La activación de esta unidad permite también acceder a otro ciclo especial de verificación (consulte más abajo).

Seleccione «Cal-Pa» o «Cal-Pa/s».

Deriva CAL: 020 %: umbral de tolerancia de la deriva de calibración. Se puede comprobar a través del ciclo especial **«Verificación CAL**». En caso de superación de este valor, se activa una alarma (valor predeterminado: 20 %).

NOMBRE: texto que permite poner un nombre a la unidad para facilitar su identificación.





CICLO SPE

τντο

1. CICLOS ESPECIALES

1.1. APRENDIZAJE CAL

En caso de que las unidades de caudal no sean convenientes para la aplicación, se puede pasar al modo calibrado (manual). Para ello, es necesario realizar un ciclo de aprendizaje con el fin de establecer una correspondencia entre un valor de fuga y una caída de presión.

Para poder acceder a este ciclo especial, es preciso seleccionar la unidad «Cal-Pa» o «Cal-Pa/s» como unidad de rechazo durante la creación de un programa.

A continuación, es preciso realizar el ciclo especial de aprendizaje.

El primer ciclo de aprendizaje de **CAL** debe realizarse obligatoriamente desde el menú de los ciclos especiales para, de esta forma, introducir una consigna de **CAL** distinta de cero.

En las salidas se mostrará:

- **«OK»** y **«Final ciclo»** si la consigna es inferior o igual al nivel de rechazo de prueba.
- **«NOK»** y **«Final ciclo»** si la consigna es superior al nivel de rechazo de prueba.

Desde el menú principal, acceda al menú de los ciclos especiales.



Una vez dentro del menú de los ciclos especiales, seleccione el ciclo especial «Aprendizaje CAL».



Guía del usuario ATEQ Serie 6 Página 3/5

Ficha n.º 604e: Funciones de las unidades



Al final del ciclo de aprendizaje, el resultado debe declararse como correcto (**OK**).

1.2. VERIFICACIÓN CAL

Este ciclo especial permite comprobar el aprendizaje del modo calibrado. Para obtener más información, consulte la explicación del apartado precedente. El ciclo de verificación CAL controla la deriva contraponiéndola a los límites configurados en forma de porcentaje. En caso de que estos se superen, se activará una alarma y será necesario realizar un ciclo de calibración o una verificación del aparato.

En caso contrario, las salidas «**OK**» y «**Final ciclo**» o «**NOK**» y «**Final ciclo**» se activarán en función de la medición realizada con respecto al umbral de rechazo.

En la pantalla del ciclo se confirma la selección del ciclo especial. Pulse el botón «INICIO CICLO».







1.3. CICLO «VERIF. + CAL»

Este ciclo especial permite comprobar el aprendizaje en modo calibrado. Para obtener más información, consulte la explicación de los apartados precedentes. El ciclo de verificación controla la deriva contraponiéndola a los límites configurados en forma de porcentaje. Siempre que estos límites no se sobrepasen, se realizará automáticamente un ciclo de aprendizaje de CAL para volver a centrar el aprendizaje.

En caso de que el umbral de porcentaje se exceda, el aparato mostrará un error de deriva de CAL.

En la pantalla del ciclo se confirma la selección del ciclo especial. Pulse el botón «INICIO CICLO».



Al final del ciclo de aprendizaje, el resultado debe declararse como correcto (**OK**).



FUNCIÓN DE LOS CONECTORES AUTOMÁTICOS

El conector automático es un comando neumático que permite controlar un equipamiento exterior (tapón neumático).



En aquellos casos en que se encadenen varios programas, los conectores automáticos se activan con los tiempos configurados en el primer programa y se desactivan con los tiempos configurados en el último programa de la cadena.

De esta forma, permanecen activos durante todos los ciclos comprendidos entre el primer y el último programa de la cadena.

En los programas intermedios se respetan los distintos tiempos de espera A.



En la pantalla se muestran los parámetros con los tiempos de espera, que deberá configurar según los valores deseados.

01/FUNCI/CONECT. AUTO	
ESPERA A : 0.0 S ESPERA B : 0.0 S	

FUNCIÓN DE VERIFICACIÓN DEL CALIBRADO

Al término de la comprobación de una pieza correcta, el aparato dispone de una electroválvula que permite crear una caída de presión por aumento de volumen. La medición de esta caída de presión se compara con un umbral. De esta forma, es posible comprobar la calibración del aparato.

Esta solicitud de verificación del calibrado por volumen se puede realizar de dos maneras: manualmente, por parte del operario desde el menú de los ciclos especiales o mediante la entrada del conector de E/S programado para esta función. En ambos casos, es preciso realizar manualmente la primera operación con el fin de configurar el volumen.

Este ciclo se realiza <u>únicamente cuando el resultado de la prueba es satisfactorio</u> y, en dicho caso, se visualiza la información «**OK**» y «**Final ciclo**». Si el resultado de la prueba es incorrecto, se visualiza la información «**NOK**» y «**Final ciclo**», y el ciclo de verificación de la calibración no se ejecuta. En caso de que el resultado de la prueba de la pieza sea satisfactorio, pero la verificación del calibrado incorrecta, se visualizará simultáneamente la información siguiente: «**OK**», «**Alarma**» y «**Final ciclo**», junto con el valor de la caída de presión en Pa del calibrado por volumen.

Cuando la caída de presión se sitúa fuera del porcentaje configurado, el aparato indica un error de calibración. Entre los parámetros de verificación del calibrado se incluyen:

- ✓ el último valor de **medida** (no modificable) en Pa;
- ✓ el valor de rechazo del calibrado (valor de la caída de presión que se espera por el aumento del volumen) en Pa;
- ✓ el valor de la **tolerancia** (%) con respecto al rechazo del calibrado.
- ✓ Para favorecer la repetibilidad de los valores, también se debe configurar el tiempo de calibrado. De manera predeterminada, esta duración se encuentra configurada a cero y se debe determinar en función de los volúmenes utilizados.

1. PROCEDIMIENTO





2. CICLO ESPECIAL

Desde el menú principal, acceda al menú de los ciclos especiales.

Por último, introduzca los valores deseados para los parámetros.



Una vez dentro del menú de los ciclos especiales, seleccione el ciclo especial «Verif. calibr.».

Advertencia: es importante contar con una pieza correcta conectada.

En la pantalla del ciclo se confirma la selección del ciclo especial. Pulse el botón «INICIO CICLO».



El ciclo especial de aprendizaje pasa por las etapas siguientes:

LLENADO / ESTABILIZACIÓN / TEST / VERIF. CALIBR.





FUNCIÓN ATR 0 – 1 – 2 – 3

1. PRINCIPIO

Problema:

¿Esta caída de presión durante el tiempo de prueba se debe a una fuga o a un efecto transitorio?

El entorno de prueba no siempre es el ideal para la medición de una caída de presión y, en este sentido, infinidad de fenómenos pasajeros (por ejemplo, variaciones de temperatura, volumen, etc.) pueden influir en su determinación. Estos fenómenos se designan como «efectos transitorios».



Para evitar cualquier interferencia, una solución sería aumentar el tiempo de estabilización para la obtención de las condiciones de medición ideales durante el tiempo de prueba. Sin embargo, la prolongación del tiempo de estabilización de cada prueba sería contraproducente para el ritmo de producción normal.

Principio de funcionamiento:

Consiste en medir las variaciones de presión derivadas de los fenómenos transitorios mediante un ciclo de aprendizaje para, a continuación, deducirlas de la medición final de la pieza.

Están disponibles cuatro funciones ATR: ATR0, ATR1, ATR2 y ATR3. Las funciones ATR1 y ATR2 se diferencian entre sí por su ciclo de aprendizaje.

1.1. ATR0

El valor inicial del transitorio es conocido y se debe configurar manualmente.

La función ATR únicamente se puede utilizar con piezas que experimenten un comportamiento similar durante la prueba, es decir, con piezas que presenten el mismo efecto transitorio.

- Inicial (valor inicial del transitorio).
- > Transitorio (valor actual del transitorio; no se puede modificar).
- Tolerancia (porcentaje del nivel de rechazo; las medidas utilizadas para el cálculo del transitorio se sitúan por debajo de este valor).
- Deriva (tolerancia de deriva con respecto a la obtención del transitorio; % del nivel de rechazo).

1.2. ATR1

El valor del transitorio se desconoce y es preciso realizar un ciclo especial de aprendizaje.

El ciclo de aprendizaje de esta función debe ejecutarse obligatoriamente con una pieza ESTANCA.

El aparato efectúa un ciclo normal de prueba y considera que la variación de la presión señalada al final del ciclo es el efecto transitorio. Este valor se memoriza y se deduce del resultado final de las pruebas sucesivas y su valor se recalcula en cada ciclo.

Razonamiento: la pieza es correcta y, por lo tanto, la caída de presión medida es el transitorio.

- > Inicial (valor inicial del transitorio).
- > Transitorio (valor actual del transitorio; no se puede modificar).
- Tolerancia (porcentaje del nivel de rechazo; las medidas utilizadas para el cálculo del transitorio se sitúan por debajo de este valor).
- Deriva (tolerancia de deriva con respecto a la obtención del transitorio; % del nivel de rechazo).



1.3. ATR 2

Aunque el valor del transitorio se desconoce, la posible fuga de la pieza se tiene en cuenta al determinar el valor del transitorio durante el ciclo especial.



Al finalizar el tiempo de prueba 1 (ajustable en el ciclo especial), el ATEQ señala la variación de la presión $\Delta P1$, es decir, la suma del transitorio y de la fuga (si existiera).

$$\Delta P1 = Fuga + Transitorio$$

Tras el tiempo de espera (equivalente a 5 veces el tiempo de prueba), se considera que los fenómenos transitorios han desaparecido. Durante el segundo tiempo de prueba 2, el aparato ATEQ señala una segunda variación de la presión (Δ P2) que se corresponde con la fuga.

∆P2 = Fuga

La resta de estas dos variaciones de presión permite calcular el transitorio.

 $\Delta P1 - \Delta P2 = (Fuga + Transitorio) - Fuga = Transitorio$

He aquí el transitorio que se deberá deducir de la medición de la fuga de los ciclos sucesivos.

Gracias al ATR, el aparato **ATEQ** es capaz de diferenciar una pieza correcta de una pieza con fugas sin verse influenciado por los efectos transitorios y con un tiempo de estabilización corto.

- > Inicial (valor inicial del transitorio).
- > Transitorio (valor actual del transitorio; no se puede modificar).
- Tolerancia (porcentaje del nivel de rechazo; las medidas utilizadas para el cálculo del transitorio se sitúan por debajo de este valor).
- Deriva (tolerancia de deriva con respecto a la obtención del transitorio; % del nivel de rechazo).

1.4. ATR3

Función idéntica a la ATR2. La única diferencia es que, si el resultado de la medición es negativo, entonces se muestra el **valor de medición absoluto**.

Parámetros asociados que es preciso configurar:

- > Inicial (valor inicial del transitorio).
- > Transitorio (valor actual del transitorio; no se puede modificar).
- Tolerancia (porcentaje del nivel de rechazo; las medidas utilizadas para el cálculo del transitorio se sitúan por debajo de este valor).
- Deriva (tolerancia de deriva con respecto a la obtención del transitorio; % del nivel de rechazo).

Para obtener más información acerca de los ciclos de aprendizaje de las funciones ATR, consulte la ficha de los ciclos especiales «Aprendizaje de las funciones ATR».

Al modificar un parámetro para el cual no se ha realizado ningún aprendizaje, las salidas «Alarma» y «Final ciclo» se activan para indicar un error de «ATR».

1.5. DERIVA DEL EFECTO TRANSITORIO

A consecuencia de la evolución de las condiciones de prueba (variaciones de temperatura, etc.), el valor del efecto transitorio puede fluctuar en el tiempo. Por lo tanto, es preciso realizar un seguimiento de su evolución.

Con el objetivo de evitar la repetición demasiado frecuente de los ciclos de aprendizaje, el aparato **ATEQ** memoriza los últimos 10 valores de las piezas consideradas como excelentes (resultado próximo a 0) y vuelve a calcular el efecto transitorio en forma de promedio.

Las piezas tienen la consideración de excelentes cuando la medida obtenida es inferior al parámetro «Tolerancia» del porcentaje del nivel de rechazo. Esta tolerancia se puede modificar de 0 % a 100 %.

Transitoire = $\frac{\sum \text{des 10 dernières valeurs des pièces très bonnes}}{10}$

 \triangle La compensación ATR únicamente se puede utilizar para piezas que experimenten un comportamiento similar durante la prueba, es decir, para piezas que generen el mismo efecto transitorio.

Cuando la población de piezas cambia o cuando la producción se detiene durante cierto tiempo, es necesario volver a realizar un ciclo de aprendizaje, puesto que el transitorio cambiará.

El error **«ATR»** se activa si la diferencia entre el efecto transitorio actual y el valor inicial supera la deriva admisible (% del nivel de rechazo).

El efecto transitorio puede evolucionar en un sentido o en otro, por lo que es preferible que los umbrales de rechazo de Prueba y de Referencia sean idénticos.

2. PROCEDIMIENTO

Active la función o compruebe que está activa.

A continuación, pulse el botón



cursor se desplazará hacia la derecha.

Nota: la selección de un modo ATR anula al resto (un único modo ATR por programa).

Seleccione «Sí» con ayuda de las flechas



En la pantalla se muestran los parámetros, que deberá configurar según los valores deseados.



3. CICLO ESPECIAL

Ejemplo con la función ATR1 (los procedimientos son idénticos para las funciones ATR2 y ATR3).

Desde el menú principal, acceda al menú de los ciclos especiales.



Una vez dentro del menú de los ciclos especiales, seleccione el ciclo especial «APRENDIZAJE ATR».

Dependiendo del tipo de **ATR**, quizás resulte necesario configurar otros parámetros.

Ajuste el valor deseado y, a continuación, sitúese

delante de «VÁLIDO» y pulse



En la pantalla del ciclo se confirma la selección del ciclo especial «ATR». Pulse el botón «INICIO CICLO».



El ciclo especial de aprendizaje pasa por las etapas siguientes:

LLENADO / ESTABILIZACIÓN / TEST / TIEMPO ATR, etc.

CICLO SPE Inactivo AJUSTE REG 2 AJUSTE REG 1 LLENADO INFINITO AUTO CERO APRENDIZAJE ATR AUTO VOL.
MENU /CICLO SPE T. ATR2 : 0.0 s (VALIDO
atr Pr 001 Fuga
0.598 TIEMPO ATR 50 bar 0.598

Ficha n.º 607e: **Función ATR 0 – 1 – 2 – 3**

Al final del ciclo de aprendizaje, el resultado debe declararse como correcto (**OK**).

Para comprobar o modificar los parámetros configurados para el ciclo especial, acceda al menú de funciones del programa pertinente o

pulse el botón

ok justo después de un ciclo

especial.

Nota: estos parámetros se pueden modificar manualmente.

En cada tiempo de prueba, el aparato muestra el mensaje «**MODO ATR**» para señalar el cálculo del aparato.

En caso de que previamente no se haya realizado el ciclo especial ATR, en la pantalla se mostrará el mensaje de alarma «**Realizar aprendizaje ATR**».



TIPOS DE PRELLENADO Y LLENADO

1. TIPOS DE PRELLENADO

La función de prellenado se emplea en tres ámbitos de aplicación:

- ✓ Pruebas con piezas de gran volumen: llenado más rápido de la pieza para reducir la duración del ciclo (sin tiempo de prevaciado).
- ✓ Pruebas con piezas que necesitan una tensión mecánica previa para garantizar su estabilidad durante la prueba.
- Pruebas de rotura en que la presión de prellenado ejerce una tensión mecánica similar a la de un ensayo de resistencia mecánica.

Introducción de la duración del prellenado y el prevaciado en el ciclo de medición.



- 1) Espera
- 2) Prellenado
- 3) Prevaciado
- 4) Llenado
- 5) Estabilización
- 6) Test
- 7) Vaciado

Esta función implica la aparición de la opción «Ajuste regulador 2» en el menú de los ciclos especiales para poder ajustar esta nueva presión.

También están disponibles varios tipos de prellenados:

1.1. ESTÁNDAR (PREDETERMINADO).

Indicación de los parámetros asociados.

Parámetros asociados que es preciso configurar:

- > PRELLEN. máx.: umbral máximo de la presión de prellenado.
- > C. PRELLEN.: consigna de presión de prellenado.
- > **PRELLEN.:** duración del prellenado.
- > **PREVAC.:** duración del prevaciado.

1.2. CONSIGNA

Cuando la presión de prellenado alcanza el valor de consigna, el aparato avanza a la etapa siguiente; en caso contrario, continúa con el prellenado hasta agotar el tiempo configurado.

- > C. PRELLEN.: consigna de presión de prellenado.
- > **PRELLEN.**: duración del prellenado.
- > **PREVAC.:** duración del prevaciado.

1.3. BALÍSTICO

Este tipo de llenado permite una fluctuación de la presión de aire (llenado de piezas con una gran deformación) y autoriza, en particular, la superación del umbral máximo de llenado sin detener el ciclo ni generar un mensaje de error. Sin embargo, para avanzar al modo de estabilización, la presión de prueba deberá estar comprendida entre los umbrales mínimo y máximo al final del prellenado.

Parámetros asociados que es preciso configurar:

- > C. PRELLEN.: consigna de presión de prellenado.
- > PRELLEN.: duración del prellenado.
- > **PREVAC.**: duración del prevaciado.

1.4. RAMPA: ÚNICAMENTE CON REGULADOR ELECTRÓNICO.

El aparato realiza un prellenado lineal.

- > PRELLEN. máx.: umbral máximo de la presión de prellenado.
- > C. PRELLEN.: consigna de presión de prellenado.
- > PRELLEN.: duración del prellenado.
- > **PREVAC.:** duración del prevaciado.

1.5. REGULADOR DE PRELLENADO

En caso de que en el aparato se hayan instalado dos reguladores, esta función permite seleccionar cuál de ellos se ocupará del prellenado (1 o 2).

2. TIPO DE LLENADO (TIPO LLEN)

Esta función permite elegir entre tres tipos de llenados posibles.

2.1. ESTÁNDAR (PREDETERMINADO).

La presión de llenado se ajusta automáticamente en función del valor seleccionado durante la creación del programa de prueba.

Parámetros asociados que es preciso configurar: C. LLEN.: consigna de la presión de llenado.

2.2. CONSIGNA

Cuando la presión de llenado alcanza el valor de consigna, el aparato avanza a la etapa siguiente; en caso contrario, continúa con el llenado hasta agotar el tiempo configurado.

Parámetros asociados que es preciso configurar: C. LLEN.: consigna de la presión de llenado.

2.3. BALÍSTICO

Este tipo de llenado permite una fluctuación de la presión de aire (llenado de piezas con una gran deformación) y autoriza, en particular, la superación del umbral máximo de llenado sin detener el ciclo ni generar un mensaje de error. Sin embargo, para avanzar al modo de estabilización, la presión de prueba deberá estar comprendida entre los umbrales mínimo y máximo al final del llenado.

Parámetros asociados que es preciso configurar: C. LLEN.: consigna de la presión de llenado.

2.4. RAMPA: ÚNICAMENTE CON REGULADOR ELECTRÓNICO.

El aparato realiza un llenado lineal.

2.5. AJUSTE DEL LLENADO

Esta función únicamente está disponible en aquellos aparatos equipados con un regulador electrónico.

En el caso de las piezas difíciles de llenar, esta función permite corregir automáticamente el llenado con el objetivo de que se aproxime lo máximo posible a la consigna programada.

Parámetros asociados que es preciso configurar:

- > C. LLEN.: consigna de la presión de llenado.
- AJUSTE LLEN.: tiempo adicional para la corrección justo después del tiempo de llenado.

3. REGULADOR DE LLENADO

En caso de que en el aparato se hayan instalado dos reguladores, esta función permite seleccionar cuál de ellos se ocupará del llenado (1 o 2).

4. PROCEDIMIENTO



Este mismo procedimiento es aplicable al tipo de llenado.

CÓDIGOS DE VÁLVULAS / SALIDAS AUXILIARES

Para obtener más información acerca de la configuración de las salidas de los códigos de válvulas y las salidas auxiliares a 24 V, consulte la ficha n.º 654 **«Configuración de E/S»**.

1. CÓD. VALVULA

En la tarjeta de códigos de válvulas del aparato existen ocho salidas eléctricas programables (24 V CC / 100 mA máx., salidas a colector abierto), de las cuales seis son externas y dos son internas.

Las salidas de los códigos de válvulas permiten establecer pequeños automatismos. Estas salidas o bien se reservan a una función concreta predefinida, o bien están a disposición del usuario.

En este último caso, las salidas se identifican de la siguiente manera: **Ext. N** o **Int. N** (N = posición).

Una salida libre utilizada se activa durante el ciclo, en modo continuo o programado, durante un tiempo definido.



Las opciones relativas a su activación están disponibles en el menú CONFIGURACIÓN / AUTOMATISMO / CONFIG. SALIDAS. (Este menú solo se muestra si la función «Cód. válvula» está activada en uno de los programas de prueba).



Ficha n.º 609e: Códigos de válvulas / Salidas auxiliares

Entonces se mostrará el menú de confirmación de cada una de las salidas externas e internas.

Active la(s) salida(s) de códigos de válvulas deseada(s) configurando la opción **«Sí»**.

En caso de que la salida se haya configurado en «**PROGRAMA**», el tiempo de activación de la salida.

RETRASO EXT.: tiempo de retraso de la activación de la salida tras un inicio de ciclo.

DURACIÓN EXT.: duración de la activación.

Para configurar el modo de la salida «Cód. válvula», acceda al menú CONFIGURACIÓN / AUTOMATISMO / CONFIG. SALIDAS / CÓD. VÁLVULA.

- > EN CICLO: la salida permanece activa durante el ciclo.
- > **PERMANENTE**: la salida está activa permanentemente.
- > **PROGRAMADO**: la salida permanece activa durante un tiempo programado.

2. SALIDAS AUXILIARES

En la tarjeta de relés del aparato existen cuatro salidas eléctricas programables (24 V CC / 100 mA máx., salidas a colector abierto).

Las salidas auxiliares permiten establecer pequeños automatismos. Estas salidas o bien se reservan a una función concreta predefinida, o bien están a disposición del usuario.

En este último caso, las salidas se identifican de la siguiente manera: **AUX. N** (N = posición).

Una salida libre utilizada se activa durante el ciclo, en modo continuo o programado, durante un tiempo definido.

Parámetros asociados que es preciso configurar: AUX. 1, AUX. 2, AUX. 3, AUX. 4.



Active la función o compruebe que está activa.

A continuación, pulse el botón

y el

cursor se desplazará hacia la derecha.

Utilice las flechas

1 para

OK

OK

seleccionar «Sí» y, seguidamente, confirme el

ajuste pulsando



Entonces se mostrará el menú de confirmación de cada una de las salidas externas e internas.

Active la(s) salida(s) auxiliar(es) deseada(s) configurando la opción **«Sí»**.

Para configurar el modo de la salida «AUX.», acceda al menú CONFIGURACIÓN / AUTOMATISMO / CONFIG. SALIDAS / I/O. AUX 1 : NO AUX 2 : NO AUX 3 : NO AUX 4 : NO MENU /CONFI/AUTOM/I/O AUX 1 : EN CICLO AUX 2 : EN CICLO AUX 2 : EN CICLO AUX 3 : PERMANENTE AUX 4 : PROGRAMADO SALIDA : ESTANDARD

/FUNCI/SALIDAS AUX 24

- > EN CICLO: la salida permanece activa durante el ciclo.
- > **PERMANENTE**: la salida está activa permanentemente.
- > **PROGRAMADO**: la salida permanece activa durante un tiempo programado.

Nota: es posible que algunas salidas auxiliares no estén disponibles al haberse asignado ya a otras funciones como, por ejemplo, el conector automático, el marcado, etc.

FINAL DE CICLO

Esta función permite seleccionar un final de ciclo diferente en función de la configuración del aparato (conexión a un autómata, etc.).

1. SECUENCIA DE LOS RELÉS PARA LOS DISTINTOS FINALES DE CICLO

Con el fin de establecer la conexión del aparato con su entorno (autómata, PC, etc.), los diagramas de tiempo siguientes proporcionan la secuencia de salidas eléctricas (tarjeta de relés) y neumáticas (conectores automáticos) necesaria en función de las entradas de control del panel delantero o del conector (INICIO, RESET).

Significado			
Α	Tiempo de espera del conector automático A.		
В	Tiempo de espera del conector automático B.		
P - R	Tiempo de prellenado.		
P - V	Tiempo de prevaciado.		
R	Tiempo de llenado.		
S	Tiempo de estabilización.		
#	Tiempo indeterminado que transcurre entre el final del tiempo de prueba programado y el momento en que se pulsa la tecla RESET		
Т	Tiempo de prueba.		
V	Tiempo de vaciado.		
INICIO	Pulse el botón patillas 2 y 3 en el conector de la tarjeta de relés.		
RESET	Pulse el botón en el panel delantero o el contacto entre las patillas 1 y 2 en el conector de la tarjeta de relés.		
Conector	Activo (niv. alto): la salida neumática está activa (salida de aire).		
automático	Inactivo (niv. bajo): la salida neumática está inactiva (ausencia de aire).		
OK o NOK	Relé de pieza correcta o de pieza defectuosa en el conector de la tarjeta de relés.		
FdC	Relé de final de ciclo en el conector de la tarjeta de relés.		
t mín.	Tiempo mínimo de toma en consideración de una entrada (50 ms).		

ig M No es obligatorio respetar la escala de tiempo, solo los tiempos indicados.

2. FINAL DE CICLO «RESET AUTO» (REINICIO SISTEMÁTICO)

Una vez finalizado el tiempo de prueba, si la pieza se considera correcta, el relé correspondiente se activa hasta el comienzo del ciclo siguiente. Tras el tiempo de vaciado, el relé de final de ciclo se activa (también lo hace después del tiempo de espera B si su valor no es nulo).

Una vez finalizado el tiempo de prueba, si la pieza se considera defectuosa, el relé correspondiente se activa. El aparato se vacía automáticamente y envía una señal de final de ciclo. Es posible activar un nuevo ciclo.



El programa activo será aquel seleccionado antes de la puesta en marcha y permanecerá activo incluso aunque las entradas del programa en el conector ya no estén activas. La modificación de esta selección únicamente se puede realizar durante el interciclo.



3. INTERRUPCIÓN DEL CICLO CON EL BOTÓN «RESET» (FINAL DE CICLO «RESET AUTO»)

El programa activo será aquel seleccionado antes de la puesta en marcha y permanecerá activo incluso aunque las entradas del programa en el conector ya no estén activas. La modificación de esta selección únicamente se puede realizar durante el interciclo.

4. FINAL DE CICLO «VAC. + RESET» (VACIADO SISTEMÁTICO)

Una vez finalizado el tiempo de prueba, si la pieza se considera correcta, el relé correspondiente se activa y permanece activo hasta el comienzo del ciclo siguiente.

Al finalizar el tiempo de vaciado, el relé de final de ciclo se activa (también lo hace después del tiempo de espera B si su valor no es nulo).

Una vez finalizado el tiempo de prueba, si la pieza se considera defectuosa, el relé correspondiente se activa y permanece activo hasta alcanzar el final del ciclo y se ejecuta la

fase de vaciado. Para alcanzar el final de ciclo, pulse la tecla «**RESET**» o active la entrada «**RESET**».



El programa activo será aquel seleccionado antes de la puesta en marcha y permanecerá activo incluso aunque las entradas del programa en el conector ya no estén activas. La modificación de esta selección únicamente se puede realizar durante el interciclo.

5. FINAL DE CICLO «LLENADO»

Una vez finalizado el tiempo de prueba, si la pieza se considera correcta, el relé correspondiente se activa hasta el comienzo del ciclo siguiente.

Al finalizar el tiempo de vaciado, el relé de final de ciclo se activa (también lo hace después del tiempo de espera B si su valor no es nulo).

Una vez finalizado el tiempo de prueba, si la pieza se considera defectuosa, el relé correspondiente permanece activo.

El aparato espera en el modo de llenado infinito la orden de reinicio («**RESET**») del usuario o del autómata para activar el tiempo de vaciado y enviar la señal de final de ciclo.



6. FINAL DE CICLO «VACIADO + DOBLE RESET» (VACIADO SISTEMÁTICO)

Una vez finalizado el tiempo de prueba, si la pieza se considera correcta, el relé correspondiente se activa y permanece activo hasta el comienzo del ciclo siguiente. Al finalizar el tiempo de vaciado, el relé de final de ciclo se activa (también lo hace después del tiempo de espera B si su valor no es nulo).

Una vez finalizado el tiempo de prueba, si la pieza se considera defectuosa, el relé correspondiente se activa y se ejecuta la fase de vaciado.

Para anular el relé del resultado, pulse una vez el botón «RESET»

o active la entrada

0

«RESET». Para anular el final de ciclo, pulse una segunda vez el botón «RESET»

active la entrada «**RESET**».



El programa activo será aquel seleccionado antes de la puesta en marcha y permanecerá activo incluso aunque las entradas del programa en el conector ya no estén activas. La modificación de esta selección únicamente se puede realizar durante el interciclo.

7. PROCEDIMIENTO

Active la función o compruebe que está activa.

A continuación, pulse el botón



cursor se desplazará hacia la derecha.

Seleccione «Sí» con ayuda de las flechas



Por último, seleccione el modo de final de ciclo deseado (confírmelo con un «**Sí**»).

MINIVÁLVULA

Esta función se ha concebido para aplicaciones con piezas de poco volumen (inferior a 10 cm³) y, por ello, el aparato ofrece una base de tiempos de 0,01 s, en lugar de 0,1 s.

La programación del aparato con miniválvula es idéntica a la de un aparato estándar.

Parámetros asociados que es preciso configurar: **«A.C. Dif.»** (reinicio diferencial). Este tiempo se puede reducir en la medida en que los valores sean estables y repetitivos.

1. PROCEDIMIENTO



UMBRALES RECUPERABLES

Esta función ofrece la posibilidad de disponer de dos niveles de rechazo: el nivel de intolerancia (la pieza se considera defectuosa e irrecuperable) y el nivel de rechazo recuperable (aunque la pieza sea defectuosa, se puede reacondicionar para hacerla correcta). Esta función se emplea a menudo en las fundiciones con las piezas susceptibles de ser tratadas por impregnación.



Parámetros asociados que es preciso configurar: «RECUP Test» y «RECUP. Ref.».

En el caso de las piezas recuperables, tanto las salidas de piezas correctas (OK) como las de piezas defectuosas (NOK) permanecen activas al mismo tiempo.

Nota: cuando el valor del rechazo de referencia recuperable es cero, el programa tiene en cuenta el valor absoluto simétrico del rechazo de prueba recuperable (ejemplo: si el rechazo de prueba recuperable es de 10 Pa, entonces con un valor de rechazo de referencia recuperable igual a cero, el programa considera el rechazo de referencia recuperable como -10 Pa).

1. PROCEDIMIENTO


Ficha n.º 612e: Umbrales recuperables

Por último, ajuste los valores de recuperación en prueba y en referencia.

Advertencia: si el valor en referencia es igual a 0, este campo tomará el mismo valor que el de prueba, aunque con signo contrario.

Siempre que una pieza se declare «Recuperable», la visualización se muestra siguiendo el ejemplo contiguo.



COMPONENTES SELLADOS (OPCIONAL)

- 1. COMPONENTES SELLADOS ESTÁNDARES (OPCIONAL)

1. COMPONENTES SELLADOS ESTÁNDARES (OPCIONAL)

1.1. DESCRIPCIÓN

El modo **«Componente sellado»** sirve para la medición de fugas en piezas herméticas, que se colocan debajo de una campana que se someterá a presión.

Principio:



Llenado del volumen:

El circuito neumático interno (eventualmente, también es posible añadir un volumen externo) del aparato **ATEQ** (V1) se llena a una presión P1.

Transferencia de la pieza:

El volumen interno previamente llenado se abre hacia el volumen de la campana (V2). Entonces se obtendrán los valores P2 y V2.

ESQUEMA DE V2

presurización de la válvula La solución se basa en la relación: P1.V1 = P2.V2



Si la pieza presenta fugas, el volumen final será superior y, por tanto, la presión de entrada será más baja.

Modos de prueba:

El aparato ATEQ para componentes sellados puede efectuar:

- 1. Únicamente una prueba de gran fuga.
- **2.** Una prueba de gran fuga y, a continuación, una prueba de fuga pequeña a una presión final más baja.

Estos dos modos se pueden programar desde el panel delantero del aparato y se denominan:

- Modo Gran fuga : únicamente una prueba de gran fuga.
- Modo **Estándar** : una prueba de gran fuga y, a continuación, una prueba de fuga pequeña.

El modo «**Estándar**» permite realizar un primer ciclo de detección de grandes fugas para, a continuación, encadenar un segundo ciclo a presión nominal para la comprobación de fugas pequeñas.



Puesta en práctica y ajustes:

En el caso de los aparatos capaces de detectar grandes fugas, es necesario realizar dos ciclos de aprendizaje: uno con una pieza correcta y otro con una pieza defectuosa.

Ciclos de aprendizaje:

Ciclo de aprendizaje de **pieza OK**: este ciclo es obligatorio antes de la prueba de los controles.

Este ciclo de aprendizaje P1 y P2 calcula y determina automáticamente el valor de la pieza correcta, así como los umbrales máximo y mínimo (modificable en +/- 5 %).

Ciclo de aprendizaje de **pieza NOK**: este ciclo (no obligatorio) permite calcular el umbral realmente mínimo con respecto a una pieza defectuosa realizando un promedio de los valores de pieza correcta y de pieza defectuosa.



Debido a que el instrumento tiene en cuenta las variaciones en la presión de entrada, los parámetros máximo y mínimo varían en cada ciclo.

Al término de un ciclo de aprendizaje (llenado del volumen, transferencia del volumen y vaciado), las salidas «**Pieza OK**» y «**Final ciclo**» se activan. Si el volumen es superior (gran fuga), las salidas «**Error de prueba**» y «**Final ciclo**» se activan. Si el volumen es inferior (problema derivado del montaje del control), las salidas «**Alarma**» y «**Final ciclo**» se activan.

Los ciclos de aprendizaje de las piezas correctas y las piezas con gran fuga están disponibles a partir del menú principal en los ciclos especiales.

\angle Los ciclos de prueba no se pueden ejecutar sin haber realizado previamente los ciclos de aprendizaje.

1.2. TRES TIPOS DE COMPONENTES SELLADOS

Puesto que la configuración del aparato cambia en función del tipo de componente sellado, este último se debe seleccionar en los controles del aparato.

1.2.1. Componentes sellados 1

Versión estándar con presurización de la campana. Consulte la descripción que se ofrece a continuación.

Etapas:

- 1) Aislamiento de la pieza de prueba.
- 2) Llenado del volumen.
- 3) Transferencia del volumen hacia la pieza de prueba.



1.2.2. Componentes sellados 2

Componentes sellados inversos rápidos.

1) Llenado de la pieza de prueba.

2) Transferencia de la pieza de prueba hacia el volumen.



1.2.3. Componentes sellados 3

Componentes sellados inversos de elevada precisión.

1) Llenado de la pieza de prueba, del volumen y del volumen de presurización.

2) Aislamiento de la pieza de prueba.

3) Vaciado del volumen y del volumen de presurización.

4) Detención del vaciado (volúmenes).

5) Transferencia de la pieza de prueba hacia los volúmenes.





1.4. CICLO ESPECIAL DE APRENDIZAJE DE COMPONENTES SELLADOS

En el caso de los componentes sellados, es necesario realizar, como mínimo, un ciclo de aprendizaje de pieza correcta con el objetivo de configurar el aparato para que este pueda calcular los umbrales de rechazo de pieza correcta y pieza defectuosa.

- Aprendizaje de los componentes sellados para una pieza correcta: este ciclo permite realizar el aprendizaje de los parámetros de presión de una pieza correcta. Debe realizarse obligatoriamente.
- ✓ Aprendizaje de los componentes sellados para una pieza defectuosa: este ciclo afina la definición del umbral de pieza defectuosa.

Desde el menú principal, acceda al menú de los ciclos especiales.



Una vez dentro del menú de los ciclos especiales, seleccione el ciclo especial «COMP. SELL. P. OK».

La pantalla del ciclo se muestra al confirmar la selección del ciclo especial «COMPONENTE SELLADO». Pulse el botón «INICIO CICLO».



El ciclo especial de aprendizaje pasa por las etapas siguientes:

LLENADO VOLUMEN / TRANSFER. / ESTABILIZACIÓN / TEST, etc.



Ficha n.º 613e: Componentes sellados (opcional)

Al final del ciclo de aprendizaje, el resultado debe declararse como correcto (**OK**).

Para comprobar o modificar los parámetros configurados para el ciclo especial, acceda al menú de funciones del programa pertinente o

pulse el botón

ok justo después de un

ciclo especial.

Nota: estos parámetros se pueden modificar manualmente.

En caso de que previamente no se haya realizado el ciclo especial de los componentes sellados, en la pantalla se mostrará el mensaje de alarma **«Realizar aprendizaje COMPONENTE SELLADO»**.

0.169 bar	ОК	50 Pa
	0	
<u>Pr1</u>	Pa	LISTO
Max lev MEDIDA Min lev	IPONENTE S vel : (vel : (EL D.177 D.169 D.159
	ALARMA	
Realiza COMPO	ar Aprei NENTE SI	ndizaje ELLADO
Pr1		LISTO

2. COMPONENTES SELLADOS DIFERENCIALES (OPCIONAL)

2.1. PRINCIPIO

La opción «**Comp. sellado dif.**» permite probar de manera más precisa todas las piezas pequeñas (tan solo unos cuantos cm³) siguiendo el mismo principio que para los componentes sellados estándares.



2.2. CICLO DE PRUEBA



El aparato efectúa un ciclo de prueba de fugas y, una vez agotado el tiempo de prueba, realiza una transferencia de volumen para comparar los volúmenes de prueba y de referencia. Tras la transferencia del volumen, el resultado debe ser de 0 Pa para una pieza correcta.

Los volúmenes internos se pueden ajustar para obtener un valor 0 con el volumen de la pieza maestra.

2.3. ESQUEMA DEL PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y DIAGRAMA



	Llen.	Estab.	Prueba 500 Pa	Tiempo	Gran fuga 5000 Pa	Tiempo	Verif. presión final	Vaciado
R								
Е								
Comp. sell.				300 ms	100 ms mín.	100 ms	100 ms. Alarma si presión <10 % presión inicial	
V								

2.4. PARÁMETROS PARA CONFIGURAR

Tiempo de transf.: de 0,6 a 650 s. Unidad de rechazo: Pa. **Gran fuga**: de 0 Pa a 5000 Pa.

Offset: de -5000 Pa a 5000 Pa (valor predeterminado: 0).



El valor de rechazo de referencia no se puede configurar, puesto que el programa tiene en cuenta el valor absoluto simétrico del rechazo de prueba (ejemplo: si el rechazo de prueba es de 10 Pa, entonces el programa considera que el valor de rechazo de referencia es de -10 Pa).



La función de componentes sellados diferenciales únicamente funciona con unidades de presión (Pa, Pa(HR), etc.) y no puede funcionar con unidades de caudal.



0.450 cm3/min

Pa

LISTO

50 Pa

Pa

LISTO

10 Pa

LISTO

474 Pa

LISTO

LISTO

5. 3

0.3

3 5

Ejemplos de mensajes para los componentes sellados diferenciales:

Pieza correcta con unidad de caudal. 0.598 bar ΟΚ Estado de la tarjeta de relés: OK TD RD AL EOC = 0.021FUGA I FAK Trama RS232: <02>:NOMBRE <02>:22/07/2014 08:27:39 Pr1 <02>: 0,599 bar:(OK): 0,073 cm3/mn:-2,2 Pa Pieza correcta con unidad de presión. 0.594 ΟΚ Estado de la tarjeta de relés: TD RD AL OK EOC FUGA L. LEAK ___ Trama RS232: <02>:NOMBRE <02>:22/07/2014 08:27:39 Pr1 <02>: 0,599 bar:(OK): 6 Pa:-13,8 Pa Error en prueba de fuga únicamente. Estado de la tarjeta de relés: 0.593 NOK OK TD RD AL EOC Trama RS232: <02>:NOMBRE <02>:22/07/2014 08:35:49 Pa <02>: 0,598 bar:(DR): 162 Pa Pr1 Alarma si presión final < 10 % presión de inicio. 0.597 ALARMA Estado de la tarjeta de relés: LOW PRESS SD DIFF OK TD RD AL EOC L. LEAK =-Trama RS232: <01>: Pr1 <01>:22/07/2014 08:24:04 <01>: 0,040 bar:(AL):PRES. BAJA CS DIF. Alarma de volumen demasiado bajo con superación del fondo de escala. ALARMA Estado de la tarjeta de relés: OK TD RD AL EOC VOLUMEN FONDO ESCAL Sup. Trama RS232: <02>:NOMBRE Pr1 <02>:22/07/2014 08:33:18 <02>: 0,599 bar:(AL):VOL. DEMASIADO BAJO COMP. SELLADO

Alarma de volumen demasiado elevado con superación del fondo de escala.

Estado de la tarjeta de relés:



Trama RS232:

<02>:NOMBRE

<02>:22/07/2014 08:51:06

<02>: 0,599 bar:(DT):VOL. DEMASIADO ELEVADO COMP. SELLADO

Alarma de volumen demasiado bajo.

Estado de la tarjeta de relés:

ОК	TD	RD	AL	EOC

Trama RS232:

<02>:NOMBRE

<02>:22/07/2014 08:33:39

<02>: 0,599 bar:(AL):VOL. DEMASIADO BAJO COMP. SELLADO:-1305,6 Pa

Alarma de volumen demasiado elevado.

Estado de la tarjeta de relés:



Trama RS232:

<02>:NOMBRE <02>:22/07/2014 08:51:06 <02>: 0,599 bar:(DT):VOL. DEMASIADO ELEVADO COMP. SELLADO: 2700,6 Pa



N TESTS

1. DESCRIPCIÓN

Las piezas **dudosas** (incorrectas aunque muy próximas al nivel de rechazo) son objeto de un tiempo de prueba adicional. El número máximo de repeticiones es de **3 veces**.

DESARROLLO DEL CICLO:

<u>Etapa 1</u> :	0 < Fuga < Rechazo = Ok (ciclo estándar). Rechazo < Fuga < Tolerancia A = Repetición de la prueba. Fuga > Tolerancia A = NOK.
<u>Etapa 2</u> :	0 < Fuga < Rechazo = Ok (ciclo estándar). Rechazo < Fuga < Tolerancia B = Repetición de la prueba. Fuga > Tolerancia B = NOK.
Etapa 3 (etapa estándar):	0 < Fuga < Rechazo = Ok (ciclo estándar). Fuga > Rechazo = NOK .

Esta función no es compatible con las funciones siguientes: ATR; Prueba de operario; Test de rotura; Compensación de temperatura; Prueba de paso (modo P).

Esta función no está activada durante el ciclo de aprendizaje CAL.



Por último, ajuste los valores para las tolerancias **A** y **B** en forma de porcentaje del valor de rechazo.



VOLUMEN DE REFERENCIA

1. DESCRIPCIÓN

Durante la medición del caudal en la salida de prueba, el programa tiene en cuenta el volumen de prueba programado.

Cuando el volumen de la salida de referencia es diferente del de la salida de prueba, el aparato permite configurar el valor exacto del volumen de referencia para la obtención de mediciones correctas en caso de que la medida sea negativa.

Esta función únicamente se puede utilizar con unidades de medida de caudal, es decir, con las unidades de rechazo siguientes: cm³/min, cm³/s, cm³/h, mm³/s, ml/s, ml/min o ml/h.



Este mismo ajuste también está disponible en los parámetros del programa con el nombre **«VOL. REF.»**.

PARAM/Pr001I	
DISPLAY Pa : NO CALC. RECH. : Pa/s UNIDAD VOL : cm3 VOLUMEN : 15.00 VOL. REF. : 15.00 RECH. TEST : 0.450 RECH. REF. : 0.000 FUNCIONES	-

FUNCIÓN DE MARCADO

1. DESCRIPCIÓN

Esta opción permite activar una salida neumática que marca la pieza (por ejemplo, con ayuda de un cilindro neumático).

Las condiciones y la duración del marcado se pueden configurar.

Esta función está disponible tanto mediante una salida externa de la tarjeta de códigos de válvulas, como mediante una salida neumática:

- ✓ una interna para el cableado interno de la salida neumática;
- ✓ una externa para el cableado «cliente».

La salida se activa al finalizar el tiempo de prueba durante el tiempo programado.

2. PROCEDIMIENTO



Parámetros asociados:

DURACIÓN = duración de la salida.

Condiciones de marcado:

TODAS = bajo cualquier condición.

OK = pieza correcta.

NOK T = pieza defectuosa de prueba.

NOK R = pieza defectuosa de referencia.

ALARMA = activación de una alarma.

DEF. PRES. = error de presión.

Pr001/FUNCIONESO MARCADO : NO Mas funciones	
Pr001/FUNCIONESO MARCADO : Si (Mas funciones	

Br001/FUNCT/MARCADO					
DURACION : 0.0 s TODAS : NO OK : Si					
NOK T I NO NOK R I NO ALARMA I NO DEF. PRES. I NO					

CORRECCIÓN DE LA TEMPERATURA 1

1. DESCRIPCIÓN

La función **«CORR. TEMP. 1»** permite corregir el valor de fuga de la pieza a través del aprendizaje de la variación de la presión vinculada a la diferencia de temperatura de la pieza y la temperatura ambiente. Este aprendizaje se realiza en cada inicio de ciclo.

Existen tres parámetros que es preciso configurar para corregir la temperatura:

- ✓ El tiempo de prueba, es decir, el tiempo durante el cual se realiza el aprendizaje de esta presión.
- ✓ El porcentaje de variación que se toma en cuenta.
- ✓ OFFSET: de manera predeterminada, este valor debe permanecer a 0. Su uso está estrictamente restringido a determinadas aplicaciones especiales.

Ejemplo: una variación de la presión de 15 Pa durante 2 segundos de prueba (con un porcentaje del 60 %) aplicará una corrección de 9 Pa a cada resultado de la prueba $(15 \times 60 \% = 9)$.





Por último, configure los parámetros de corrección de la temperatura.

MEDIDOR DE PICOS (CRESTA METRO)

1. DESCRIPCIÓN

Si bien esta función permite medir la fuga en tiempo real, una vez terminado el tiempo de prueba, únicamente retiene el valor máximo medido.







SIGNO

1. PRINCIPIO

La función «**SIGNO**» permite invertir el signo del resultado de la medición. Esta función es útil para la medición en vacío o en recuperación porque, de hecho, en estos casos permite fijar un valor de fuga positivo.







FILTRO

1. PRINCIPIO

Esta función permite filtrar la medición efectuando un promedio del tiempo de medida configurado para, de esta forma, facilitar la lectura de la medición.

Esta opción está vinculada a las unidades de tiempo (Pa/s, cm³/s, l/min, etc.).



CICLOS ESPECIALES

1. DESCRIPCIÓN

Algunas funciones necesitan un ciclo especial (o varios) para funcionar; si desea obtener información más detallada acerca de los ciclos especiales de cada función, consulte la ficha pertinente.

Dependiendo de la(s) función(es) seleccionada(s) en el menú «Mas funciones...», o de las opciones internas del aparato, el número y el tipo de ciclos especiales que pueden aparecer varían.

El ciclo especial se ejecuta con los parámetros del programa activo.

2. INICIO DE UN CICLO ESPECIAL

Desde el menú principal, acceda al menú de los ciclos especiales.



Una vez dentro del menú de los ciclos especiales, seleccione el ciclo especial deseado y, a continuación, confirme



CICLO SPE Inactivo AJUSTE REG 2 AJUSTE REG 1 LLENADO INFINITO AUTO CERO AUTO VOL.

En la pantalla del ciclo se confirma la selección del ciclo especial. Pulse el botón «INICIO CICLO».



Para detenerlo, pulse la tecla

en (en

determinados casos, la detención es automática).

Para obtener más detalles acerca del resto de los ciclos especiales, consulte la ficha de la función pertinente.





En la pantalla se muestra el programa actual.

3. LISTA DE LOS CICLOS ESPECIALES DISPONIBLES

Ciclo especial	Función
✓ Inactivo:	No se ha seleccionado ningún ciclo especial.
✓ Ajuste regulador 1:	Este ciclo permite ajustar el regulador n.º 1.
✓ Ajuste regulador 2:	Este ciclo permite ajustar el regulador n.º 2.
✓ Llenado infinito:	Este ciclo permite presurizar la pieza de prueba durante un tiempo infinito.
✓ Autocero piezo:	Este ciclo permite realizar un ciclo de reinicio automático forzado del sensor piezoeléctrico y del regulador electrónico.
 ✓ Aprendizaje de los componentes sellados para una pieza correcta: 	Este ciclo permite realizar el aprendizaje de los parámetros de presión de una pieza correcta en el caso de una medición del tipo componente sellado. Este ciclo de aprendizaje se debe realizar obligatoriamente cuando esta función está seleccionada.
 ✓ Aprendizaje de los componentes sellados para una pieza defectuosa: 	Este ciclo permite realizar el aprendizaje de los parámetros de presión de una pieza defectuosa en el caso de una medición del tipo componente sellado.
✓ Verificación del calibrado:	El operario debe activar manualmente este ciclo para realizar una comprobación del calibrado por volumen con una pieza correcta.
✓ Aprendizaje CAL:	Este ciclo permite realizar un aprendizaje en modo Pascal o Pascal/s calibrado con una fuga de calibración.
✓ Verificación CAL:	Este ciclo permite realizar una comprobación del calibrado del modo Pascal calibrado (consulte más arriba) para una tolerancia determinada por los umbrales expresados en forma de porcentaje.

Ficha n.º 623e: Ciclos especiales

Ciclo especial	Función
✓ Verif. + CAL:	Este ciclo es idéntico al ciclo de verificación y, si el resultado se sitúa dentro de los umbrales admisibles, el aparato vuelve a ejecutar un aprendizaje.
✓ Aprendizaje ATR:	Este ciclo permite volver a introducir los parámetros de ATR cuando estos se desconocen tras cada arranque del aparato o tras una parada prolongada de los ciclos.
✓ Cálculo vol.:	Este ciclo permite calcular el volumen del circuito de prueba (solo unidades de volumen).

RECHAZO DE CAUDAL

La función «**Rechazo caudal**» añade al programa de prueba el parámetro «**Rechazo mín.**», que permite crear un umbral mínimo.

Siempre que el resultado de la medición se sitúe por debajo de este parámetro, la pieza se considerará defectuosa.





SIN NEGATIVO

La función **«Sin negativo»** permite anular la visualización de la medición cuando esta adquiera un valor negativo, en cuyo caso se mostrará el valor 0 (cero).

Esta función resulta de utilidad cuando no se desea proporcionar al operario (pantalla) o al autómata conectado al aparato la información de una medición negativa.

1. CONFIGURACIÓN

Active la función o compruebe que está activa.

A continuación, pulse el botón

ок у е

cursor se desplazará hacia la derecha.

Seleccione «Sí» con ayuda de las flechas



Cuando está activa, la función «**Sin negativo**» muestra el valor 0 si el resultado es negativo.

Ejemplo: si el resultado es de -014 Pa, entonces la visualización será 000 Pa.





ABSOLUTO

La función **«Absoluto»** muestra el valor absoluto, independientemente de si el resultado es positivo o negativo. Esta función resulta de utilidad cuando no se desea proporcionar al operario (pantalla) o al autómata conectado al aparato la información de una medición negativa. No obstante lo anterior, el valor del resultado se guardará.

1. CONFIGURACIÓN

Active la función o compruebe que está activa.

A continuación, pulse el botón

cursor se desplazará hacia la derecha.

Seleccione «Sí» con ayuda de las flechas



y confirme el ajuste

OK

y el



Con la función **«Absoluto»** activada, el aparato mostrará el valor absoluto aunque el resultado sea negativo. **Ejemplo**: si el resultado es -014 Pa, el valor mostrado será 014 Pa.





MODO DE VISUALIZACIÓN (MODO DISPLAY)

La función **«MODO DISPLAY»** permite seleccionar la resolución de visualización del resultado. Esta función únicamente está disponible para las unidades de caudal.

1. CONFIGURACIÓN



defecto de la unidad.

Pr001/FUNCIONES MODO DISPLAY : NO Mas funciones...



SIN VACIADO (DUMP OFF)

Con la función «Dump Off» activada, el aparato omite la etapa de vaciado en los parámetros del programa. De esta forma, la prueba de medición se efectúa sin vaciado.



¡Atención! Recuerde que los circuitos de prueba y de referencia, así como las piezas conectadas, siguen sometidas a presión, por lo que el usuario deberá tomar las precauciones necesarias.

La sociedad **ATEQ** declina toda responsabilidad y la revierte enteramente en el usuario en caso de cualquier accidente derivado de la activación de esta función.

1. CONFIGURACIÓN

A partir del menú de funciones, configure en

«Sí» la función «Dump off»



A continuación, seleccione el programa asociado a la función «**Dump off**», pulse el



ok y el cursor se desplazará hacia

la derecha. Utilice las flechas



para seleccionar el número de programa y,

OK

finalmente, pulse

para confirmar.

Compruebe que la función «**Dump off**» se haya configurado como «**S**í» en las funciones

del programa



Cuando esta función está activada, la etapa de vaciado deja de aparecer en los parámetros del programa de prueba.

/FUNCI/MENUS DISPONIB	
ATR3 : NO	
TIPO P.LLEN : NO	
TIPO LLEN : NO	
DUMP OFF : NO	
COD. VALVULA : NO	
SALIDAS AUX 24: NO	
FINAL CICLO : NO	
MINI VALVULA : NO	





Información importante: en caso de anulación o eliminación de esta función, el parámetro de vaciado del programa tendrá un valor de 0 (cero). Por tanto, será necesario configurarlo con un nuevo valor.

CICLOS ESPECIALES DEL MANTENIMIENTO

1. CICLOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DISPONIBLES

Estos ciclos especiales permiten ejecutar operaciones de configuración de la presión y de mantenimiento de los sensores de presión y de las válvulas.

Ciclo especial	Función
 ✓ Calibrado del sensor de presión 1 con el regulador 1: 	Este ciclo permite calibrar el sensor de presión piezoeléctrico 1 según la presión configurada en el regulador 1. La salida de prueba se alimenta para, de esta forma, permitir la verificación de la presión con un patrón.
 ✓ Calibrado del sensor de presión 1 con el regulador 2: 	Este ciclo permite calibrar el sensor de presión piezoeléctrico 1 según la presión configurada en el regulador 2. La salida de prueba se alimenta para, de esta forma, permitir la verificación de la presión con un patrón.
 Calibrado del sensor de presión 2: 	Procedimiento idéntico al ciclo especial precedente, si bien con el sensor de presión piezoeléctrico 2 (cuando está instalado en el aparato).
✓ Calibrado del sensor diferencial:	Este ciclo permite calibrar el sensor diferencial. Conviene asegurarse de que la presión de prueba sea nula.
✓ Auto-test válvula:	Este ciclo especial permite comprobar la válvula, así como detectar cualquier posible error de fuga en ella.

Para iniciar un ciclo especial, selecciónelo en el menú «Ciclos especiales» y, a continuación,

pulse la tecla

Para detenerlo, pulse la tecla

la 🦳 (on

en determinados casos, la detención

es automática).

1.1. ACTIVACIÓN



A partir del menú «MANTENIMIENTO», utilice

las flechas

para seleccionar

el menú «SPV/PROD».

Configure en «**Sí**» la función «**SPV/PROD**» para que en el menú de los ciclos especiales se muestren los ciclos especiales de mantenimiento.

A continuación, regrese al menú principal y acceda al menú de los ciclos especiales.



En este menú encontrará los ciclos especiales de mantenimiento.

Seleccione el ciclo especial de mantenimiento deseado y, a continuación, pulse el botón

«INICIO CICLO»

para ejecutarlo.



_		
	CICLO SPE	
	▶ Inactivo	
	ETAL. P1 REG2	
	ETAL. P1 REG1	
	ETAL. DIFERENCIAL	
	Aprend. CAL.	
	AJUSTE REG 2	
	AJUSTE REG 1	
	LLENADO INFINITO	

1.2. INICIO DE LOS CICLOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO

Los ciclos especiales de mantenimiento permiten realizar comprobaciones en los distintos elementos del aparato (sensores de presión y válvulas).

1.2.1. Calibrado de los sensores

Estos ciclos especiales permiten comprobar los sensores de presión piezoeléctricos y diferenciales, así como visualizar los valores medidos para su comparación con los patrones conectados a las salidas de prueba del aparato.

1.2.1. 1) Sensores piezoeléctricos

Este procedimiento es idéntico al indicado para los ciclos especiales «CALIBR. P1 REG. 1» y «CALIBR. P1 REG. 2».



tecla «FINAL CICLO»

1.2.1. 2) Sensor diferencial

Este procedimiento está relacionado con el calibrado del sensor diferencial. Antes de comenzarlo, se recomienda ajustar la presión a 0 en la consigna de presión.





El aparato ejecuta un vaciado, comprueba que la presión sea nula y, a continuación, realiza la prueba y muestra la presión medida. Entonces será posible proceder al calibrado del sensor.

Si desea detener el ciclo especial, pulse la

tecla «FINAL CICLO».

1.2.2. Auto-test válvula

El ciclo **«AUTO-TEST VÁLVULA»** únicamente se debe ejecutar con tapones en las salidas de prueba y de referencia.

Los parámetros de prueba se atribuyen automáticamente en función del programa activo (presión de prueba) y de las características del aparato.

El aparato confirma la selección del ciclo especial de diagnóstico automático.

Coloque los tapones en las salidas de prueba y de referencia.

Pulse el botón «INICIO CICLO».



El ciclo especial de diagnóstico automático efectúa varios ciclos de medición durante las etapas siguientes:

LLENADO / ESTABILIZACIÓN / TEST, etc.

Si la válvula no presenta ningún error, el ciclo se detiene automáticamente y en el aparato se muestra el mensaje «**OK**».

Si el resultado es incorrecto, esto significa que la válvula presenta un error, por lo que es necesario ponerse en contacto con el servicio posventa de ATEQ.


FECHA Y HORA

Esta página permite ajustar la fecha y la hora.

1. PROCEDIMIENTO



A partir del menú «CONFIGURACIÓN», seleccione el menú «AUTOMATISMO» y, a

continuación, pulse el botón



Seleccione el menú «FECHA Y HORA» con

ayuda de las flechas



Por último, también con ayuda de las flechas

, seleccione el parámetro de

fecha u hora que desea configurar y pulse



para confirmar.



ALMACENAMIENTO

Este menú permite definir el destino del almacenamiento de los resultados: sin, memoria interna o memoria USB externa.

1. PROCEDIMIENTO DE AJUSTE



USB: guardado del archivo de resultados en una memoria conectada al aparato. En este modo, los resultados se perderán si no se instala un lápiz de memoria en el aparato.

ZUMBADOR (BUZZER)

Este menú permite configurar el momento en que se activará el zumbador.

1. CONFIGURACIÓN

Active la función o compruebe que está activa.

A continuación, pulse el botón

ок у еі

cursor se desplazará hacia la derecha.

Seleccione «Sí» con ayuda de las flechas





También con ayuda de las flechas



seleccione el modo para el

que se activará el zumbador:

OK = pieza correcta: el zumbador sonará con cada pieza correcta.

NOK = pieza defectuosa: el zumbador sonará con cada pieza defectuosa.

ALA = alarma: si el aparato muestra una alarma, el zumbador sonará para advertir de un error.

FDC = **final de ciclo**: el zumbador sonará cada vez que el aparato termine un ciclo.

Seleccione «Sí» y, a continuación, confirme el



Nota: es posible configurar varias opciones.



Pr001/FUNCI/BUZZER									
VOLUMEN NOK P> FDC	: NO : NO : NO : NO								

IDIOMA

Este menú permite elegir el idioma que se va a visualizar en la pantalla. Están disponibles varios idiomas.

El aparato se entrega con dos idiomas instalados de fábrica: el inglés (predeterminado) y el idioma seleccionado por el cliente.



REGULADOR ELECTRÓNICO

La función «**REG. ELEC.**» se muestra cuando en el aparato existen uno o dos reguladores electrónicos instalados.

Esta función permite inhibir el primer, el segundo o ambos reguladores electrónicos para que no funcionen o para realizar pruebas de mantenimiento.



CONTROL POR REGULADOR

La función «CTRL. REGUL.» aparece cuando en el aparato existe un regulador electrónico instalado.

En caso de que se produzca un corte en la alimentación de aire comprimido, en la pantalla se muestra el error «ERROR REGULADOR».

Cuando el aparato se ha configurado en «Ext.» (exterior), el instrumento intenta efectuar una vez el aprendizaje del regulador electrónico y espera una intervención del operario, quien debe

pulsar la tecla «RESET» o realizar un «RESET» en la tarjeta de relés, para iniciar el

aprendizaje.

Mientras el «ERROR REGULADOR» del aparato no se subsane, este generará una alarma en la pantalla y la tarjeta de relés.

Con el aparato configurado en el modo «AUTO», el instrumento intenta activarse en todo momento. Cualquier funcionamiento prolongado del regulador electrónico en este modo y sin aire comprimido puede provocar un calentamiento y un desgaste prematuro de este componente.





Por último, pulse



para confirmar.

REGULADOR PERMANENTE

La función «**REG. PERM.**» permite mantener de manera permanente la presión de consigna para, de esta forma, ahorrar tiempo durante el llenado, puesto que el regulador ya se encuentra en el valor de consigna (no se produce ningún aumento de la presión desde cero).



REINICIO AUTOMÁTICO PIEZOELÉCTRICO (AC PIEZO AUTO)

Esta función permite corregir el reinicio del sensor de presión y calcular los parámetros del regulador electrónico, por lo que esta operación se debe emplear a menudo. Entre los parámetros configurados en esta función se encuentran la frecuencia o el número de ciclos de medición entre dos reinicios automáticos del piezoeléctrico.

- Contador «Frecuencia»: sirve para programar en minutos el intervalo entre dos reinicios automáticos (configurable de 1 a 999 minutos). Cuando el contador se configura en cero, no se produce ningún reinicio automático.
- Contador «Núm. ciclos»: sirve para programar el número de ciclos del intervalo entre dos reinicios automáticos (configurable de 1 a 9999 ciclos). Cuando el contador se configura en cero, no se produce ningún reinicio automático.



Aunque es posible configurar ambos contadores, aquel que alcance en primer lugar su umbral activará un reinicio automático. Además, ambos contadores también se pondrán a cero y comenzarán de nuevo el recuento.



Ficha n.º 648e: Reinicio automático piezoeléctrico

A continuación, seleccione el contador deseado (**«Frecuencia»** o **«Núm. ciclos»**) para la introducción del valor.

Por último, confirme el ajuste





REINICIO AUTOMÁTICO CORTO (AUTOCERO CORTO)

La función «Autocero corto» permite ejecutar únicamente un reinicio rápido del sensor de presión sin calcular los parámetros del regulador electrónico.

Solo los reinicios automáticos tienen en cuenta los tiempos programados.

Los reinicios automáticos a demanda adoptan un tiempo de 0,5 s.



Por último, confirme el ajuste





UMBRAL DE VACIADO

En la pantalla se muestra el mensaje «**PIEZA BAJO PRESIÓN**» y el aparato no ofrece información acerca del final de ciclo mientras la presión de la pieza de prueba se sitúe por encima del umbral configurado.

Este umbral es único y común a todos los programas.



RS232

El menú «RS232» permite configurar los parámetros de la conexión RS232.

OK

1. PROCEDIMIENTO



A partir del menú «CONFIGURACIÓN», seleccione el menú «AUTOMATISMO» y, a

continuación, pulse el botón

Utilice las flechas



seleccionar el menú «**RS232**» y, seguidamente, confirme el ajuste

OK

pulsando

También con ayuda de las flechas



«IMPRESORA» y pulse



confirmar.

Supervisión: el aparato adopta automáticamente este modo cuando está controlado por un programa externo, por ejemplo: Winateq.

Impresora: permite configurar el aparato para la impresión (o el envío de la trama) de los distintos datos relativos a los programas (parámetros), así como de los resultados de las pruebas. Los resultados de prueba se envían sistemáticamente tras cada inicio de ciclo.

Modbus: permite configurar una conexión Modbus cuando el aparato se encuentra instalado en este tipo de red. Es preciso configurar los parámetros de las tramas y los parámetros RS (velocidad, puerto de serie).





1.1. MODO IMPRESORA

En la pantalla se muestra el menú de configuración de la conexión «RS232/IMPRESORA».

A continuación, con ayuda de las flechas



, seleccione el menú que

desea configurar y confirme la acción

pulsando la tecla



Parámetros RS: permite configurar el diálogo entre el aparato y la impresora.

Parámetro de velocidad de transmisión.

Parámetros de bit de parada, número de bits de datos y paridad.

Estos parámetros deben ser idénticos a los del aparato receptor.

Trama: permite configurar la trama de los resultados.

Parámetros asociados que es preciso configurar:

- PRESIÓN: visualización de la presión de prueba.
- Nombre de programa: visualización del nombre de programa, si existe.
- Fecha y hora: impresión de la fecha y la hora.
- Antes resultado: número de líneas antes del resultado.
- Después resultado: número de líneas después del resultado.
- > Interlínea: espacio entre cada línea.
- Salto pág.: salto de página después de cada trama.





Condic. emisión: permite seleccionar las condiciones o si la impresión está activa.

Parámetros asociados que es preciso configurar:

- TODOS: impresión de todos los resultados.
- > **OK**: piezas correctas.
- > NOK T: piezas de prueba defectuosas.
- NOK R: piezas de referencia defectuosas.
- > ALARMA
- > DEF. PRES.: error de presión.
- > **RECUPERABLE:** piezas recuperables.
- > CALIBRADO: error de calibración.

/RS232/Condi	c. Emisio	
TODAS		
NOK T	: NO	
NOK R ALARMA		
DEF. PRES.	NO	
ETALONADO		

1.1.1. Ejemplos de tramas de resultados

Tramas para el tipo de prueba de FUGAS:

Tramas para una pieza OK:	<01>: <01>:30/05/2012 16:52:01 <01>: 487.8 mbar:(PB): 029 Pa
Tramas para una pieza NOK T:	<01>: <01>:30/05/2012 16:53:36 <01>: 493.9 mbar:(DT): 114 Pa
Tramas para una alarma:	<02>: <02>:30/05/2012 16:55:24 <02>: 486.4 mbar:(AL): >> P.E. TEST

Esta trama es del mismo tipo que la trama de impresión de parámetros, a excepción de que las diferentes cadenas de caracteres son consecutivas y están separadas por una marca de tabulación (TAB = "\t" = 09h) que permite su introducción automática en diferentes celdas de Microsoft Excel. Las tramas finalizan siempre con el signo «0Dh».

Trama para el tipo de prueba de COMPONENTES SELLADOS ESTÁNDAR:

Tramas para una pieza OK [.]	<01>:ABCDEFGHIJKL
	<01>:12/04/2013 10:06:10
	<01>: 0.997 bar:(PB): 31 Pa

Trama para el tipo de prueba de COMPONENTES SELLADOS GRAN FUGA:

Tramas pa	ara una	pieza	OK:			<01>:ABCDEFGHIJKL <01>:17/04/2013 15:09:16 <01>:(PB): 0.440 bar
Tramas pa	ara una	pieza	NOK:			<01>:ABCDEFGHIJKL <01>:12/04/2013 09:50:18 <01>:(AL):VOL TROP PETIT COMP. SCELLE
						<01>:ABCDEFGHIJKL <01>:12/04/2013 09:52:11 <01>:(DT):VOL TROP GRAND COMP. SCELLE
Tramas aprendizaj	para e):	una	alarma	(error	de	<01>:ABCDEFGHIJKL <01>:12/04/2013 09:22:07 <01>:(AL):DEFAUT APP. COMP. SCELLE

Tramas para el tipo de prueba MODO DE PASO:

Tramas para una pieza OK:	<03>:P MODE <03>:02/05/2013 15:18:50 <03>: 0.199 bar:(PB): 0.199 bar
Tramas para una pieza NOK:	<03>:P MODE <03>:02/05/2013 15:19:15 <03>: 0.110 bar:(DT): 0.110 bar

Tramas para el tipo de prueba DESENSIBILIZADO:

Tramas para una pieza OK: <05>:D MODE
<05>:16/05/2013 12:38:10
<05>: 0.205 bar:(PB):00008 Pa

<05>:D MODE <05>:16/05/2013 12:40:18 <05>: 0.205 bar:(DT):01401 Pa

<05>:D MODE <05>:16/05/2013 12:40:59 <05>: 0.204 bar:(DR):-1721 Pa

<05>:D MODE <05>:17/05/2013 13:03:03 <05>: 0.205 bar:(DT):PRUEBA GRAN FUGA

<05>:D MODE <05>:17/05/2013 12:33:53 <05>: 0,181 bar:(AL):PRESIÓN ALTA

<05>:D MODE <05>:17/05/2013 12:40:08 <05>: 0,204 bar:(AL):PRESIÓN BAJA

Tramas para el tipo de prueba MODO OPERARIO:

Tramas para una pieza OK:	<07>:OPERARIO <07>:05/07/2013 05:20:29

Tramas para una pieza NOK:

Tramas para una pieza NOK:

Tramas para una alarma:

<07>:(OK) <07>:OPERARIO

<07>:05/07/2013 05:20:42 <07>:(DT)

Tramas para el tipo de prueba MEDICIÓN DEL VOLUMEN:

Tramas para una pieza OK:

Tramas para una pieza NOK:

<03>:VOL <03>:09/08/2013 12:05:18 <03>: 0.037 bar:(OK): 776.0 cm3

<03>:VOL <03>:08/08/2013 08:44:58 <03>: 0.037 bar:(DT): 780.1 cm3

<03>:VOL <03>:08/08/2013 08:46:41 <03>: 0.037 bar:(DR): 780.1 cm3

Tramas para una alarma:

<03>:VOL <03>:08/08/2013 08:52:59 <03>: 0.551 bar:(AL):PRESIÓN ALTA

<03>:VOL <03>:09/08/2013 12:00:41 <03>: 0,600 bar:(AL):PRESIÓN BAJA

Tramas para el tipo de prueba de ROTURA:

Tramas para una pieza OK:	<04>:BURST <04>:25/09/2013 01:06:02 <04>: 0,595 bar:(OK):
Tramas para una pieza NOK:	<04>:BURST <04>:25/09/2013 01:29:31 <04>: 0,448 bar:(DT):BURST
Tramas para una alarma:	<04>:BURST <04>:25/09/2013 01:27:46 <04>: 0,221 bar:(AL):BURST < Pmín.
	<04>:BURST <04>:25/09/2013 01:30:36 <04>: 0,582 bar:(AL):PRESIÓN ALTA
Tramas para Rotura = OK:	<06>:14/02/2014 10:46:57 <06>: 0,488 bar:(OK):BURST
	<06>:14/02/2014 10:45:39 <06>: 0,603 bar:(TD):

Todas las tramas se utilizan conectando un microordenador a la línea RS232 del aparato.

1.1.2. Modo de exportación

Exportación (Export): permite crear y enviar una trama de resultados especial que puede utilizarse en un microordenador con Microsoft Excel.

Los caracteres y sus códigos se ajustan a los códigos ASCII (consulte la tabla de códigos ASCII para conocer las correspondencias).



Ejemplos de exportaciones: (los ejemplos siguientes pertenecen a un aparato F5, versión v1.18p).

El carácter « \rightarrow » se corresponde con una tabulación HT (09h).

El carácter «□» se corresponde con un espacio (20h).

El carácter « +> se corresponde con un retorno de carro CR (0Dh).

Detalle de las columnas (consulte los ejemplos siguientes):

- 1) Nombre del programa.
- 2) Número de programa.
- 3) Mensaje del resultado de prueba.
- 4) Valor numérico de la prueba.
- 5) Unidad de la prueba.
- 6) Valor numérico de la presión.
- Ejemplo 1:

> ASCII

 $\mathsf{TEST} \rightarrow 01 \rightarrow (\mathsf{PB}) \rightarrow \Box \Box 000 \rightarrow \mathsf{Pa} \rightarrow \Box 501.8 \rightarrow \mathsf{mbar} \rightarrow \rightarrow 23/01/2006 \rightarrow 17:54:13 \rightarrow \backsim$

Hexa

54 45 53 54 **09** 30 31 **09** 28 50 42 29 **09** 20 20 30 30 30 **09** 50 61 **09** 20 35 30 31 2E 38 **09** 6D 62 61 72 **09 09 09** 32 33 2F 30 31 2F 32 30 30 36 **09** 31 37 3A 35 35 3A 31 39 **09** *0D*

> Detalle

1		2		3		4		5		6		7	8 / 8'	9		10	
TEST	\rightarrow	01	÷	(OK)	>		\rightarrow	Ра	÷	□501,8	÷	mbar	$\rightarrow \rightarrow \rightarrow$	23/01/2006	\rightarrow	17:54:13	→↩
54 45 53 54	09	30 31	09	28 50 42 29	0 9	20 20 30 30 30	09	50 61	09	20 35 30 31 2E 38	09	6D 62 61 72	09 09 09	32 33 2F 30 31 2F 32 30 30 36	09	31 37 3A 35 35 3A 31 39	09 0D

- 7) Unidad de presión.
- 8) Mensaje de alarma.
- 8') Código de barras (opcional: depende del aparato y de la versión).
- 9) Fecha.
 10)Hora.

Ejemplo 2:

> ASCII

Hexa

54 45 53 54 **09** 30 31 **09** 28 41 4C 29 **09 09 09** 20 20 20 30 2E 34 **09** 6D 62 61 72 **09** 50 52 45 53 53 49 4F 4E 20 42 41 53 53 45 **09 09** 32 33 2F 30 31 2F 32 30 30 36 **09** 31 38 3A 30 32 3A 31 36 **09** *0D*

Detalle

1		2		3		4		5		8	8'	9		10	
TEST	\rightarrow	01	÷	(AL)	$\stackrel{\rightarrow \rightarrow}{\rightarrow}$	□□□0, 0	\rightarrow	mbar	\rightarrow	PRESIÓN⊡BA JA	$\rightarrow \rightarrow$	23/01/2006	\rightarrow	18:00:13	→┙
54 45 53 54	09	30 31	09	28 41 4C 29	09 09 09	20 20 20 30 2E 34	09	6D 62 61 72	09	50 52 45 53 53 49 4F 4E 20 42 41 53 53 45	09 09	32 33 2F 30 31 2F 32 30 30 36	09	31 38 3A 30 32 3A 31 36	09 0D

Ejemplos de tramas para la prueba de FUGAS:

$$\label{eq:ABCDEFGHIJKL} \begin{split} \mathsf{ABCDEFGHIJKL} \rightarrow 1 \rightarrow (\mathsf{OK}) \rightarrow 34.14 \rightarrow \mathsf{cm3/mn} \rightarrow 0.601 \rightarrow \mathsf{bar} \rightarrow \rightarrow 23/01/2014 \rightarrow 03:16:31 \\ \mathsf{ABCDEFGHIJKL} \rightarrow 1 \rightarrow (\mathsf{TD}) \rightarrow 82.76 \rightarrow \mathsf{cm3/mn} \rightarrow 0.600 \rightarrow \mathsf{bar} \rightarrow \rightarrow 23/01/2014 \rightarrow 03:16:47 \end{split}$$

Ejemplos de tramas para la prueba de PASO:

-BLOCKAGE-AB \rightarrow 2 \rightarrow (OK) \rightarrow \rightarrow \rightarrow 0.953 \rightarrow bar \rightarrow \rightarrow 23/01/2014 \rightarrow 03:17:44 -BLOCKAGE-AB \rightarrow 2 \rightarrow (TD) \rightarrow \rightarrow \rightarrow 0.952 \rightarrow bar \rightarrow \rightarrow 23/01/2014 \rightarrow 03:18:36

Ejemplos de tramas para la prueba de DESENSIBILIZADO:

DESENSITIS-- \rightarrow 4 \rightarrow (OK) \rightarrow 7 \rightarrow Pa \rightarrow 0.601 \rightarrow bar \rightarrow \rightarrow 23/01/2014 \rightarrow 03:23:55 DESENSITIS-- \rightarrow 4 \rightarrow (TD) \rightarrow 177 \rightarrow Pa \rightarrow 0.600 \rightarrow bar \rightarrow \rightarrow 23/01/2014 \rightarrow 03:24:25 DESENSITIS-- \rightarrow 4 \rightarrow (AL) \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow RESET ATR \rightarrow 23/01/2014 \rightarrow 03:19:48

Ejemplos de tramas para la prueba de OPERARIO:

 $OPERATOR ---- \rightarrow 5 \rightarrow (OK) \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow 23/01/2014 \rightarrow 03:25:13$ $OPERATOR ---- \rightarrow 5 \rightarrow (TD) \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow 23/01/201403:25:25$

Ejemplos de tramas para la prueba de ROTURA:

BURST TEST-- \rightarrow 6 \rightarrow (OK) $\rightarrow \rightarrow \rightarrow 0.404 \rightarrow bar \rightarrow \rightarrow 23/01/2014 \rightarrow 03:49:02$ BURST TEST-- \rightarrow 6 \rightarrow (TD) $\rightarrow \rightarrow \rightarrow 0.404 \rightarrow bar \rightarrow 23/01/2014 \rightarrow 03:26:51$ BURST TEST-- \rightarrow 6 \rightarrow (TD) $\rightarrow \rightarrow \rightarrow 0.232 \rightarrow bar \rightarrow BURST \rightarrow 23/01/2014 \rightarrow 03:33:22$ BURST TEST-- \rightarrow 6 \rightarrow (AL) $\rightarrow \rightarrow \rightarrow 0.124 \rightarrow bar \rightarrow BURST < Pmin \rightarrow 23/01/2014 \rightarrow 03:34:26$

Ejemplos de tramas para la prueba de VOLUMEN:

--VOLUME----→7→ (OK) →9.76→cm3→0.211→bar→→→23/01/2014→03:53:35 --VOLUME----→7(TD) →9.76→cm3→0.211→bar→→→23/01/2014→03:52:23

El carácter « \rightarrow » se corresponde con una tabulación HT (09h).

Versión 1.04a

1.1.3. Impresión de parámetros

Impr. parámetro: al pulsar este botón, los parámetros de prueba de los programas activos en el aparato se imprimen o se envían instantáneamente.



Ejemplo de trama de impresión de parámetros:

Versión 03.10i	Pr 02
30/05/2012 16:42:27	
	TIPO: FUGA
Pr 01	ESPERA A: 0,0 s
	LLEN.: 2,0 s
TIPO: FUGA	ESTAB.: 4,0 s
ESPERA A: 0,0 s	TEST: 2,5 s
LLEN.: 2,0 s	VACIADO: 1,0 s
ESTAB.: 4,0 s	LLEN. máx.: 600,0
TEST: 2,2 s	LLEN. mín.: 400,0
VACIADO: 1,0 s	C. LLEN.: 500,0
LLEN. máx.: 600,0	RECH. Test: 100
LLEN. mín.: 400,0	RECH. Ref.: 000
C. LLEN.: 500,0	
RECH. Test: 100	
RECH. Ref.: 000	

1.2. MODO MODBUS

En la pantalla se muestra el menú de configuración de la conexión «RS232/MODBUS».

A continuación, con ayuda de las flechas

1

, seleccione el menú que

desea configurar y confirme la acción

pulsando la tecla



Parámetros RS: permite configurar la conexión entre el aparato ATEQ (esclavo) y un PC o autómata (maestro).

Configuración de la **dirección** del aparato en la red. En caso de que en la red existan varios aparatos instalados, cada uno de ellos debe poseer una dirección diferente.

Parámetro de **velocidad** de transmisión y parámetros de bit de parada, número de bits de datos y paridad. Estos parámetros deben ser idénticos a los del aparato maestro.

Para obtener información más detallada acerca de la conexión y la comunicación Modbus de los aparatos **ATEQ**, póngase en contacto con la sociedad **ATEQ**.





SEGURIDAD

El menú «SEGURIDAD» se compone de dos funciones:

la primera permite seleccionar el modo de bloqueo del acceso a los parámetros;

Ia segunda desactiva la tecla INICIO del panel delantero del aparato. Las pruebas únicamente se pueden ejecutar a partir de las entradas del aparato (conector de Entradas/Salidas).

1. PROCEDIMIENTO



 USB: introducción de una memoria
 USB con los derechos necesarios. (En el CD se proporciona un archivo key.bin).

PASSWORD: obligación de introducir una contraseña.





Con el modo «**PASSWORD**» activado, en la pantalla se muestra un menú de desbloqueo adicional que permite confirmar la función de bloqueo por palabra clave y proceder a la introducción de esta última.

Siga las indicaciones del aparato.

Nota: con el modo «PASSWORD» activado, el acceso a los parámetros con una memoria USB (consulte más arriba) también está disponible en paralelo.

Para configurar la función «INICIO OFF»,



OK

confirme el ajuste pulsando





CONFIGURACIÓN DE E/S

Este menú permite ajustar las entradas configurables del conector de E/S, así como los modos de las salidas (modo «ESTÁNDAR» y modo «COMPACTO»).

Para obtener más información acerca del funcionamiento de las salidas de los códigos de válvulas y las salidas auxiliares a 24 V, consulte la ficha n.º 609 «Códigos de válvulas / Salidas auxiliares».

Para obtener más información acerca del uso de las entradas y las salidas, consulte la ficha n.º 609 «Códigos de válvulas / Salidas auxiliares».

1. CONFIGURACIÓN DE LAS SALIDAS

Este menú permite ajustar las salidas auxiliares y los códigos de válvulas, así como los modos de las salidas **«ESTÁNDAR»** o **«COMPACTO»**.





entre las opciones «EN CICLO», «PERMANENTE» o «PROGRAMADO» y

pulse ok para confirmar.

Están disponibles dos modos de salidas: el «ESTÁNDAR» y el «COMPACTO».

Estos modos permiten configurar las salidas disponibles de dos maneras diferentes.

Para obtener más información acerca del cableado de las salidas, consulte las fichas «**Conectores eléctricos**» n.º 692/1 para el F610, n.º 692/2 para el F620, y n.º 692/7 para el F670.

El modo **«COMPACTO»** permite obtener el resultado de medición de un máximo de dos ciclos encadenados. Las salidas 1 y 2 se reservan para el primer ciclo, las salidas 3 y 4 para el segundo, y la salida 5 para el final de ciclo general.

Este mismo procedimiento es aplicable a las salidas de códigos de válvulas.

/CONFI/AUTOM/CAPTADOR AUX 1 : EN CICLO AUX 2 : EN CICLO AUX 3 : EN CICLO AUX 4 : EN CICLO SALIDA : ESTANDARD	
/CONFI/AUTOM/CAPTADOR AUX 1 : PERMANENTE 4 AUX 2 : EN CICLO AUX 3 : EN CICLO AUX 4 : EN CICLO SALIDA : ESTANDARD	



2. CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS

Este menú permite atribuir una función especial a las entradas 7, 8 o 9 del conector de la tarjeta de entradas/salidas. Para obtener más información, consulte las fichas **«Conectores eléctricos»** n.º 692/1 para el F610, n.º 692/2 para el F620, y n.º 692/7 para el F670.

Las funciones configurables en las entradas son:

- Selecc. Pr.
- > Sync. test

Los distintos ciclos especiales disponibles se visualizan en función de la configuración de la función de la que dependen. Algunos ejemplos son los siguientes:

\triangleright	Ajuste regulador.	Verificación CAL.
\triangleright	Llenado infinito.	Verificación calibrado.
\triangleright	Autocero piezo.	> Aprendizaje de los componentes
\triangleright	Aprendizaje ATR.	sellados para una pieza correcta.
\triangleright	Cálculo vol.	Aprendizaje de los componentes sellados para una pieza defectuosa
\triangleright	Aprendizaje CAL.	

Así como los ciclos especiales de mantenimiento (en caso de que esta función esté configurada), por ejemplo:

	Calibrado de presión 1, regulador 1.	\succ	Calibrado diferencial.
	Calibrado de presión 1, regulador 2.	\triangleright	Auto-test válvula.
\triangleright	Calibrado de presión 2.	\triangleright	Puntos sensores.

OK

Estas funciones representan todos los ciclos especiales disponibles en el aparato.

En la tarjeta «Cód. salidas» están disponibles seis entradas adicionales idénticas a las de la tarjeta anteriormente descrita. La única diferencia es que la selección de programas no está disponible.

2.1. PROCEDIMIENTO



A partir del menú «CONFIGURACIÓN», seleccione el menú «AUTOMATISMO» y, a

continuación, pulse el botón





Siga el mismo procedimiento para las entradas de códigos de válvulas.

Nota: la selección de programas no está disponible con las entradas de códigos de válvulas.

OPCIÓN DE VACIADO EXTERNO

El vaciado externo presenta la ventaja de impedir que cualquier suciedad, líquido o partícula retorne al circuito de medición del aparato y, por lo tanto, sirve de mecanismo de protección.

Esta opción permite controlar una válvula de vaciado externa al aparato (por ejemplo, una válvula Y remota).

La opción de vaciado externo exige la asignación de una salida eléctrica desde la fabricación del aparato:

- ✓ una interna para el cableado interno de la salida neumática; o
- ✓ una externa para el cableado «cliente».

Cuando el aparato está equipado con esta opción, la asignación del código de válvula interno o externo deja de estar disponible.



Ficha n.º 655e: Opción de vaciado externo





PRUEBA DE SINCRONIZACIÓN

La función **«SYNC. TEST»** (prueba de sincronización) deja vía libre al operario o al autómata para iniciar la etapa de prueba con ayuda de la entrada configurada para esta función, que únicamente está disponible en el modo **«FUGA»**.

Diagrama del ciclo:

Mientras que la entrada se encarga de confirmar la transición de las etapas «Estabilización» a «Test» y de «Test» a «Vaciado», el tiempo de prueba será el determinado por el operario o el autómata.

En caso de que exista un tiempo de prueba programado, este forzará el final de ciclo si la señal de sincronización no se ha vuelto a caer antes del agotamiento del tiempo de prueba.







MANTENIMIENTO DE LAS VÁLVULAS (CONTADOR)

Este menú informa del estado de desgaste aproximado de la válvula a través del indicador «Contadores».



ESTADO DE LAS E/S



Importante: recuerde que la modificación del estado de las salidas es peligroso, puesto que permiten manipular accionadores o equipos que pueden entrañar importantes riesgos mecánicos, neumáticos, hidráulicos, eléctricos, o de otra naturaleza, capaces de provocar graves daños personales o materiales.

Este menú permite comprobar el estado de las entradas y las salidas de cada tarjeta instalada en el aparato.

1	Entrada o salida activa.
0	Entrada o salida inactiva.

1. PROCEDIMIENTO



A partir del menú «MANTENIMIENTO», utilice



el menú «I/O ESTADO» y, a continuación,

pulse el botón OK

Carta Captador: E/S de la placa del sensor.

I/O: E/S de las tarjetas de relés.

C. Válvula: E/S de la tarjeta de códigos de válvulas.

El menú «CARTA CAPTADOR» enumera las entradas/salidas.

OUT1 a OUT4: control a 24 V de la válvula interna.

DAC REG1 y 2: configure un valor comprendido entre 0 % y 100 % para, a

continuación, pulsar

para confirmar.

Se trata de una consigna enviada a los reguladores electrónicos.

OK

DAC PRESS y DAC DIFF:

MENU /MAN	TENIMIENTO
CAN STATUS I/O ESTADO CONTADOR VA	LVULA
SPV/PROD FIELDBUS	: si
BORRAR	: NO



MENU /MANTE/I OUTO :STD 1 OUT1 :STD 2 OUT2 :STD 3	C/O ESTAD 0 0 0	
OUT3 :STD 4 DAC REG1 DAC REG2 DAC PRESS DAC DIFF	: 0 : 00 : 00 : 00 : 00	

El menú «I/O» enumera las entradas/salidas.

≻	IN1	: RESET
\triangleright	IN2	: INICIO
\geqslant	IN3	: PROG. 1
\triangleright	IN4	: PROG. 2
\triangleright	IN5	: PROG. 3
\triangleright	IN6	: PROG. 4
\triangleright	IN7	: Selecc. Pr.
\triangleright	IN8	: Selecc. Pr.
۶	IN9	: Selecc. Pr.
۶	OUT1	: OK
۶	OUT2	: DT
۶	OUT3	: DR
۶	OUT4	: ALA
۶	OUT5	: FINAL CICLO
\triangleright	OUT6	: AUX. 1
۶	OUT7	: AUX 2
۶	OUT8	: AUX 3
۶	OUT9	: AUX 4

MENU /MANTE/I/O ESTAD	
▶IN1 :RESET :0	
IN2 :START :0	
IN3 : PROG 1 :0	
IN4 : PROG 2 :0	
INS PROG 3 10	
IND PROG 4 10	
TN8 Selecc Pr:0	

Para cambiar el estado de una salida, utilice



para seleccionar

la salida que desea activar y, seguidamente,

T



El menú **«C. Válvula»** enumera las entradas/salidas.

\triangleright	OUT1	: EXT. 1
\triangleright	OUT2	: EXT. 2
\triangleright	OUT3	: EXT. 3
\triangleright	OUT4	: EXT. 4
\triangleright	OUT5	: EXT. 5
\triangleright	OUT6	: EXT. 6
\triangleright	OUT7	: INT. 1
\triangleright	OUT8	: INT. 2
\triangleright	IN1	: Inactivo
\triangleright	IN2	: Inactivo
\triangleright	IN3	: Inactivo
\triangleright	IN4	: Inactivo
۶	IN5	: Inactivo
۶	IN6	: Inactivo

Para cambiar el estado de una salida, utilice

las flechas

para seleccionar

la salida que desea activar y, seguidamente,

pulse OK

11

MENU	/MANTE	/I/O ESTAD	
OUT1	: PASS	:0	
ουτ2	:TD	:0	
ОUT3	: RD	:0	
OUT4	:ALA	:0	
ОUТ5	:FINAL	CIC:1	
ОUТ6	:AUX 1	:0	
OUT 7	:AUX 2	:0	
► OUT8	:AUX 3	:0	

	_
MENU /MANTE/I/O ESTAD	
OUT1 :EXT 1 :0	
OUT2 :EXT 2 :0	
OUT3 :EXT 3 :0	
OUT4 :EXT 4 :0	
OUT5 :EXT 5 :0	
OUT6 :EXT 6 :0	
0018.INT 2 .0	

MENU /MANTE/I/O ESTAD	
OUT1 :EXT 1 :1	
OUT2 :EXT 2 :0	
OUT3 :EXT 3 :0	
OUT4 :EXT 4 :0	
OUT5 :EXT 5 :0	
OUT6 :EXT 6 :0	
OUT/ :INT 1 :0	
OUT8 :INT 2 :0	
INFORMACIÓN DEL SISTEMA

Este menú permite visualizar información acerca de las versiones de los programas de los diferentes componentes, así como muchos otros datos útiles.

1. PROCEDIMIENTO



Por su parte, el menú «INFO AJUSTES» muestra los sensores instalados en el aparato.

Utilice las flechas



seleccionar el sensor que desea visualizar y, a continuación, confirme la acción pulsando



Entonces se mostrarán los parámetros de ajuste del sensor, entre ellos, los coeficientes de ajuste, la fecha del último calibrado y el nombre de la persona que lo ha realizado.

Nota: las informaciones acerca de los ajustes quedan reservadas al servicio posventa de **ATEQ**.



Permítanos recordarle la importancia de que nuestros servicios de calibración revisen su aparato, como mínimo, una vez al año.

REINICIO DE LOS PARÁMETROS (RESET)

Este menú permite efectuar un reinicio completo de los elementos (configuración de los parámetros de fábrica).

1. PROCEDIMIENTO



PRESENTACIONES, CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIOS DE MEDICIÓN

1. PRESENTACIÓN DEL ATEQ F SERIE 6

Los ATEQ F SERIE 6 son detectores de fugas compactos aire/aire que sirven para controlar la estanquidad de las piezas en las líneas de producción. Estos dispositivos se adaptan especialmente a puestos automáticos los y El principio semiautomáticos. de detección se basa en la medición de una débil variación o caída de presión diferencial entre dos piezas, una de prueba y otra de referencia, ambas rellenas a idéntica presión.



2. CARACTERÍSTICAS DE MEDICIÓN

2.1. MEDICIÓN DE LA PÉRDIDA DE CARGA (CAÍDA DE PRESIÓN)

GAMA	PRECISIÓN	RESOLUCIÓN MÁXIMA
0 – 500 Pa	+/- (2,5 % de la presión + 1 Pa)	0,1 Pa

2.2. MEDICIÓN DE LA PRESIÓN DE PRUEBA

GAMA	PRECISIÓN	RESOLUCIÓN MÁXIMA
F. E. = 200 mbar	+/- (1,5 % de la presión + 0,2 hPa)	0,1 % F. E.
0,2 < F. E. ≤ 5 bar	+/- (1,5 % de la presión + 7,5 hPa)	0,1 % F. E.
5 < F. E. ≤ 10 bar	+/- (1,5 % de la presión + 15 hPa)	0,1 % F. E.

2.3. REGULACIÓN DE PRESIÓN

Regulación mecánica	Regulació	n electrónica
-80 kPa a -2 kPa	-80 kPa a -2 kPa	50 kPa a 500 kPa
0,5 kPa a 14 kPa	1 kPa a 20 kPa	100 kPa a 1000 kPa
5 kPa a 50 kPa	2 kPa a 50 kPa	-100 kPa a +100 kPa
20 kPa a 400 kPa	10 kPa a 100 kPa	-100 kPa a +400 kPa
50 kPa a 900 kPa	20 kPa a 200 kPa	-100 kPa a +1000 kPa

Consúltenos otras presiones específicas.

Versión 1.04a

3. LAS DIFERENTES PRUEBAS

3.1. PRUEBA DE FUGAS

La prueba de fugas es la más adecuada para medir pequeñas fugas (caída de presión).

La fórmula que se indica a continuación permite convertir una fuga (expresada como unidad de caudal) en una caída de presión.

∆P (Pa/s) =	F (cm ³ /min)			
	0,0006 x V (cm ³)			

 $F(cm^{3}/min) = caudal de fuga$

V (cm³) = volumen de la pieza probada

 $\Delta P (Pa/s) = caída de presión$

Ejemplo:

Pieza con dP/dt = 50 Pa/s			Pieza	con dP/dt = 1	Pa/s
Prueba	Pa/s	Ра	Prueba	Pa/s	Ра
1 s	50	50	1 s	1	1
2 s	50	100	2 s	1	2
3 s	50	150	3 s	1	3
		•			
	•	•			
ns	50	nx50	n s	1	n

La elección de trabajar en Pa o Pa/s depende de la aplicación.

En todos los casos, conviene recordar que el fondo de escala del sensor en Pa o en Pa/s se limita a 50, 500 o 5000 Pa, dependiendo de la configuración del aparato.

3.1.1. Distintos principios de medición de las fugas

Existen varios principios de medición:

- la medición directa;
- la medición indirecta;
- > la medición en componentes sellados.

Estos tres principios se aplican tanto a las mediciones efectuadas en presión, como en depresión.

La configuración viene determinada por la aplicación y se debe definir antes de la puesta en marcha del aparato.

3.1.1. 1) Medición directa o medición por caída de presión



Al terminar el ciclo, el aparato vacía los componentes a través de la válvula de vaciado.

3.1.1. 2) Medición indirecta o medición por subida de presión

La pieza de prueba se coloca debajo de una campana estanca aparato V el se conecta a dicha campana. Mientras que la pieza se presuriza de manera externa (hasta 20 MPa o 200 bar), la campana se rellena a baja presión. En caso de fuga de la pieza, la presión en la campana aumenta.



Este método permite probar ciertas piezas a alta presión, aunque evitando sus inconvenientes. El aparato solo controla y mide la presión en la campana. En caso de que se produzca una gran fuga, la vigilancia electrónica de la presión de la campana protegerá el dispositivo. En la campana también debe instalarse una válvula de seguridad.

3.1.1. 3) Medición en componentes sellados

Esta prueba se ha diseñado para piezas herméticas que no se pueden llenar. Estas piezas se colocan debajo de una campana, la cual se presuriza mediante el vaciado del volumen interno del aparato. De esta forma, es posible diferenciar el valor de la presión de una pieza correcta y de otra defectuosa. La presión dentro de la campana sigue la fórmula siguiente:



P1 V1 = P2 (V1 + V2), donde V1 es el volumen de la campana y V2 el volumen interno

La primera y la tercera medición se pueden efectuar en comparación con una **referencia**, **sin referencia** o en **cero central**.

Existen tres tipos de componentes sellados disponibles (consulte la ficha n.º 613).

3.1.2. Tres métodos de prueba de fugas disponibles



3.1.2. 1) Prueba con referencia

3.1.2. 2) Prueba sin referencia



Medición de una variación de presión entre una pieza de prueba y una pieza de referencia. Las condiciones ideales de medición son: pieza y referencia idénticas y conexiones de piezas **ATEQ** también idénticas (longitudes, diámetros y naturaleza de los tubos iguales). La medición con una pieza de referencia permite ahorrar tiempo, ya que el equilibrio en presión es más rápido. Este sistema es válido para piezas que no se deforman y que revierten los efectos mecánicos y térmicos.

Medición de una variación de presión entre una pieza de prueba y un tapón en el lado de referencia. Se desaconseja el uso de la prueba sin referencia, salvo en el caso de piezas con volúmenes muy bajos. Siempre es preferible colocar un determinado volumen en el lado de referencia.

3.1.2. 3) Prueba con cero central



El aparato permite comprobar dos piezas a la vez, una conectada al lado de prueba y la otra al lado de referencia. El sensor diferencial mide la caída de presión de una pieza contraponiéndola a la otra. Este método resulta útil cuando el número de piezas defectuosas es muy bajo (generalmente, inferior a un 1 %). La probabilidad de tener dos piezas defectuosas al mismo tiempo es bastante remota. Este método también se utiliza en el caso de piezas deformables y de piezas de prueba que presentan una temperatura constante diferente de la temperatura ambiente. La prueba con cero central permite ahorrar una cantidad de tiempo considerable (comprobación de dos piezas al mismo tiempo).

PIEZA DE REFERENCIA

3.1.3. Medición directa y presurización



El ciclo de medición se divide en 5 fases:

	1	2	3	4	5	
Inicio	Espera	Llenado	Estabilización	Prueba	Vaciado	Final de ciclo

Inicio	Inicio del ciclo.
Tiempo de espera	Tiempo durante el cual se realiza el taponamiento de las piezas antes de proceder a su llenado. El aparato puede estar equipado opcionalmente con un conector automático (esta opción añade una válvula). Esta válvula permanece activa todo el tiempo que dura el ciclo para controlar la colocación de los tapones.
Tiempo de Ilenado	Presurización de las piezas de prueba y de referencia. Al finalizar el tiempo de llenado, el ATEQ controla la presión de prueba; si esta no es correcta, el aparato indica un error en la presión de prueba.
Tiempo de estabilización	Las piezas de prueba y de referencia están completamente aisladas de la alimentación de aire, aunque presurizadas a la presión de prueba. Entonces, la presión y la temperatura se equilibran entre las dos piezas que están comunicadas y reaccionan de manera similar. Si la presión de prueba no es correcta (una fuga importante en uno de los volúmenes), la presión de prueba cae, el aparato suspende la prueba y señala un error.
Tiempo de prueba	Las piezas de prueba y de referencia están aisladas la una de la otra; el sensor de presión diferencial mide la diferencia de presión entre ambas. La señal se procesa electrónicamente y se muestra; a continuación, la pieza se clasifica como correcta o defectuosa.
Tiempo de vaciado	Colocación de las piezas a presión atmosférica.
Final de ciclo	Una vez completado el vaciado, el aparato emite una señal de final de ciclo y la válvula del conector automático (opcional) se desactiva. Esta última puede controlar uno o varios tapones extensibles desde el principio hasta el fin del ciclo.

3.2. PRUEBA EN MODO DE PASO (OPCIONAL)

El modo de paso se utiliza para obtener una medición aproximada del caudal. Los umbrales de vigilancia de la presión que se utilizan normalmente para controlar la presión de prueba sirven en este caso para clasificar el resultado de la prueba como satisfactorio o insatisfactorio.

Si la presión medida es inferior al límite inferior, entonces el caudal es demasiado alto.

POR EL CONTRARIO, si la presión medida es superior al límite superior, entonces el caudal es demasiado bajo.

El ciclo únicamente se compone de la fase de llenado y la lectura se realiza durante dicha fase.



3.3. PRUEBA EN MODO DESENSIBILIZADO (OPCIONAL)

Este modo se utiliza para la medición de grandes fugas cuando se requiere un nivel de rechazo superior a 500 Pa.

El encargado de realizar la medición es el sensor de presión de prueba.

Nota: este modo no permite el uso del modo de calibrado (unidad CAL).

3.4. PRUEBA EN MODO OPERARIO

Este tipo de prueba permite al operario realizar acciones (o verificaciones) sobre la pieza de

prueba actual y, a continuación, confirmar la acción pulsando la tecla «INICIO»

considera que la prueba es correcta, o la tecla **«RESET»** si considera que la prueba es incorrecta.

si

3.5. PRUEBA DE ROTURA (TEST DE ROTURA O BURST TEST)

Para conocer la presión de rotura de la pieza, el aparato genera una rampa ascendente de la presión.

Durante esta rampa, si se produce una caída pronunciada de la presión (> 20 % de la presión actual), el aparato se detiene y la presión medida en dicho momento se considera la presión de rotura.

Actualmente, este método únicamente está disponible para volúmenes de unas cuantas decenas de cm³.





En el momento en que se registra una caída pronunciada de la presión, el aparato la memoriza y comprueba que se sitúe dentro de los umbrales programados.

Consulte la ficha n.º 698 «Prueba de rotura».

3.6. PRUEBA DE VOLUMEN (OPCIONAL)

Este tipo de prueba permite medir el volumen de una pieza.

Un volumen interno conocido (conectado a la salida de presurización de la válvula) se somete a una presión conocida. A continuación, este volumen se vacía en la pieza de prueba y la diferencia de presión resultante determina el volumen de la pieza de prueba mediante la fórmula:

El valor del volumen interno debe configurarse en los parámetros del programa.

PANEL DELANTERO E INTERFACES

1. PRESENTACIÓN DEL PANEL DELANTERO DEL F620



2. PANTALLA



Permite visualizar las mediciones y los parámetros ajustables.

3. TECLAS DE CICLO

TECLA	FUNCIÓN	TECLA	FUNCIÓN
	Tecla «INICIO»: activación de un ciclo de medición.		Tecla RESET (reinicio): parada del ciclo de medición en curso.

4. TECLAS DE NAVEGACIÓN

TECLA	FUNCIÓN
	Desplazamiento hacia arriba o incremento de los valores numéricos.
	Desplazamiento hacia abajo o disminución de los valores numéricos.
ок	Acceso al menú de los ciclos especiales; introducción de un parámetro; confirmación de la configuración.
ESC	Regreso al menú o a la función precedentes; abandono de un parámetro sin modificarlo.
SMART	Tecla programable según las preferencias del usuario que permite acceder directamente a una función en particular: Menú Ciclo especial ; Ciclo especial ; Parámetros ; Prog. definido ; Prog. activo ; Último resultado .
	Consulte la ficha n.º 688 « Smart Key ».

5. CONECTOR RÁPIDO (OPCIONAL)



El panel delantero del aparato permite la instalación de un conector rápido para facilitar la verificación de la presión y la calibración. De esta forma, es posible comprobar el valor de la presión de prueba indicado por el aparato utilizando un manómetro de precisión o un **Calibrador de fugas ATEQ**.

Cuando se utiliza para la verificación del circuito de prueba, permite conocer mediante una fuga de calibración expresada en cm³/min, u otra unidad de caudal, la caída de presión equivalente y, dependiendo del caso, también permite su calibración en dicha unidad.

La instalación de este conector en el circuito de medición implica que todas las conexiones que se efectúen en este deberán ser estancas.

ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA



La alimentación de aire se efectúa mediante el filtro situado en el panel trasero del aparato.

Nota: en caso de que se utilice un regulador electrónico con presiones de prueba superiores a 800 kPa (8 bar) (presión normal de servicio), entonces el aparato deberá contar con otra entrada de alta presión para el circuito de prueba.

Es obligatorio que el aire de alimentación esté limpio y seco. La presencia de polvo, aceite o impurezas puede ocasionar un funcionamiento incorrecto del aparato, incluso aunque se utilice el filtro suministrado junto con este.

Cuando el aparato funcione en depresión, debe evitarse la entrada de impurezas en su interior. A tal efecto, es muy recomendable instalar un filtro estanco adecuado entre la pieza de prueba y el aparato. **ATEQ** puede suministrar dicho filtro.

La presencia de impurezas, aceite o humedad en el aire puede ocasionar un deterioro no cubierto por la garantía.

De acuerdo con la norma ISO 8573-1 relativa a las clases de calidad del aire comprimido para los aparatos de medición en entornos industriales:

ATEQ recomienda:

•	Granulometría y concentración	CLASE 1	(0,1 µm y 0,1 mg/m ³)
•	Punto de rocío a presión	CLASE 2	(-40° de rocío)
•	Concentración máxima en aceite	CLASE 1	(0,01 mg/m ³)

ATEQ recomienda la instalación de:

- un secador de aire que permita conseguir un aire seco con un valor inferior a -40° de punto de rocío;
- un filtro doble de 25 micrones y 1/100 de micrón.

Optimización del funcionamiento:

La presión de alimentación debe estar siempre comprendida entre 400 kPa y 800 kPa (4 y 8 bar) para garantizar el correcto funcionamiento de los distribuidores neumáticos.

En caso de que se utilice un regulador mecánico, la presión de alimentación debe superar, al menos, en 100 kPa (1 bar) a la presión de prueba, con un mínimo de 400 kPa (4 bar).

En caso de que se utilice un regulador electrónico, la presión de entrada del regulador debe ser, al menos, un 10 % superior del valor de fondo de escala del regulador electrónico +100 kPa (+1 bar).

PUESTA EN MARCHA

1. ENCENDIDO DEL ATEQ F SERIE 6

La alimentación del aparato **ATEQ F SERIE 6** se puede realizar de tres maneras diferentes en función de la opción seleccionada por el cliente en el momento de la compra.

1.1. ALIMENTACIÓN DEL APARATO A 24 V CC (2 A) CON UN CONECTOR M12

Esta configuración permite dos maneras diferentes de alimentar el aparato.



Conecte la alimentación suministrada junto con el aparato. Esta opción no es viable si el conector se utiliza para las redes de campo (Devicenet / Profinet).

- \succ Patilla 2: +24 V CC.
- Patilla 4: masa 0 V.

1.2. ALIMENTACIÓN DEL APARATO A 24 V CC (2 A) CON UNA TARJETA DE RELÉS



Efectúe la conexión de la siguiente manera:

> 24 V CC en las patillas 2 o 4.

 \succ 0 V en la patilla 16.

Consulte el apartado 2.10 «Conector J8 de E/S todo o nada».

1.3. ALIMENTACIÓN A 100/240 V CA Y BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO



El **ATEQ F620** puede funcionar en un intervalo de tensión de 100 a 240 V CA (50 W).

I: ENCENDIDO / O: APAGADO.

2. ARRANQUE

Al encender el aparato, este muestra la imagen siguiente.

Cargue su programa interno...

Nota: después de cualquier actualización del programa del aparato, esta etapa de encendido puede tardar hasta 2 minutos.

Actualización de todas las bases de datos. Comprobación de todos los componentes.

Visualización de la versión de programa y de sus características de medición.

Nota: las indicaciones aquí contenidas pueden variar en función de las características del aparato.

A continuación, el aparato muestra un número de programa y está listo para ejecutar un ciclo de medición.

Nota: el aparato se enciende con el último programa utilizado.



3. DETALLE DE LA PANTALLA



4. CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE PRUEBA

Para acceder al menú «**PARÁMETROS**» a partir del menú de ciclo, muestre en pantalla el menú principal pulsando las teclas



A continuación, seleccione el menú



Seleccione un programa con ayuda de las



Para crear un programa nuevo, pulse el botón de un programa vacío (-----).

Acto seguido se muestra la ventana de selección del tipo de prueba. (Consulte el apartado siguiente).



4.1. SELECCIÓN DEL TIPO DE PRUEBA

Existen cuatro tipos de pruebas disponibles.

El menú «**PARÁMETROS**» permite acceder a los cuatro tipos de pruebas disponibles:

- Prueba de fugas (FUGA).
- Prueba de presión (PASO).
- Prueba en modo desensibilizado (MODO D.).
- Prueba en modo operario (OPERARIO).
- Prueba de rotura (TEST DE ROTURA o BURST TEST).
- > Medición del volumen (VOLUMEN).

Para obtener más información acerca de los distintos tipos de pruebas, consulte la ficha **n.º 673** «Presentaciones, características y principios de medición».



SELECCIÓN DE UN PROGRAMA

El aparato ofrece la posibilidad de crear 128 programas de prueba diferentes.

Siga el procedimiento siguiente para seleccionar un programa con el que realizar la prueba:

1. PROCEDIMIENTO



PARÁMETROS DE LOS PROGRAMAS DE PRUEBA DE FUGAS

En esta ficha únicamente se abordan los parámetros específicos de la **PRUEBA DE FUGAS**; si desea obtener información detallada acerca de otros tipos de pruebas, consulte la ficha correspondiente.

1. AJUSTE DE LOS PARÁMETROS

El procedimiento que se debe seguir para ajustar todos los parámetros de la prueba es idéntico en cada caso. Ejemplo con el tiempo de espera A:

El aparato ofrece la posibilidad de crear 128 programas de prueba diferentes.

1.1. PROCEDIMIENTO DE AJUSTE

Desde el menú del ciclo, acceda al menú principal pulsando las teclas



A continuación, seleccione el menú



Seleccione un programa con ayuda de las teclas







Siga este mismo procedimiento con el resto de los parámetros.

Nota: el acceso al ajuste de estos parámetros se realiza únicamente en presencia de una memoria USB con autorización de acceso mediante código de desbloqueo «**Password**» (la memoria **vo** no debe aparecer nunca en la barra inferior).

2. PRESENTACIÓN DE LOS PARÁMETROS

2.1. TIEMPO DE ESPERA

Los tiempos de espera «A» y «B» son parámetros de inicio de ciclo.

Cuando no existe ningún conector automático, el tiempo de espera «A» forma parte del ciclo.

En el caso de un aparato equipado con un conector automático, el tiempo de espera «A» permite activar un primer conector desde el inicio del ciclo y retrasar la presurización de la pieza de prueba. El tiempo de espera «B» permite accionar un segundo conector automático.

2.2. TIEMPO DE LLENADO

Se trata del tiempo necesario para la presurización del componente de prueba. Este no debe ser demasiado largo (pérdida de tiempo) ni demasiado corto (la presión del componente corre el riesgo de no ser la adecuada por una caída de presión debida a los efectos térmicos).

Para determinar el tiempo de llenado adecuado, es preciso ajustar un **Tiempo Demasiado Largo de LLenado** (TDLL) y, seguidamente, acortarlo hasta ver una caída de presión debida a los efectos térmicos.

Ayúdese de la fórmula siguiente para determinar el TDLL:

TTLR = $\sqrt[4]{\text{volume en cm}^3 \text{ x pression d'épreuve en mbar}}$

- ✓ Completar un ciclo. Cuando el aparato entra en el tiempo de estabilización, la presión debe mantenerse estable.
- ✓ Si la presión cae (sin que exista ninguna caída de presión debida a los efectos térmicos), esto se traduce en una gran fuga; compruebe la pieza sometida a la prueba y las conexiones neumáticas para volver a empezar.
- ✓ Si la presión se mantiene estable, esto significa que la pieza no presenta grandes fugas y que el tiempo de llenado es demasiado largo. Acórtelo progresivamente realizando ciclos hasta visualizar una caída de presión.
- Cuando se produce una caída de presión debida a efectos térmicos, esto significa que el tiempo de llenado es demasiado corto. Auméntelo ligeramente.

2.3. TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN

Este tiempo sirve para equilibrar la presión entre los componentes de «PRUEBA» y «REFERENCIA».

Existen dos fenómenos capaces de perturbar el equilibrio:

✓ Tubos diferentes

El primer fenómeno que puede aparecer es una diferencia de presión debida a los efectos térmicos entre los componentes. De hecho, si los tubos de conexión son diferentes (longitud, diámetro), la presión de consigna se alcanza antes en el componente que tenga la conexión más favorable. Además, si el sensor diferencial comienza a medir demasiado pronto, el aparato indicará la existencia de una gran fuga.

✓ Volúmenes diferentes

El segundo fenómeno que puede aparecer es una diferencia de presión entre los componentes debida a una diferencia en sus volúmenes.

De hecho, al finalizar el tiempo de llenado, si los volúmenes son diferentes, el componente más pequeño se estabiliza más rápido. Además, si el sensor diferencial comienza a medir demasiado pronto, el aparato indicará la existencia de una gran fuga.

- ✓ Para determinar un tiempo de estabilización correcto, es preciso configurar una duración que permita constatar que la lectura al final del tiempo de prueba es igual a cero.
- ✓ Ajuste el tiempo de estabilización como 4 veces el tiempo de llenado.
- Completar un ciclo. Cuando el aparato inicia el tiempo de prueba, la presión debe ser igual a cero.
- En caso de que se produzca una caída de presión, esto significa que hay una pequeña fuga; compruebe la pieza sometida a prueba y las conexiones neumáticas para volver a empezar.
- ✓ Si la presión se mantiene estable, significa que la pieza no presenta pequeñas fugas y que el tiempo de estabilización es demasiado largo. Acórtelo progresivamente realizando ciclos (espere un minuto entre cada ciclo) hasta que vea aparecer una caída de presión. Esto indica que el tiempo de estabilización es ahora demasiado corto. Auméntelo ligeramente.

2.4. TIEMPO DE PRUEBA

El tiempo de prueba dependerá del valor del nivel de rechazo y del modo de funcionamiento programado.

En el modo dP/dt (Pa/s), la variación en la presión medida es la que se deriva de la caída de presión.

En el modo dP (Pa), la variación en la presión medida es la suma de la caída de presión durante todo el tiempo de prueba. Este modo es más inestable, aunque más sensible. El aparato suma durante el tiempo de prueba todos los efectos de la variación del volumen o la temperatura.

2.5. TIEMPO DE VACIADO

De manera predeterminada, el aparato propone un tiempo de vaciado igual a cero. Este tiempo se debe ajustar realizando varias pruebas de ensayo.

2.6. UNIDAD DE PRESIÓN

Las diferentes unidades son bar, mbar, PSI, Pa, kPa, MPa.

La unidad «Pts» permite visualizar los valores medidos en puntos por el sensor durante el ciclo.

2.7. LLENADO MÁXIMO

Esta función permite fijar un umbral máximo para la presión de llenado que activará una alarma si se sobrepasa dicho valor.

Ficha n.º 680e: Parámetros de los programas de prueba de fugas



Si el tiempo de prueba es infinito, la función de supervisión de la presión de llenado máxima se desactiva. Por lo tanto, se recomienda prestar atención a la sobrepresión aplicable a la pieza sometida a la prueba.

2.8. LLENADO MÍNIMO

Esta función permite fijar un umbral mínimo para la presión de llenado que activará una alarma si no se alcanza dicho valor. Si se ha configurado un tiempo de prueba infinito, esta función no estará disponible.

2.9. CONSIGNA DE LLENADO

Esta función permite que el usuario ya no deba ajustar manualmente la presión de prueba con ayuda del regulador. Basta con fijar el valor de la presión de prueba y el aparato la controla automáticamente. Esta función se puede utilizar con un regulador mecánico (es necesario un ajuste con una moleta) o electrónico (no se precisa realizar ningún ajuste).

2.10. UNIDAD DE RECHAZO

Pa, Pa/s, Pa HR (alta resolución), Pa HR/s (alta resolución), Cal-Pa, Cal-Pa/s, cm³/min, cm³/s, cm³/h, mm³/s.

Si se selecciona una unidad de caudal, se añaden dos parámetros al programa:

- ✓ la selección de la base de cálculo del caudal (Pa o Pa/s);
- ✓ el volumen de la pieza probada (+ volumen de los tubos).

Existe un ciclo especial («Cálculo de volumen») que permite determinar este volumen, así como otro ciclo especial («Aprendizaje CAL») que permite determinar una base de unidad de caudal.

Nota: la alta resolución permite la visualización de una cifra complementaria, es decir, 1/10^e de Pa.

La unidad «Pts» permite visualizar los valores medidos en puntos por el sensor durante el ciclo.

2.11. RECHAZO DE PRUEBA

Esta función permite definir el umbral a partir del cual la pieza de prueba se considera defectuosa.

2.12. RECHAZO DE REFERENCIA

Esta función permite definir el umbral a partir del cual la pieza de referencia se considera defectuosa.

Nota: cuando el valor de rechazo de referencia es cero, el programa tiene en cuenta el valor absoluto simétrico del rechazo de prueba (ejemplo: si el rechazo de prueba es de 10 Pa, entonces con un valor de rechazo de referencia igual a cero, el programa considera que el valor de rechazo de referencia es de -10 Pa). El caso a la inversa no es verdadero.

3. GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS

3.1. COPIAR-PEGAR UN PROGRAMA

Este menú permite duplicar un programa en otro.

Desde el menú del ciclo, acceda al menú principal pulsando las teclas



A continuación, seleccione el menú





«COPIAR» y confirme la acción pulsando la





Ficha n.º 680e: Parámetros de los programas de prueba de fugas





¡Atención! Si el programa de destino no está vacío, este se sobrescribirá directamente con el programa fuente sin ningún aviso previo.

A partir de ese momento, los parámetros del programa n.º 1 se duplicarán en el programa n.º 2. Por lo tanto, en este ejemplo, el programa n.º 2 es una copia correcta del programa n.º 1.

	PARAMETROS	
Copiar	-Pegar	
Pr:01	FUĞA	
Pr:02		
Pr:03		
Pr:04		
Pr:05		
Pr:06		
Pr:07		

Ficha n.º 680e: Parámetros de los programas de prueba de fugas

3.2. ELIMINACIÓN DE UN PROGRAMA O DEL NOMBRE DE UN PROGRAMA

Este menú permite eliminar un programa o su nombre.







¡Atención! La operación de borrado del nombre de programa o del propio programa se realiza de inmediato sin ningún aviso previo.

Nota: si la opción seleccionada es «**Borrar programa**», el nombre del programa también se borrará.

3.3. FUNCIONES DISPONIBLES

En la lista siguiente se enumeran las funciones disponibles para la prueba de fugas. Si desea obtener información más detallada acerca de estas funciones, consulte la ficha pertinente.

- **Nombre**: consulte la ficha n.º 602.
- **Encadenamiento**: consulte la ficha n.º 603.
- > **Unidades**: consulte la ficha n.º 604.
- **Filtro**: consulte la ficha n.º 622.
- > **Conector automático**: consulte la ficha n.º 605.
- > Verificación del calibrado: consulte la ficha n.º 606.
- > **ATR 0-1-2-3**: consulte la ficha n.º 607.
- > **Tipos de prellenado y llenado**: consulte la ficha n.º 608.
- > Vaciado permanente: consulte la ficha n.º XXX.
- > **Dump Off**: consulte la ficha n.º XXX.
- Sin vaciado: consulte la ficha n.º 630.
- > Vaciado externo: consulte la ficha n.º 655.
- > Códigos de válvulas y salidas auxiliares a 24 V: consulte la ficha n.º 609.
- Final de ciclo: consulte la ficha n.º 610.
- Miniválvula: consulte la ficha n.º 611.
- > **Recuperable:** consulte la ficha n.º 612.
- > Componentes sellados /2/3: consulte la ficha n.º 613.
- > **N Tests**: consulte la ficha n.º 614.
- > Medidor de picos: consulte la ficha n.º 620.
- > Volumen de referencia: consulte la ficha n.º 615.
- Marcado: consulte la ficha n.º 617.
- Corrección de la temperatura 1: consulte la ficha n.º 618.
- Signo: consulte la ficha n.º 621.
- **Rechazo de caudal**: consulte la ficha n.º 624.
- Sin negativo: consulte la ficha n.º 625.
- > Absoluto: consulte la ficha n.º 626.
- > **Prueba de sincronización**: consulte la ficha n.º 656.
- **Bypass**: consulte la ficha n.º 691.
- > Modo de visualización: consulte la ficha n.º 627.
- **Buzzer:** consulte la ficha n.º 639.
- **Cut Off**: consulte la ficha n.º 686.
- > **ATF**: consulte la ficha n.º 685.

GESTIÓN DE LOS CICLOS

1. INICIO DE UN CICLO

1.1. AJUSTE DE LA PRESIÓN DE PRUEBA

En caso de que el aparato esté equipado con un regulador electrónico, el valor de la presión de prueba será el indicado como consigna de llenado. No es necesario realizar ningún ciclo especial.

En caso de que el aparato esté equipado con un regulador mecánico, la presión de prueba se deberá ajustar mediante la activación de un ciclo especial de ajuste.

Advertencia: la presión de entrada de un aparato equipado con un regulador electrónico deberá superar al menos en 100 kPa (1 bar) a la presión de prueba.

1.2. INICIO DE UN CICLO DE MEDICIÓN

Pulse el botón «INICIO» para activar el ciclo de medición.



Las fases del ciclo se indican en tiempo real en la pantalla:

> ESPERA; LLENADO; ESTABILIZACIÓN; TEST; VACIADO.

Una vez finalizado el ciclo, se muestra el resultado.

Resultado con una pieza correcta:





1.3. PARADA DE UN CICLO

Pulse el botón «**RESET**» para detener la medición en curso. La indicación «**LISTO**» advierte que el aparato está preparado y a la espera de una nueva prueba de medición.





ACCESORIOS SUMINISTRADOS

1. CABLE DE ALIMENTACIÓN

1.1. ALIMENTACIÓN DEL APARATO

Tres posibilidades en función de la opción seleccionada en el momento de la compra.

1.1.1. Alimentación del aparato a 24 V CC (2 A) con un conector M12

Esta configuración permite dos maneras diferentes de alimentar el aparato.



- Conecte la alimentación suministrada junto con el aparato. Esta opción no es viable si el conector se utiliza para las redes de campo (Devicenet / Profinet).
 - Patilla 2: +24 V CC.
 - Patilla 4: masa 0 V.

1.1.2. Alimentación del aparato a 24 V CC (2 A) con una tarjeta de relés



Efectúe la conexión de la siguiente manera:

> 24 V CC en las patillas 2 o 4.

➢ 0 V en la patilla 16.

Consulte el apartado 2.10 «Conector J8 de E/S todo o nada».

1.1.3. Alimentación a 100/240 V CA y botón de encendido/apagado



El **ATEQ F620** puede funcionar en un intervalo de tensión de 100 a 240 V CA (50 W).

I: ENCENDIDO / O: APAGADO.

El cable se suministra junto con el aparato.



ACCESORIOS OPCIONALES

1. FUGAS DE CALIBRACIÓN

Las fugas de calibración se utilizan para comprobar el calibrado del aparato.

Broción	Tipo de fuga / caudal de aire a 20 °C y 1013 hPa										
Fresion	Α	В	5	С	D	50	Е	F	G	1000	5000
2 kPa (20 mbar)					8,2	16	34,7	1,3	2,7	5,8	52
5 kPa (50 mbar)				8,7	21	41	1,5	3,3	6,8	15	130
15 kPa (150 mbar)		6,0	13	27	64	2,2	4,7	10	21	47	383
20 kPa (200 mbar)		8,1	17	37	88	3,0	6,3	14	29	64	505
30 kPa (300 mbar)	5,8	13	26	57	2,3	4,6	9,8	21	45	99	740
50 kPa (500 mbar)	10	22	46	1,7	4,1	8,2	17	38	81	176	1198
75 kPa (750 mbar)	17	36	75	2,8	6,7	13	28	62	132	281	1823
85 kPa (850 mbar)	19	42	88	3,3	7,8	15	32	73	155	325	2049
100 kPa (1 bar)	23	51	1,8	4,0	9,5	19	40	90	190	394	2404
200 kPa (2 bar)	58	2,2	4,6	10	24	46	95	234	486	904	4709
400 kPa (4 bar)	2,7	6,1	13	27	61	118	233	665	1305	2086	9357
1 MPa (10 bar)	11	24	51	99	213	394	729	2810	4620	6143	
2 MPa (20 bar)	31	65	134	247	512	916	1661				
-10 kPa (-100 mbar)			7,8	17	39	78	2,8	6,1	13	28	237
-20 kPa (-200 mbar)		7,1	15	31	75	149	5,3	12	24	53	427
-50 kPa (-500 mbar)	7,4	15	32	69	163	324	11,3	25	52	112	813
-75 kPa (-750 mbar)	9,8	20	42	90	212	418	14,5	29	66	142	991
-85 kPa (-850 mbar)	10,6	22	45	97	225	443	15,4	35	70	149	1032
-95 kPa (-950 mbar)	11,3	23	47	101	235	462	15,9	36	73	153	

cm3/h

cm3/min

Ficha n.º 683e: Accesorios opcionales

Nota: los valores señalados en el cuadro precedente se proporcionan a título orientativo. De hecho, el valor de la fuga puede fluctuar en torno a un +/- 20 % con respecto a estas cifras. El caudal real de fuga de cada calibración se mide precisamente con una incertidumbre de +/- 5 % hasta 1 MPa.cm3/min (10 bar.cm3/min) y de +/- 3 % a partir de este valor. **Previa solicitud en este sentido, se pueden realizar fugas con un margen del 5 % sobre dicho valor.**

Las fugas de calibración se deben utilizar con aire limpio y seco.

- ✓ Estas fugas no pueden sumergirse en agua y deben guardarse necesariamente en su estuche tras su utilización.
- ✓ Las fugas deberán ser revisadas periódicamente por el servicio de metrología de la empresa o por el servicio de metrología de ATEQ.
- ✓ Compruebe el estado y la presencia de la junta tórica estanca del interior.
- ✓ El control del cero del aparato se debe realizar sustituyendo la fuga por un tapón, nunca taponando la fuga.
- ✓ Para comprobar que la fuga no está taponada, en el caso de un aparato que funcione a presión y no en vacío, es preciso conectar un tubo flexible en el extremo de la fuga y sumergirlo en agua para observar las burbujas.

2. KIT DE FILTRADO

Para una mayor fiabilidad de los aparatos, es necesario utilizar aire limpio y seco.

El kit de filtrado se conecta a la entrada de aire situada en el panel trasero del aparato.

Se compone de un cartucho de eliminación de polvo (5 μ m) y de otro cartucho (0,01 μ m) que permite obtener una contaminación residual en el aceite igual a 0,01 ppm.

3. VÁLVULA MICROMÉTRICA Y CALIBRADOR DE FUGAS



3.1. CDF60 (CALIBRADOR DE FUGAS)

El aparato **ATEQ CDF60** comprueba la calibración de los dispositivos de medición de fugas y caudales, así como la de las fugas y los rubís de calibración.

Cuando la exactitud y la repetibilidad son factores de vital importancia, este aparato compacto y ligero se hace indispensable para realizar comprobaciones en el laboratorio o sobre el terreno, lugares para los que otros instrumentos resultan demasiado voluminosos o demasiado costosos.

Se trata de un dispositivo portátil, compacto y fácil de usar que permite ajustar de manera muy precisa las fugas y los caudales con una lectura en tiempo real de los cm³/min en la propia pantalla.

Mientras que el operario puede ajustar todas las fugas o los caudales dentro del intervalo de medición deseado, los resultados de las pruebas se guardan para su posterior exportación a una tabla de tipo Excel©.

Por último, además de ser totalmente compatibles con todas las normas internacionales, **ATEQ** se encarga de probar y calibrar cada CDF60 siguiendo las prácticas recomendadas y los entrega con un certificado de calibración.
3.2. VÁLVULA MICROMÉTRICA



Las válvulas micrométricas se utilizan para calibrar el umbral de fuga. Estos componentes permiten regular el nivel de fuga y, dependiendo del modelo, es posible ajustar desde unos pocos cm3/h hasta varios l/min.

Estas válvulas se desconfiguran y necesitan someterse con frecuencia a un sistema de comprobación del valor de configuración (por ej.: un calibrador de fugas ATEQ).

Nota: se desaconseja por completo su conexión permanente a una máquina de control de estanquidad con calibración automática en todos los «ciclos n».

3.3. CDF (CALIBRADOR DE FUGAS)



El **calibrador de fugas ATEQ** es un caudalímetro multiescala diseñado para controlar los aparatos de fugas y, en especial, los fabricados por **ATEQ**. Gracias a su sensor diferencial, permite medir las pérdidas de carga en los bornes de un dispositivo deprimógeno calibrado.

4. VÁLVULAS Y 3/2 DE ATEQ

Las válvulas y las miniválvulas Y de ATEQ son válvulas presurizadas y estancas de 3 vías (2 posiciones) con retroceso por muelle. Se pueden controlar eléctrica o neumáticamente.



La decisión de contar con una válvula Y estanca es crucial si esta se va a instalar en el circuito de medición.

5. CONECTORES AUTOMÁTICOS CON JUNTAS EXTENSIBLES

Los conectores automáticos **ATEQ** permiten realizar montajes precisos y fiables para los controles de estanquidad. Estos componentes simplifican el trabajo del operario, ya que se cierran mediante una válvula neumática alimentada por la red de aire comprimido. Es posible controlar varios conectores con el mismo comando y alimentarlos con un **ATEQ** u otro dispositivo lógico.



Se adaptan fácilmente a multitud de boquillas y orificios, incluso con tolerancias dimensionales bastante amplias. Permiten igualmente garantizar la estanquidad en paredes sin mecanizar.

Los conectores automáticos ATEQ están disponibles en cuatro versiones de serie:

- ✓ SA para toma externa.
- \checkmark SI para toma interna.
- ✓ SAG y SIG para entradas fileteadas y roscadas de calibre BSP GAS.

De serie, estos conectores son de aluminio anodizado o inoxidable. Están disponibles con varios tipos de juntas dependiendo de la elasticidad requerida.

5.1. FUNCIONAMIENTO

El conector se coloca manual o automáticamente con un cilindro.

El aire comprimido se introduce por el orificio de control mediante una válvula de tres vías, la presión empuja el pistón y este comprime la junta. La estanquidad será entonces perfecta y no habrá ninguna fuga en las conexiones.

5.2. DIMENSIONES ESTÁNDAR

Los conectores SAG y SIG se han diseñado para boquillas fileteadas y roscadas. Por el momento, únicamente existe el calibre GAS, esto es: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", BSP.

Los conectores SA y los SI se han diseñado para boquillas lisas con dimensiones comprendidas entre los 3 mm y los 80 mm para los diámetros exteriores (SA) y entre los 10 mm y los 75 mm para los diámetros interiores (SI).

6. CONTROLADORES

El controlador permite manejar a distancia los aparatos de la gama **ATEQ** y seleccionar varios de sus ajustes. Dicho controlador se conecta al conector de Entradas/Salidas.

6.1. CAJA RESET/INICIO



6.2. CONTROLADOR TLC60 (CUATRO FUNCIONES Y 128 PROGRAMAS)

Este controlador posee cuatro funciones que permiten manejar cómodamente el aparato a distancia.

Las cuatro funciones de este controlador son las siguientes:

- \checkmark RESET e inicio de ciclo.
- Aumento o disminución de los números de programas.
- Visualización del número de programa seleccionado.
- Visualización del resultado de la prueba (pieza correcta: piloto verde; pieza incorrecta o alarma: piloto rojo).

Nota: el cambio del número de programa (aumento o disminución) solo se puede realizar fuera de un ciclo de control.



Tras encenderlo, mientras no aparece la información «Final ciclo», el controlador TLC60 muestra su versión de programa y las pruebas de los pilotos, alternándolos.

6.3. SINÓPTICO DE CONEXIÓN



MENSAJES DE ERROR

En caso de que se registre algún problema de funcionamiento, el aparato puede enviar mensajes de error.

1. ERROR DE COMUNICACIÓN



Reinicie el aparato y compruebe si el cabezal de medición arranca (ruido en las válvulas neumáticas).

Si el problema persiste, póngase en contacto con ATEQ.

Mientras que cualquier error en la placa del sensor se detecta al instante, se necesitan entre 30 y 60 segundos para detectar un error en la tarjeta de relés o en los códigos de válvulas.

En caso de pérdida de la comunicación con la placa del sensor tras el arranque del aparato, este permanecerá bloqueado en el número de programa activo y no podrá ejecutar el ciclo de prueba.

2. ERRORES DE MEDICIÓN

MENSAJES EN PANTALLA	PROBLEMA				
Fuga en REF. Sup. Fondo Escala	Error de referencia: fuga superior al fondo de escala. Actuación: compruebe el circuito de referencia.				
Fuga en TEST Sup. Fondo Escala	Error de prueba: fuga superior al fondo de escala. Actuación : compruebe el circuito de prueba.				
> F. ESCALA	Presión superior al fondo de escala. Actuación: reduzca la presión mediante la moleta del regulador mecánico o la consigna de un regulador electrónico.				
DEFECTO CAPTADOR	Error en el sensor diferencial. Actuación : póngase en contacto con el servicio posventa de ATEQ para su reparación (probable presencia de agua o de aceite en el circuito de prueba del aparato).				
PRESIÓN ALTA	Presión por encima del umbral máximo. Actuación: compruebe el ajuste del regulador, los umbrales de presión y la selección del regulador correcto en el caso de los reguladores dobles.				
PRESIÓN BAJA	Presión por debajo del umbral mínimo. Actuación: compruebe la presión de red y el ajuste del regulador, los umbrales de presión, así como la selección del regulador correcto en el caso de los reguladores dobles.				
DEFECTO ATR	Error en la ATR. Actuación: vuelva a ejecutar un ciclo de aprendizaje ATR o compruebe los parámetros ATR.				
DEFECTO CAL	Error en la CAL. Actuación : efectúe un aprendizaje de la CAL.				
DERIVA CAL	Deriva de la CAL tras una solicitud de verificación de la CAL. Actuación: compruebe el porcentaje programado para deriva CAL, la fuga de calibración y la presión de prueba.				
DEF. VÁLVULA	Error en la conmutación de la válvula de igualación. Actuación: compruebe la presión de red y póngase en contacto con el servicio posventa de ATEQ para su reparación.				
PROG.: XXX ERROR	Error en un PROG, selección a través de las E/S de un programa sin parámetros. Actuación: introduzca los parámetros de los programas.				

MENSAJES EN PANTALLA	PROBLEMA				
	 El regulador electrónico no se pudo inicializar correctamente. 				
ERROR REGULADOR	 La presión de entrada del regulador debe ser, como mínimo, un 10 % del fondo de escala del regulador + 100 kPa (+1 bar). 				
	Actuación: compruebe la presión de la red de alimentación o la presión en la entrada del regulador.				
PPPP (lado de la prueba)	Rebasamiento del formato en la unidad de presión seleccionada.				
-P-P (lado de la referencia)	Actuación: cambie de unidad o modifique los umbrales mínimo y máximo de presión si estos y la presión de prueba se pudieran encontrar en dicho formato.				
	Error de aprendizaje de componentes sellados.				
DEF. APRENDIZAJE	Actuación: realice un ciclo de aprendizaje de los componentes sellados.				
VOLUMEN <	Error en los componentes sellados. Caída de presión insuficiente y, en consecuencia, volumen anormalmente pequeño.				
	Actuación: compruebe el circuito neumático de prueba (por ejemplo, existencia de un tubo doblado, obstruido, etc.).				
	Error de fuga importante en los componentes sellados.				
VOLUMEN >	Actuación: compruebe en el circuito neumático de prueba que no existan fugas entre el aparato de medición ATEQ y la pieza que se está probando (por ejemplo, un tubo cortado, arrancado, etc.), así como la estanquidad de la campana de control.				
	El resultado del ciclo especial «Auto-test» se considera incorrecto.				
ERROR AUTO-TEST	Actuación: compruebe la correcta colocación de tapas en las salidas de prueba y de referencia; si el problema persiste, la válvula presenta un error de fuga, por lo que es preciso sustituirla o revisarla.				

FUNCIÓN ATF

1. PRINCIPIO

Esta función únicamente está disponible para las unidades de medida con tiempo: Pa/s, cm³/min, cm³/s, cm³/h, etc.

Su función es la de mitigar las variaciones importantes en la fuga al principio de la medición durante el tiempo configurado.

Ejemplo: para la misma pieza: tiempo de prueba = 5 s, ATF = 2 s (fuga final: aprox. 8 Pa/s).



2. PROCEDIMIENTO

Compruebe que la función no se encuentre oculta.

A continuación, pulse el botón

cursor se desplazará hacia la derecha.

Advertencia: esta función únicamente

OK

v el

está disponible para las unidades de fuga con tiempo; en el resto de los casos, no se mostrará.









Por último, ajuste el parámetro del tiempo de amortiguación.

FUNCIÓN «CUT OFF»

1. DESCRIPCIÓN

Con la función «**Cut off**», todas las mediciones que se sitúen por debajo del porcentaje configurado para el nivel de rechazo de prueba adoptarán el valor de 0.

2. PROCEDIMIENTO



VISUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS EN UNIDAD DE CAUDAL

El sensor que evalúa la fuga realiza una medición de la caída de presión. Para convertir la presión en una unidad de caudal, es preciso configurar el volumen del circuito de prueba.

1. PROCEDIMIENTO







, desplácese hasta el

parámetro «UNIDAD FUGA» y pulse



para confirmar.

Cambie la unidad de rechazo a una unidad de caudal: por ejemplo, **sccm** o similar.

También se muestran los parámetros complementarios siguientes: «UNIDAD VOL.» y «VOLUMEN».

Seleccione la opción «UNIDAD VOL.».

CÁLC. RECH.: este parámetro constituye la base para el cálculo de la medición de fuga:

- **Pa** = suma de los Pa medidos durante todo el tiempo de prueba.
- **Pa/s** = suma de los Pa medidos durante un segundo.

Seleccione una unidad de volumen entre: cm³, mm³, ml o l.

Seleccione el parámetro «VOLUMEN».

Introduzca un valor estimado para el volumen de la pieza de prueba en la unidad seleccionada previamente (ejemplo: cm³). Por volumen se entiende: el volumen interno del aparato + el volumen de los tubos + el volumen de la pieza. Este volumen se podrá reajustar más adelante.

ESTAB. : 4.0 s TEST : 1.0 s VACIADO : 0.5 s UNIDAD PRESION: bar LLEN. Max. : 0.800 LLEN. Min. : 0.400 C. LLEN : 0.600 UNIDAD FUG: Pa
PARAM/Pr001
ESTAB. : 4.0 s TEST : 1.0 s VACIADO : 0.5 s UNIDAD PRESION: bar LLEN. Max. : 0.800 LLEN. Min. : 0.400 C. LLEN : 0.600 UNIDAD FUG: cm3/min





Seleccione el parámetro «**RECH. Test**». Introduzca el nivel de rechazo de la fuga en la unidad seleccionada previamente.

 Ejecute un primer ciclo con una pieza cuya fuga sea conocida y anote el resultado. Espere un minuto.

2) Ejecute un **segundo** ciclo con la misma pieza y con <u>una fuga de calibración conectada</u> <u>al aparato</u>. El resultado visualizado debe ser:

Valor de la fuga de la pieza + Valor de la fuga de calibración.



Si el resultado mostrado fuese diferente, es preciso ajustar el volumen en los parámetros.

Regrese a los parámetros del programa para seleccionar el parámetro «VOLUMEN» y corregirlo.

La relación entre el volumen y el resultado es lineal. Si el resultado se sitúa un 10 % por encima del valor **Fuga de calibración + Fuga de la pieza**, reduzca el volumen en un 10 %.

Espere un minuto entre ciclo y ciclo de medición para garantizar la precisión de los resultados. Repita este procedimiento tantas veces como sea necesario.







La fórmula empleada por el aparato para convertir la unidad Pa/s en sccm es:

Fuga en Pa/s = Fuga en sccm Volumen x 0.0006 Siempre que la opción «**DISPLAY Pa**» de los parámetros se configure como «**S**í», el resultado de la fuga en la unidad Pa se muestra simultáneamente con el resultado en la unidad de caudal.

Esta visualización suele ser útil para la puesta a punto de una máquina.



TECLA «SMART KEY»

La «Smart Key» es una tecla de función programable que se puede configurar siguiendo las preferencias del usuario, quien podrá seleccionar la función que desea asignar a esta tecla (normalmente, la función que más utiliza).

1. PROCEDIMIENTO



Ciclo esp.: permite seleccionar directamente un ciclo especial de entre los disponibles en la lista.

Parámetros: permite acceder directamente al menú de los parámetros de los programas.

Prog. definido: permite acceder directamente a los parámetros del programa predefinido.

Prog. activo: permite acceder directamente a los parámetros del programa actual (activo).

Último resultado: permite visualizar directamente el menú con los últimos resultados.

Password: permite introducir la contraseña de acceso a los parámetros.

USB

Este menú permite guardar los datos en un lápiz de memoria USB para, posteriormente, copiarlos en otro dispositivo para clonarlos o realizar copias de seguridad.

Los ficheros de guardado de los parámetros poseen el nombre **PARA.BIN** y se registran en el directorio **ATEQ\DATASAVE**.

Nota: una memoria USB solo permite guardar los datos de un único aparato. El archivo se sobrescribe con cada guardado.

1. PROCEDIMIENTO DE AJUSTE





USB

Este menú permite guardar los datos en un lápiz de memoria USB para, posteriormente, copiarlos en otro dispositivo para clonarlos o realizar copias de seguridad.

Los ficheros de guardado de los parámetros poseen el nombre **PARA.BIN** y se registran en el directorio **ATEQ\DATASAVE**.

Nota: una memoria USB solo permite guardar los datos de un único aparato. El archivo se sobrescribe con cada guardado.

1. PROCEDIMIENTO DE AJUSTE



BYPASS

La opción «**Bypass**» permite llenar más rápido la pieza de prueba a través del aumento del caudal, que pasa por una válvula adicional dispuesta en paralelo a la válvula estándar del aparato.

La activación de esta válvula puede producirse durante el prellenado, el llenado o ambos. No obstante, nunca se podrá activar durante el reinicio automático (autocero).



1. PROCEDIMIENTO



Nota: configure el parámetro de prevaciado con un valor de 0 segundos para no vaciar la pieza entre el prellenado y el llenado.

CONECTORES ELÉCTRICOS (F610)

1. CONECTORES DEL PANEL DELANTERO

1.1. CONECTORES USB (PANEL DELANTERO)



Estos conectores permiten la conexión de distintos dispositivos con compatibilidad **USB**. Se sitúan debajo de la tapa móvil de caucho.



Toma USB para la conexión de un PC.



Toma USB para la conexión de un lápiz de memoria.

La tapa de los conectores USB se puede separar ligeramente hacia fuera para facilitar el acceso a los conectores.



iNo conecte nunca dos dispositivos USB al mismo tiempo!



2. CONECTOR DEL PANEL INFERIOR

Ejemplo de panel inferior:



Nota: en función de las versiones y las opciones adquiridas, el aparato del cliente puede diferir sensiblemente del modelo aquí incluido.

3. CONECTORES ELÉCTRICOS

3.1. ALIMENTACIÓN DEL APARATO A 24 V CC (2 A) CON UN CONECTOR M12

Esta configuración permite dos maneras diferentes de alimentar el aparato.



Conecte la alimentación suministrada junto con el aparato. Conector M12 dedicado.

- > Patilla 2: +24 V CC.
- Patilla 4: masa 0 V.

3.2. CONECTOR RS232 PARA IMPRESORA, MODBUS O PROFIBUS



3.2.1. Conector en modo RS232



RS232: conector SubD, 9 patillas, macho. Permite la conexión de una impresora o de un PC.



Patilla 1	No se utiliza	Patilla 4	No se utiliza	Patilla 7	Petición de envío (RTS)
Patilla 2	Recepción de los datos (RXD)	Patilla 5	Masa	Patilla 8	Listo para emitir (CTS)
Patilla 3	Emisión de los datos (TDX)	Patilla 6	No se utiliza	Patilla 9	No se utiliza

3.2.2. Ejemplos de cables RS232



3.2.3. Conector en modo Profibus



Profibus: conector SubD, 9 patillas, hembra.



Patilla 1	PE (tierra)	Patilla 4	CNTR – A (señal de control del repetidor)	Patilla 7	Sin conexión
Patilla 2	Sin conexión	Patilla 5	DGND (masa lógica)	Patilla 8	Línea de datos B
Patilla 3	Línea de datos A	Patilla 6	VP (alimentación)	Patilla 9	Sin conexión

3.3. CONECTORES DEVICENET, PROFINET O ETHERNET IP (OPCIONALES)

3.3.1. Entrada Devicenet



Permite la conexión a otros aparatos ATEQ (conector M12 macho).

3.3.2. Salida Devicenet



Permite la conexión a otros aparatos **ATEQ** (conector M12 hembra).

3.3.3. Cableado Devicenet

Patilla 1	Desagüe	Patilla 3	V-	Patilla 5	CAN_L
Patilla 2	V+	Patilla 4	CAN_H		

3.3.4. Entrada y salida Profinet



Ethernet/M12, asignación de patillas. M12, conector hembra, código D.

Patilla 1	Ethernet Tx + (Transmisión datos +)	Patilla 3	Ethernet Tx - (Transmisión datos -)
Patilla 2	Ethernet Rx + (Recepción datos +)	Patilla 4	Ethernet Rx - (Recepción datos -)
Patilla 5	Sin conexión		

3.3.5. Entrada y salida Ethernet/IP



Conexión estándar Ethernet/IP.

3.4. SALIDAS ANALÓGICAS (OPCIONALES)

Esta opción no está disponible con las opciones Devicenet o Profinet instaladas.

71 Conexión para salidas analógicas (conector M12, 4 patillas, macho).

3 4

2

- Patilla 1: fuga (señal).
- Patilla 3: presión (señal).
- Patilla 2: fuga (masa).
- Patilla 4: presión (masa).

4. OTROS CONECTORES

Los conectores siguientes se sitúan debajo de la cubierta del prensaestopas:



4.1. CONECTOR DE CÓDIGOS (6 SALIDAS / 6 ENTRADAS) (OPCIONAL)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
•																	•

Códigos salidas/entradas

Patilla 1	COMÚN (salidas 1, 2, 3) +24 V CC		
Patilla 2	Salida n.º 1, colector abierto	CÓDIGOS	Charge / Load
Patilla 3	Salida n.º 2, colector abierto	SALIDAS	
Patilla 4	Salida n.º 3, colector abierto	24 V CC	
Patilla 5	COMÚN (salidas 4, 5, 6) +24 V CC	100 mA	
Patilla 6	Salida n.º 4, colector abierto	máx.	
Patilla 7	Salida n.º 5, colector abierto	Salidas	
Patilla 8	Salida n.º 6, colector abierto		5 Obligatory
Patilla 9	Entrada 1 (NPN o PNP)*		6 diode for an
Patilla 10	Entrada 2 (NPN o PNP)*]	inductive load.
Patilla 11	Entrada 3 (NPN o PNP)*]	7
Patilla 12	Entrada 4 (NPN o PNP)*]	8
Patilla 13	Entrada 5 (NPN o PNP)*]	
Patilla 14	Tierra	J	
Patilla 15	Entrada 6 (NPN o PNP)*]	
Patilla 16	Tierra		

* De manera predeterminada, las entradas son en modo PNP: activación de la entrada mediante 24 V CC.

4.2. CONECTOR DE E/S TODO O NADA (OPCIONAL)



Entradas/Salidas todo o nada (ToN)

Patilla	Modo estándar	Modo compacto	
1	Entrada 1 RESET	Entrada 1 RESET	
2	Común (+24 V)	Común (+24 V)	ENTRADAS
3	Entrada 2 START	Entrada 2 START	(Activación
4	Común (+24 V)	Común (+24 V)	mediante
5	Entrada 3 Selección de programa	Entrada 3 Selección de programa	24 V CC)
6	Entrada 4 Selección de programa	Entrada 4 Selección de programa	Común
7	Entrada 5 Selección de programa	Entrada 5 Selección de programa	+24 V = 0,3 A
8	Entrada 6 Selección de programa	Entrada 6 Selección de programa	máx.
9	Entrada 7 Selección de programa	Entrada 7 Selección de programa	
10	Común Salida flotante	Común Salida flotante	
11	Salida 1 Pieza correcta	Salida 1 Pieza correcta, ciclo 1	
12	Salida 2 Pieza de prueba	Salida 2 Pieza defectuosa, ciclo	SALIDAS
13	Salida 3 Pieza de ref. defectuosa	I + ALA Salida 3 Pieza correcta, ciclo 2	SECOS
13	Salida 4 Alarma	Salida 4 Pieza defectuosa, ciclo 2 + ALA	60 V CA/CC máx. 200 mA máx.
15	Salida 5 Final de ciclo	Salida 5 Final de ciclo	
16	0 V	0 V	
modo	compacto es una función o	Tel software que se activa	a desde el me

El modo compacto es una función del software que se activa desde el menú **CONFIGURACIÓN > AUTOMATISMO > CONFIG. SALIDAS > I/O > ESTÁNDAR** o **COMPACTO**.

4.2.1. Representación gráfica del conector (Entradas/Salidas todo o nada)



4.2.1. 1) Conexión del autómata en modo NPN

Nota: el suministro de 24 V CC de las entradas y las salidas se debe obtener mediante la alimentación interna ATEQ (0,3 A máximo) <u>O</u> mediante la alimentación externa del cliente.

En el caso de una alimentación externa del cliente, el aparato ATEQ también se puede alimentar mediante las patillas 2 o 4.



4.2.1. 2) Conexión del autómata en modo PNP

Nota: el suministro de 24 V CC de las entradas y las salidas se debe obtener mediante la alimentación interna ATEQ (0,3 A máximo) <u>O</u> mediante la alimentación externa del cliente.

En el caso de una alimentación externa del cliente, el aparato ATEQ también se puede alimentar mediante las patillas 2 o 4.

Nota: el suministro de 24 V CC de las entradas y las salidas se debe obtener mediante la alimentación interna ATEQ (0,3 A máximo) <u>O</u> mediante la alimentación externa del cliente.

En el caso de una alimentación externa del cliente, el aparato ATEQ también se puede alimentar mediante las patillas 2 o 4.

4.3. CONECTOR DE EXPANSIÓN PARA LA SELECCIÓN DE PROGRAMAS (OPCIÓN E/S)



El conector J9 es una expansión que permite aumentar a un máximo de 128 la selección de programas.

Dicho conector de expansión está siempre presente en la tarjeta de relés.

Patilla	Modo estándar	Modo compacto	
1	Entrada 8 Selección de programa	Entrada 8 Selección de programa 33 a 64.	ENTRADAS (Activación mediante
2	Entrada 9 Selección de programa	Entrada 9 Selección de programa 65 a 128	24 V CC) Común +24 V = 0,3 A máx.

Combinaciones de patillas que se deben activar para la selección de los programas

Número de	J8 Patilla 5	J8 Patilla 6	J8 Patilla 7	J8 Patilla 8	J8 Patilla 9	J9 Patilla 1	J9 Patilla 2
programa	(entrada 3)	(entrada 4)	(entrada 5)	(entrada 6)	(entrada 7)	(entrada 8)	(entrada 9)
1	0	0	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	0	0	0
3	0	1	0	0	0	0	0
4	1	1	0	0	0	0	0
5	0	0	1	0	0	0	0
6	1	0	1	0	0	0	0
7	0	1	1	0	0	0	0
8	1	1	1	0	0	0	0
9	0	0	0	1	0	0	0
10	1	0	0	1	0	0	0
11	0	1	0	1	0	0	0
12	1	1	0	1	0	0	0
13	0	0	1	1	0	0	0
14	1	0	1	1	0	0	0
15	0	1	1	1	0	0	0
16	1	1	1	1	0	0	0
17 a 32	х	х	х	х	1	0	0
33 a 64	х	х	х	x	x	1	0
65 a 128	x	х	х	x	х	Х	1

La incógnita **x** toma el valor 0 o 1 en función del número de programa seleccionado.

CONECTORES ELÉCTRICOS (F620)

1. CONECTORES DEL PANEL DELANTERO

1.1. CONECTORES USB (PANEL DELANTERO)



Estos conectores permiten la conexión de distintos dispositivos con compatibilidad **USB**. Se sitúan debajo de la tapa móvil de caucho.



Toma USB para la conexión de un PC.



Toma USB para la conexión de un lápiz de memoria.

La tapa de los conectores USB se puede separar ligeramente hacia fuera para facilitar el acceso a los conectores.





· 🔨

2. CONECTORES DEL PANEL TRASERO

Ejemplo de panel trasero:



Nota: en función de las versiones y las opciones adquiridas, el aparato del cliente puede diferir sensiblemente del modelo aquí incluido.

Ficha n.º 692/2e: Conectores eléctricos (F620)

Nota: los conectores J1 (analog I/O), J2 (network), J3 (dry contact input), J4 (USB) y J8 (Extender I/O) No están operativos (N/A), se proporcionan para el desarrollo futuro de nuestros dispositivos.

2.1. ALIMENTACIÓN DEL APARATO A 24 V CC

Tres posibilidades en función de la opción seleccionada en el momento de la compra.

2.1.1. Alimentación del aparato a 24 V CC (2 A) con un conector M12

Esta configuración permite dos maneras diferentes de alimentar el aparato.

Conector J7.



Conecte la alimentación suministrada junto con el aparato. Esta opción no es viable si el conector se utiliza para las redes de campo (Devicenet / Profinet).

- Patilla 2: +24 V CC.
 - > Patilla 4: masa 0 V.

2.1.2. Alimentación del aparato a 24 V CC (2 A) con una tarjeta de relés

Conector J11.



Efectúe la conexión de la siguiente manera:

- > 24 V CC en las patillas 2 o 4.
- \succ 0 V en la patilla 16.

Consulte el apartado 2.4 «Conector J8 de E/S todo o nada».

Nota: en caso de alimentación con la tensión de 24 V DC, no es necesario conectar el dispositivo a la masa.

Note: in case of supply with the 24 V DC voltage, it's not necessary to connect the device to the ground.

2.1.3. Alimentación a 100/240 V CA y botón de encendido/apagado

Conector J11.



El ATEQ F620 puede funcionar en un intervalo de tensión de 100 a 240 V CA (50 W).

I: ENCENDIDO / O: APAGADO.



¡**Advertencia**! En caso de que el aparato se alimenta con esta tensión (0/240 V AC) es obligatorio conectar el dispositivo a tierra. Esto es para proteger a alguien contra cualquier lesión eléctrica o electrocución.

2.2. CONECTOR RS232 PARA IMPRESORA O MODBUS O PROFIBUS

2.2.1. Conector en modo RS232

Conector J12.



RS232: conector SubD, 9 patillas, macho. Permite la conexión de una impresora o de un PC.



Patilla 1	No se utiliza	Patilla 4	No se utiliza	Patilla 7	Petición de envío (RTS)
Patilla 2	Recepción de los datos (RXD)	Patilla 5	Masa	Patilla 8	Listo para emitir (CTS)
Patilla 3	Emisión de los datos (TDX)	Patilla 6	No se utiliza	Patilla 9	No se utiliza

2.2.2. Ejemplos de cables RS232



2.2.1. Conector en modo Profibus

Conector J12.



Profibus: conector SubD, 9 patillas, hembra.



Patilla 1	PE (tierra)	Patilla 4	CNTR – A (señal de control del repetidor)	Patilla 7	Sin conexión
Patilla 2	Sin conexión	Patilla 5	DGND (masa lógica)	Patilla 8	Línea de datos B
Patilla 3	Línea de datos A	Patilla 6	VP (alimentación)	Patilla 9	Sin conexión

2.3. CONECTORES DEVICENET, PROFINET O ETHERNET IP (OPCIONALES)

2.3.1. Entrada Devicenet

Conector J5.



Permite la conexión a otros aparatos ATEQ (conector M12 macho).

2.3.1. Salida Devicenet

Conector J6.



Permite la conexión a otros aparatos ATEQ (conector M12 hembra).

2.3.2. Cableado Devicenet

Patilla 1	Desagüe	Patilla 3	V-	Patilla 5	CAN_L
Patilla 2	V+	Patilla 4	CAN_H		

2.3.1. Entrada y salida Profinet

Conector J5 + J6.



Ethernet/M12, asignación de patillas.

M12, conector hembra, código D.

Patilla 1	Ethernet Tx + (Transmisión datos +)	Patilla 3	Ethernet Tx - (Transmisión datos -)
Patilla 2	Ethernet Rx + (Recepción datos +)	Patilla 4	Ethernet Rx - (Recepción datos -)
Patilla 5	Sin conexión		

2.3.1. Entrada y salida Ethernet/IP

Conector J5.



Conexión estándar Ethernet/IP.

2.1. CONECTOR DE E/S TODO O NADA (OPCIONAL)

Conector J11.



Modo estándar	Modo compacto	
Entrada 1 RESET	Entrada 1 RESET	
Común (+24 V)	Común (+24 V)	ENTRADAS
Entrada 2 START	Entrada 2 START	(Activación
Común (+24 V)	Común (+24 V)	mediante
Entrada 3 Selección de programa	Entrada 3 Selección de programa	24 V CC)
Entrada 4 Selección de programa	Entrada 4 Selección de programa	Común
Entrada 5 Selección de programa	Entrada 5 Selección de programa	+24 V = 0,3 A
Entrada 6 Selección de programa	Entrada 6 Selección de programa	máx.
Entrada 7 Selección de programa	Entrada 7 Selección de programa	
Común Salida flotante	Común Salida flotante	
Salida 1 Pieza correcta	Salida 1 Pieza correcta, ciclo 1	SALIDAS
Salida 2 Pieza de prueba defectuosa	Salida 2 Pieza defectuosa, ciclo 1 + ALA	CONTACTOS
Salida 3 Pieza de ref. defectuosa	Salida 3 Pieza correcta, ciclo 2	SECOS
Salida 4 Alarma	Salida 4 Pieza defectuosa, ciclo 2 + ALA	60 V CA/CC máx.
Salida 5 Final de ciclo	Salida 5 Final de ciclo	200 mA máx.
0 V	0 V	
	Modo estándar Entrada 1 RESET Común (+24 V) Entrada 2 START Común (+24 V) Entrada 3 Selección de programa Entrada 4 Selección de programa Entrada 5 Selección de programa Entrada 6 Selección de programa Entrada 7 Selección de programa Común Salida flotante Salida 1 Pieza correcta Salida 2 Pieza de prueba defectuosa Salida 3 Pieza de ref. defectuosa Salida 4 Alarma Salida 5 Final de ciclo 0 V	Modo estándarModo compactoEntrada 1 RESETEntrada 1 RESETComún (+24 V)Común (+24 V)Entrada 2 STARTEntrada 2 STARTComún (+24 V)Común (+24 V)Entrada 3 Selección de programaEntrada 3 Selección de programaEntrada 4 Selección de programaEntrada 4 Selección de programaEntrada 5 Selección de programaEntrada 5 Selección de programaEntrada 6 Selección de programaEntrada 6 Selección de programaEntrada 7 Selección de programaEntrada 7 Selección de programaComún Salida flotanteComún Salida flotanteSalida 1 Pieza correctaSalida 1 Pieza correcta, ciclo 1Salida 2 Pieza de prueba defectuosaSalida 2 Pieza defectuosa, ciclo 1 + ALASalida 5 Final de cicloSalida 4 Pieza defectuosa, ciclo 2 + ALASalida 5 Final de cicloSalida 5 Final de ciclo0 V0 V

El modo compacto es una función del software que se activa desde el menú **CONFIGURACIÓN** > AUTOMATISMO > CONFIG. SALIDAS > I/O > ESTÁNDAR o COMPACTO.

2.1.1. Representación gráfica del conector (Entradas/Salidas todo o nada)



2.1.1. 1) Conexión del autómata en modo NPN

Nota: el suministro de 24 V CC de las entradas y las salidas se debe obtener mediante la alimentación interna ATEQ (0,3 A máximo) <u>**O**</u> mediante la alimentación externa del cliente.

En el caso de una alimentación externa del cliente, el aparato ATEQ también se puede alimentar mediante las patillas 2 o 4.



Nota: el suministro de 24 V CC de las entradas y las salidas se debe obtener mediante la alimentación interna ATEQ (0,3 A máximo) <u>**O**</u> mediante la alimentación externa del cliente.

En el caso de una alimentación externa del cliente, el aparato ATEQ también se puede alimentar mediante las patillas 2 o 4.

2.1.1. 3) Conexión de los pilotos



Nota: el suministro de 24 V CC de las entradas y las salidas se debe obtener mediante la alimentación interna ATEQ (0,3 A máximo) <u>**O**</u> mediante la alimentación externa del cliente.

En el caso de una alimentación externa del cliente, el aparato ATEQ también se puede alimentar mediante las patillas 2 o 4.

2.1. CONECTOR (E/S OPCIONAL)

Conector J11.



El conector J9 es una expansión que permite aumentar a un máximo de 128 la selección de programas.

Dicho conector de expansión está siempre presente en la tarjeta de relés.

Patilla	Modo estándar	Modo compacto		
1	Entrada 8 Selección de programa	Entrada 8 Selección de programa 33 a 64.	ENTRADAS (Activación mediante	
2	Entrada 9 Selección de programa	Entrada 9 Selección de programa 65 a 128	24 V CC) Común +24 V = 0,3 A máx.	

Combinaciones de patillas que se deben activar para la selección de los programas

Número de programa	Patilla 5 (entrada 3)	Patilla 6 (entrada 4)	Patilla 7 (entrada 5)	Patilla 8 (entrada 6)	Patilla 9 (entrada 7)	Patilla 1 (entrada 8)	Patilla 2 (entrada 9)
1	0	0	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	0	0	0
3	0	1	0	0	0	0	0
4	1	1	0	0	0	0	0
5	0	0	1	0	0	0	0
6	1	0	1	0	0	0	0
7	0	1	1	0	0	0	0
8	1	1	1	0	0	0	0
9	0	0	0	1	0	0	0
10	1	0	0	1	0	0	0
11	0	1	0	1	0	0	0
12	1	1	0	1	0	0	0
13	0	0	1	1	0	0	0
14	1	0	1	1	0	0	0
15	0	1	1	1	0	0	0
16	1	1	1	1	0	0	0
17 a 32	х	х	х	х	1	0	0
33 a 64	х	х	х	х	х	1	0
65 a 128	х	х	х	х	х	х	1

La incógnita **x** toma el valor 0 o 1 en función del número de programa seleccionado.

2.1. CONECTOR DE CÓDIGOS (6 SALIDAS / 6 ENTRADAS)

Conector J9.

Patilla 1	COMÚN (salidas 1, 2, 3) +24 V CC		
Patilla 2	Salida n.º 1, colector abierto	CÓDIGOS	Charge / Load
Patilla 3	Salida n.º 2, colector abierto	SALIDAS	
Patilla 4	Salida n.º 3, colector abierto	24 V CC	
Patilla 5	COMÚN (salidas 4, 5, 6) +24 V CC	100 mA	
Patilla 6	Salida n.º 4, colector abierto	máx.	
Patilla 7	Salida n.º 5, colector abierto	Salidas	
Patilla 8	Salida n.º 6, colector abierto		5 Obligatory
Patilla 9	Entrada 1 (NPN o PNP)*		6 diode for an
Patilla 10	Entrada 2 (NPN o PNP)*]	inductive load.
Patilla 11	Entrada 3 (NPN o PNP)*]	7
Patilla 12	Entrada 4 (NPN o PNP)*		
Patilla 13	Entrada 5 (NPN o PNP)*		
Patilla 14	Tierra]	
Patilla 15	Entrada 6 (NPN o PNP)*]	
Patilla 16	Tierra		

* De manera predeterminada, las entradas son en modo PNP: activación de la entrada mediante 24 V CC.

CONECTORES ELÉCTRICOS (F670)

1. CONECTORES DEL PANEL DELANTERO

1.1. CONECTORES USB (PANEL DELANTERO)



Estos conectores permiten la conexión de distintos dispositivos con compatibilidad **USB**. Se sitúan debajo de la tapa móvil de caucho.



Toma USB para la conexión de un PC.



Toma USB para la conexión de un lápiz de memoria.

La tapa de los conectores USB se puede separar ligeramente hacia fuera para facilitar el acceso a los conectores.



iNo conecte nunca dos dispositivos USB al mismo tiempo!



2. CONECTOR DEL PANEL TRASERO

Ejemplo de panel trasero:



Nota: en función de las versiones y las opciones adquiridas, el aparato del cliente puede diferir sensiblemente del modelo aquí incluido.

2.1. ALIMENTACIÓN A 100/240 V CA Y BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO

Conector J7.



El **ATEQ F670** puede funcionar en un intervalo de tensión de 100 a 240 V CA (50 W).

I: ENCENDIDO / O: APAGADO.

2.1. CONECTOR RS232 PARA IMPRESORA/MODBUS

Conector J7.



RS232: conector SubD, 9 patillas, macho. Permite la conexión de una impresora o de un PC.



Patilla 1	No se utiliza	Patilla 4	No se utiliza	Patilla 7	Petición de envío (RTS)
Patilla 2	Recepción de los datos (RXD)	Patilla 5	Masa	Patilla 8	Listo para emitir (CTS)
Patilla 3	Emisión de los datos (TDX)	Patilla 6	No se utiliza	Patilla 9	No se utiliza

2.1.1. Ejemplos de cables RS232



2.1. CONECTOR EN MODO PROFIBUS

Conector J13.



Profibus: conector SubD, 9 patillas, hembra.



Patilla 1	PE (tierra)	Patilla 4	CNTR – A (señal de control del repetidor)	Patilla 7	Sin conexión
Patilla 2	Sin conexión	Patilla 5	DGND (masa lógica)	Patilla 8	Línea de datos B
Patilla 3	Línea de datos A	Patilla 6	VP (alimentación)	Patilla 9	Sin conexión

2.2. CONECTORES DEVICENET, PROFINET O ETHERNET IP (OPCIONALES)

Conector J5 y J6.

2.2.1. Entrada Devicenet



Permite la conexión a otros aparatos ATEQ (conector M12 macho).

2.2.2. Salida Devicenet



Permite la conexión a otros aparatos ATEQ (conector M12 hembra).

2.2.3. Cableado Devicenet

Patilla 1	Desagüe	Patilla 3	V-	Patilla 5	CAN_L
Patilla 2	V+	Patilla 4	CAN_H		

2.2.1. Entrada y salida Profinet

Conector J5.



Ethernet/M12, asignación de patillas. M12, conector hembra, código D.

Patilla 1	Ethernet Tx + (Transmisión datos +)	Patilla 3	Ethernet Tx - (Transmisión datos -)
Patilla 2	Ethernet Rx + (Recepción datos +)	Patilla 4	Ethernet Rx - (Recepción datos -)
Patilla 5	Sin conexión		
2.3. ENTRADA Y SALIDA ETHERNET/IP

Conector J2.



Conexión estándar Ethernet/IP.

2.4. SALIDAS ANALÓGICAS (OPCIONALES)

Conector J1.

Esta opción no está disponible con las opciones Devicenet o Profinet instaladas.

Conexión para salidas analógicas (conector M12, 4 patillas, macho).



Patilla 1: fuga (señal).

Patilla 2: fuga (masa).

- Patilla 3: presión (señal).
- Patilla 4: presión (masa).

2.1. CONECTOR USB (PANEL TRASERO)

Conector J4.



Estos conectores permiten la conexión de distintos dispositivos con compatibilidad **USB**.

2.1. CONECTOR DE CÓDIGOS (6 SALIDAS / 6 ENTRADAS)

Conector J15.



Códigos salidas/entradas



* De manera predeterminada, las entradas son en modo PNP: activación de la entrada mediante 24 V CC.

2.1. CONECTOR (ENTRADAS/SALIDAS TODO O NADA)

Conector J9 (o J11 opción).



Entradas/Salidas todo o nada (ToN)

Patilla	Modo estándar	Modo compacto	
1	Entrada 1 RESET	Entrada 1 RESET	
2	Común (+24 V)	Común (+24 V)	ENTRADAS
3	Entrada 2 START	Entrada 2 START	(Activación
4	Común (+24 V)	Común (+24 V)	mediante
5	Entrada 3 Selección de programa	Entrada 3 Selección de programa	24 V CC)
6	Entrada 4 Selección de programa	Entrada 4 Selección de programa	Común
7	Entrada 5 Selección de programa	Entrada 5 Selección de programa	+24 V = 0,3 A
8	Entrada 6 Selección de programa	Entrada 6 Selección de programa	máx.
9	Entrada 7 Selección de programa	Entrada 7 Selección de programa	
10	Común Salida flotante	Común Salida flotante	
11	Salida 1 Pieza correcta	Salida 1 Pieza correcta, ciclo 1	SALIDAS
12	Salida 2 Pieza de prueba defectuosa	Salida 2 Pieza defectuosa, ciclo 1 + ALA	CONTACTOS
13	Salida 3 Pieza de ref. defectuosa	Salida 3 Pieza correcta, ciclo 2	SECOS
14	Salida 4 Alarma	Salida 4 Pieza defectuosa, ciclo 2 + ALA	60 V CA/CC máx.
15	Salida 5 Final de ciclo	Salida 5 Final de ciclo	200 mA máx.
16	0 V	0 V	

El modo compacto es una función del software que se activa desde el menú CONFIGURACIÓN > AUTOMATISMO > CONFIG. SALIDAS > I/O > ESTÁNDAR o COMPACTO.

2.1.1. Representación gráfica del conector (Entradas/Salidas todo o nada)



2.1.1. 1) Conexión del autómata en modo NPN

Nota: el suministro de 24 V CC de las entradas y las salidas se debe obtener mediante la alimentación interna ATEQ (0,3 A máximo) <u>O</u> mediante la alimentación externa del cliente.

En el caso de una alimentación externa del cliente, el aparato ATEQ también se puede alimentar mediante las patillas 2 o 4.



2.1.1. 2) Conexión del autómata en modo PNP

Nota: el suministro de 24 V CC de las entradas y las salidas se debe obtener mediante la alimentación interna ATEQ (0,3 A máximo) <u>**O**</u> mediante la alimentación externa del cliente.

En el caso de una alimentación externa del cliente, el aparato ATEQ también se puede alimentar mediante las patillas 2 o 4.





Nota: el suministro de 24 V CC de las entradas y las salidas se debe obtener mediante la alimentación interna ATEQ (0,3 A máximo) <u>**O**</u> mediante la alimentación externa del cliente.

En el caso de una alimentación externa del cliente, el aparato ATEQ también se puede alimentar mediante las patillas 2 o 4.

2.1. CONECTOR (E/S OPCIONAL)

Conector J8 (o J10 opción).



Este conector es una expansión que permite aumentar a un máximo de 128 la selección de programas.

Dicho conector de expansión está siempre presente en la tarjeta de relés.

Patilla	Modo estándar	Modo compacto	
1	Entrada 8 Selección de programa	Entrada 8 Selección de programa 33 a 64.	ENTRADAS (Activación mediante
2	Entrada 9 Selección de programa	Entrada 9 Selección de programa 65 a 128	24 V CC) Común +24 V = 0,3 A máx.

Combinaciones de patillas que se deben activar para la selección de los programas

Número de	Patilla 5	Patilla 6	Patilla 7	Patilla 8	Patilla 9	Patilla 1	Patilla 2
programa	(entrada 3)	(entrada 4)	(entrada 5)	(entrada 6)	(entrada 7)	(entrada 8)	(entrada 9)
1	0	0	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	0	0	0
3	0	1	0	0	0	0	0
4	1	1	0	0	0	0	0
5	0	0	1	0	0	0	0
6	1	0	1	0	0	0	0
7	0	1	1	0	0	0	0
8	1	1	1	0	0	0	0
9	0	0	0	1	0	0	0
10	1	0	0	1	0	0	0
11	0	1	0	1	0	0	0
12	1	1	0	1	0	0	0
13	0	0	1	1	0	0	0
14	1	0	1	1	0	0	0
15	0	1	1	1	0	0	0
16	1	1	1	1	0	0	0
						-	
17 a 32	Х	Х	Х	Х	1	0	0
33 a 64	x	х	х	х	х	1	0
65 a 128	x	x	x	x	х	х	1

La incógnita x toma el valor 0 o 1 en función del número de programa seleccionado.

CONECTORES NEUMÁTICOS

Los conectores neumáticos se encuentran instalados en el panel trasero.

1. SALIDAS NEUMÁTICAS DE PRUEBA

Estas salidas permiten la conexión de las piezas (prueba, referencia). La salida **Presurización** es útil para añadir accesorios **ATEQ** (válvula Y).

Entradas/salidas del panel trasero del F620:

Salida Referencia R >

Salida Prueba T >



- < Salida Escape
- < Salida Presurización

2. CONECTOR AUTOMÁTICO A Y B (OPCIONAL)



Permite el control neumático de los taponamientos según la presión de la red de alimentación del aparato.

3. CONECTORES RÁPIDOS (OPCIONALES)



Conector rápido para la verificación del ajuste gracias a una fuga de calibración.

La instalación de este conector en el circuito de medición implica que todas las conexiones que se efectúen en este deberán ser estancas.

4. ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA



La alimentación de aire se efectúa mediante el filtro situado en el panel trasero del aparato.

Este aire debe estar limpio y seco.

La presión de alimentación debe estar siempre comprendida entre 4 bar y 8 bar (400 kPa y 800 kPa).

Consulte la ficha n.º 677 «Alimentación neumática».

CÓDIGO DE BARRAS (OPCIONAL)

1. PRESENTACIÓN

La opción «**Código de barras**» permite instalar un lector de códigos de barras (tipo pistola) en un segundo conector **RS232** específico del aparato (el puerto USB no funciona).

A través de la lectura del código es posible seleccionar un programa de prueba y, eventualmente, iniciar la prueba de control (si esta opción está activa).

El número de caracteres leídos por el lector no debe superar los **22** porque, de lo contrario, el aparato no tendrá en cuenta la cadena de caracteres.

1.1. CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE COMUNICACIÓN

1.1.1. Configuración del lector de códigos de barras

El **lector de códigos de barras** se debe configurar obligatoriamente con los parámetros de comunicación siguientes:

- > 9600 baudios;
- ➤ 7 bits;
- ➤ 1 parada;
- > paridad par.

Los parámetros de comunicación del aparato **ATEQ** son idénticos de manera predeterminada y fija, por lo que no está prevista su modificación.

1.1.2. Configuración del aparato en el puerto RS232



2. ACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN

Atención: cualquier cambio en los parámetros o la configuración anulará todos los aprendizajes, por lo que será necesario realizarlos nuevamente para cada programa.





El parámetro «**Primer carac.**» hace referencia a la posición del primer carácter que se tomará en cuenta dentro de la cadena total de caracteres.

A continuación, también con ayuda de las

, seleccione el

parámetro «Núm. carac.» y confirme la

acción pulsando

NU /CONFI/AUTOM/RS232 PORT COM. : RS232 SEL. PROG. : Si Primer Carac. : 05 Nombre Carac. : 12 KEYBOARD SUFFIX: 00	

El parámetro «**Núm. carac.**» hace referencia a la cantidad de caracteres (o al tamaño de la cadena) que se tomará en cuenta.

La suma de los dos parámetros introducidos debe ser inferior o igual al número total de caracteres incluidos en la cadena + 1.

 \sum parámetros \leq número total de caracteres + 1 \leq 22

Ejemplo:

flechas



En el ejemplo anterior, el programa se seleccionará si el aparato lee la cadena de caracteres: E F G H I J K L M N.

Ficha n.º 694e: Código de barras (opcional)

Nota: en caso de que a dos o más programas diferentes se les haya asignado la misma cadena de caracteres, el aparato seleccionará el programa con el número más bajo e ignorará el resto.

Parámetro «RESET EOC»

Si se configura en «**No**», el aparato memorizará el código de barras leído y lo aplicará para los programas posteriores mientras no se introduzca un nuevo código de barras.

Si se configura en «**S**í», será preciso escanear un nuevo código de barras antes de cada inicio de ciclo.

La función «**SUFIJO TECLADO**» no está disponible.



3. CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIÓN

Acceda a los parámetros del programa. Active la función o compruebe que está activa.

A continuación, pulse el botón

ок у еі

cursor se desplazará hacia la derecha.

Seleccione «Sí» con ayuda de las flechas

y confirme el ajuste pulsando or.

Entonces se mostrará el menú de configuración de la función.

El parámetro «**NÚM. COD. BARRAS**» indica el número de código de barras cuya lectura desencadenará la selección del programa.

El parámetro «INICIO AUTO» activará automáticamente el ciclo de prueba nada más leer el código.



4. CONFIGURACIÓN DE LA CADENA (APRENDIZAJE)

El aprendizaje de la cadena de caracteres se realiza a partir de ciclos especiales.

Desde el menú principal, acceda al menú de los ciclos especiales.



Una vez dentro del menú de los ciclos especiales, seleccione el ciclo especial «CÓDIGO BARRAS».

El aparato le solicitará el número del programa de prueba asociado a la cadena de caracteres que va a introducir. Confirme el

ajuste pulsando



En la pantalla del ciclo se confirma la selección del ciclo especial «LECTOR CÓD. BARRAS». Pulse el botón «INICIO CICLO».



Nota: el aparato muestra el número de programa actual, que puede diferir del que se acaba de seleccionar con el código de barras.

El aparato se pone en espera y muestra el número de programa pertinente.



Ficha n.º 694e: Código de barras (opcional)

A continuación, escanee el código con ayuda del lector. Cuando la lectura es correcta, en la pantalla se visualizan los caracteres introducidos.

El código se graba y el aparato está listo para empezar a funcionar. Cada vez que el aparato lea esta cadena de caracteres, seleccionará el programa pertinente.

Si desea visualizar el código introducido para un programa determinado, acceda al menú «FUNCIONES / LECTOR CÓD. BARRAS» de dicho programa.

En caso de que el aparato no reconozca el código escaneado por el lector, en la pantalla se mostrará el mensaje «DEF. CÓD. BARRAS».



5. TRAMAS

A continuación se incluyen algunos ejemplos de tramas enviadas en las que se incluye el código de barras del programa.

5.1. TRAMAS EN EL MODO ESTÁNDAR

```
<01>:
<01>:13/10/2014 20:10:46
<01>:0,598 bar:(OK): 78 Pa
<01>:123456789001XXXXXXX01
<02>:
<02>:13/10/2014 20:10:57
<02>:0,597 bar:(OK): 85 Pa
<02>:123456789002333333301
<12>:
<12>:13/10/2014 20:11:06
<12>:0,597 bar:(OK): 85 Pa
<12>:123456789012444444442
```

5.2. TRAMAS EN EL MODO DE EXPORTACIÓN

 $\begin{array}{l} \rightarrow 01 \rightarrow (OK) \rightarrow 88 \rightarrow Pa \rightarrow 0,597 \rightarrow bar \rightarrow \rightarrow 123456789001XXXXXX01 \rightarrow 13/10/2014 \rightarrow 20:11:26 \\ \rightarrow 02 \rightarrow (OK) \rightarrow 88 \rightarrow Pa \rightarrow 0,597 \rightarrow bar \rightarrow \rightarrow 123456789002333333301 \rightarrow 13/10/2014 \rightarrow 20:11:41 \\ \rightarrow 12 \rightarrow (OK) \rightarrow 85 \rightarrow Pa \rightarrow 0,597 \rightarrow bar \rightarrow \rightarrow 123456789012444444412 \rightarrow 13/10/2014 \rightarrow 20:11:48 \\ \end{array}$

El símbolo « \rightarrow » indica una tabulación.

UNIDAD DE PRESIÓN

Este parámetro permite definir la unidad de presión predeterminada de los nuevos programas y de las funciones de configuración neumáticas como, por ejemplo, «Nivel vaciado», «Soplado permanente», etc.

1. PROCEDIMIENTO



Nota: esta unidad se puede modificar en el programa.

USB (AUTOMATISMO)

El menú «USB» permite configurar los parámetros de la conexión USB.

El modo de impresión solo se le puede asignar a una única función a la vez: USB o RS232.

1. PROCEDIMIENTO



Supervisión: el aparato adopta automáticamente el modo de supervisión cuando se conecta a un PC equipado con un programa informático propiedad de ATEQ a través de una conexión USB.

1.1. MODO IMPRESORA

En la pantalla se muestra el menú de configuración de la conexión «USB/IMPRESORA».

A continuación, con ayuda de las flechas

, seleccione el menú que

desea configurar y confirme la acción

pulsando la tecla

Trama: permite configurar la trama de los resultados.

Parámetros asociados que es preciso configurar:

- PRESIÓN: visualización de la presión de prueba.
- Nombre de programa: visualización del nombre de programa, si existe.
- Fecha y hora: impresión de la fecha y la hora.
- Antes resultado: número de líneas antes del resultado.
- Después resultado: número de líneas después del resultado.
- > Interlínea: espacio entre cada línea.
- Salto pág.: salto de página después de cada trama.

Condic. emisión: permite seleccionar las condiciones o si la impresión está activa.

Parámetros asociados que es preciso configurar:

- TODOS: impresión de todos los resultados.
- > **OK**: piezas correctas.
- > NOK T: piezas de prueba defectuosas.
- NOK R: piezas de referencia defectuosas.
- > ALARMA
- > **DEF. PRES.:** error de presión.
- > **RECUPERABLE:** piezas recuperables.
- CALIBRADO: error de calibración.



MENU /CONFI/AUTOM/US	
PRESION : NO NOMBRE DE PROG: NO FECHA Y HORA : NO ANTES RESULTAD: 00 DESPUES RESULT 00	
Inter Linea : 00 Salto pag. : NO	



Ejemplos de tramas de resultados

Trama para una pieza OK:	<01>:
	<01>:30/05/2012 16:52:01
	<01>: 487,8 mbar:(OK): 029 Pa
Trama para una pieza NOK T:	<01>:
	<01>:30/05/2012 16:53:36
	<01>: 493.9 mbar:(DT): 114 Pa
Trama para una alarma:	<02>:
	<02>:30/05/2012 16:55:24
	<02>: 486.4 mbar:(AL): >> F.E. PRUEBA

Esta trama es del mismo tipo que la trama de impresión de parámetros, a excepción de que las diferentes cadenas de caracteres son consecutivas y están separadas por una marca de tabulación (TAB = "\t" = 09h) que permite su introducción automática en diferentes celdas de Microsoft Excel. Las tramas finalizan siempre con el signo «0Dh».

Esta trama se utiliza conectando un microordenador a la línea USB del aparato.

Detalle de las columnas:

- 1) Nombre de programa
- 2) Número de programa.
- 3) Mensaje del resultado de prueba.
- 4) Valor numérico de la prueba.
- 5) Unidad de la prueba.
- 6) Valor numérico de la presión.

- 7) Unidad de presión.
- 8) Mensaje de alarma.
- 8') Código de barras (opcional: depende del aparato y de la versión).
- 9) Fecha.
- 10)Hora.

1.1.1. Modo de exportación

Exportación (Export): permite crear y enviar una trama de resultados especial que puede utilizarse en un microordenador con Microsoft Excel.

Los caracteres y sus códigos se ajustan a los códigos ASCII (consulte la tabla de códigos ASCII para conocer las correspondencias).

MENU /CONFI/AUTOM/US Trama Condic. Emision Export : NO IMPR. PARAMETRO

Ejemplos de exportaciones: (los ejemplos siguientes pertenecen a un aparato F5, versión v1.18p).

El carácter « \rightarrow » se corresponde con una tabulación HT (09h).

El carácter «□» se corresponde con un espacio (20h).

El carácter « +> se corresponde con un retorno de carro CR (0Dh).

Ejemplo 1:

> ASCII

 $\mathsf{TEST} \rightarrow 01 \rightarrow (\mathsf{OK}) \rightarrow \Box \Box 000 \rightarrow \mathsf{Pa} \rightarrow \Box 501, 8 \rightarrow \mathsf{mbar} \rightarrow \rightarrow 23/01/2006 \rightarrow 17:54:13 \rightarrow \hookrightarrow 23/01/2006 \rightarrow 17:54:13 \rightarrow \bigcirc 23/01/2006 \rightarrow 0$

≻ Hexa

54 45 53 54 **09** 30 31 **09** 28 50 42 29 **09** 20 20 30 30 30 **09** 50 61 **09** 20 35 30 31 2E 38 **09** 6D 62 61 72 **09 09** 09 32 33 2F 30 31 2F 32 30 30 36 **09** 31 37 3A 35 35 3A 31 39 **09** *0D*

> Detalle

1		2		3		4		5		6		7	8 / 8'	9		10	
TEST	¢	01	\uparrow	(OK)	\rightarrow		\rightarrow	Ра	\rightarrow	□501,8	\rightarrow	mbar	$\rightarrow \rightarrow \rightarrow$	23/01/2006	\uparrow	17:54:13	→←
54 45 53 54	09	30 31	09	28 50 42 29	0 9	20 20 30 30 30	09	50 61	09	20 35 30 31 2E 38	09	6D 62 61 72	09 09 09	32 33 2F 30 31 2F 32 30 30 36	09	31 37 3A 35 35 3A 31 39	09 0D

Ejemplo 2:

> ASCII

 $\mathsf{TEST} \rightarrow 01 \rightarrow (\mathsf{AL}) \rightarrow \rightarrow \Box \Box \Box 0.0 \rightarrow \mathsf{mbar} \rightarrow \mathsf{PRESSION} \Box \mathsf{BASSE} \rightarrow 23/01/2006 \rightarrow 18:00:13 \rightarrow \Box$

Hexa

54 45 53 54 **09** 30 31 **09** 28 41 4C 29 **09 09 09** 20 20 20 30 2E 34 **09** 6D 62 61 72 **09** 50 52 45 53 53 49 4F 4E 20 42 41 53 53 45 **09 09** 32 33 2F 30 31 2F 32 30 30 36 **09** 31 38 3A 30 32 3A 31 36 **09** *0D*

Detalle

1		2		3		4		5		8	8'	9		10	
TEST	\rightarrow	01	÷	(AL)	${\rightarrow}$	□□□0, 0	\rightarrow	mbar	\rightarrow	PRESIÓN⊡BA JA	$\rightarrow \rightarrow$	23/01/2006	\rightarrow	18:00:13	→⊷
54 45 53 54	09	30 31	09	28 41 4C 29	09 09 09	20 20 20 30 2E 34	09	6D 62 61 72	09	50 52 45 53 53 49 4F 4E 20 42 41 53 53 45	09 09	32 33 2F 30 31 2F 32 30 30 36	09	31 38 3A 30 32 3A 31 36	09 0D

1.1.2. Impresión de parámetros

Impr. parámetro: al pulsar este botón, los parámetros de prueba de los programas activos en el aparato se imprimen o se envían instantáneamente.

MENU /CONFI/AUTOM/US Emision NO

Ejemplo de trama de impresión de parámetros:

Versión 01.01 04/02/2013 14:41:15

Pr 01

TIPO: FUGA ESPERA A: 0,0 s LLEN.: 1,5 s ESTAB.: 0,5 s TEST: 3,1 s VACIADO: 1,0 s LLEN. máx.: 0,663 LLEN. mín.: 0,374 C. LLEN.: 0,620 RECH. Test: 50 RECH. Ref.: 0 Pr 02 BBBB

TIPO: FUGA ESPERA A: 0,0 s LLEN.: 1,5 s ESTAB.: 0,5 s TEST: 2,9 s VACIADO: 1,0 s LLEN. máx.: 0,661 LLEN. mín.: 0,374 C. LLEN.: 0,620 VOLUMEN 0,598 RECH. Test: 0,303 RECH. Ref.: 0,000

ESTADO DE LA RED CAN (CAN STATUS)

Este menú permite visualizar la correcta comunicación con los distintos componentes a través de la red CAN (Controller Area Network).

Si la red presenta un error, vuelva a encender el aparato. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio posventa de **ATEQ**.

1. PROCEDIMIENTO



Para un funcionamiento óptimo, estos contadores deben permanecer siempre a 0.

Nota: los contadores se reinician con la desconexión del aparato.

En caso de que una o varias tarjetas no se detecten en la red, el aparato mostrará un mensaje de error de comunicación.

Consulte la ficha n.º 684 «Mensajes de error».

MENU /MANTENIMIENTO CAN STATUS I/O ESTADO CONTADOR VALVULA	
ATEQ INFO SPV/PROD : NO FIELDBUS BORDAD : NO	

ENU /MANTE/CAN STATUS	
CAPTADOR : OK	
C.VALVULA : OK	
\dot{C} , \dot{V} \dot{L} \dot{V} (2):	
I/O ERROR : 0	



PRUEBA DE ROTURA

1. PRUEBA DE ROTURA (TEST DE ROTURA O BURST TEST)

La prueba de rotura permite comprobar a qué presión estalla una pieza.

Para ello, se genera una rampa de presión escalonada y, en el momento en que la presión desciende bruscamente, el aparato la memoriza y comprueba si se sitúa dentro de los umbrales configurados.

Actualmente, este método únicamente está disponible para volúmenes de unas cuantas decenas de cm³.

Ejemplo:



La prueba de rotura anterior se configuró como sigue:

- Rampa con seis etapas.
- Tiempo de subida: 4 segundos.
- > Tiempo de nivel: 2 segundos.

1.1. PARÁMETROS DE LA PRUEBA DE ROTURA

1.1.1. Tiempos de espera (ESPERA A/B)

Los tiempos de espera «A» y «B» son parámetros de inicio de ciclo.

Cuando no existe ningún conector automático, el tiempo de espera «A» forma parte del ciclo.

En el caso de un aparato equipado con un conector automático, el tiempo de espera «A» permite activar un primer conector desde el inicio del ciclo y retrasar la presurización de la pieza de prueba. El tiempo de espera «B» permite accionar un segundo conector automático.

1.1.2. Rampa (RAMPA)

Este parámetro indica el tiempo total de la rampa, es decir, el tiempo que se tarda en alcanzar la presión de consigna a partir de la presión nula. El aparato calcula la velocidad de subida de la presión a partir de este tiempo y de la presión final.

1.1.3. Inicio de la medición (MEDIR START)

Este parámetro determina el tiempo de espera antes de que se active la vigilancia de medición de la rotura. Si este tiempo se configura a 0, la vigilancia empieza desde el inicio de la rampa.

1.1.4. Tiempo de nivel (T. NIVEL)

Este parámetro determina el tiempo de nivel de cada etapa y no puede exceder el tiempo de una etapa calculado a partir del tiempo total y el número de etapas.

1.1.5. Tiempo de vaciado (VACIADO)

De manera predeterminada, el aparato propone un tiempo de vaciado igual a cero. Este tiempo se debe ajustar realizando varias pruebas de ensayo.

1.1.6. Unidad de presión (UNIDAD PRESIÓN)

Las distintas unidades son bar, mbar, PSI, Pa, kPa, MPa y Pts (puntos).

La unidad «Pts» permite visualizar los valores medidos en puntos por el sensor durante el ciclo.

1.1.7. Llenado máximo (LLEN. máx.)

Este parámetro permite fijar el umbral máximo de la presión de llenado que activará una alarma si se sobrepasa dicho valor.

1.1.8. Llenado mínimo (LLEN. mín.)

Este parámetro permite fijar el umbral mínimo de la presión de llenado que activará una alarma si no se alcanza dicho valor.

1.1.9. Inicio llenado (Start LLEN.)

Este parámetro determina la presión de inicio del llenado.

1.1.10. Consigna de llenado (C. LLEN.)

Regulador exclusivamente electrónico que permite generar las rampas de presión.

1.1.11. Número de etapas (N. DE PASOS)

Este parámetro permite definir el número de etapas (subidas y niveles) que componen la rampa de una prueba de rotura.

1.2. FUNCIONES DISPONIBLES

En la lista siguiente se enumeran las funciones disponibles para la prueba de rotura (algunas de ellas son comunes o idénticas a las de la prueba de fugas). Si desea obtener información más detallada acerca de estas funciones, consulte la ficha pertinente.

Rotura = OK: esta función permite invertir el resultado, esto es, la pieza se considera correcta si estalla debido a la presión.

- > **Nombre**: consulte la ficha n.º 602.
- **Encadenamiento**: consulte la ficha n.º 603.
- **Conector automático**: consulte la ficha n.º 605.
- > **Tipo de llenado**: consulte la ficha n.º 608.
- > Vaciado permanente: consulte la ficha n.º XXX.
- Sin vaciado: consulte la ficha n.º 630.
- **Vaciado externo**: consulte la ficha n.º 655.
- > Códigos de válvulas y salidas auxiliares a 24 V: consulte la ficha n.º 609.
- **Final de ciclo**: consulte la ficha n.º 610.
- Miniválvula: consulte la ficha n.º 611.
- Marcado: consulte la ficha n.º 617.
- > **Zumbador (Buzzer)**: consulte la ficha n.º 639.

