

CONFIGURATION DU MODULE DEVICENET


ATEQ C540 : Ver 1.03m

ATEQ F5 : Ver 1.18l


ATEQ D5 : Ver 1.21e

Pour détecter le module, il faut sélectionner le port COM concerné à l'aide du menu déroulant et cliquer sur le bouton « Search Device »

Une fenêtre d'information s'ouvrira pour indiquer que les informations du module détecté, on bien été récupérées.




Indiquer l'adresse du module ainsi que le mode de configuration choisi.
Attention ! Ne pas modifier le « Baud Rate ». Laisser la valeur « Auto ».




Après avoir réglé les paramètres, il faut cliquer sur le bouton « Apply » afin de les télécharger dans du module.

Une fenêtre d'information s'ouvrira pour indiquer que les paramètres on bien été téléchargées dans le module.



Pour lire les paramètres contenus dans le module, cliquer sur le bouton « Read » afin de les afficher à l'écran.

Une fenêtre d'information s'ouvrira pour indiquer que les informations, on bien été récupérées depuis le module.



Cliquez ensuite sur "Exit" pour quitter le programme.